この取扱説明書は、電子機器関連の基本知識をお持ちのユーザーのために製作されました。 \* S100は、LSLV-S100のシリーズ名です。

# 安全に関する注意事項

製品を使用する前に、安全に関する注意事項を必ずお読みいただき、製品を正しくお使いくださ い。

#### 取扱説明書に記載されている安全記号



注意して対処しないと、ユーザーが死亡したり、重傷を負う可能性のある緊急の危険状況です。

### ▲ 警告

注意して対処しないと、ユーザーが死亡したり重傷を負う可能性のある潜在的な危険状況です。

### ①注意

注意して対処しないと、ユーザーが怪我をしたり、財産上の損害を被る可能性のある潜在的な危険 状況です。

#### 安全に関する注意事項

### ▲ <sub>危険</sub>

- 電源が入っている間は絶対に製品のカバーを取り外したり、内部基板(PCB)及び接点を触らないでください。また、製品のカバーが開いた状態では製品を作動しないでください。高圧端子や充電部が露出され、作業者が感電する恐れがあります。
- 製品の電源が切れていても配線作業や定期点検などのように必ず必要な場合以外はカバーを 開けないでください。
   製品内部には電源が遮断された後も長時間電圧が充電されているため、作業者が感電する恐 れがあります。
- カバーを開けて作業する時は、電源が遮断され、10分以上経過した後、テスターなどで製品の直流電圧が放電されていることを確認してください。
   そうでない場合、作業者が感電する恐れがあります。



ii

- 安全な使用のために、製品とモータは必ず接地してください。
   そうでない場合、作業者が感電する恐れがあります。
- 製品が故障した場合、電源を入れないでください。
   製品の電源を分離した後、専門家に修理を依頼してください。
- ・ 作動中または作動後の製品は大変熱いので、接触しないように注意してください。 人体に触れると、やけどをする恐れがあります。
- 製品内部にネジ、金属物質、水、油などの物質が入らないようにしてください。
   製品が破損したり、火災が発生する恐れがあります。
- 濡れた手でスイッチを操作しないでください。
   そうでない場合、作業者が感電する恐れがあります。
- 製品に使用された回路の保護等級及び装備の保護等級関連情報を確認してください。

次の連結端子及び部品は電気保護等級0機器に該当します。

これは回路の保護等級が基礎絶縁に依存し、基礎絶縁が正しく行われない場合、感電事故の危険性があることを意味します。

したがって、次の端子または装置に配線を連結したり、装置を設置または使用する時は、電源線を取り扱う時と同様の保護措置を取らなければなりません。

- 多機能入力端子: P1~P7, CM
- アナログ周波数入力端子: VR, V1, I2, TI
- 安全機能端子: SA, SB, SC
- アナログ出力端子: AO, AO1, AO2, TO
- デジタル出力端子: Q1, EG, 24, A1, B1, C1, A2, C2
- 通信端子: S+, S-, SG
- 冷却ファン
- 本装備は保護等級 I 装置に該当します。

# ① <sub>注意</sub>

Г

- 製品内部を任意に変更しないでください。
   製品の故障や誤動作により、作業者が怪我をしたり、製品の損傷が発生することがあります。また、任意に変更した製品は製品保証対象から除外されます。
- 製品は3相モータ運転用に設計されているため、単相モータ運転に使用しないでください。
   単相モータを使用すると、モータが破損する可能性があります。
- 電線の上に重い物を置かないでください。
   電線が損傷して火災が発生したり、作業者が感電する恐れがあります。

参考

iii

IEC 60439-1の規定により、電源入力端で許される規約短絡電流は100kAです。S100インバータ は設定されたMCCB値に応じて製品の最大定格電圧で定格100kA対称電流に耐えられるよう設計 されています。下の表を参照して、RMS対称電流のMCCB推奨値を確認してください。

#### Note

Maximum allowed prospective short-circuit current at the input power connection is defined in IEC 60439-1 as 100 kA.Depending on the selected MCCB, the LSLV-S100 Series is suitable for use in circuits capable of delivering a maximum of 100 kA RMS symmetrical amperes at the drive's maximum rated voltage.The following table shows the recommended MCCB for RMS symmetrical amperes.

#### Remarque

Le courant maximum de court-circuit présumé autorisé au connecteur d'alimentation électrique est défini dans la norme IEC 60439-1 comme égal à 100 kA. Selon le MCCB sélectionné, la série LSLV-S100 peut être utilisée sur des circuits pouvant fournir un courant RMS symétrique de 100 kA maximum en ampères à la tension nominale maximale du variateur.Le tableau suivant indique le MCCB recommandé selon le courant RMS symétrique en ampères.

Working Voltage	UTE100(E/N)	UTS150(N/H/L)	ABS33c	ABS53c	ABS63c	ABS103c
240V(50/60Hz)	50/65 kA	65/100/150 kA	30 kA	35 kA	35 kA	85 kA
480V(50/60Hz)	25/35 kA	35/65/100 kA	7.5 kA	10 kA	10 kA	26 kA

Working Voltage	UTS150 (N/H/L)	UTS250 (N/H/L)	UTS400 (N/H/L)	ABS103c	ABS203c	ABS403c
480V(50/60Hz)	35/65/100kA	35/65/100kA	35/65/100kA	26kA	26kA	35kA

# 状況で探す

Г

次は、製品を使用する途中で、ユーザーが頻繁に接する状況をまとめた表です。

以下を参照して、より簡単かつ迅速に関連情報を検索してください。

状況	参照
製品容量より一段階大きい容量のモータを駆動したいです。	<u>p.271</u>
製品の電源供給と同時に運転を開始したいです。	<u>p.124</u>
モータ関連パラメータを設定したいです。	<u>p.190</u>
センサレスベクトル制御運転をしたいです。	<u>p.193</u>
製品やモータが正常に作動しません。	<u>p.291, p.398</u>
自動チューニングとは何ですか?	<u>p.190</u>
推奨配線長を知りたいです。	<u>p.46</u>
モータ運転の騒音がとても大きいです。	<u>p.230</u>
PID制御運転をしたいです。	<u>p.182</u>
多機能入力端子P1~P7の工場出荷値を知りたいです。	<u>p.348</u>
変更したパラメータだけ確認したいです。	<u>p.241</u>
最近のトリップと故障履歴を確認したいです。	<u>p.365</u>
ボリューム抵抗を使って周波数を変更したいです。	<u>p.91</u>
アナログ出力端子に周波数メーターを設置したいです。	<u>p.44</u>
モータの電流値を電流計で確認することができますか?	<u>p.94</u>
多段速周波数を使用したいです。	<u>p.117</u>
モータから高熱が発生します。	<u>p.269</u>
インバータがとても熱いです。	<u>p.281</u>
ファンが回転しません。	<u>p.234</u>
インバータを使用していないときの保管方法を知りたいです。	<u>p.409</u>
モニタリング項目を変更したいです。	<u>p.263</u>

# 目次

1	設置準	備		1
	1.1	製品識	別方法	1
	1.2	各部名	称確認	3
		1.2.1	0.4~22kW製品群	3
		1.2.2	30~75kW 製品群	5
		1.2.3	IP66 製品群	6
	1.3	設置環	境確認	8
	1.4	設置位	置選定	9
	1.5	電線選	択	13
2	制品設	置		15
	2.1	壁面ま	たはパネル内部に設置	17
	2.2	配線		22
	2.3	設置後	点検事項確認	54
	2.4	試運転		56
3	基本操	作法を知	ロっておく	59
	3.1	キーパ	ッドの構成	59
		3.1.1	0.4~22kW 製品群	59
		3.1.2	30~75kW 製品群	60
		3.1.3	表示部構成及び表示形式	61
		3.1.4	操作部(入力キー)構成	65
		3.1.5	メニュー構成	67
	3.2	キーパ	ッドの使い方	70
				vi

٦

L

	3.2.1	モード移動(30~75kW製品のみ)	71
	3.2.2	グループ及びコード移動	74
	3.2.3	希望のコードに直接移動(ジャンプコード)	78
	3.2.4	パラメータ値設定	80
	3.2.5	ジョグ(Jog)運転キー設定(0.4~22kW製品のみ)	83
3.3	キーパ	ッドを利用したインバータ運用基礎例題(0.4~22kW製品のみ)	85
	3.3.1	加速時間変更	85
	3.3.2	運転周波数設定	86
	3.3.3	パラメータ変更	87
	3.3.4	パラメータ初期化	87
	3.3.5	キーパッドで周波数設定後、端子台で運転指令	89
	3.3.6	ボリューム抵抗で周波数設定後、端子台で運転指令	91
	3.3.7	ボリューム抵抗で周波数設定後、キーパッドの[RUN]キーで運転	诸令
			~ ~ ~
		·····	92
3.4	運転状態	態モニター	92 94
3.4	運転状 3.4.1	態モニター 0.4~22kW製品群	92 94 94
3.4	運転状 3.4.1 3.4.2	態モニター 0.4~22kW製品群 30~75kW製品群	92 94 94 97
3.4 <b>基本</b> 機	運転状 3.4.1 3.4.2 <b>能を使用</b>	態モニター 0.4~22kW製品群 30~75kW製品群 <b>Bする</b>	92 94 94 94 97 <b>102</b>
3.4 <b>基本機</b> 4.1	運転状 3.4.1 3.4.2 <b>能を使用</b> 運転周	態モニター 0.4~22kW製品群 30~75kW製品群 <b>目する</b> 波数設定	92 94 94 97 97 102
3.4 <b>基本機</b> 4.1	運転状 3.4.1 3.4.2 <b>能を使用</b> 運転周 4.1.1	態モニター 0.4~22kW製品群 30~75kW製品群 <b>Bする</b> 波数設定 キーパッドから運転周波数設定-直接入力	92 94 94 97 <b>102</b> 104 105
3.4 <b>基本機</b> 4.1	運転状 3.4.1 3.4.2 <b>能を使用</b> 運転周 4.1.1 4.1.2	態モニター 0.4~22kW製品群 30~75kW製品群 <b>割する</b> まーパッドから運転周波数設定-直接入力 キーパッドから運転周波数設定 - [▲]キーと [▼]キーを使用	92 94 97 104 105 105
3.4 <b>基本機</b> 4.1	運転状 3.4.1 3.4.2 <b>能を使用</b> 運転周 4.1.1 4.1.2 4.1.3	態モニター 0.4~22kW製品群 30~75kW製品群 <b>まする</b> <b>ま</b> ーパッドから運転周波数設定−直接入力 キーパッドから運転周波数設定−直接入力 キーパッドから運転周波数設定 - [▲]キーと [▼]キーを使用 端子台V1電圧入力で周波数設定	92 94 94 97 <b>102</b> 105 105 105
3.4 <b>基本機</b> 4.1	運転状 3.4.1 3.4.2 <b>能を使用</b> 通転周 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4	態モニター 0.4~22kW製品群 30~75kW製品群 <b>閉する</b> <b>お</b> する	92 94 94 97 104 105 105 105 113
3.4 <b>基本機</b> 4.1	運転状 3.4.1 3.4.2 <b>能を使用</b> 運転周 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	<ul> <li>態モニター</li> <li>0.4~22kW製品群</li></ul>	92 94 94 97 <b>102</b> 105 105 105 105 113 114
	3.3	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 $3.3 \neq - \mathcal{N}$ 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7	<ul> <li>3.2.2 グループ及びコード移動</li></ul>

٢

vii

4.2	アナログ入力で周波数固定	116
4.3	速度単位変更(Hz↔Rpm)	117
4.4	多段速周波数設定	117
4.5	運転指令方法設定	119
	4.5.1 キーパッドで運転指令設定	119
	4.5.2 端子台で運転指令設定(正/逆方向端子指定)	119
	4.5.3 端子台で運転指令設定(指令/回転方向端子指定)	120
	4.5.4 RS-485 通信で運転指令設定	121
4.6	ローカル/リモート運転モード切替	121
4.7	正方向/逆方向回転禁止	124
4.8	電源投入即時起動 (Power-on Run)	124
4.9	トリップ発生後、初期化時再起動(Reset Restart)	125
4.10	加/減速時間設定	126
	4.10.1 最大周波数基準に加/減速時間設定	126
	4.10.2 運転周波数基準に加/減速時間設定	128
	4.10.3 多機能端子で多段加/減速時間設定	129
	4.10.4 加/減速時間切替周波数設定	130
4.11	加/減速パターン設定	131
4.12	加/减速中止指令設定	133
4.13	V/F 制御	134
	4.13.1 リニアV/Fパターン運転	134
	4.13.2 2 乗低減V/Fパターン運転	135
	4.13.3 ユーザー V/F パターン運転	136
4.14	トルクブースト	137
		/iii

4.14.1 手動トルクブースト137
4.14.2 自動トルクブースト-1138
4.14.3 自動トルクブースト-2139
4.15 モータ出力電圧調整139
4.16 起動方法設定
4.16.1 加速起動141
4.16.2 直流制動後起動141
4.17 停止方法設定
4.17.1 減速停止142
4.17.2 直流制動後停止142
4.17.3 フリーラン(Free Run)停止144
4.17.4 パワーブレーキ(Power Braking)144
4.18 周波数制限
4.18.1 最大周波数と開始周波数を利用して周波数制限145
4.18.2 周波数上下限値を利用して周波数制限146
4.18.3 周波数ジャンプ146
4.19 第2運転方法設定
4.20 多機能入力端子制御149
4.21 P2P 設定150
4.22 マルチキーパッド(Multi-keypad)設定151
4.23 ユーザー シーケンス(User Sequence)設定153
4.24 Fire Mode機能
4.25 出力電圧Drop改善機能162
応用機能を使用する164

Γ

5

ix

5.1	補助周波数運転	165
5.2	ジョグ(Jog)運転	169
	5.2.1 端子台ジョグ運転1-正方向ジョグ	170
	5.2.2 端子台ジョグ運転2-正/逆方向ジョグ	171
	5.2.3 キーパッド ジョグ運転	172
5.3	アップ-ダウン(Up-Down)運転	173
5.4	3-ワイヤ(3-Wire)運転	175
5.5	安全運転モード	176
5.6	ドウェル(Dwell)運転	178
5.7	スリップ(Slip)補償運転	180
5.8	PID 制御	182
	5.8.1 PID 基本運転	182
	5.8.2 Pre-PID 運転	188
	5.8.3 PID 運転待機(Sleep)モード	189
	5.8.4 PID 運転切替(PID Openloop)	190
5.9	自動チューニング(Auto-tuning)	190
5.10	誘導器センサレスベクトル制御	193
	5.10.1 誘導器センサレスベクトル制御運転設定	195
	5.10.2 誘導器センサレスベクトル制御運転ガイド	200
5.11	同期機センサレスベクトル制御	202
	5.11.1 初期角推定	205
	5.11.2 同期機センサレスベクトル制御運転設定	205
	5.11.3 同期機センサレスベクトル制御運転ガイド	211
5.12	エネルギーバッファリング運転(Kinetic Energy Buffering)	217

L

5.13	トルク制御	220
5.14	省工之運転	223
	5.14.1 手動省工ネ運転	223
	5.14.2 自動省工ネ運転	224
5.15	速度サーチ(Speed Search)運転	224
5.16	自動再起動設定	228
5.17	運転音設定(キャリア周波数設定変更)	230
5.18	第2モータ運転	232
5.19	商用電源切替運転	233
5.20	冷却ファン制御	234
5.21	入力電源周波数及び電圧設定	235
5.22	パラメータの読み込み、書き込み及び保存	236
5.23	パラメータ初期化	237
5.24	パラメータモード非表示	238
5.25	パラメータ変更禁止	240
5.26	変更されたパラメータ表示	241
5.27	ユーザーグループ追加	241
5.28	パラメータ簡単スタート(Easy Start On)	243
5.29	コンフィグ(CNF)モードパラメータ設定	245
5.30	タイマ設定	246
5.31	ブレーキ制御	247
5.32	多機能出力オン/オフ(On/Off)制御	248
5.33	プレス用回生回避	249

	5.34	アナロ	グ出力	250
		5.34.1	. 電圧及び電流アナログ出力	250
		5.34.2	2 アナログパルス出力	254
	5.35	デジタル	儿出力	256
		5.35.1	多機能出力端子及びリレー設定	256
		5.35.2	2 多機能出力端子及びリレーでトリップ出力	261
		5.35.3	多機能出力端子遅延時間設定	262
	5.36	キーパ	ッド言語設定	263
	5.37	運転状態	態モニター	263
	5.38	運転時間	間モニター	267
6	保護機	能を使用	する	269
	6.1	モータ	保護	269
		6.1.1	モータ過熱防止 (ETH)	269
		6.1.2	過負荷警報及びトリップ処理	271
		6.1.3	ストール防止機能及びフラックス制動	274
	6.2	インバ・	ータ回路及びシーケンス保護機能	279
		6.2.1	入出力欠相保護	279
		6.2.2	外部トリップ信号処理	280
		6.2.3	インバータ過負荷保護(IOLT)	281
		6.2.4	速度指令喪失	281
		6.2.5	制動抵抗使用率設定	284
	6.3	軽負荷	トリップ及び警報	286
		6.3.1	ファン故障検出	287
		6.3.2	寿命部品診断	288
				xii

٦

L

		6.3.3	低電圧トリップ時作動	
		6.3.4	多機能端子で出力遮断	
		6.3.5	トリップ解除	
		6.3.6	インバータ診断状態	
		6.3.7	オプショントリップ時作動	
		6.3.8	モータなしトリップ	
		6.3.9	低電圧故障2	
	6.4	故障/警	報一覧表	
7	RS-48	5 通信機	縦を使用する	295
	7.1	通信規	格	
	7.2	通信シ	ステム構成	
		7.2.1	通信線接続	
		7.2.2	通信関連パラメータ設定	
		7.2.3	運転指令及び周波数設定	
		7.2.4	指令喪失保護作動設定	
		7.2.5	仮想多機能入力設定	
		7.2.6	通信で設定したパラメータ値保存	
		7.2.7	通信全体メモリマップ	
		7.2.8	データ転送用パラメータグループ設定	
	7.3	通信プロ	ロトコル	
		7.3.1	LS INV 485 プロトコル	
		7.3.2	モードバス-RTU(Modbus-RTU)プロトコル.	
	7.4	通信互	換共通領域パラメータ	310
	7.5	S100 打	広張共通領域パラメータ	

Г

xiii

		7.5.1 モニター領域パラメータ(読み込みのみ)	314
		7.5.2 制御領域パラメータ(読み込み/書き込み両方可能)	319
		7.5.3 メモリ制御領域パラメータ(読み込み/書き込み両方可能)	321
8	全機能	表を知っておく	324
	8.1	運転グループ	324
	8.2	ドライブグループ(PAR→dr)	325
	8.3	基本機能グループ(PAR→bA)	330
	8.4	拡張機能グループ(PAR→Ad)	335
	8.5	制御機能グループ(PAR→Cn)	340
	8.6	入力端子台機能グループ(PAR→In)	346
	8.7	出力端子台機能グループ(PAR→OU)	350
	8.8	通信機能グループ(PAR→CM)	355
	8.9	応用機能グループ(PAR→AP)	359
	8.10	保護機能グループ(PAR→Pr)	361
	8.11	第2モータ機能グループ(PAR→M2)	365
	8.12	ユーザーシーケンスグループ(US)	
	8.13	ユーザーシーケンス関数グループ(UF)	
	8.14	LCD ローダー専用グループ	391
		8.14.1 トリップモード(TRP Last-x)	
		8.14.2 コンフィグモード(CNF)	
9	問題解	決	394
	9.1	トリップと警報	
		9.1.1 トリップ(Trip)項目	

L

		9.1.2	警報(Warning)項目			
	9.2	トリッフ	「発生時の措置事項			
	9.3	その他の	問題発生時の措置事項	400		
10		メンテナ	-ンス	405		
	10.1	日常/定期	朝点検項目	405		
		10.1.1	日常点検	405		
		10.1.2	定期点検(1年周期)	406		
		10.1.3	定期点検(2年周期)	407		
	10.2	主要部品	の交換周期	408		
		10.2.1	主要部品の交換周期	408		
	10.3	製品の正	こしい保管及び廃棄	409		
		10.3.1	製品の正しい保管	409		
		10.3.2	製品の正しい廃棄	409		
11		技術仕様	ŧ	412		
	11.1	入力及び	阳力規格	412		
		11.1.1	0.4~22kW 製品群	412		
		11.1.2	30~75kW 製品群	417		
	11.2	2 製品詳細仕様				
	11.3	外形サイ	/ズ	421		
		11.3.1	0.4~22kW 製品群	421		
		11.3.2	30~75kW 製品群	427		
		11.3.3	IP66 製品群	429		
	11.4	周辺機器		436		
		11.4.1	0.4~22kW製品群	436		

Г

xv

11.4.2 30~75kW製品群437
11.5 ヒューズ/リアクター規格438
11.5.1 0.4~22kW製品群438
11.5.2 30~75kW 製品群439
11.6 端子ネジ規格
11.6.1 入出力端子ネジ規格440
11.6.2 制御回路端子ネジ規格441
11.7 制動UNIT及び抵抗規格442
11.7.1 制動抵抗規格(0.4~22kW)442
11.7.2 制動UNIT規格 (30~75kW)443
11.7.3 制動UNIT端子配列444
11.7.4 制動UNIT外形図445
11.7.5 表示機能説明
11.7.6 制動UNIT抵抗規格448
11.8 インバータ連続定格電流ディレーティング449
11.9 発熱量453
11.10 リモートオプション454
品質保証書455
索引

L



# 1 設置準備

Г

この章では、製品の識別方法、各部の名称、製品設置に適した位置選定方法及び電線規格を説 明します。製品を正しく設置して安全に使用するために、製品を設置する前に次の内容を必ず 確認してください。

## 1.1 製品識別方法

S100シリーズは、モータ容量と入力電源によって様々な製品群を保有しています。 製品規格と製品名は、製品名板の情報から確認できます。 製品を設置する前に、製品規格が使用用途に適しているかどうかを必ず確認してください。 製品の詳細仕様は、**492ページ、11.1入力及び出力規格**を参照してください。

#### 参考

製品を開封した後、まず製品の破損有無及び製品名を確認し、製品が破損した場合は購入先にお問い合わせください。





# 1.2 各部名称確認

Г

分解図から製品の各部分の名前を確認してください。 製品群によって詳細な画像が異なる場合がありますので、ご参照ください。

### 1.2.1 0.4~22kW 製品群

### 0.4~2.2kW(単相), 0.4~4.0kW(3相)



### 5.5~22kW(3相)



## 1.2.2 30~75kW 製品群

Г



#### 参考

55~75kWの容量にはEMC接地端子カバーがありません。

## 1.2.3 IP66 製品群



#### 参考

モータ運転中は、Disconnect SwitchでOn/Offしないでください。

冷却FANは容量によって取り付け位置が異なります。

(0.4~4.0kW:製品内部、5.5/7.5kW:製品内部及び下段、11~22kW:製品内部及び上段)

Disconnect Switchがない製品の場合、品名に"(Non PDS)"型名が追加される。

Ex) 5.5kWフィルタ内蔵型Disconnect Switchなし製品:LSLV0055S100-4EXFNS(Non PDS)

### 前面カバーを取り外した場合

Г



# 1.3 設置環境確認

インバータは精密電子部品で構成されているため、設置環境が製品の寿命と安定した動作に大きな 影響を与えます。次の表から製品の動作に適した環境を確認した後、設置場所を選択してくださ い。

項目	説明
周囲温度*	重負荷:-10~50℃, 軽負荷:-10~40℃
周囲湿度	相対湿度 90%以下 (結露の現象がないこと)
保管温度	-20~65°C
周囲環境	室内に腐食性ガス、引火性ガス、油かす、ホコリなどがないこと
作動高度/	海抜1,000m以下、9.8m/sec2(1G)以下(1,000m以上から毎100m上昇時電圧/
振動	出力電流1%ずつDerating適用、最大4,000m)
周囲気圧	70~106kPa

\*製品表面から5cm離れた距離で温度を測定する時の基準です。

\* IP66製品は、重負荷運転のみ対応し、周囲温度は-10~40℃です。



설치 준비

製品が作動している間、周囲温度が許容値を超えないように注意してください。

## 1.4 設置位置選定

٢

次の事項を考慮して、製品を設置する場所を選択してください。

- ・ 振動がなく、製品の重さに耐えられる丈夫な壁面に設置してください。
- ・ 製品が作動すると熱が発生するため、燃えにくい壁面に設置し、周囲のスペースを十分に確保 してください。



•

空気循環が円滑であるかを確認してください。 パネル内部に製品を設置する場合、冷却ファンと換気口の位置に注意してください。 冷却ファンが製品作動時に発生する熱を円滑に放出できるように配置しなければなりません。



설치 준비

- 製品を複数台設置する場合は、側面に並べて配置(side by side)し、製品の上段カバーを必ず 取り外してください。上段カバーを取り外すときは、適切なサイズのマイナスドライバーを使 用してください。
- Side by side運転は0.4~22kWのIP20製品のみを対応します。

Г



・ 異なる容量の製品を並べて設置する場合、上位容量を基準に周囲のスペースを確保してください。



설치 준비

# 1.5 電線選択

製品の安全で正常な作動のために、各種入出力及び制御回路配線にはそれぞれの用途と規格に適合 した電線を使用しなければなりません。次の注意事項に注意して電線を選択してください。

### ①注意

٢

- ・ 入出力配線にはできるだけ太い線を選択して電圧降下率が2%以下になるようにしてください。
- ・ 入出力配線には600V、75℃規格以上の銅電線を選択してください。
- ・ 制御回路配線には300V、75℃規格以上の銅電線を選択してください。

#### 接地線及び入出力配線規格(0.4~22kW)

製品(kW)		接地線		入出力配線				
		mm²	AWG	mm <sup>2</sup>		AWG		
				R/S/T	U/V/W	R/S/T	U/V/W	
単相 200V級	0.4 0.75 1.5	4	12	2	2	14	14	
	2.2			3.5	3.5	12	12	
	0.4 0.75 1.5 2.2			2	2	14	14	
3相 200V級	3.7 4			3.5	3.5	12	12	
	5.5 7.5	6	10	6	6	10	10	
	11	16	6	10	10	8	8	
	15	10	0	16	16	6	6	
3相 400\/級	0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4	4	12	2	2	14	14	
	5.5	Λ	10	2.5	2.5	14	14	
	7.5 11	10	0	4	4	12	12	
	15	10	0	6	6	10	10	
	18.5 22	16	6	10	10	8	8	

接地線及び入出力配線規格(30~75kW)

年11日 / 1 1 1		接地線		入出力配線			
製品(kW)		mm2	AWG	mm <sup>2</sup>		AWG	
		rnim-		R/S/T	U/V/W	R/S/T	U/V/W
	30	16	5	25	25	4	4
	37						
3相 400V級	45			70	70	1/0	1/0
	55	35	3				
	75		2				

### 制御回路配線規格

	制御回路配線						
端子	棒端子	未使用	棒端子使用				
	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG			
A1, B1, C1, A2, C2	0.75	10	<u> </u>				
を除く残りの端子	0.75	18	0.5	20			
A1, B1, C1, A2, C2	1.0	17	1.5	15			

\*StandardI/Oの場合、P6/P7/TI/TO端子がありません。39ページ、Step4制御端子台配線部分を参照

してください。

15

LSELECTRIC

제품 설치

# 2 製品設置

この章では、製品を壁面またはパネル内部に設置した後、製品の端子台に配線する方法を説明 します。設置フローチャートとシステム基本構成図を参照して作業内容を熟知し、システムの 構成を決定した後、正しい順番に従って製品を設置してください。

設置フローチャート

次のフローチャートは、製品の設置作業を順番に示しています。 フローチャートに従って製品を設置し、作動状態を確認してください。 各手順の詳細については、該当のページを参照してください。



#### システム基本構成図

次は基本的なシステム構成を示します。

製品と周辺機器を接続し、システム構成の時に参照してください。

製品を設置する前に製品が該当する構成に適した定格を持っており、システム構成のための周 辺機器(制動ユニット、リアクター、ノイズフィルタなど)及びオプションカードが全て備えて いるかを確認してください。

システムに使用できる周辺機器の詳細仕様は518ページ、11.4周辺機器を参照してください。



### ①注意

- 取扱説明書に記載されている図は、説明のためにカバーまたは遮断器を取り外した状態である可能
   性があります。製品を運転する時は、必ずカバーと遮断器などをすべて設置してから取扱説明書の
   指示に従ってください。
- 電子接触器で製品を起動したり停止したりしないでください。製品が破損する可能性があります。
- 非常ブレーキなどの追加安全装置を設置してください。製品の故障により制御が困難な場合、危険 な状況が発生することがあります。
- 電源入力時にインバータに大きな突入電流が流れますので、遮断器を選定する時はご注意ください。
- 電源の力率改善が必要だったり、入力電源容量が大きい場合(インバータ容量の10倍以上、配線
   距離10m以内)リアクターを使用する必要があります。リアクターを選択する時は、容量及び定格
   にご注意ください(520ページ、11.5ヒューズ/リアクター規格参照)。

OH

• 30~75kW製品は直流リアクターが内蔵されています。

## 2.1 壁面またはパネル内部に設置

次の手順に従って製品を壁面またはパネル内部に置いてください。設置場所に十分な空間があり、周囲に冷却ファンの気流を妨げる構造物が無いか、もう一度確認してください。

製品設置に適した壁面またはパネルを選定し、製品の裏面のマウンティング部規格を確認して ください(501ページ、11.3外形サイズ参照)。

- 水平計を利用して設置面に水平に線を引き、水平線上にマウンティングボルトの設置位置を正確に表示してください。
- 2 ドリルを利用して2個のマウンティングボルト取付穴を開けて、マウンティングボルトを壁面 またはパネル壁に設置してください。製品据置後に固定しなければなりませんので、マウンテ ィングボルトを完全に締めないでください。


3 2個のマウンティングボルトを利用して製品を壁面またはパネル内部に置いてください。上方向のマウンティングボルトをしっかり締めた後、下方向のマウンティングボルト2個を設置し、しっかり締めて製品を固定してください。製品が設置面にしっかり密着し、設置面が製品の重量を安全に支えられるかを確認してください。

Г



### 参考

製品群によってマウンティング部の規格が異なりますので、製品の外形サイズ(501ページ、 11.3外形サイズ参照)を確認して置いてください。



# ①注意

Г

- 製品を運ぶ時は、重量を支える本体フレームを支えてください。
   製品のプラスチック部位やカバーを持って運ぶ場合、カバーが外れたり、プラスチック部位が壊れたりして製品が破損したり、作業者が怪我をすることがあります。
- ・ 製品の重量に応じて適切な方法で運搬してください。
   一部の高容量製品は、一人で運搬するのに重すぎる場合があります。
   十分な人員と運搬ツールを使用して製品を安全に運んでください。
- 製品を横に据え付けたり、床に横たえたりしないでください。
   壁面またはパネル内部に製品を据え置く時は、製品を垂直に立てて裏面が設置面に密着するようにしてください。



# 2.2 配線

前面カバーと配線ブラケット、制御端子台カバーを取り外した後、接地規格に従って製品を接 地し、電源端子台と制御端子台に電線を接続してください。配線作業の前に次の注意事項を必 ず確認してください。

### ①注意

- 適切な設置場所に製品を置き、配線作業を行ってください。
- 製品内部に電線の破片が残らないように注意してください。電線の破片により製品が破損する可能性があります。
- ネジを締めるときは規定トルクを守ってください。ネジが緩く締まった場合、配線が緩んで 短絡が発生したり、製品が破損したりすることがあります。規定トルクの詳細については、
   522ページ、11.6端子ネジ規格をご参照ください。
- 電線の上に重い物を置かないでください。電線が損傷して火災が発生したり、作業者が感電 する恐れがあります。
- ・ 製品の電気供給システムは、供給接地システムです。TT、TN、IT、そしてコーナー接地シス テムには適していません。
- ・ 製品は保護接地線に直流電流を発生させることがあります。残留電流保護動作(RCD)やモニ タリング装置(RCM)を設置する時、製品供給側面でType BのRCDやRCMのみ使用できます。
- ・ 入出力配線にはできるだけ太い線を使用し、電圧降下率が2%以下になるようにしてください。
- ・ 入出力配線には600V、75℃規格以上の銅電線を使用してください。
- ・ 制御回路配線には300V、75℃規格以上の銅電線を使用してください。
- ・ 制御回路配線時に入出力配線や高電位回路(200Vリレーシーケンス回路)と分離して配線して ください。
- ・ 制御回路端子の短絡や誤った配線がないことを確認してください。故障や誤動作の原因になります。
- 制御回路配線時にはシールド線(Shielded cable)を使用してください。そうでない場合、干渉 によりインバータ動作不良の原因となる可能性があります。
   接地が必要な場合は、STPケーブル(Shielded twisted pair cable)を使用してください。
- 運転時に問題が発生して配線を変更する場合は、キーパッド表示部と充電表示灯が消えているか確認してから配線作業を行ってください。電源を遮断した直後は、インバータ内部のコンデンサが高圧で充電されているため危険です。

 종 종

う うた

# Step1 前面カバー/配線ブラケット/制御端子台カバー分離

電源端子台と制御端子台に配線するには、前面カバー、配線ブラケット、制御端子台カバーを順番 に取り外す必要があります。製品群によって前面カバー、配線ブラケット、制御端子台カバーを取 り外す方法が異なる場合があります。次の手順に従って、それぞれのカバーを取り外してくださ い。

### 0.8~1.5kW(単相)、1.5~2.2kW(3相)

1 前面カバー(R)の固定ボルトを外し、カバーの右側にある取っ手を押した状態で手前に引いて 取り外してください。



2 前面カバー(L)の固定ボルトを外し(①)、

左側の取っ手を押した状態でカバーを手前に引いて取り外してください (2)。



3 入出力端子と制御回路端子に電線を接続してください。配線用電線規格の詳細は13ページ、
 1.5電線選択を参照してください。

пŀН

## 5.5~22kW(3相)

1 前面カバー固定ボルトを外し、フロントカバーを取り外してください。



2 配線ブラケットの両端の取っ手を内側に押した状態(●)で配線ブラケットを取り外してください(②)。一部の製品では、配線ブラケットが固定ボルトで固定されています。

このような場合、まず固定ボルトを外して配線ブラケットを取り外してください。



3 制御端子台カバーの右側面にある取っ手を押し、制御端子台カバーを取り外してください。



4 入出力端子と制御回路端子に電線を接続してください。配線用電線規格の詳細は13ページ、
 1.5電線選択を参照してください。

#### 参考

LCDローダーを使用する場合、I/Oカバー右下面のプラスチックカバーを取り外した後、RJ-45コネクタにLCDローダー信号線を接続してください。(0.4~22kW製品のみ該当)

### 30~75kW(3相4type)

٢

1 前面カバーの固定ボルトを外し(①)、カバーの右側にある取っ手を押した状態で(②)

手前に引いて取り外してください。



2 入出力端子と制御回路端子に電線を接続してください。

配線用電線規格の詳細は13ページ、1.5電線選択を参照してください。

### IP66

1 前面カバーの固定ボルトを外し、下部から前方に引いて取り外してください。



パワー回路及びIOボード端子配線前のすべての配線ホールにBushing作業を行います。
 BushingはNEMA 4X (IP66) 以上の等級部品を使用します。



3 入出力端子と制御回路端子に電線を接続してください。

配線用電線規格の詳細は13ページ、1.5電線選択を参照してください。

### 参考

LCDローダーを使用する場合、I/Oカバーの右下面のプラスチックカバーを取り外した後、RJ-45 コネクタにLCDローダー信号線を接続してください。(0.4~22kW製品のみ)

### Step2 接地

前面カバー、配線ブラケット、制御端子台カバーを取り外した後、次の手順に従って接地してください。

#### 参考

- ・ 200V級の製品には第3種接地を適用する必要があり、接地抵抗は100Ω以下です。
- ・ 400V級の製品には特別第3種接地を適用する必要があり、接地抵抗は10Ω以下です。

# ▲ 警告

安全な使用のため、製品とモータは必ず接地してください。そうでない場合、作業者が感電する可能性があります。

#### 0.4~22kW

1 接地端子にモータ容量に合った接地線を接続してください。

モータ容量に合った接地線を選択するには、13 ページ、1.5 電線選択を参照してください。



2 接地線を地面に接続してください。

#### 30~75kW

1 接地端子に接地線を接続してください。入出力容量に合った接地線を選択するには、13ペー

ジ、1.5電線選択を参照してください。.



2 接地線を地面に接続してください。

٦

### IP66

Г

1 接地端子にモータ容量に合った接地線を接続してください。モータ容量に合った接地線を選択 するには、13ページ、1.5電線選択を参照してください。



2 接地線を地面に接続してください。

### Step3 電源端子台配線

次は電源端子台の端子配置及び接続構成を示します。詳細説明を参照して、各端子の位置と機能を正確に熟知した後、配線作業を行ってください。電源端子台に配線する前に使用する電線が規格に適しているかをもう一度確認してください(**13ページ、1.5電線選択**参照)。

### (注注意

- ・ 端子台ネジは規定トルクに合わせて締め付けてください。
   ネジがしっかり締まらないと、短絡や製品故障が発生することがあります。
- ・ 電源端子台配線には600V、75℃規格の銅電線を、制御端子台配線には300V、75℃規格の銅 電線を使用してください。
- ・ 電源配線を行う時は、端子一本に2本の配線をしないでください。
- 電源供給線は必ずR/S/T端子に接続する必要があります。U/V/W端子に電源を接続するとインバータが破損します。U/V/W端子にはモータを接続してください。
   電源を接続する時は、上の手順に従って接続する必要はありません。

### Caution

- Apply rated torques to the terminal screws. Loose screws may cause short circuits and malfunctions. Tightening the screw too much may damage the terminals and cause short circuits and malfuctions.
- Use copper wires only with 600V, 75°C rating for the power terminal wiring, and 300V, 75°Crating for the control terminal wiring.
- Do not connect two wires to one terminal when wiring the power.
- Power supply wirings must be connected to the R, S, and T terminals. Connecting them to the U, V, W terminals causes internal damages to the inverter. Motor should be connected to the U, V, and W Terminals. Arrangement of the phase sequence is not necessary.

### ①Attention

 Appliquer des couples de marche aux vis des bornes. Des vis desserrées peuvent provoquerdes courts-circuits et des dysfonctionnements. Ne pas trop serrer la vis, car cela risquéd'endommager les bornes et de provoquer des courts-circuits et des dysfonctionnements. Utiliser uniquement des fils de cuivre avec une valeur nominale de

600 V, 75  $^\circ\!C$  pour le câblage de la borne d'alimentation, et une valeur nominale de 300 V, 75  $^\circ\!C$  pour le câblage de la borne de commande.

- Ne jamais connecter deux câbles à une borne lors du câblage de l'alimentation.
- Les câblages de l'alimentation électrique doivent être connectés aux bornes R, S et T. Leurconnexion aux bornes U, V et W provoque des dommages internes à l'onduleur. Le

꺠

moteurdoit être raccordé aux bornes U, V et W. L'arrangement de l'ordre de phase n'est pasnécessaire.

#### 0.4~22kW





2.2kW(単相)、3.7~4.0kW(3相)







電源端子記号と説明(0.4~22kW)

端子記号	名称	説明
R(L1)/S(L2)/T(L3)	交流電源入力端子	商用交流電源を接続します。
P1(+)/N(-)	DCリンク端子	直流電圧端子です。
		DCリアクターを接続します。
P1(+)/P2(+)	ししりアクター接動して	(DCリアクター接続時、短絡ピンは除去)
P2(+)/B	制動抵抗接続端子	制動抵抗を接続します。.
U/V/W	モータ出力端子	3相誘導モータを接続します。

### 30~75kW(3相)



# 電源端子記号と説明(30~75kW)

端子記号	名称	説明
R(L1)/S(L2)/T(L3)	交流電源入力端子	商用交流電源を接続します。
P2(+)/N(-)	DCリンク端子	直流電圧端子です。
P3(+)/N(-)	制動ユニット接続端子	制動ユニットを接続します。
U/V/W	モータ出力端子	3相誘導モータを接続します。

### IP66

Г

# <u>0.4~0.8kW(3相)</u>



<u>1.5~2.2kW (3相)</u>



# <u>3.7~4.0kW (3相)</u>



### 5.5~22kW(3相)



端子記号	名称	説明
R(L1)/S(L2)/T(L3)	交流電源入力端子	商用交流電源を接続します。
P1(+)/N(-)	DCリンク端子	直流電圧端子です。
D1(1)/D2(1)		DCリアクターを接続します。
P1(+)/P2(+)		(DCリアクター接続時、短絡ピンは除去)
P2(+)/B	制動抵抗接続端子	制動抵抗を接続します。
U/V/W	モータ出力端子	3相誘導モータを接続します。

参考

- ・ 遠距離にあるモータを接続するときは、3芯電線を使用しないでください。
- ・ 制動ユニット装着時、Flux braking動作により、回生量によってモータ振動が発生することがあり ます。したがって、このような場合にはFlux brakingを解除してください(Pr.50)。
- 配線の全長は200m以下になるようにしてください。ただし、4.0kW以下の容量のモータを使用する場合は、配線長が50m以下になるようにしてください。
- ・ 配線長が長い場合、低周波数運転時に電源端子台配線の線間電圧降下によりモータのトルクが落ち ます。また、配線内部の浮遊容量増加で過電流保護機能が作動したり、出力側に連結された機器が 誤作動することがあります。

線間電圧降下計算式は次のとおりです。

線間電圧降下(V) = [√3 X 電線抵抗(mΩ/m) X 配線長(m) X 電流(A)] / 1000

配線長が長い場合、線間電圧降下を減らすには太い電線を使用してください。また、キャリア周波数を下げるか、マイクロサージフィルタ(Micro Surge Filter)を使用してください。

インバータとモータ間の距離	50 m 以下	100 m 以下	100 m 以上
	15 kHz 以下		
許容キャリア周波数	(30~75kW:	5 kHz 以下	2.5 kHz 以下
	5kHz 以下)		

# ▲ 警告

配線を含むすべての設置と作動準備が完了するまで、製品に電源を接続しないでください。そうで ない場合、作業者が感電する恐れがあります。

### ① 注意

- ・ インバータへの入力電源配線はR/S/T端子に、モータへの出力配線はU/V/W端子に接続して ください。逆に接続する場合、製品が破損することがあります。
- ・ R/S/T端子、U/V/W端子には絶縁キャップ付き棒端子を使用してください。
- 製品の入出力側は高調波を発散するため、製品周辺の通信機器に電波障害を起こすことがあります。この場合、入力側にラジオノイズフィルタ、ラインノイズフィルタを設置すると、 電波障害を軽減することができます。
- 製品出力側に進相用コンデンサ、サージキラー、ラジオノイズフィルタを接続しないでください。トリップが発生したり、連結した機器が破損することがあります。
- 製品出力側(モータ側)配線に電子接触器(Magnetic Contactor)を接続しないでください。トリップが発生したり、製品が破損することがあります。

#### Step4 制御端子台配線

次の制御回路図は、制御回路の配置及び接続構成を示しています。

詳細を参照して、制御回路配線作業を行ってください。

制御端子台に配線する前に、使用する電線が規格に適合しているかもう一度確認してください

(13ページ、1.5電線選択参照)。

0.4~22kW



ſ

<Standard I/O>



<Multiple I/O>

30~75kW



<30~75kW I/O>

スイッチ記号と説明

スイッチ記号	説明
SW1	NPN/PNP モード設定スイッチ
SW2	アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ
SW3	アナログ電圧/電流出力端子設定スイッチ
SW4	終端抵抗設定スイッチ

# コネクタ (0.4~22kW製品のみ)

名称	説明
Connector	iS7ローダーやスマートコピー器に接続

٦

세품

년 지

#### 0.4~22kW



<Multiple I/O>

### 30~75kW



### 入力端子記号と説明

分類	端子記号	名称	説明
	P1~P7	多機能入力1~7端子	多機能入力に設定して使用できます。
按占档能强扣			(Standard I/Oの場合、P5まで対応します。)
JY WINNERS	СM	シーケンス共通端子	接点入力及びアナログ入出力端子の共通端子で
Civi	OW		す。
アナログ入力	VP	周波教設定田康源端子	アナログ周波数設定用電源です。
			・ 最大出力電圧: 12V
	VIX		・ 最大出力電流: 100mA
			・ ボリューム抵抗:1~5kΩ
	V1	国油粉型宁(雪도)进工	V1端子に供給される電圧に応じて周波数を
		19//又又和又人仁(电)上/圳丁	設定します。

LSELECTRIC

分類	端子記号	名称	説明
			<ul> <li>Unipolar(単極電源):0~10V(最大12V)</li> <li>Bipolar(両極電源):-</li> <li>10~10V(最大+12V)</li> </ul>
	12	周波数設定(電流/電圧)端子	I2端子に供給される電流量や電圧に応じて         周波数を設定します。         アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ         (SW2)選択により、V2として使用できま         す。         V2モード:         ・ Unipolar(単極電源):0~10V(最大12V)         I2モード:         ・ 入力電流:4~20mA         ・ 入力抵抗 249Ω
	TI	周波数設定(ノŮレストレイ ン)端子	周波数を0~32kHzに設定します。 Low Level: 0~2.5V, High Level: 3.5~12V (Standard I/Oの場合、P5端子と共用で使 用します。In.69 P5 DefineをTIに設定する 必要があります。)
安全機能設定	SA	安全入力A端子	非常事態発生時、外部からの入力信号を基 準に、出力を遮断します。
	SB	安全入力B端子	<ul> <li>SA、SBをすべてSCに接続時:正常作動</li> <li>SA、SBのいずれか一つでもSCと接続が切れる場合:製品出力遮断</li> </ul>
	SC	安全入力電源端子	DC 24V, 25mA 以下

Γ

# 出力/通信端子記号と説明

分類	端子記号	名称	説明
	AO, AO1	電圧/電流出力端子	出力周波数、出力電流、出力電圧、直流電圧のい ずれかを選択して出力します。アナログ電圧/電流 出力端子設定スイッチ(SW3)の選択により、次の ように電圧及び電流出力を選択できます。 ・ 出力電圧: 0~10V ・ 最大出力電圧/電流: 12V, 10mA ・ 出力電流: 0~20mA ・ 最大出力電流: 24 mA ・ 工場出荷値: Frequency
	AO2	アナログ電圧出力 端子	出力周波数、出力電流、出力電圧、直流電圧のい ずれかを選択して出力します。 ・ 出力電圧: 0~10V ・ 最大出力電圧/電流: 12V, 10mA
アナログ出力	то	パルス出力端子	<ul> <li>出力周波数、出力電流、出力電圧、直流電圧のい ずれかを選択して出力します。</li> <li>・出力周波数: 0~32kHz</li> <li>・出力電圧: 0~12V</li> <li>・工場出荷値: Frequency</li> <li>(Standard</li> <li>I/Oの場合、Q1端子と共用で使用します。OU.33</li> <li>Q1 DefineをTOに設定する必要があります。)</li> <li>-S100インバーク間パレス接続時</li> <li>・ Multiple I/O &lt;-&gt; Multiple I/O : TO -&gt; TI, CM -&gt; CM 接続</li> <li>・ Standard I/O &lt;-&gt; Standard I/O : Q1 -&gt; P5, EG -&gt; CMで接続</li> <li>・ Multiple I/O &lt;-&gt; Standard I/O : 未対応</li> </ul>
	Q1	多機能(オープンコ レクター)出力端子	DC 26V, 100mA 以下 工場出荷值: Run
	EG	共通端子	オープンコレクターの外部電源共通接地端子です。
デジタル出力	24	外部24V電源端子	
נ(µחערייב ר	A1, C1, B1	異常信号出力端子	製品の保護機能が作動し、出力を遮断する時に信 号を出力します(AC 250V 1A 以下、DC 30V 1A 以下)。 ・ 異常時:A1-C1結線(B1-C1断線) ・ 通常時:B1-C1結線(A1-C1断線)

٦

· 문 고

分類	端子記号	名称	説明
	A2, C2	多機能リレー出力 端子	運転中の信号を出力します。多機能出力端子を定 義して使用します。 (AC 250V 5A 以下、DC 30V 5A 以下)
接点	S+, S-, SG	RS-485 信号入力端子	RS-485信号ラインです( <b>359ページ、7RS-485</b> <b>通信機能を使用する</b> 参照)。
	NC	NC	使用しない端子台です。

### 信号配線先端処理

Г

制御回路配線時、信頼性向上のために棒端子を使用してください。 棒端子規格表を参照し、電線に合った棒端子を選択してください。



棒端子	電線	規格	数値(mm)				<b>√_</b> +_
部品番号	AWG	mm <sup>2</sup>	L*	Р	d1	D	
CE002506	26	0.25	10.4	6.0	11	25	JEONO
CE002508	20	0.25	12.4	8.0	1.1	2.0	
CE005006	22	0.50	12.0	6.0	1.3	3.2	
CE007506	20	0.75	12.0	6.0	1.5	3.4	http://www.jeono.com/)

\*L値が13mm以上の棒端子を使用する場合、カバーが組み立てられないことがあります。

棒端子を使用しない場合、先端処理は次のように行ってください。



#### 参考

- ・ 制御回路の配線長は50m以内にしてください。
- ・ 安全機能設定端子の配線長は30m以内にしてください。
- ・ LCDローダーを使用する場合、配線長は3m以内にしてください。配線長が3mを超える場合、信号エラーが発生することがあります。
- アナログ及びデジタル信号から放出される電磁波を遮断するには、フェライトを使用してく ださい。
- ・ ケーブルタイなどを利用して制御配線を整理する時は、製品から15cm以上離れた位置で電線 を結んでください。そうでない場合、前面カバーが組み立てられないことがあります。
- ・ 制御回路配線時、幅2.5mm以下、厚さ0.4mm以下の小型ドライバーを使用してください。



### ▲ 警告

SA、SB、SCショート端子には24Vの電圧がかかっています。

制御端子配線時に必ず製品の電源を切った状態で配線してください。

### Step5 PNP/NPN モード設定

制御回路のシーケンス入力端子はPNPモード(Source)とNPNモード(Sink)の両方に対応しています。PNP/NPN設定スイッチ(SW1)で、入力端子のロジックをPNPモードまたはNPNモード に変更できます。各モードの使用方法は次のとおりです。

# PNP モード(Source)

Г

PNP/NPN設定スイッチ(SW1)をPNPに設定してください。CM端子は接点入力信号共通端子であり、P24端子は24V内部電源端子です。外部24V電源を使用する時は、外部電源の-端子とCM端子を連結して使用してください。



제품 설치

## NPN モード(Sink)

PNP/NPN設定スイッチ(SW1)をNPNに設定してください。CM端子は接点入力信号共通端 子であり、P24端子は24V内部電源端子です。工場出荷時の初期設定はNPNモードです。



### Step6 非対称接地電源を使用時、EMCフィルタ解除

S100フィルタ内蔵型製品のEMCフィルタは、製品から発生する放射及び伝導ノイズを減少さ せます。EMCフィルタは工場出荷時に使用(On)状態に設定されており、入力電源が非対称接 地構造または非接地構造の場合にはEMCフィルタを解除(Off)しなければなりません。EMCフ ィルタ機能を使用すると、漏れ電流が増加します。製品のフィルタ内蔵有無は1ページ、1.1 製品識別方法から確認できます。

#### 参考

S100 400V級 55,75kW 容量にはEMCフィルタが内蔵されていません。



### ▲ 危険

・ 入力電源がデルタ結線方式のような非対称接地構造の場合は、EMCフィルタを使用しないで ください。

そうでない場合、作業者が感電する恐れがあります。

・ カバーを開けて作業する時は電源が遮断され、10分以上経ってからテスターなどで製品の直

세품

설기

流電圧が放電していることを確認してください。 そうでない場合、作業者が感電する恐れがあります。

### 内蔵されたEMCフィルタを解除する

#### 0.4~22kW

次の図でEMCフィルタ接地端子の位置を確認した後、金属ボルトを配線ブラケットに付着しているプラスチックボルトに交換してください。EMCフィルタ機能を再使用するには、金属ボルトに交換してください。



### 30~75kW

ſ

次の図を参照してフィルタを解除してください。

1 インバータ下段の EMC カバーを取り外してください。



2 右端子からEMC接地ケーブルを取り外した後、左端子に接続してください。



### 参考

右端子はEMCフィルタを有効にする時に使用します(工場出荷時初期状態)。左端子はEMCフィルタを解除する時に使用します(非対称電源接地使用時)。



문정

# Step 7 制動ユニット選定(30~75kWのみ)

次のように制動ユニットを選定します。

UL タイプ	適用モータ容量	制動ユニット
非UL タイプ	30~37kW	SV037DBH-4
	45~55kW	
(A タイノ)	75kW	3V075DBH-4, 3V075DB-4
非UL タイプ	20~274/	LSLV0370DBU-4LN
	30~37KVV	LSLV0370DBU-4HN
(B タイプ)	45~75kW	LSLV0750DBU-4LN
	30~37kW	SV370DBU-4U
UL タイプ	45~55kW	SV550DBU-4U
	75kW	SV750DBU-4U



# Step8 制御端子台カバー/配線ブラケット/前面カバー組立

配線作業と各種機能設定が完了したら、制御端子台カバー、配線ブラケット、前面カバーを順 番に組み立ててください。製品群によってカバー構成及びカバーの組み立て方法が異なる場合 があります。

# 2.3 設置後点検事項確認

設置が完了したら、製品を作動する前に次の事項を点検し、正しく設置されているかを確認し てください。

項目	内容	参照	確認結果
設置環境 / 入出力電圧	設置環境が適しているのか?	<u>p.8</u>	
	運転可能な条件か?	<u>p.9</u>	
	電源電圧が製品の入力電圧規格に合っているか?	<u>p.412</u>	
	定格出力が適合か?		
	(特定の条件では、ディレーティングされた定格が適用	<u>p.412</u>	
	されます。 ディレーティングの詳細は <b>532ページ、</b>		
	<b>11.7.6制動UNIT抵抗規格</b> を参照してください。)		
入出力配線	製品の電源に配線用遮断器を接続しているか?	<u>p.16</u>	
	配線用遮断器の定格は適合か?	<u>p.436</u>	
	電源配線が製品の入力端子に正しく接続されているか?		
	入力電源配線がU/V/W端子に接続されると製品が損傷す	<u>p.29</u>	
	るのでご注意ください。		
	モータ配線が製品の出力端子に相(Phase)の順に接続され		
	ているか?(相の順番に接続されていない場合、モータが	<u>p.29</u>	
	逆方向に回転するのでご注意ください。)		
	入出力配線時、正しい規格の電線を使用したか?	<u>p.13</u>	
	接地線を正しく設置したか?	<u>p.29</u>	
	入出力端子及び接地端子のネジがしっかり締まっている	<u>p.29</u>	
	1台の製品で複数台のモータを運転する場合、各モータの 過負荷保護回路を確認したか?	-	
	制動抵抗を使用する場合、電源配線に電子接触器を設置	p.16	
	して製品を電源と分離したか?	<u>p</u>	
	進相用コンデンサ、サージキラー、ラジオノイズフィル		
	タが正しく接続されているか?	<u>p.29</u>	
	(出力配線に接続しないようにご注意ください。)		
制御回路配線	制御回路配線時、遮蔽撚線を使用したか?	-	
	遮蔽撚線の被覆線が接地端子に接続されているか?	-	
	3-ワイヤ(3-Wire)運転時、多機能接点入力端子パラメ	<u>p.38</u>	
	ータ変更後に制御回路配線を実施したか?		
	制御回路配線が正しく接続されているか?	<u>p.38</u>	

٦
쳄 뿐

<u>よう</u>

項目	内容	参照	確認結果
	制御回路端子のネジがしっかり締まっているか?	<u>p.21</u>	
	制御回路端子の配線長が50m以下か?	<u>p.46</u>	
	安全機能設定端子の配線長が30m以下か?	<u>p.46</u>	
	オプションカードの配線が正しく接続されているか?	-	
	製品内に電線の切れ端やネジが残っていないか?	<u>p.21</u>	
	端子の電線が横の端子に付いていないか?	1	
その他	入出カ回路の配線と制御回路の配線が分離されている		
	か?	-	
	コンデンサを2年以上使った場合、コンデンサを交換した	_	
	か?	-	
	FANを3年以上使った場合、FANを交換したか?	-	
	入力電源ヒューズ及び遮断器を設置したか?	<u>p.437</u>	
	モータ連結線は他の電線から距離を置いて設置したか?	-	
	FANを3年以上使った場合、FANを交換したか?	-	

#### 参考

遮蔽撚線は、外部の電界や磁界または他の伝送線から誘導される電界及び磁界からの影響を遮断 するために、線の外部を導電性物質の多い被覆で包んだ撚線です。

# 2.4 試運転

設置後点検事項を確認した後、次の手順に従って製品を試運転してください。

1 製品に電源を供給してください。キーパッド表示部に照明が点灯することを確認してくださ

い。

- 2 運転指令方法を設定してください。
- 3 目標周波数を設定して、次の事項を確認してください。
  - 周波数をV1に設定した場合、電圧入力値変更時の周波数値変動可否
  - ・ 周波数をV2に設定した場合、アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ(SW2)が電圧として 選択されているかどうか
  - 周波数をV2に設定した場合、電圧入力値変更時の周波数値変動可否
  - ・ 周波数をI2に設定した場合、アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ(SW2)が電流として 選択されているかどうか
  - 周波数をI2に設定した場合、電流入力値変更時の周波数値変動可否
- 4 加速時間と減速時間を設定してください。
- 5 運転指令を出した後、次の事項を確認してください。
  - モータが正方向に回転しているか確認してください。モータが逆方向に回転する場合は、下 記を参照してください。
  - モータが設定した目標周波数に達し、設定した加/減速時間に合わせて作動しているか確認 してください。

#### 参考

正方向運転指令(Fx)が点いている場合、モータは負荷側から見て反時計回りに回転しなければなりません。モータが逆方向に回転する場合、U端子とV端子の配線を相互に切り替えて接続して

#### ください。

#### Note

If the forward command (Fx) is on, the motor should rotate counterclockwise when viewed from the load side of the motor. If the motor rotates in the reverse direction, switch the cables at the U and V terminals.

#### Remarque

Si la commande avant (Fx) est activée, le moteur doit tourner dans le sens anti-horaire si on le regarde côté charge du moteur. Si le moteur tourne dans le sens inverse, inverser les câbles aux bornes U et V.

#### モータの回転方向確認

- 1 キーパッドで運転グループのdrv(運転指令方法)コードを0(Keypad)に設定してください。
- 2 任意の目標周波数を設定してください。
- 3 キーパッドの[RUN]キーを押してください。正方向運転が始まります。
- 4 誘導モータ軸が下図のように反時計回り(正方向)に回転しているか確認してください。



- ① 注意
- 製品を作動させる前に、必ずパラメータ設定を確認してください。使用する負荷によってパ ラメータの変更が必要な場合もあります。
- 各端子に定格を超える電圧を入力しないでください。製品が破損することがあります。
- インバータを使用すると、モータの回転速度を容易に増加させることができるため、注意しなければモータの定格作動範囲から外れることがあります。回転速度を最大に上げる前にモータの定格作動範囲を確認してください。

# Memo

# 3 基本操作法を知っておく

この章では、キーパッドの構成及び操作法に加え、インバータの運転に使用される機能グループを紹介し、キーパッドを利用した基本運転方法を説明します。インバータの各種機能を設定し、周波数や入力電圧を変更して運転指令を出すなど、本格的なご使用の前に正確な基本操作方法を身につけてください。

# 3.1 キーパッドの構成

٢

キーパッドは大きく表示部と操作部の2つの部分に分かれています。 下図と表を参照して、各部の名称及び機能を確認してください。

#### 3.1.1 0.4~22kW 製品群



# 3.1.2 30~75kW 製品群



# 3.1.3 表示部構成及び表示形式

次の表から表示部構成を確認してください。

#### 3.1.3.1 0.4~22kW 製品群

٢

番号	名称	機能
0	7-セグメントディスプレイ	運転状態及びパラメータ情報を表示します。
Ø		パラメータを設定したり、[ESC]キーが多機能キーとし
9	SEI(設定)表示以	て作動中の時に点滅します。
6	RUN(運転中)表示灯	運転させて、加速または減速時に点滅します。
4	FW(正方向運転)表示灯	正方向運転させます。
6	REV(逆方向運転)表示灯	逆方向運転させます。

次はキーパッドで数字と英字を表現する方式です。

0	0	а	А	k	К	u	U
1	1	b	В	1	L	V	V
2	2	с	С	m	М	W	W
3	3	d	D	n	Ν	Х	Х
4	4	e	Е	0	0	у	Y
5	5	f	F	р	Р	Z	Z
6	6	g	G	q	Q	-	-
7	7	h	Н	r	R	-	-
8	8	i	Ι	S	S	-	-
9	9	j	J	t	Т	-	-

#### 3.1.3.2 30~75kW 製品群

#### モニターモード表示画面



#### パラメータ変更時の画面



番号	モニターモード画面名称	番号	パラメータ変更時の画面名称
1	モード表示	1	モード表示
2	運転指令/周波数指令	2	グループ表示
3	多機能キー設定	3	多機能キー設定
4	インバータ運転状態	4	インバータ運転状態
5	状態表示ウィンドウ表示項目	5	状態表示ウィンドウ表示項目
6	モニターモード表示項目1	6	パラメータ値表示
7	モニターモード表示項目2	7	設定可能範囲
8	モニターモード表示項目 3	8	現在設定値
9	モニターモードカーソル	9	製品出荷時初期値
		10	コード番号及び名前

モニターモード画面とパラメータ変更時の画面名称

画面表示機能説明

ſ

区分	機能名称	表示	機能説明
		MON	モニターモード (Monitor Mode)
4	エード主二	PAR	パラメータモード (Parameter Mode)
I	七一下衣亦	TRP	トリップモード (Trip Mode)
		CNF	コンフィグモード (Config Mode)
		К	Keypad 運転指令
		0	Field Bus 通信 option 運転指令
運転排 	運転指令	А	Application option 運転指令
		R	内部 485 運転指令
		Т	端子台運転指令
		К	Keypad 周波数指令
2		V	V1 入力周波数指令
		Р	Pulse 入力周波数指令
	周波数指令	U	UP 運転中周波数指令 (Up - Down 運転)
		D	DOWN 運転中周波数指令 (Up - Down 運転)
		S	STOP 運転中周波数指令 (Up - Down 運転)
		0	FBus Option 周波数指令

# 기본 조작법

区分	機能名称	表示	機能説明
		J	Jog 周波数指令
		R	内蔵 485 周波数指令
		1~9, A~F	多段速周波数指令
		JOG Key	Keypad JOG 運転モードキー
3	多機能キー設定	Local/Remote	ローカル(Local)またはリモート(Remote)運転を選 択できるキー
		UserGrp SelKey	
4		STP	モータ停止中
	インバータ運転	FWD	正方向運転中
		REV	逆方向運転中
		DC	直流(DC)出力状態
		WAN	警告(Warning)状態
	状態表示	STL	失速(Stall)状態
		SPS	速度サーチ(Speed Search)状態
		OSS	ソフトウェア (S/W) 過電流保護機能動作中
		OSH	ハードウェア (H/W) 過電流保護機能動作中
		TUN	自動チューニング(Auto Tuning) 中

# 3.1.4 操作部(入力キー)構成

#### 3.1.4.1 0.4~22kW 製品群

#### ①注意

٢

キーパッドの[STOP/RESET]キーは機能を設定しないと作動しませんので、非常停止スイッチを 別途設置してください。

次の表から操作部の構成を確認してください。

<b>#</b>	名称	機能
RUN	[RUN] ≠—	運転指令を出します。
STOP RESET	[STOP/RESET] ≠−	<ul> <li>STOP: 運転中に停止指令を出します。</li> <li>RESET: 故障及びトリップが発生した場合、リセット指令を出します。</li> </ul>
	[▲] <i>キー</i> , [▼] <i>キー</i>	コードを移動したり、パラメータ設定値を増加/減少させま す。
	[◀] ≠−, [▶] ≠−	グループ間移動したり、パラメータ設定時に桁を左/右に移 動します。
ENT	[ENT] +-	パラメータ値を変更または変更されたパラメータを保存しま す。
ESC	[ESC] +-	<ul> <li>ジョグ運転時に使用します。</li> <li>ローカル/リモートモードを切り替えます。</li> <li>編集中の場合は入力をキャンセルします。</li> </ul>

基本操作法を知っておく

#### 3.1.4.2 30~75kW 製品群

次の表から操作部の構成を確認してください。

区分	表示	機能名称	機能
	MODE	[MODE] +-	表示モードを変更します。
PROG		[PROG/ENT] +-	設定可能なパラメータコードで一度押すと編集状態に 入り、修正後に再度押すと修正されたデータを保存し ます。
	[▲] キー/ カーソ [▼] キー	コードの移動やデータ値の編集に使用します。	
	ル‡− [◀] ≠−/ [▶] ≠−	・ グループ間移動ができます。 ・ 編集状態では、カーソルを移動します。	
+-	MULTI	[MULTI] +-	ジョグまたはユーザーコードの登録などができます。
	ESC	[ESC] ‡—	<ul> <li>編集状態でプログラム(PROG)キーを押す前にキャンセルキーを押すと、以前に保存されたデータをそのまま使用します。</li> <li>グループ内からコード移動時にグループの最初のコードに移動します。</li> <li>モード移動時、モニターモードに移動します。</li> </ul>
	FWD	[FWD] +-	モータが正方向に運転します。
	REV	[REV] +-	モータが逆方向に運転します。
	STOP RESET	[STOP/RESET] キー	<ul> <li>・運転中は停止命令として使用します。</li> <li>・ 故障発生時には故障を解除します。</li> </ul>

# 3.1.5 メニュー構成

٢

#### 0.4~22kW 製品群メニュー構成

製品の設定メニューは、次のような機能グループで構成されています。

グループ	キーパッド表示	LCD 表示	説明
	0.00	DRV-01	目標周波数を設定します。
	ACC	DRV-03	加速時間を設定します。
	DEC	DRV-04	減速時間を設定します。
	DRV	DRV-06	運転指令を選択します。
	FRQ	DRV-07	運転周波数を設定します。
	ST1	BAS 50	多段速周波数のうち1速を設定し
	511	DA0-00	ます。
	ST2	BAS-51	多段速周波数のうち2速を設定し
	012		ます。
運転グループ(Operation)	ST3	BAS-52	多段速周波数のうち2速を設定し
	CUR		現在出力中の電流を表示します。
	RPM	Monitor	現在の負荷速度(RPM)を表示し
		Line 表示	
	DCL	(CNF-	現在のDC LINK電圧を表示しま
	VOI	20~23)	
	VOL		現在の出力電圧を表示します。
	NON	TRP Last-	最近のトリッフ履歴を表示しま +
	DDC	I	
	DRC	-	モータの連転万回を選択します。
			ジョク連転、モータ容量選定、ト
ドライブグループ(Drive)	dr	DRV	ルクノーストなどの基本連転及び
			+一八ツト連呂(関連ハフメータを
基本機能グループ(Basic)	ba	BAS	モータバリスータ、多段迷向波致
			11/減速パターン 国波数制限機
拡張機能グループ(Advanced)	ad	ADV	能などを設定します。
制御機能グループ (Control)	cn	CON	センサレスベクトル制御関連機能

기본 조작법

グループ	キーパッド表示	LCD 表示	説明
			を設定します。
入力端子台機能グループ(Input Terminal)	in	IN	多機能デジタル入力、アナログ入 力など製品の入力端子台関連機能 を設定します。
出力端子台機能グループ (Output Terminal)	ou	OUT	リレー、アナログ出力など製品の 出力端子台機能を設定します。
通信機能グループ (Communication)	сM	СОМ	RS-485 通信と通信オプションカ ードを使用した場合、関連機能を 設定します。
応用機能グループ (Application)	ap	APP	PID制御関連機能を設定します。
保護機能グループ (Protection)	pr	PRT	モータとインバータの保護機能を 設定します。
第2モータ機能グループ (Motor 2)	m2	M2	第2モータ関連機能を設定しま す。 In.65~71多機能入力端子の機能 項目を26(2nd Motor)に設定しな いと表示されません。
ユーザーシーケンスグループ (User Sequence)	us	USS	様々な関数ブロック(Function
ユーザーシーケンス関数グループ (User Sequence Function)	uf	USF	DIUCK Jの組み言わせを利用して間 単なシーケンスを実現します。

#### 30~75kW 製品群メニュー構成

ſ

S100シリーズインバータを使用する時、以下のように5つの表示モードから様々な機能を設定 または確認することができます。

各モードには特性に合った機能項目があります。

パラメータモードには類似の機能がグループ単位で区分されています。[MODE]キーを押して パラメータモードに移動できます。



以下は、製品の各表示モードの説明です。

モード名	表示	機能説明
モニターモード (Monitor)	MON	インバータの運転状態に関する情報を表示します。 周波数設定値や運転周波数、出力電流、電圧などをモニターで きます。
パラメータモード (Parameter)	PAR	運転に必要な機能を設定できます。機能の難易度及び目的に応 じて分けられた合計14個の機能グループを含みます。
トリップモード (Trip)	TRP	運転中に故障が発生した場合、故障の種類と故障発生時の運転 周波数及び電流、電圧などに関する情報を表示します。過去に 発生したトリップの種類もモニターできます。故障が発生して いない状態で過去の故障履歴がない場合は、トリップモードが 表示されません。
コンフィグモード (Config)	CNF	キーパッド言語設定及びモニターモード環境選択、インバータ に装着されたオプションカードの種類表示、パラメータ初期化 及びコピー機能など、インバータ自体に関する使用環境を設定 できます。

# 3.2 キーパッドの使い方

製品の機能を使用するには、キーパッドでその機能が属しているグループとコードを選択して、各 機能に合ったパラメータ値を設定する必要があります。ご希望の機能を探すには、<mark>394ページ、8</mark> 全機能表を知っておくを参照してください。

その機能が属するグループとコード、設定値(パラメータ)範囲を確認した後、次の説明に従ってキ ーパッドでグループとコードを選択し、パラメータ値を設定してください。

# 3.2.1 モード移動(30~75kW 製品のみ)

٢

[MODE] キーを押すたびに次の手順に従ってモードが変更されます。希望のモードが表示されるまで、[MODE] キーを押してモードを変更します。トリップモードは製品出荷状態では見えません。トリップ履歴がないとトリップモードに移動できません。



#### 製品出荷時のモード移動

MON T/K N STP 0,0Hz ■ 0.0 Hz 0.0 A 0 V PAR → DRV N STP 0,0Hz	<ul> <li>・電源を供給すると、左図のような表示ウィンドウが 表示されます。現在のモードはモニターモードで す。</li> <li>・ [MODE] キーを1回押します。</li> <li>・ パラメータモードに移動しました。</li> </ul>
00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Cmd Torque 0.0 %	・ [MODE] キーを1回押します。
CNF N STP 0,0Hz 00 Jump Code 40 CODE 01 Language Sel English 02 LCD Contrast	・ コンフィグモードに移動しました。 ・ [MODE] キーを1回押します。
MON T/K N STP 0,0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0 V	・ 再びモニターモードに戻ります。

기본 조작법

#### トリップモードが追加されたモード移動

ſ

トリップモードに移動するには、トリップ履歴が必要です。

トリップ履歴の確認方法は、基本機能編を参照してください。



# 3.2.2 グループ及びコード移動

希望のグループ及びコードに移動するには、次のようにしてください。

#### 3.2.2.1 0.4~22kW 製品群

順序	操作方法	キーパッド表示
1	キーパッドの[◀]キー と[▶]キーを使用して 希望のグループに移動 します。	[in]       RP       In       Pr       in       In </th
2	[▲]キーと[▼]キーを 使用して適切なコード を選択してください。	
3	[ENT]キーを押して、 そのコードを選択して ください。	_

参考

ſ

各グループにおいて、[▲]キーと[▼]キーでコードを移動する時にコード番号が1ずつ増加したり 減少しない場合があります。これは、製品プログラムで追加機能を予想し、番号を空白にしておい たり、使用しない機能を表示しないように設定した為です。

例)Ad.24(周波数制限)コードを0(No)に設定した場合、Ad.25(周波数下限値)、Ad.26 (周波数上限値)コードは表示されません。Ad.24(周波数制限)コードを1(Yes)に設定する と、コード移動時にAd.25(周波数下限値)、Ad.26(周波数上限値)コードが表示されます。

#### 3.2.2.2 30~75kW 製品群(グループ移動)

[Mode] キーを利用してパラメータモードに移動した後、左右方向キー([▶]、[◀]キー)を利 用してグループ間移動ができます。



#### パラメータモードのグループ移動

モニターモードからパラメータモードに変更した状態で[▶]キーを押すと、以下のように表示 ウィンドウが変わります。[◀]キーを押すと、以下とは反対方向の順番で表示されます。

MON T/K № STP 0,0Hz ■ 0.0 Hz 0.0 A 0 V PAB → DEV № STP 0.0Hz	<ul> <li>・電源を供給すると、左図のような表示ウィンドウが 表示されます。現在のモードはモニターモードで す。</li> <li>・ [MODE] キーを1回押します。</li> <li>・ パラメータモードに移動しました。</li> </ul>
00 Jump Code 9 CODE 01 Crnd Frequency 0.00 Hz 02 Crnd Torque 0.0 %	<ul> <li>・ パラメータモードのドライブグループを表示します。</li> <li>・ [▶] キーを1回押します。</li> </ul>
PAR → BAS N STP 0,0Hz 00 Jump Code 20 CODE 01 Aux Ref Src 02 Cmd 2nd Src Fx/Rx-1	<ul> <li>・ 基本機能クルーノ (BAS) (こ移動しました。</li> <li>・ [▶] キーを押します。</li> </ul>
PAR → ADV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 01 Acc Pattern 02 Dec Pattern Linear	・ 拡張機能グループ(ADV)に移動しました。 ・ [▶] キーを7回押します。
PAR → PRT N STP 0,0Hz 00 Jump Code 40 CODE 04 Load Duty Heavy Duty 05 Phase Loss Chk	<ul> <li>・ グループが順番に変わり、保護機能グループ (PRT) が表示されます。</li> <li>・ [▶] キーを押します。</li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Cmd Torque 0.0 %	・ パラメータモードのドライブグループ(DRV)に戻 ります。

#### 3.2.2.3 30~75kW 製品群(コード移動)

#### モニターモードのコード移動

٢

カーソルが位置したところで [▲]、[▼] キーを押すと周波数、電流などの名前が表示されます。

MON T/K N STP 0,0Hz Frequency 0,00 Hz 0.0 A 0 V MON T/K N STP 0,0Hz 0.0 HZ 0.0 HZ 0.0 HZ 0.0 HZ 0.0 HZ 0.0 V	<ul> <li>・電源を供給すると、左図のような表示ウィンドウが 表示されます。現在のモードはモニターモードで す。</li> <li>・Hz項目の一番前にカーソルがあります。</li> <li>・[▼] キーを押します。</li> <li>・2番目の表示項目が出力電流(Output Current)であ ることを表示します。</li> <li>・移動後、約2秒間キーを押しません。</li> </ul>
MON T/K № STP 0,0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>・出力電流(Output Current)表示が消え、2番目の表示項目にカーソルが移動します。</li> <li>・ [▼] キーを押します。</li> </ul>
MON T/K N STP 0,0Hz 0.0 Hz 0.0 A Output Voltage 0 V	<ul> <li>3番目の表示項目が出力電圧(Output Voltage)であることを表示します。</li> <li>移動後、約2秒間キーを押しません。</li> </ul>
MON T/K № STP 0,0Hz 0.0 Hz 0.0 A ■ 0 V	<ul> <li>・出力電圧(Output Voltage)表示が消え、カーソルが 3番目の表示項目に移動します。</li> <li>・[▲] キーを2回押します。</li> </ul>
MON T/K N STP 0,0Hz Frequency 0,00 Hz 0.0 A 0 V	・ 最初の表示項目が周波数(Frequency)であることを 表示します。

MON T/K N STP 0,0Hz	・ 周波数(Frequency)表示が消え、カーソルが最初の
0.0 Hz	表示項目にあります。
0.0 A	
0 V	

#### その他のモードとグループ内でのコード(機能項目)移動

下図は、パラメータモードのドライブグループ(DRV)と基本機能グループ(BAS)で[▲]キーと[▼]キ ーを利用してコードを移動する例です。 その他のモードでもコード移動は以下の例のとおりです。

MON T/K N STP 0,0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>・電源を供給すると、左図のような表示ウィンドウが 表示されます。現在のモードはモニターモード (MON)です。</li> <li>・[MODE] キーを1回押します。</li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Acc Time 20.0 sec	<ul> <li>パラメータモードのドライブグループ (DRV) を表示しています。もしドライブグループが表示されない場合、ドライブグループが表示されるまで [MODE] キーを押すか、[ESC] キーを 1回押します。</li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Acc Time 20.0 sec	<ul> <li>・ [▼]キーを押すと、左側のようにパラメータモード (PAR)のドライブグループ(DRV)にあるコード 番号の01番に移動します。</li> <li>・ [▶] キーを1回押します。</li> </ul>
PAR → BAS N STP 0,0Hz 00 Jump Code 01 Aux Ref Src 02 Cmd 2nd Src Fx/Rx-1	<ul> <li>パラメータモードの基本機能グループ(BAS)に移動します。</li> <li>[▲]キーまたは[▼]キーを利用してコードを移動することができます。</li> </ul>

3.2.3 希望のコードに直接移動(ジャンプコード)

#### 3.2.3.1 0.4~22kW 製品群

٢

以下はドライブグループの最初のコード(dr.0)から95コードまで一度に移動(ジャンプ)する例 です。他のグループでも同じ方法でジャンプコードを利用できます。



順序	操作方法	キーパッド表示
1	現在位置がドライブグループの最初のコード(dr.0)であること	dr0
	を確認してください。	UI.0
2	[ENT] キーを押してください。	
-	1桁目の9が点滅します。	
2	[▼]キーを押して移動したいコード番号(95)の1桁目の5に変	0/
3	更してください。	70
	[◀] キーを押してください。	
4	カーソルが左に移動して05が表示されます。2桁目の0が点滅	)5]
	します。	
F	[▲]キーを押して移動したいコード番号(95)の2桁目の9に変	05
5	更してください。	95
6	[ENT] キーを押してください。	1.05
Ø	dr.95コードに移動します。	dr.95

#### 3.2.3.2 30~75kW 製品群

パラメータモードとコンフィグモードのグループ内では、各グループのコードに移動できるジャンプコード入力項目があります。コード番号が大きい場合、[▲]キーと[▼]キーより早く移動できます。下図はドライブグループのコード番号09に移動する例です。

PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Acc Time 20.0 sec	<ul> <li>パラメータモード (PAR) ドライブグループ (DRV) の初期画面でコード番号の00番が表示されていること を確認します。</li> <li>[PROG/ENT] キーを押します。</li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Acc Time 20.0 sec	<ul> <li>         ・ 左図のように移動するコード番号を入力できるように         カーソルが点滅します。     </li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 1~99 CODE D:9 C:9	・ [▲] キーを利用して9を入力し、[PROG/ENT] キー を押します。
PAR → DRV N STP 0,0Hz 09 Control Mode V/F 10 Torque Control No 11 JOG Frequency 10.00 Hz	・ コード番号9番の制御モード(Control Mode)に移動します。
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Acc Time 20.0 sec	・ [ESC] キーを押すと、ドライブグループの00番に移 動します。

# 3.2.4 パラメータ値設定

## 3.2.4.1 0.4~22kW 製品群

rha

コードに属しているパラメータ値を変更すると、特定の機能を使用または使用しないように設 定できます。また、運転周波数、電圧、そしてモータ回転速度といった設定値を直接入力する こともできます。キーパッドでパラメータ値を設定するには、次のようにしてください。

順序	操作方法	キーパッド表示
1	グループとコードを選択した後、 [ENT] キーを押してください。 画面の一番右側の数字が点滅します。	5.)
2	[◀] キーと [▶] キーで修正する数字 の位置(桁)を移動してください。	Image: Constraint of the second se
3	[▲] キーと [▼] キーで値を変更し、 [ENT] キーを押します。 設定したパラメータ値全体が点滅しま す。	5.0 5.0 4.0
4	もう一度、 [ENT] キーを押して設定を 保存してください。	-

#### 参考

ſ

- パラメータ設定値の点滅は、キーパッドがユーザー入力を待っていることを表示するものです。
   設定値が点滅しているときに、[ENT] キーを押すとその値が保存され、その他のキーを押すと入力がキャンセルされます。
- すべてのコードのパラメータ値には、それぞれ範囲と機能が与えられています。パラメータ値を設定する前に、394ページ、8全機能表を知っておくを参照して、設定したいパラメータ値の範囲と使用したい機能を確認してください。

#### 3.2.4.2 30~75kW 製品群

#### モニターモードでパラメータ設定

モニターモードで周波数を含めて、いくつかのパラメータを設定できます。

以下は周波数を設定する例です。

MON T/K N STP 0,0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>カーソルが周波数項目にあることを確認します。ドライブグループにある09番の周波数の設定方法がキーパッドになっているか確認します。</li> <li>[PROG / ENT]キーを押します。</li> </ul>
MON T/K N STP 0,0Hz Frequency 0,00 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>・項目の詳細情報が表示され、カーソルが点滅します。</li> <li>・シフトキーを使用して運転したい周波数設定位置に 移動できます。</li> </ul>
MON T/K N STP 0,0Hz Frequency 10,00 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>・ [▲] キーを利用して周波数を10Hzに設定します。</li> <li>・ [PROG/ENT] キーを押します。</li> </ul>
MON T/K N STP 0,0Hz 10.0 Hz 0.0 A 0 V	• 目標周波数が10Hzに設定されます。

#### その他のモード及びグループでパラメータ設定

パラメータモードのドライブグループで周波数を変更する例です。 その他のモード及びグループ内でも下記の例のように設定できます。

PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Cmd Torque 0.0 %	<ul> <li>・ パラメータモードの初期画面です。</li> <li>・ [▼] キーを押します。</li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 0.00 Hz 02 Cmd Torque 0.0 %	・ 01番周波数設定コードに移動しました。 ・ [PROG/ENT] キーを押します。
PAR → DRV N STP 0,0Hz 01Cmd Frequency 0.00 Hz 0.50 ~ 60.00 Hz D:0.00 C:10.00	<ul> <li>・周波数を入力できるようにカーソルが点滅します。</li> <li>・[◀]/[▶]キーを使ってカーソルを設定位置に移動させます。</li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 01Cmd Frequency 10.00 Hz 0.50 ~ 60.00 Hz D:0.00 C:10.00	<ul> <li>• [▲]キーを使って10Hzを入力し、[PROG / ENT]キ ーを押します。</li> </ul>
PAR → DRV N STP 0,0Hz 00 Jump Code 9 CODE 01 Cmd Frequency 10,00 Hz 02 Cmd Torque 0.0 %	・ 目標周波数が10Hzに変更されます。

ſ

# 3.2.5 ジョグ(Jog)運転キー設定(0.4~22kW 製品のみ)

次は[ESC] キーをジョグ運転機能キーに設定して使用する例です。[ESC]キーはユーザー設定 によって他の用途で使用できる多機能キーです。詳細は143ページ、4.6ローカル/リモート運 転モード切替を参照してください。



順序	操作方法	キーパッド表示	
1	現在位置が運転グループの最初のコード(0.00)であることを確		
'	認してください。	0.00	
2	[▶] キーを押してください。	drub	
2	dr.0コードに移動します。	dr.0	
	[▲]キーまたは[▼]キーを使用して90コード([ESC]キー機能	dr 90	
3	選択コード)を選択し、[ENT]キーを押します。		
	dr.90コードは現在0(初期位置移動)に設定されています。		
	[▲] キーを押して1(JOGKey)に変更し、[ENT] キーを押し		
4	ます。		
	設定したパラメータ値が点滅します。		
5	もう一度、 [ENT] キーを押して設定を保存してください。	-	

参考

- ・ dr.90([ESC]キー機能選択)コードが1(JOGKey)または2(Local/Remote)に設定されている場合、[ESC]キーを押すとSET表示灯が点滅します。
- 工場出荷時、[ESC]キーの機能は0(初期位置移動)に設定されています。したがって、グループ とコードを移動しながらパラメータ値を設定する途中、キーパッドの[ESC]キーを押すと初期 位置(運転グループ0.00コード)に一度に移動できます。

# 3.3 キーパッドを利用したインバータ運用基礎例題 (0.4~22kW 製品のみ)

# 3.3.1 加速時間変更

٢

以下はキーパッドで運転グループACC(加速時間)コードの加速時間を5.0秒から16.0秒に変更 する例です。



順序	操作方法	キーパッド表示	
1	現在の位置が運転グループの最初のコード(0.00)であることを	0.00	
	確認してください。	0.00	
2	[▲] キーを押してください。		
-	運転グループの2番目のコードであるACC(加速時間)に移動します。	acc	
	[ENT] キーを押してください。		
2	5.0が表示され、小数点以下1桁目の0が点滅します。	5)	
3	これは現在の加速時間が5.0秒に設定されており、0を変更でき	5.)	
	るという意味です。		
	[◀] キーを押して桁を移動してください。		
4	5.0の一桁目の5が点滅します。	%.0	
	これは5を変更できるという意味です。		
5	[▲] キーを押して希望の時間である16.0の1桁目の6に変更し		
	てください。	<u> </u>	
c	[◀] キーを押して、2桁に移動してください。		
6	06.0の2桁目の0が点滅します。	)6.0	
7	[▲] キーを押して希望の時間である16.0の2桁目の1に変更し		
	た後、 [ENT] キーを押してください。	!^.)	
	設定したパラメータ値全体が点滅します。		

順序	操作方法	キーパッド表示
8	もう一度、[ENT] キーを押して設定を保存してください。 運転グループのACCコードが表示されます。 加速時間の変更が完了しました。	acc

## 3.3.2 運転周波数設定

次はキーパッドで運転グループの最初のコードである運転周波数を30.05Hzに設定する例です。



順序	操作方法	キーパッド表示
1	現在の位置が運転グループの最初のコード(0.00)であることを 確認してください。	0.00
2	[ENT] キーを押してください。 基本値の0.00が表示され、小数点以下2桁目の0が点滅します。	0.0)
3	[◀] キーを3度押して2桁に移動してください。 2桁目の0が点滅します。	)0.00
4	[▲] キーを押して、ご希望の周波数である30.05の2桁目の3 に変更してください。	#0.00
5	[▶] キーを3度押してください。 小数点以下2桁目の0が点滅します。	30.0)
6	<ul> <li>[▲] キーを押して、ご希望の周波数である30.05の小数点以下</li> <li>2桁目の5に変更した後、[ENT] キーを押してください。</li> <li>設定したパラメータ値全体が点滅します。</li> </ul>	#),)%
7	もう一度、[ENT] キーを押して設定を保存してください。 点滅が止まると、運転周波数が30.05に設定されたものです。	30.05

#### 参考

パラメータ設定値の点滅は、キーパッドがユーザー入力を待っていることを表示するものです。設定値が点滅した場合、[ENT] キーを押すとその値が保存され、その他のキーを押すと入力がキャンセルされます。

S100シリーズのキーパッド表示部は、4桁の数字までのみ一度に表示できます。しかし、
 [◀]キーと[▶]キーで桁数を移動させると、5桁の数字を使ってパラメータ値を設定したり
 モニターすることができます。

## 3.3.3 パラメータ変更

ſ

以下は、ドライブグループの11(ジョグ周波数)コード値を10.00Hzから20.00Hzに変更す る例です。他のグループでも同じ方法でパラメータを変更できます。



順序	操作方法	キーパッド表示
1	ドライブグループの11コード (dr.11) に移動してください。	dr.11
2	ENT] キーを押してください。 dr.11コードの現在設定値の10.00が表示されます。	10.0)
3	[◀]キーを3度押して、2桁に移動してください。 2桁目の1が点滅します。	!0.00
4	[▲] キーを押して、ご希望のコードである20.00の2桁目の2 に変更した後、[ENT] キーを押してください。 設定したパラメータ値全体が点滅します。	(@),)))
5	もう一度、[ENT] キーを押して設定を保存してください。 dr.11が表示されます。 パラメータの変更が完了しました。	dr.11

# 3.3.4 パラメータ初期化

#### 3.3.4.1 0.4~22kW 製品群

以下は、ドライブグループ93(パラメータ初期化)コードを利用して、すべてのグループの設 定を初期化する例です。



順序	操作方法	キーパッド表示
1	ドライブグループの0コードに移動してください。	dr.0
2	[ENT] キーを押してください。 現在設定値の9が表示されます。	(
3	[▼] キーを押して、ご希望のコードである93の1桁目の3に変 更してください。	#
4	[◀] キーを押して、2桁に移動してください。	)3
5	[▲] キーまたは [▼] キーを押して、ご希望のコードである 9 3の2桁目の9に変更してください。	(3
6	[ENT] キーを押してください。 dr.93が表示されます。	dr.93
7	<b>もう一度、 [ENT] キーを押してください。</b> dr.93コードは現在0(No-初期化 していない)に設定されていま す。	
8	[▲] キーを押して、1(All Grp-すべてのグループ初期化)に 変更し、[ENT] キーを押します。 設定したパラメータ値が点滅します。	!
9	もう一度、 [ENT] キーを押してください。 パラメータの初期化が始まります。dr.93コードに戻ると、パ ラメータの初期化が完了します。	dr.93

#### 参考

パラメータを初期化すると、パラメータ値が工場出荷値に変更されます。したがって、初期化後 に製品を運転するときは、必要なパラメータを再度設定する必要があります。

LSELECTRIC

#### 3.3.4.2 30~75kW 製品群

Г

ユーザーが変更したパラメータを製品出荷時の状態に初期化できます。パラメータ全体だけでな く、パラメータモードのグループを選択して選択したグループだけを初期化することもできます。



## 3.3.5 キーパッドで周波数設定後、端子台で運転指令

順序	操作方法	キーパッド表示
1	製品の電源を入れてください。	-

기본 조작법

順序	操作方法	キーパッド表示
	現在の位置が運転グループの最初のコード(0.00)であること	
2	を確認し、[ENT]キーを押してください。	0.0)
	画面の一番右側の数字が点滅します。	
3	[◀] キーを3度押して、2桁に移動してください。	$\bigcirc )0.00$
	2桁目の0が点滅します。	)0.00
	[▲] キーを押して10.00 に変更した後、[ENT] キーを押して	
4	ください。	(!),))
	設定したパラメータ値全体が点滅します。	
5	もう一度、 [ENT] キーを押して設定を保存してください。	10.00
5	運転周波数の変更が完了しました。	10.00
	以下の結線図にあるP1(FX)端子とCM端子間のスイッチを入	
6	れてください (ON) 。	
U	RUN表示灯が点滅し、FWD表示灯が点きます。	
	キーパッド表示部には加速中の周波数が表示されます。	
	運転周波数が目標値の10Hzに達したら、P1(FX)とCM端子間	
	のスイッチを切ってください(Off)。	
7	RUN表示灯が再び点滅し、キーパッド表示部に減速中の周波	
	数が表示されます。	
	運転周波数が0Hzになると、RUN表示灯、FWD表示灯が全て	
	消え、キーパッド表示部には10.00が表示されます。	



#### 参考

上記の説明は、すべてのパラメータが工場出荷値に設定された状態の場合を基準とします。 製品 購入後にユーザーがパラメータを変更した場合、一部の内容が上記の説明と異なる場合がありま す。この場合、すべてのパラメータを工場出荷値として初期化した後、説明に従って運転してく ださい(288ページ、5.23パラメータ初期化参照)。
# 3.3.6 ボリューム抵抗で周波数設定後、端子台で運転指令

順序	操作方法	キーパッド表示	
1	製品の電源を入れてください。	-	
2	現在の位置が運転グループの最初のコード(0.00)であること		
	を確認してください。	0.00	
3	[▲] キーを4度押してください。	fra	
	運転グループFrq(周波数設定方法)コードに移動します。	Iq	
	[ENT] キーを押してください。		
4	運転グループFrqコードは現在0(Keypad-キーパッドを利用し		
	た周波数設定)に設定されています。		
	[▲] キーを押して、2(Fx/Rx1-ボリューム抵抗で周波数設		
5	定)に変更し、[ENT] キーを押してください。		
	設定したパラメータ値が点滅します。		
	[ENT] キーをもう一度押してください。		
6	Frqコードに戻ります。	frq	
	周波数設定方法がボリューム抵抗に変更されました。		
	[▼] キーを4度押してください。		
7	運転グループの最初のコード(0.00)に移動します。	0.00	
	周波数表示状態を確認できます。		
8	ボリューム抵抗を回転させて周波数を10Hzに変更してくださ	-	
	ل، م		
	下図の結線図にあるP1(FX)端子とCM端子間のスイッチを入れ		
9	てください(ON)。		
•	RUN表示灯が点滅し、FW表示灯が点きます。		
	キーパッド表示部には、加速中の周波数が表示されます。		
	運転周波数が目標値の10Hzに達したら、P1(FX)とCM端子間		
	のスイッチを切ってください(Off)。		
10	RUN表示灯が再び点滅し、キーパッド表示部に減速中の周波	SET IN IN BEV	
10	数が表示されます。		
	運転周波数が0Hzになると、RUN表示灯、FW表示灯がすべて		
	消え、キーパッド表示部には10.00が表示されます。		

LSELECTRIC



#### 参考

上記の説明は、すべてのパラメータが工場出荷値に設定された状態の場合を基準とします。 製品 購入後にユーザーがパラメータを変更した場合、一部の内容が上記の説明と異なる場合がありま す。 この場合、すべてのパラメータを工場出荷値として初期化した後、説明に従って運転してく ださい(288ページ、5.23パラメータ初期化参照)。

### 3.3.7 ボリューム抵抗で周波数設定後、キーパッドの[RUN]キーで 運転指令

順序	操作方法	キーパッド表示
1	製品の電源を入れてください。	-
2	現在の位置が運転グループの最初のコード(0.00)であること を確認してください。	0.00
3	[▲] キーを3度押してください。 運転グループdrv(運転指令方法)コードに移動します。	drv
4	[ENT] キーを押してください。 運転グループdrvコードは現在1(Fx/Rx1-端子台で運転指令 設定)に設定されています。	!
5	[▼] キーを押して0(Keypad-キーパッドで運転指令設定)に 変更し、[ENT] キーを押します。 設定したパラメータ値が点滅します。	
6	[ENT] キーをもう一度押してください。 drvコードに戻ります。 運転指令方法がキーパッドに変更されました。	drv
		92

順序	操作方法	キーパッド表示
7	[▲] キーを1度押してください。 運転グループFrq(周波数設定方法)コードに移動します。	frq
8	[ENT] キーを押してください。 運転グループFrqコードは現在0(Keypad-キーパッドを利用し た周波数設定)に設定されています。	
9	[▲] キーを押して、2(Fx/Rx1-ボリューム抵抗で周波数設 定)に変更し、[ENT] キーを押してください。 設定したパラメータ値が点滅します。	
10	[ENT] キーをもう一度押してください。 Frqコードに戻ります。 周波数設定方法がボリューム抵抗に変更されました。	frq
11	[▼] キーを4度押してください。 運転グループの最初のコード(0.00)に移動します。 周波数表示状態を確認できます。	0.00
12	ボリューム抵抗を回転させて周波数を10Hzに変更してください。	-
13	キーパッドの[RUN] キーを押してください。 RUN表示灯が点滅し、FWD表示灯が点きます。 キーパッド表示部には、加速中の周波数が表示されます。	
14	運転周波数が目標値の10Hzに達したら、キーパッドの [STOP/RESET]キーを押してください。 RUN表示灯が再び点滅し、キーパッド表示部に減速中の周波 数が表示されます。 運転周波数が0Hzになると、RUN表示灯、FW表示灯がすべて 消え、キーパッド表示部には10.00が表示されます。	SET <b>I Ø. Ø Ø</b> REV



#### 参考

ſ

上記の説明は、すべてのパラメータが工場出荷値に設定された状態の場合を基準とします。 製品 購入後にユーザーがパラメータを変更した場合、一部の内容が上記の説明と異なる場合がありま

す。この場合、すべてのパラメータを工場出荷値として初期化した後、説明に従って運転してくだ さい(288ページ、5.23パラメータ初期化参照)。

3.4 運転状態モニター

## 3.4.1 0.4~22kW 製品群

#### 3.4.1.1 出力電流モニター

次は、キーパッドを利用して運転グループから出力電流をモニターする例です。



順序	操作方法	キーパッド表示
1	現在の位置が運転グループの最初のコード(0.00)であるか を確認してください。	0.00
2	[▲] キーや [▼] キーを押して、Curコードに移動してく ださい。	cur
3	[ENT] キーを押してください。 現在の出力電流(5.0A)が表示されます。	5.0
4	もう一度 [ENT] キーを押してください。 CUrコードに戻ります。	cur

LSELECTRIC

#### 参考

٢

運転グループのdCL(インバータ直流電圧)コードとvOL(インバータ出力電圧)コードも同じ方法 で使用できます。

### 3.4.1.2 トリップ状態モニター

以下は、運転グループでインバータのトリップ状態をモニターする例です。



順序	操作方法	キーパッド表示	
1	キーパッド表示部を確認してください。	Oct	
	過電流トリップが発生しました。		
2	[ENT] キーを押した後、 [▲] キーを押してください。	20.00	
2	トリップ発生時の運転周波数(30.00Hz)を表示します。		
2	[▲] キーを押してください。	5.0	
3	トリップ発生時の出力電流(5.0A)を表示します。	5.0	
	[▲] キーを押してください。		
	トリップ発生時の運転状態を表示します。	acc	
4	ACCは加速作動ですので、加速中にトリップが発生したことを		
	意味します。		
5	[STOP/RESET] キーを押してください。		
	製品がリセットされ、トリップが解除されます。	30.00	
	キーパッド表示部には設定周波数が表示されます。		

- 参考
- 同時に複数のトリップが発生した場合、下図のように最大3つのトリップ情報までをそれぞれ確認できます。



入力された周波数で運転中に警報状況が発生すると、 wam 表示と現在の画面が1秒間隔
 で点滅します。警報メッセージの詳細は、 347 ページ、6.3 軽負荷トリップ及び警報を参照してください。

## 3.4.2 30~75kW 製品群

٢

### モニタモードを利用する方法

モニターモードでは3つの項目を同時にモニタリングできます。周波数を含む一部項目は編集 も可能です。表示項目はコンフィグモード(CNF)でユーザーが選択できます。

MON T/K N STP 0,0Hz 10.0 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>モニターモードの初期画面です。</li> <li>製品出荷時には周波数、電流、電圧が基本モニター 項目に設定されています。</li> <li>周波数の場合、停止中は目標周波数を表示し、運転 中は運転周波数を表示します。</li> </ul>
CNF N STP 0.0Hz 21 Monitor Line-1 Frequency 22 Monitor Line-2 Output Current 23 Monitor Line-3 Output Voltage	<ul> <li>・コンフィグモード(CNF)の21~23番で、モニタモ ードで表示する項目を順番に設定できます。</li> <li>・[▼]キーを使って23番に移動します。</li> </ul>
CNF N STP 0.0Hz 21 Monitor Line-1 Frequency 22 Monitor Line-2 Output Current 23 Monitor Line-3 Output Voltage	<ul> <li>[PROG/ENT] キーを押して、コンフィグモードの23</li> <li>番表示項目を出力パワーに変更します。</li> </ul>
MON TAK N STP 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 kW	<ul> <li>[ESC] キーを押すと、モニターモードの3番目の表示項目が出カパワーに変更されたことが確認できます。</li> </ul>

기본 조작법

### モニタリング可能な項目

−∓ ۲	番号	機能表示		設定範囲	初期値
	20	Anytime Para	0	Frequency	0: Frequency
	21	Monitor Line-1	1	Speed	0: Frequency
	22	Monitor Line-2	2	Output Current	2:OutputCurrent
			3	Output Voltage	
			4	Output Power	
			5	WHour Counter	
			6	DCLink Voltage	
	23	Monitor Line-3	7	DI State	
			8	DO State	
			9	V1 Monitor[V]	
			10	V1 Monitor[%]	
CINF			13	V2 Monitor[V]	
			14	V2 Monitor[%]	3:OutputVoltage
			15	I2 Monitor[mA]	
			16	I2 Monitor[%]	
			17	PID Output	
			18	PID ref Value	
			19	PID Fbk Value	
			20	Torque	
			21	Torque Limit	
			22	Trq Bias Ref	
			23	Speed Limit	

기본 조작법

#### 状態表示部を利用する方法

٢

キーパッド右上の状態表示部で表示する項目は、モニターモード以外のモードでも常に表示される項目です。

したがって、特定の変数を状態表示部に登録しておけば、モードの移動や変更に関係なく該当 値を常に確認することができます。

MON T/K N STP (0.0Hz)	・ モニターモードの初期画面です。
0.0 Hz	・ 製品出荷時には状態表示部に表示する項目が周波数
0.0 A	となっています。
0 V	
	・ コンフィグモード (CNF) の20番のコードから状態
CNF N STP 0.0Hz	表示部に表示する項目を選択します。
20 Anytime Para Output Current	・ [PROG/ENT] キーを押して、出力電流に項目を変
21 Monitor Line-1 Frequency 22 Monitor Line 2	更します。
Output Current	・ 表示部右側の一番上の状態表示部にある単位が周波
	数から電流に変更されたことを確認できます。
	・ モニターモードでも状態表示部の項目が電流に変わ
	ったことを確認できます。
0.0112	
0.0 A	
0 V	

#### 運転中に故障が発生した場合

TRP current Over Voltage (01) 01 Output Freq 48.30 Hz 02 Output Current 33.3 A	<ul> <li>・運転中に故障が発生すると、トリップモードに自動移動した後、現在発生している故障の種類を表示します。</li> </ul>
TRP Last-1 01 Output Freq 48.30 Hz 02 Output Current 33.3 A 03 Inverter State Stop	<ul> <li>         ・         [▼] キーを押すと、故障が発生した時点での出力周波数、</li> <li>         電流、運転状態などに関する情報が表示されます。     </li> </ul>
MON T/K N STP 0,0A 0.0 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>リセット動作により故障状態が解除されると、故障発生前のキーパッドの状態に戻ります。</li> </ul>

### 1つ以上の故障が同時に発生した場合

TRP current Over Voltage (02) 01 Output Freq 48.30 Hz 02 Output Current 33.3 A	<ul> <li>1つ以上の故障が発生すると、故障の種類の横に同時に発生した故障回数が表示されます。</li> <li>[PROG/ENT] キーを押します。</li> </ul>
TRP current <b>00 Trip Name (02)</b> 0 Over Voltage 1 External Trip	<ul> <li>・同時に発生した故障の種類を表示します。</li> <li>・ [PROG/ENT] キーを押します。</li> </ul>
TRP current Over Voltage (02) 01 Output Freq 48.30 Hz 02 Output Current 33.3 A	・ 故障内容確認前の表示モードに戻ります。

기본 조작

### 故障履歴保存及びモニタリング

ſ

過去の故障が発生した場合、トリップモードで故障内容を保存しています。過去の故障履歴を 最大5個まで保存できます。

トリップモードはリセット動作だけでなく、電源が遮断されて低電圧(Low Voltage)故障が発生した場合にも保存します。故障発生が5回を超えると、Last-5に保存されていた内容は自動的に消去されます。

TRP current Over Voltage (02) 01 Output Freq 48.30 Hz 02 Output Current 33.3 A	<ul> <li>運転中に故障が発生すると、自動的にトリップモー</li> <li>ドに移動し、そのトリップ内容を表示します。</li> </ul>
MON T/K N STP 0,0A 0.0 Hz 0.0 A 0 V	<ul> <li>「RESET] キーまたは端子が入力されると、自動的に その故障内容を保存した後、故障発生前表示位置に 戻ります。</li> <li>「MODE] キーを使用してトリップモードに移動しま す。</li> </ul>
TRP current 00 Trip Name (02) Over Voltage 01 Output Freq 48.30 Hz 02 Output Current 33.3 A	<ul> <li>         ・ 直近に発生した故障がLast-1コードに保存されています。     </li> <li>         ・ [▶] キーを押します。     </li> </ul>
TRP current UU Trip Name (01) External Trip 01 Output Freq 48.30 Hz 02 Output Current 33.3 A	<ul> <li>過去に発生した故障の種類がLast-2コードに保存されています。</li> <li>再び故障が発生すると、Last-2にある内容はLast-3に移動します。</li> </ul>

# 4 基本機能を使用する

この章では、S100インバータの基本機能を紹介します。パラメータグループ及びコードは、 0.4~22kW 製品を基準に説明されています。30~75kW製品は**73ページ、3.1.5メニュー構 成**を参照してください。各基本機能の詳細な説明については、表の右側にある参照ページを確 認してください。

基本機能	使用例	参照
キーパッドで周波数設定	キーパッドで運転周波数を設定するときに使用します。	<u>p.105</u>
端子台電圧入力で周波数設 定	端子台の電圧入力(V1、V2)で運転周波数を設定すると きに使用します。	<u>p.125,</u> p.113
端子台電流入力で周波数設 定	端子台の電流入力(I2)で運転周波数を設定するときに使 用します。	<u>p.111</u>
端子台パルス入力で周波数 設定	端子台のパルス周波数入力で運転周波数を設定するときに 使用します。	<u>p.114</u>
RS-485通信で周波数設定	端子台の通信端子(S+/S-/SG)を通じて上位制御器(PLCまたはPC)で周波数を設定する時に使用します。	<u>p.115</u>
アナログ入力で周波数固定	多機能端子の中、アナログ周波数固定(Analog Hold)端子 入力で運転周波数を固定する時に使用します。	<u>p.116</u>
速度単位変更(Hz↔Rpm)	速度単位(Hz、Rpm)を変更する時に使用します。	<u>p.117</u>
多段速周波数設定	多機能端子で多段速運転をする時に使用します。	<u>p.117</u>
キーパッドで運転指令設定	キーパッドの[RUN]キーで運転を開始し、 [STOP/RESET]キーで運転を停止するときに使用しま す。	<u>p.119</u>
端子台で運転指令設定	端子台の正方向/逆方向端子(Fx/Rx)で運転指令を制御す るときに使用します。	<u>p.119</u>
RS-485通信で運転指令設 定	端子台の通信端子(S+/S-/SG)を通じて上位制御器(PLCま たはPC)で運転指令を設定する時に使用します。	<u>p.121</u>
ローカル/リモート運転モ ード切替	別途のパラメータ設定変更なしで、インバータの作動を確認したり設備点検を行う時、または緊急事態発生時に現場でキーパッドで手動切替運転をする時に使用します。	<u>p.121</u>
正方向/逆方向回転禁止	モータの回転禁止方向を選択する時に使用します。	<u>p.124</u>

基本機能	使用例	参照
電源投入即時起動	インバータ電源供給時に端子台運転指令がオン(On)になっている場合、即時に加速させる時に使用します。	<u>p.124</u>
トリップ発生後の初期化時 再起動	トリップ発生後、初期化した時に端子台運転指令がオン (On)になっている場合はインバータの再起動を行う時に 使用します。	<u>p.125</u>
最大周波数基準(こ加/減速 時間設定	最大周波数を基準に、加/減速時間を設定するときに使用 します。	<u>p.126</u>
運転周波数基準(こ加/減速 時間設定	現在、定速運転中の周波数から次のステップの目標周波数 まで到達するのにかかる時間で、加/減速時間を設定する 時に使用します。	<u>p.128</u>
多機能端子で多段加/減速 時間設定	多機能端子で多段加/減速時間を設定する時に使用しま す。	<u>p.129</u>
加/減速時間切替周波数設 定	多段速端子を利用せずに加/減速傾きを変更する時に使用 します。	<u>p.130</u>
加/減速パターン設定	加/減速傾きのパターン(リニア、Sカーブ)を設定する 時に使用します。	<u>p.131</u>
加/減速中止指令設定	多機能端子を利用して加速または減速を中止したり、定速 運転をする時に使用します。	<u>p.133</u>
リニア V/Fパターン運転	周波数に関係なく、一定のトルクを必要とする負荷に使用 します。	<u>p.134</u>
2乗低減V/Fパターン運転	起動特性が2乗低減形状の負荷(ファン、ポンプなど)に 適した運転パターンです。	<u>p.135</u>
ユーザーV/Fパターン運転	特殊モータのV/Fパターン及び負荷特性に合わせてユーザ ーが任意でパラメータを設定する時に使用します。	<u>p.136</u>
手動トルクブースト	大きな起動トルク(昇降負荷など)を必要とする運転に使用します。	<u>p.137</u>
自動トルクブースト	大きな起動トルクが必要な時や自動調整機能が必要な時に 使用します。	<u>p.138</u>
モータ出力電圧調整	入力電源とモータ電圧規格が異なる場合に、モータ電圧を 設定する時に使用します。	<u>p.139</u>
加速起動	通常の加速方法で、別途の機能選択がない場合、運転指令 が入力されると、すぐに目標周波数まで加速します。	<u>p.141</u>
直流制動後起動	インバータの電源供給が中断された後、負荷自体の慣性で モータが回転し続けている場合、直流電源供給でモータを 停止させ、再びモータを加速させる時に使用します。	<u>p.141</u>
減速停止	通常の停止方法で、別途の機能選択がない場合は0Hzまで 減速後停止します。	<u>p.142</u>

Γ

基本機能	使用例	参照
直流制動後停止	モータの減速中、設定した値で運転周波数が減った時、直 流電源を供給してモータを停止します。	<u>p.142</u>
フリーラン停止	運転指令がオフ(Off)になると、インバータは出力を遮断し、負荷は慣性停止します。	<u>p.144</u>
パワー制動	過電圧トリップなしで最適減速を行う時に使用します。	<u>p.144</u>
最大/開始周波数を利用し て周波数制限	最大周波数と開始周波数を設定し、運転周波数を制限する 時に使用します。	<u>p.145</u>
周波数上下限値を利用して 周波数制限	周波数の上/下限を設定し、運転周波数を制限する時に使 用します。	<u>p.146</u>
周波数ジャンプ	モータの機械的共振周波数を避け、 作動騒音を減らしたい 時に使用します。	<u>p.146</u>
第2運転方法選択	2つの運転方法を設定し、必要に応じて切り替える時に使 用します。	<u>p.148</u>
多機能入力端子制御	入力端子の応答性を改善する時に使用します。	<u>p.149</u>
P2P設定	インバータ間の入出力装置を共有するときに使用します。	<u>p.150</u>
マルチキーパッド設定	1つのキーパッドで複数のインバータを制御するときに使用します。	<u>p.151</u>
ユーザーシーケンス設定	様々な関数ブロック(Function Block)の組み合わせで簡単 なシーケンスを実現する時に使用します。	<u>p.153</u>

# 4.1 運転周波数設定

運転周波数は、キーパッドや端子台入力(V1電圧入力、I2電流/電圧入力、TI/Ůレス入力)、 RS-485通信、フィールドバス(Fieldbus)オプションカード、UserSeqLinkを使用して設定で きます。UserSeqLinkを選択すると、ユーザーシーケンスの出力で共通領域をLinkさせて周波 数指令として使用できます。

グループ	≭ ⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
				0	KeyPad-1		
				1	KeyPad-2		
温畦	Era	周波数設定方法	Freq Ref Src	2	V1	0~12	
ノ里平ム	гіч			4	V2	0~12	-
				5	12		
				6	Int 485		

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
				8	Field Bus		
				9	UserSeqLink		
				12	Pulse		

## 4.1.1 キーパッドから運転周波数設定-直接入力

キーパッドから周波数を設定した後、[ENT]キーを押すと周波数が変更されます。運転グループFrq(周波数設定方法)コードから0(Keypad-1)を選択し、運転グループ0.00(目標周波数)コードから希望の周波数を設定できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	0	KeyPad- 1	0~12	-
連転	0.00	目標周波数	Cmd Frequency	0.00	)	開始周波数~ 最大周波数*	Hz

\* 運転周波数はDr.20コードで設定した最大周波数以上に設定できません。

# 4.1.2 キーパッドから運転周波数設定 - [▲]キーと [▼]キーを使用

キーパッドで[▲]キーと[▼]キーをボリューム抵抗のように使用して、周波数を変更することができます。運転グループFrq(周波数設定方法)コードから1(Keypad-2)を選択し、運転グル ープ0.00(目標周波数)コードから[▲]キーまたは[▼]キーを押す瞬間、周波数が変更されま す。

グループ	¥ 	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
\ <del></del>	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	1	KeyPad- 2	0~12	-
連転	0.00	目標周波数	Cmd Frequency	0.00	)	開始周波数~ 最大周波数*	Hz

\* 運転周波数はDr.20コードで設定した最大周波数以上に設定できません。

### 4.1.3 端子台 V1 電圧入力で周波数設定

制御端子台のV1端子[周波数設定(電圧)端子]で電圧を入力して周波数を設定します。0~+10V

LSELECTRIC

または-10~+10V間の電圧を入力できます。-10~+10V間の電圧を入力する場合、電圧信号の符号によってモータの回転方向を変更することができます。

### 4.1.3.1 端子台 0~+10V 電圧入力

運転グループFrq(周波数設定方法)コードから2(V1)を選択し、Inグループ(入力端子台機能グ ループ)06(V1入力極性選択)コードから0(Unipolar)を選択してください。外部制御器の電圧 出力を利用したり、制御端子台のVR端子(周波数設定用電源端子)を利用してボリューム抵抗と してV1端子に電圧を入力してください。



グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	2	V1	0~12	-
	01	アナログ最大入力時の周波数	Freq at 100%	最大	大周波数	開始周波数~ 最大周波数	Hz
	05	V1 入力量表示	V1 Monitor[V]	0.0	0	0.00~12.00	V
	06	V1 入力極性選択	V1 Polarity	0	Unipolar	0~1	-
In	07	V1 入力フィルタ 時定数	V1 Filter	10		0~10000	msec
	08	V1 入力最小電圧	V1 volt x1	0.0	0	0.00~10.00	V
	09	V1 最小電圧時出力%	V1 Perc y1	0.0	0	0.00~100.00	%
	10	V1 入力最大電圧	V1 Volt x2	10.	00	0 .00~ 12.00	V
	11	V1 最大電圧時出力%	V1 Perc y2	100	0.00	0~100	%
	16	回転方向変更	V1 Inverting	0	No	0~1	-
	17 V1 量子化レベル V1 Quantizing		0.04		0.00*, 0.04~10.00	%	

\* 0に設定すると、量子化(Quantizing)を使用しません。

### 端子台 0~+10V 電圧入力時設定詳細

Г

コード及び機能	説明
	制御端子台にボリューム抵抗を接続した場合、最大電圧入力時の運転周波数 を設定します。入力信号値がIn.11コードやIn.15コードで設定された値の 100.00%のときの運転周波数を設定します。
In.01 Freq at 100%	<ul> <li>In.01コードを40.00に、In.02~16コードを基本値に設定した場合、 V1端子に10Vを入力すると40.00Hzで運転します。</li> <li>In.11コードを50.00に、In.01~16 コードを基本値に設定した場合、 V1端子に10Vを入力すると30.00Hz(最大60Hzの50%)で運転しま す。</li> </ul>
In.05 V1 Monitor[V]	V1端子に入力された電圧の大きさを確認します。
In.07 V1 Filter	低域通過フィルタ(Low-pass Filter)であり、ノイズが多いため、周波数設定 値の変動が大きい場合に使用します。フィルタを使用すると、アナログ信号 をフィルタリングして、きれいな入力信号だけを通過させます。 フィルタ時定数を大きく設定するほど周波数変動幅を小さくすることはでき

기본 기능





### 4.1.3.2 端子台-10~+10V 電圧入力

運転グループFrq(周波数設定方法)コードから2(V1)を選択した後、Inグループ(入力端子台機能グループ)06(V1入力極性選択)コードから1(Bipolar)を選択してください。外部制御器の電 圧出力を利用してV1端子[周波数設定(電圧)端子]に電圧を入力してください。



[V1端子-10~+10V電圧設定]



[双方向電圧入力及び出力周波数]

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	2	V1	0~12	-
	01	アナログ最大入力時 周波数	Freq at 100%	60.00		0~最大周波数	Hz
	05	V1 入力量表示	V1 Monitor	0.0	0	0.00~12.00V	V
In	06	V1 入力極性選択	V1 Polarity	1	Bipolar	0~1	-
IU	12	V1 入力最小電圧	V1- volt x1	0.0	0	10.00~0.00V	V
	13	V1 最小電圧時出力%	V1-Perc y1	0.0	0	-100.00~0.00%	%
	14	V1 入力最大電圧	V1- Volt x2	-10	0.00	-12.00 ~0.00V	V
	15	V1 最大電圧時出力%	V1-Perc y2	-10	00.00	-100.00~0.00%	%

LSELECTRIC

### 運転指令と電圧入力によるモータの回転方向

ſ

運転指令	電圧入力				
	0~10V	-10~0V			
FWD	正方向	逆方向			
REV	逆方向	正方向			

### 端子台 -10~+10V 電圧入力時設定詳細



### 4.1.3.3 端子台 I2 電流入力

制御端子台のSW2(アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ)を電流入力で設定すると、I2 端子に電流を入力して周波数を設定できます。運転グループFrq(周波数設定方法)コードか ら5(I2)を選択した後、端子台のI2端子に4~20mA間の電流を入力してください。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		定値	設定範囲	単位
運転	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	5	12	0~12	-
	01	アナログ最大入力時 周波数	Freq at 100%	60.00		0~最大周波数	Hz
	50	I2 入力量表示	12 Monitor	0.00	)	0.00~24.00	mA
	52	I2 入力フィルタ時定数	l2 Filter 10			0~10000	ms
	53	I2 入力最小電流	l2 Curr x1	4.00		0.00~20.00	mA
In	54	I2 最小電流時出力%	l2 Perc y1	0.00	)	0~100	%
	55	I2 入力最大電流	l2 Curr x2	20.0	00	0.00~24.00	mA
	56	I2 最大電流時出力%	l2 Perc y2	100	.00	0.00~100.00	%
	61	I2 回転方向変更	I2 Inverting	0	No	0~1	-
	62	I2 量子化レベル	l2 Quantizing	0.04	1	0.00*, 0.04~10.00	%

\* 0に設定すると、量子化(Quantizing)を使用しません。

#### 端子台I2電流入力時設定詳細

コード及び機能	説明		
	最大電流入力時の運転周波数を設定します。In.56コードで設定された値が		
	100%のときの運転周波数を設定します。		
In.01 Freq at	<ul> <li>In.01コードを40.00、In.53~56コードを基本値に設定した場合、I2端</li> </ul>		
100%	子に20mAを入力すると40.00Hzで運転します。		
	<ul> <li>In.56コードを50.00、In.01、53~55コードを基本値に設定した場合、</li> </ul>		
	I2端子に20mAを入力すると30.00Hzで運転します。		
In.50 I2 Monitor	I2端子に入力された電流の大きさを確認します。		
	設定された時間は、電流がステップとして入力されたときに、インバータ内		
in.52 i2 filter	部からステップ入力されたI2値の約32%まで到達するのにかかる時間です。		

기본기



# 4.1.4 端子台 I2 電圧入力で周波数設定

ſ

制御端子台のSW2(アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ)を電圧入力に設定すると、I2 (V2)端子に電圧を入力して周波数を設定できます。端子台のI2端子が電流入力(I)に設定さ れていると、In.35 ~ 47コードは表示されません。

グループ	コード	名称	LCD 表示	pu)	安定値	設定範囲	単位
運転	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	4	V2	0~12	-
	35	V2 入力量表示	V2 Monitor	Monitor 0.00 0.00~12.00		0.00~12.00	V
	37	V2 入力フィルタ時定数	V2 Filter	10		0~10000	msec
	38	V2 入力最小電圧	V2 Volt x1	0.0	0	0.00~10.00	V
In	39	V2 最小電圧時出力%	V2 Perc y1	0.0	0	0.00~100.00	%
	40	V2 入力最大電圧	V2 Volt x2	10.	.00	0.00~10.00	V
	41	V2 最大電圧時出力%	V2 Perc y2	10	0.00	0.00~100.00	%
	46	V2 回転方向変更	V2 Inverting	0	No	0~1	-
	47	V2 量子化レベル	V2 Quantizing	0.0	)4	0.00*, 0.04~10.00	%

\* 0に設定すると、量子化(Quantizing)を使用しません。

# 4.1.5 端子台 TI パルス入力で周波数設定

運転グループFrq(周波数設定方法)コードから12(Pulse)を選択します。 Standard I/O (30~75kWを除く)の場合、InグループP5端子パラメータをTIに設定し、P5端子に 0~32.00kHz間のパルス周波数を入力して運転周波数を設定できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	Freq Ref Src   12   Pul		0~12	-
	69	P5端子機能設定	P5 Define	54	TI	0~54	-
	01	アナログ最大入力時 周波数	Freq at 100%	60.00		0.00~ 最大周波数	Hz
	91	パルス入力量表示	Pulse Monitor	0.00		0.00~50.00	kHz
	92	TI 入力フィルタ時定数	TI Filter	10		0~9999	msec
In	93	TI 入力最小パルス	TI Pls x1	0.0	C	0.00~32.00	kHz
	94	TI 最小パルス時出力%	TI Perc y1	0.0	C	0.00~100.00	%
	95	TI 入力最大パルス	TI Pls x2	32.0	00	0.00~32.00	kHz
	96	TI 最大パルス時出力%	TI Perc y2	100	0.00	0.00~100.00	%
	97	回転方向変更	TI Inverting	0	No	0~1	-
	98	TI 量子化レベル	TI Quantizing	0.04	4	0.00*, 0.04~10.00	%

\* 灰色の陰影部分はStandard I/O(30~75kWを除く)の場合にのみ適用します。

\*0に設定すると、量子化(Quantizing)を使用しません。

#### 端子台TIパルス入力時設定詳細

コード及び機能	説明
	Standard I/O(30~75kWを除く)の場合、TI入力端子がP5端子と共用で
In.69 P5 Define	あるため、パルス入力を使用するためにはP5端子のパルス入力使用可否を選
	択する必要があります。
	最大パルス周波数入力時の運転周波数を設定します。In.96コードで設定さ
	れた値が100%のときの運転周波数を設定します。
In.01 Freq at	In.01コードを40.00、In.93~96コードを基本値に設定した場合、TI端
100%	子に32kHzを入力すると40.00Hzで運転します。
	・ In.96コードを50.00、In.01、In.93~95コードを基本値に設定した場
	合、TI端子に32kHzを入力すると30.00Hzで運転します。
In.91 Pulse	TI端子に入力されたパルス周波数を確認します。

LSELECTRIC



# 4.1.6 RS-485 通信で周波数設定

運転グループFrq(周波数設定方法)コードから6(Int485)を選択してください。制御端子 台のS+/S-/SG端子(RS-485信号入力端子)を利用すれば、上位制御器(PLCまたはPC)との通信 でインバータを制御することができます。詳細は**359ページ、7RS-485通信機能を使用する** を参照してください。

グループ	¥ ∟	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	6	Int 485	0~12	-
СМ	01	内蔵型通信インバータ ID	Int485 St ID	-	1	1~250	-
	02	内蔵型通信プロトコル	Int485 Proto	0 1 2	ModBus RTU Reserved LS INV 485	0~2	-
	03	内蔵型通信速度	Int485 BaudR	3	9600 bps	0~7	-
	04		Int485 Mode	0	D8/PN/S1	0~3	-

LSELECTRIC

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
		内蔵刑通信フレニム型		1	D8/PN/S2		
		「「風空通信ノレーム設		2	D8/PE/S1		
		定		3	D8/PO/S1		

# 4.2 アナログ入力で周波数固定

制御端子台のアナログ入力により周波数を設定する場合、多機能入力端子のうちアナログ周波数固定(Analog Hold)で選択された端子に信号が入力されると、運転周波数が現在の出力中の周波数値で固定されます。

グループ	¥ ⊓	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
				0	Keypad-1		
運転 F				1	Keypad-2		
				2	V1		
	Era	国油粉砂宁古注	Eroa Dof Sro	4	V2	0~12	
	гіч	问视频观史上门石	ried Kei Sic	5	12	0~12	-
				6	Int 485		
				8	Fied Bus		
				12	Pulse		
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	21	Analog Hold	0~54	-



# 4.3 速度単位変更(Hz↔Rpm)

drグループ(ドライブグループ)21(速度単位選択)コードを0(Hz Display)または1(Rpm Display)に選択して速度単位を変更できます。この機能はLCDローダーでのみ使用できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
dr	21	海度甾位强坦	Uz/Dom Sol	0	Hz Display	0-1	単位
	21	还这中位进入		1	Rpm Display	0~1	-

# 4.4 多段速周波数設定

Px端子(多機能入力端子)にそれぞれの周波数を設定して多段速運転を行うことができます。この時、0速周波数は運転グループFrq(周波数設定方法)コードから選択した周波数設定方法を利用し、7(Speed-L)、8(Speed-M)、9(Speed-H)は2進数コマンドと認識され、運転グループ St1~St3(多段速周波数1~3)コード及びbAグループ(基本機能グループ)53~56(多段速周波数 4~7)コードで設定された周波数を選択して運転します。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転	St1~St3	多段速周波数 1~3	Step Freq - 1~3	-		0~最大周波数	Hz
bA	53~56	多段速周波数 4~7	Step Freq - 4~7	-		0~最大周波数	Hz
			By Dofino/By:	7	Speed-L		-
	65~71	Px端子機能設定	PX Define(PX)	8	Speed-M	0~54	-
In			F (****/)	9	Speed-H		-
	89	多段指令遅延時間	InCheck Time	1		1~5000	ms

#### 多段速周波数設定詳細

コード及び機能	説明					
運転グループ	多段速周波数1~3を設定します。					
St1~St3	LCDローダーを使用する場合、運転グループSt1~St3(多段速周波数1/					
Step Freq - 1~3	コードはbA.50~52(StepFreq-1~3)に該当します。					
bA.53~56 Step Freq-4~7	多段速周波数4 ~ 7を設定します。					

コード及び機能			説明				
	P1~P7端子の中	 から多段速入力	」として使用する	 る端子を選択した	こ後、In.65~71		
	コードで7(Speed-L)、8(Speed-M)、9(Speed-H)のいずれかをそれぞれ設定						
	します。						
	P3/P4/P5端子をそれぞれSpeed-L/Speed-M/Speed-						
	Hに設定した場合、多段速運転時に次のように動作します。						
In.65~71Px Define	<u>P3</u> <u>P4</u> <u>P5</u> <u>FX</u> <u>RX</u>		2 <sup>速</sup> 3 <sup>速</sup> 4				
	速度	Fx/Rx	P5	P4	P3		
	0	✓	-	-	-		
	1	$\checkmark$	-	-	✓		
	2	~	-	✓	-		
	3	~	-	~	$\checkmark$		
	4	$\checkmark$	$\checkmark$	-	-		
	5	$\checkmark$	$\checkmark$	-	$\checkmark$		
	6	$\checkmark$	✓	✓	-		
	7	$\checkmark$	✓	✓	$\checkmark$		
			[多段速速度例	]]			
	インバータ内部	で端子台入力を	確認する時間を	を設定します。			
In.89 InCheck	In.89コードを1	LOOmsに設定し	,た後、P5端子(	こ周波数を入力す	すると、100ms		
Time	の間に他の端子	台入力有無を確	認します。100	)msが経過する。	と、P5端子に該		
	当する周波数で	加/減速します。					

L

# 4.5 運転指令方法設定

この機能を使用すると、運転指令に使用する入力装置を選択できます。入力装置はキーパッド と多機能入力端子、RS-485通信、フィールドバス(Fieldbus)オプションカード、 UserSeqLinkの中から選択できます。UserSeqLinkを選択すると、ユーザーシーケンスの出力 で共通領域をLinkさせて運転指令として使用できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転				0	Keypad		単位
				1	Fx/Rx-1		
	dni	调标指会方注	Cmd Sourco*	2	Fx/Rx-2	0~5	
	uiv		Cind Source	3	Int 485	0~5	-
				4	Field Bus		
				5	UserSeqLink		

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

## 4.5.1 キーパッドで運転指令設定

キーパッドで運転指令を入力するには、運転グループdrv(運転指令方法)コードから 0(Keypad)を選択してください。運転指令入力方式をキーパッドに設定したので、キーパッド の[RUN]キーを押すと運転を開始し、[STOP/RESET]キーを押すと運転を中断します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	0	KeyPad	0~5	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

### 4.5.2 端子台で運転指令設定(正/逆方向端子指定)

多機能端子台で運転指令を入力するには、運転グループdrv(運転指令方法)コードから 1(Fx/Rx-1)を選択してください。P1~P7多機能入力端子の中から正方向(Fx)と逆方向(Rx)運 転指令で使用する端子を選択した後、Inグループ(入力端子台機能グループ)65~71(Px端子機 能設定)コードから1(Fx)と2(Rx)をそれぞれ選択してください。 この時、Fx端子とRx端子が 同時にオン(On)されたりオフ(Off)されると、運転を中断します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	1	Fx/Rx-1	0~5	-
In	65~71	65~71 Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~	1	Fx 0x54		
			P7)	2	Rx	0~54	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

#### 正/逆方向端子指定設定詳細

コード及び機能	説明
運転グループ drv	  1(Fx/Rx-1)を選択します。
Cmd Source	
In.65~71Px	正方向(Fx)運転指令として使用する端子を選択します。
Define	逆方向(Rx)運転指令として使用する端子を選択します。



## 4.5.3 端子台で運転指令設定(指令/回転方向端子指定)

運転グループdrv(運転指令方法)コードから2(Fx/Rx-2)を選択してください。P1~P7多機能入 力端子の中から、運転指令と回転方向(Fx/Rx)指令で使用する端子を選択した後、Inグループ (入力端子台機能グループ)65~71(Px端子機能設定)コードから1(FX)と2(Rx)をそれぞれ選択 してください。これで、Fx端子は運転指令命令端子として、Rx端子は回転方向選択(On:Rx、 Off:Fx)端子として使用できます。

グループ	¥ ⊢	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	2	Fx/Rx-2	0~5	-
In	65~71	5~71 Px端子機能設定	Px Define (Px: P1 ~	1	Fx	0.54	-
			P7)	2	Rx	0~54	

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

### 指令/回転方向端子指定設定詳細

ſ

コード及び機能	説明		
運転グループ drv	  2/Fv/Rv-2)を選択します		
Cmd Source			
In.65~71Px	運転指令(Fx)として使用する端子を選択します。		
Define	方向指令(Rx)として使用する端子を選択します。		



# 4.5.4 RS-485 通信で運転指令設定

RS-485通信で運転指令を入力するには、運転グループdrv(運転指令方法)コードから3(Int 485)を選択してください。制御端子台のS+/S-(RS-485信号入力端子)端子を利用して上位制 御器(PLCまたはPC)でインバータを制御することができます。詳細は**359ページ、7RS-485** 通信機能を使用するを参照してください。

グループ	۲ −⊓	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	3	Int 485	0~5	-
СМ	01	内蔵型通信インバータ ID	Int485 St ID	1		1~250	-
	02	内蔵型通信プロトコル	Int485 Proto	0	ModBus RTU	0~2	-
	03	内蔵型通信速度	Int485 BaudR	3	9600 bps	0~7	-
	04	内蔵型通信フレーム設定	Int485 Mode	0	D8 / PN / S1	0~3	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

# 4.6 ローカル/リモート運転モード切替

既に設定されているパラメータに従ってインバータ運転の確認及び設備点検を行う場合に使用 します。また、緊急時にキーパッドで手動切替運転時に使用します。

[ESC] キーはユーザー設定によって他の用途で使用できる多機能キーです。詳細は89ページ、3.2.4.230~75kW製品群を参照してください。

グループ	ド	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
dr	90	[ESC] キー機能選択	-	2	Local/Remote	0~2	-
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	1	Fx/Rx-1	0~5	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

#### ローカル/リモート運転モード切替設定詳細

コード及び機能	説明
dr.90 [ESC] キー機能選択	2(Local/Remote)を選択すると、[ESC]キーでローカル/リモート運転を切り 替えることができます。値を選択すると運転モードがリモートに変更されま すが、インバータは既に設定されているパラメータにより作動するため、作 動上の変化はありません。 このとき、[ESC]キーを押すとローカル運転モードに変更されます。SET表 示灯が点滅します。 これでキーパッドの[RUN]キーでインバータを運転でき ます。
	リモート運転(遠隔運転)モードに変更するには、もう一度 [ESC]キーを押 してください。 SET表示灯が消え、インバータは既存の運転グループdrvコ ードから選択した運転方法で作動します。

#### 参考

#### ローカル/リモート運転

- ローカル運転(現場運転)時には、すべての指令をキーパッドで設定できます。
- ローカル運転中のジョグ(Jog)運転指令はIn.65~71コードでP1~P7多機能入力端子のうち一つが13(RUN Enable)に設定されており、この端子がオン(On)になっている場合にのみ使用できます。
- ・ リモート運転(遠隔運転)時には、既に設定されているインバータの運転指令及び周波数設定方法に従ってインバータが作動します。
- Ad.10(電源投入時起動) コードが0(No) に設定されていると、インバータの電源を入れる と、次の端子がオン(On)状態でも運転が始まりません。

기본 기능

- 正/逆方向運転(Fx/Rx)端子
- 正/逆方向ジョグ運転(FWDJOG/REVJOG)端子
- 初期励磁投入(Pre Excite)端子

このような場合、ローカルモードに切り替えてキーパッドでインバータを運転することができますが、リモートモードに再び切り替えるとインバータの運転が中断されるので注意しなければなりません。Ad.10(電源投入時起動)コードが0(No)に設定されている場合は、上記の端子をすべてオフ(Off)に設定した後にのみ端子を利用して運転指令を出すことができます。

運転中にトリップが発生してモータが停止した後、インバータのトリップを解除(リセット)するとローカルモードに切り替わり、キーパッドでインバータを運転できます。
 ローカルモードから運転中にリモートモードに切り替えると、運転中のインバータが停止します。この場合、すべての運転端子をオフ(Off)に設定した後、運転指令端子をオン(On)に設定しなければモータを運転できません。

#### ローカル/リモート相互切替時のインバータ運転方式

インバータ作動中にリモートモードからローカルモードに切り替えると運転が中断されます。 しかし、ローカルモードからリモートモードに切り替える場合は、端子台またはデジタルソースから 指令を受けるかどうかによって運転状態が変わります。

- 端子台から指令を受ける場合:端子台指令により停止なく運転が行われます。端子台に逆方向 運転端子(Rx)がついていて、ローカルでは正方向にモータが作動している場合は、リモート モードに切り替えると逆方向に回転します。
- デジタルソースから指令を受ける場合:端子台指令ソースを除くすべての指令ソース(キーパッド、LCDローダー、通信など)はデジタルソースです。この場合、リモートモードに切り 替えるとインバータ運転が停止され、次の指令入力時に再び作動します。

① 注意

ローカル/リモート運転モード切替機能は、必ず必要な場合にのみ使用してください。 誤って使用すると、運転中のインバータが停止する可能性があります。

# 4.7 正方向/逆方向回転禁止

この機能を使用すると、モータの回転禁止方向を設定し、片方向のみの運転が可能です。LCD ローダーで逆方向回転禁止が設定されている場合、正方向運転中[REV]キーを押すと0Hzまで 減速停止し、インバータは運転中の状態を維持します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
Ad	09	回転禁止方向選択	Run Prevent	0	None	0~2	-
				1	Forward Prev		
				2	Reverse Prev		

#### 正方向/逆方向回転禁止設定詳細

コード及び機能	説明				
	回転禁止方向を選択します。				
		設定	機能		
Ad.09 Run Prevent	0 None		回転禁止方向を設定しません。		
	1	ForwardPrev	正方向回転を禁止します。		
	2	Reverse Prev	逆方向回転を禁止します。		

# 4.8 電源投入即時起動 (Power-on Run)

電源投入即時起動(パワーオンラン)機能を使用すると、インバータに電源供給時に端子台運転 指令がオン(On)になっている場合、インバータがすぐに起動します。運転グループdrv(運転指 令方法)コードから1(Fx/Rx-1)または2(Fx/Rx-2)が選択されている場合、この機能を使用する ことができます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	1, 2	Fx/Rx-1 ま たはFx/Rx-2	0~5	-
Ad	10	電源投入時起動	Power-on Run	1	Yes	0~1	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。



参考

- モータの負荷(ファン負荷)がフリーランの状態の時に、インバータを運転するとトリップが発生することがあるので、Cnグループ(制御機能グループ)71(速度サーチ運転選択)コードでビット4を1に設定してください。こうすると、インバータ起動時に速度サーチ機能を利用して運転を開始します。
- 速度サーチを選択しない場合、インバータは速度サーチなしで通常のV / Fパターンでモータを加速します。電源投入即時起動機能を設定しなかった場合、インバータの電源を入れた後、端子台の運転指令をオフ(Off)にしてから再びオン(On)にすることで運転が開始されます。

### (! 注意

電源投入即時起動機能を使用すると、電源投入と同時にモータが回転しますので、安全事故にご 注意ください。

# 4.9トリップ発生後、初期化時再起動(Reset Restart)

トリップ発生後にインバータを初期化した時、端子台運転指令がオン(On)になっていると、インバータが再起動します。トリップが発生するとインバータが出力を遮断するため、モータはフリーラン(Free Run)します。モータがフリーランの状態の時に運転すると、トリップが再び発生することがあります。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	1 2	Fx/Rx-1 or Fx/Rx-2	0~5	-
Pr	08	トリップリセット時起 動選択	RST Restart	1	Yes	0~1	
	09	自動再起動回数	Retry Number	0		0~10	



#### 参考

- トリップが再び発生するのを防ぐには、Cnグループ(制御機能グループ)71(速度サーチ運転選択)コードでビット2を1に設定してください。こうすると、インバータ起動時に速度サーチ (Speed search)を利用して運転を開始します。
- 速度サーチを選択しないと、速度サーチなしで通常のV/Fパターンでモータを加速します。初期化時再起動(Reset Restart)機能を設定しなかった場合、トリップ初期化後に端子台の運転指令をオフ(Off)にしてから再びオン(On)にすると運転が開始されます。

### ① 注意

初期化時再起動機能を使用すると、トリップ発生後に端子台またはキーパッドでインバータを初期 化する時にモータが回転するので、安全事故にご注意ください。

# 4.10 加/減速時間設定

### 4.10.1 最大周波数基準に加/減速時間設定

運転周波数と関係なく、最大周波数を基準にして、同じ傾きで加/減速時間を設定します。最 大周波数を基準に加/減速時間を設定するには、bAグループ(基本機能グループ)08(加速/減速 基準周波数)コードから0(Max Freq)を選択してください。

drグループ(ドライブグループ)の03(加速時間)コードで設定した加速時間は、0Hzから最大周 波数まで到達にかかる時間であり、04(減速時間)コードの減速時間は、最大周波数から0Hzま
での減速停止するのにかかる時間です。

٢

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
運転	ACC	加速時間	Acc Time	20.0		0.0~600.0	sec
	dEC	減速時間	Dec Time	30.	0	0.0~600.0	Sec
dr	20	最大周波数	Max Freq	60.	00	40.00~400.00	Hz
bA	08	加/減速基準周波数	Ramp T Mode	0	Max Freq	0~1	-
	09	時間単位設定	Time scale	1	0.1sec	0~2	-

## 最大周波数基準に加/減速時間設定時詳細

コード及び機能	説明						
	コード値を0(Max Freq)に選択すると、最大周波数を基準に、加/減速時間を 設定できます。						
		設定	機能				
	0	Max Freq	最大周波数を基準に加/減速時間設定				
	1	Delta Freq	運転周波数を基準に加/減速時間設定				
bA.08 Ramp T Mode	つまり、 設定した	最大周波数を60.0 は場合、30Hzまで至 最大周波数 周波数 運転指令	0Hz、加/減速時間を5秒、運転周波数を30Hzに 引達するのにかかる時間は2.5秒です。				
	時間に関	するすべての機能	の単位を変更します。負荷の特性に応じて精密な				
	加/減速時	時間が必要だったり	)、最大設定時間を増加させるときに使用します。				
bA.09 Time scale		設定	機能				
	0	0.01sec	0.01秒単位まで設定				
	1	0.1sec	0.1秒単位まで設定				
	2	1sec	1秒単位で設定				

기본 기능

注意

## ① 주의

時間単位を変更すると、設定可能な最大時間も変更されますので、ご注意ください。時間単位を 1sec、加速時間を6000secに設定した状態で時間単位を0.01secに変更すると、加速時間は 60.00secに変更されます。

## 4.10.2 運転周波数基準に加/減速時間設定

現在の定速運転中の周波数から次のステップの目標周波数まで到達にかかる時間で、加/減速時間を設定します。運転周波数を基準に加/減速時間を設定するには、bAグループ(基本機能グループ)08(加/減速基準周波数)コードから1(Delta Freq)を選択してください。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転	ACC	加速時間	Acc Time	20.0		0.0~600.0	sec
	dEC	減速時間	Dec Time	30.0	)	0.0~600.0	sec
bA	08	加/減速基準周波数	Ramp T Mode	1	Delta Freq	0~1	-

#### 運転周波数基準に加/減速時間設定詳細

コード及び機能			説明	
	コード値	を1(Delta Freq)に選	択すると、運転周波数を基準に加/減速時間を設	
	定できま	す。		
		設定	松台に	
	0	政定 Max Fred		
	1	Delta Freg		
bA.08 Ramp T Mode	 このとき した場合	、加速時間を5秒に設 の加速時間は次のとま	定し、停止状態で10Hzと30Hzにステップ運転	
		運転周波数	<u>30Hz</u>	
		運転指令	<b>5 7 12</b> 時間 5 秒 <b>5</b> 秒	

## 4.10.3 多機能端子で多段加/減速時間設定

運転グループACC(加速時間)コード、dEC(減速時間)コードから多機能端子を利用して加/減速時間を設定できます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	ACC	加速時間	Acc Time	20.0	0.0~600.0	sec
JE#A	dEC	減速時間	Dec Time	30.0	0.0~600.0	sec
bA 7	70~82	多段加速時間 1~7	Acc Time 1~7	x.xx	0.0~600.0	sec
	71~83	多段减速時間 1~7	Dec Time 1~7	x.xx	0.0~600.0	sec
		Px端子機能設定	Py Define	11 XCEL-L		
	65~71		$(D_{V}, D_{1}, D_{7})$	12 XCEL-M	0~54	-
ln			(1	49 XCEL-H		
	89	多段指令遅延時間	In Check Time	1	1~5000	ms

기본 기능

#### 多機能端子で加/減速設定時詳細

Г

コード及び機能							
bA. 70~82 Acc Time 1~7	多段加速						
bA.71~83 Dec Time 1~7	多段减速						
	多段加/源	域速時間入力で使用す <sup>.</sup>	る端子を選択して速度を設定します。				
		設定	機能				
	11	XCEL-L	加减速指令 -L				
	12	XCEL-M	加减速指令 -M				
	49	XCEL-H	加减速指令 -H				
PxDefine (P1~P7)	加減速指令は2進数コマンドと認識され、bA.70~83コードで設定した加/減 速時間を選択して運転します。						
	P4/P5端 す。	P4/P5端子をそれぞれXCEL-L/XCEL-Mに設定した場合、次のように動作しま す。					



## 4.10.4 加/減速時間切替周波数設定

加/減速時間切替周波数を設定すれば、多機能端子の設定なしでも加/減速傾きを変えることができます。

グループ	¥ ∣ ⊓	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
運転	ACC	加速時間	Acc Time	10.0	0.0~600.0	sec
	dEC	減速時間	Dec Time	10.0	0.0~600.0	sec
h۸	70	多段加速時間 1	Acc Time-1	20.0	0.0~600.0	sec
DA	71	多段减速時間 1	Dec Time-1	20.0	0.0~600.0	sec
Ad	60	加/減速時間切替周波数	Xcel Change Fr	30.00	0~最大周波数	Hz

#### 加/減速時間切替周波数設定詳細

기본기방

コード及び機能	説明
	加/減速切替周波数を設定すると、運転周波数が設定された加/減速切替周波数
	以下の間は、bA.70、71コードで設定した傾きで運転します。
04.00	運転周波数が設定された加/減速切替周波数以上に増加すると、運転グループ
A0.60 Xcel Change Fr	ACCとdECコードで設定した加/減速傾きに切り替えて運転します。
Acor Change I I	P1~P7多機能入力端子に多段加/減速(XCEL-L、XCEL-M、XCEL-H)を設定
	すると、加/減速切替周波数に関係なく、多段加/減速入力に応じて運転しま
	す。



# 4.11 加/減速パターン設定

L

加/減速傾きパターンを設定すると、よりスムーズに加/減速できます。リニア(Linear)パターンを使用すると、出力周波数が一定の大きさを持って線形的に増加または減少します。 一方、Sカーブ(S-curve)パターンは昇降負荷やエレベータードアなど、スムーズな加/減速が必要な時に使用します。Sカーブの曲線比率はAdグループ(拡張機能グループ)03~06コード で調整できます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
bA	08	加/減速基準周波数	Ramp T mode	0	Max Freq	0~1	I
	01	加速パターン	Acc Pattern	0	Linear	0~1	-
	02	減速パターン	Dec Pattern	1	S-curve	0~1	-
۸d	03	S字加速始点傾き	Acc S Start	40		1~100	%
Au	04	S字加速終点傾き	Acc S End	40		1~100	%
	05	S字減速始点傾き	Dec S Start	40		1~100	%
	06	S字減速終点傾き	Dec S End	40		1~100	%

加/減速パターン設定時詳細

コード及び機能	説明					
	加/減速パターンをSカーブに設定した場合、加速を開始する時の曲線比率(傾					
	き)を設定します。曲線比率は目標周波数の1/2の周波数を基準に、1/2の周					
	波数以下の区間で曲線加速が占める比率です。					
Ad.03 Acc S Start	目標周波数60Hz、最大周波数60Hz、Ad.03コードを50%に設定した場合、S					
	カーブが30Hzまで加速する時、0~15Hz区間は曲線加速し、15~30Hz区間は					
	直線加速します。					
	運転周波数が目標周波数に達するときの曲線比率を設定します。					
	曲線比率は、目標周波数の1/2周波数を基準に、1/2周波数以上の区間で曲線					
Ad.04 Acc S End	加速が占める比率です。					
	Ad.03 Acc S Startの例と同様に設定した場合、30~45					
	Hz区間は直線加速し、45~60Hz区間は曲線加速後に定速運転します。					
Ad.05 Dec S Start						
~ Ad 06 Dec S End	減速時の囲緑風速比率を設定します。設定方法は加速時の比率と同じです。 					





#### 参考

#### Sカーブ使用時の実際の加/減速時間計算法

実際の加速時間=設定加速時間+設定加速時間x始点傾き/2+設定加速時間x終点傾き/2 実際の減速時間=設定減速時間+設定減速時間x始点傾き/2+設定減速時間x終点傾き/2

## ①注意

加/減速パターンをSカーブで選択すると、実際の加/減速時間が設定された加/減速時間より長くなるので、ご注意ください。

## 4.12 加/減速中止指令設定

多機能入力端子を利用して、加/減速を中止し、定速運転を行うことができます。

グループ	ドロ	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define (Px: P1~ P7)	25	XCEL Stop	0~54	-



## 4.13 V/F 制御

出力周波数に応じた電圧の大きさ、傾き、出力パターンなどを設定できます。また、V/F制御 を利用すれば低速でのトルクブースの量を調整できます。

## 4.13.1 リニア V/F パターン運転

周波数の増減によって、出力電圧/周波数(V/F)の比率により、一定の大きさで増減します。 周波数に関係なく、一定のトルクを必要とする負荷に使用します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	09	制御モード	Control Mode	0	V/F	0~4	-
dr	18	基底周波数	Base Freq	60.00		30.00~400.00	Hz
	19	開始周波数	Start Freq	0.50		0.01~10.00	Hz
bA	07	V/Fパターン	V/F Pattern	0	Linear	0~3	-

## リニア V/F パターン運転時 設定詳細

コード及び機能	説明
	基底周波数を設定します。
dr.18 Base Freq	基底周波数は、インバータの定格電圧が出力される周波数です。
	モータ銘板にある周波数を確認して入力してください。
dr 10 Start Erog	開始周波数を設定します。
dr. 19 Start Freq	開始周波数は、インバータから電圧が出力され始める周波数です。



## 4.13.2 2 乗低減 V/F パターン運転

起動特性が2乗低減形態の負荷(ファン、ポンプなど)に適した運転パターンです。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
bA	07			1	Square	0~3	
	07 V/F バターン		3	Square2	0~3	-	

## 2乗低減V/Fパターン運転時設定詳細

ſ

コード及び機能		説明							
	負荷の起	動特性に応	じて、1(Square)か3(Square2)のいずれかを選択してく						
	ださい。								
ha 07 V/E Pattern	Ē	设定	機能						
	1	Square	周波数の1.5乗(目標周波数1.5乗)に比例して電圧						
	1	Square	が出力されます。						
			周波数の2乗(目標周波数2乗)に比例して電圧が出						
	3	Square2	カされます。ファンやポンプなどの可変トルク						
			(Variable Torque)負荷に使用します。						



## 4.13.3 ユーザー V/F パターン運転

特殊モータのV/Fパターン及び負荷特性に合わせてユーザーが任意に設定できます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	07	V/F パターン	V/F Pattern	2 User V/F	0~3	-
	41	ユーザー周波数 1	User Freq 1	15.00	0~最大周波数	Hz
	42	ユーザー電圧 1	User Volt 1	25	0~100	%
	43	ユーザー周波数 2	User Freq 2	30.00	0~最大周波数	Hz
bA	44	ユーザー電圧 2	User Volt 2	50	0~100	%
	45	ユーザー周波数 3	User Freq 3	45.00	0~最大周波数	Hz
	46	ユーザー電圧 3	User Volt 3	75	0~100	%
	47	ユーザー周波数 4	User Freq 4	最大周波数	0~最大周波数	Hz
	48	ユーザー電圧 4	User Volt 4	100	0~100%	%

## ユーザー V/F パターン運転時設定詳細

コード及び機能	説明
	開始周波数と最大周波数の間にある任意の周波数を選択してユーザー周波
bA.41 User Freq 1~ bA.48 User Volt 4	数(User Freq x)を設定し、それぞれの周波数に対応する電圧をユーザー電
	圧(User Volt x)で設定します。

下図で出力電圧100%はbA.15(モータ定格電圧)コードの設定値基準です。ただし、bA.15 Rated Voltが0に設定されているときは入力電圧を基準とします。



#### ① 注意

- 一般誘導モータを使用する時、リニア V/F パターンを大きく外れるように設定すると、トル クが足りなくなったり、過励磁になったりしてモータが過熱することがありますので、ご注 意ください。
- ユーザー V/F パターン機能を使用する時には、正方向トルクブースト(dr.16 Fwd Boost)と
   逆方向トルクブースト(dr.17 Rev Boost)は作動しません。

# 4.14 トルクブースト

## 4.14.1 手動トルクブースト

低速運転中または起動時の出力電圧を調整します。低速領域での出力電圧を増加させて起動特性を改善したり低速トルクを増加させることができます。手動トルクブーストは、昇降負荷な どの大きな起動トルクが必要な場合に使用します。

グループ	≭ ا⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
dr	15	トルクブースト方法	Torque Boost	0	Manual	0~1	I
G.	16	正方向トルクブースト	Fwd Boost	2.0	)	0.0~15.0	%

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	17	逆方向トルクブースト	Rev Boost	2.0	0.0~15.0	%

## 手動トルクブースト設定詳細

コード及び機能	説明
dr.16 Fwd Boost	正方向回転時にトルクブーストの量を調整します。
dr.17 Rev Boost	逆方向回転時にトルクブーストの量を調整します。



## ①注意

トルクブーストの量を大きく設定しすぎると、過励磁になってモータが過熱することがありますの で、ご注意ください。

## 4.14.2 自動トルクブースト-1

モータパラメータを入力した後、自動トルクブーストを使用すると、インバータが自動的にト ルクブーストの量を計算して電圧を出力します。自動トルクブーストの機能が作動するために は、モータの固定子抵抗、インダクタンス値、無負荷電流値などが必要なため、自動チューニ ング(bA.20)を実行した後に使用する必要があります(231ページ、5.9自動チューニング (Auto-tuning)参照)。

大きな起動トルクが必要だったり、自動調整機能が必要な時に使用します。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
dr	15	トルクブースト方法	Torque Boost	1	Auto1	0~2	-
bA	20	自動チューニング	Auto Tuning	3	Rs+Lsigma	0~6	-

## 4.14.3 自動トルクブースト-2

Г

V/F起動時に出力電圧が低く、起動不可能な場合は出力電圧を調整します。

トルク分電流を利用して電圧ブーストを出力電圧に加える方式で、起動トルクが不足して起動 不可能な時に使用します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
dr	15	トルクブースト 方法	Torque Boost	2	Auto2	0~2	-

# 기본 기능

# 4.15 モータ出力電圧調整

入力電源とモータ電圧規格が異なる場合にモータ電圧を設定するには、モータ銘板にある 電圧を入力してください。設定された電圧値は基底周波数からの出力電圧値となります。 基底周波数以上では入力電圧が設定電圧より高い場合には設定値に応じて出力しますが、 低い場合には入力電圧が出力されます。bAグループ(基本機能グループ)15(モータ定 格電圧)コードを0に設定する場合、インパータが停止した状態での入力電圧を基準に、 出力電圧を補正します。基底周波数以上では、設定値より入力電圧が低い場合、入力電圧 が出力されます。

グループ	ド	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
bA	15	モータ定格電圧	Rated Volt	0	0, 170~480	V



# 4.16 起動方法設定

Г

停止状態で運転指令が入力されたとき、インバータが起動する方法を選択します。

## 4.16.1 加速起動

一般的な加速方法で、別途の機能選択がない場合、運転指令が入力されるとすぐに目標周波数まで加速します。

グループ	۲ ⊢⊓	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
Ad	07	起動方法	Start mode	0	Acc	0~1	-

## 4.16.2 直流制動後起動

直流制動後起動機能を使用すると、設定された時間の間に直流電圧をモータに供給してからモ ータを加速します。慣性負荷によりインバータから電圧が供給される前にモータが回転してい る場合、直流制動でモータの回転を止めた後に加速できます。また、モータ軸に機械ブレーキ を連結した時、機械ブレーキを開放した後も一定のトルクが必要な場合に使用できます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	1	設定値	設定範囲	単位
	07	起動方法	Start Mode	1	Dc-Start	0~1	-
Ad	12	起動時直流制動時間	Dc-Start Time	0.00		0.00~60.00	sec
	13	直流印加量	Dc Inj Level	50		0~200	%



#### ①注意

直流制動量はモータの定格電流基準です。ただし、直流制動量をインバータの定格電流より大きい 値に設定しないでください。直流制動量が大きすぎる、または制動時間が長い場合、モータが過熱 したり破損する可能性があります。

## 4.17 停止方法設定

運転中のインバータに停止指令が入力された時、モータを停止させる方法を選択します。

## 4.17.1 减速停止

一般的な停止方法で、別途の機能選択がない場合は、下図のように0Hzまで減速後停止します。





## 4.17.2 直流制動後停止

モータの減速中、設定した値(直流制動周波数)で運転周波数が減ったとき、直流電源を供給 してモータを停止します。停止指令入力で減速を開始した後、周波数が直流制動周波数 (Ad.17)に達すると直流電圧をモータに供給して直流制動でモータを停止させます。

기본 기능

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定値		設定範囲	単位
	08	停止方法	Stop Mode	0	Dec	0~4	-		
	14	制動前出力遮断時間	Dc-Block Time	0.1	0	0.00~60.00	sec		
Ad	15	直流制動時間	間 Dc-Brake Time 1.00		00	0~60	sec		
	16	直流制動量	Dc-Brake Level	50		0~200	%		
	17	直流制動周波数	Dc-Brake Freq	5.00		0.00~60.00	Hz		

## 直流制動後停止時設定詳細

٢

コード及び機能	説明
	直流制動を開始する前に、インバータ出力を遮断する時間を設定します。
Ad 14 Do Blook	負荷の慣性が大きかったり直流制動周波数(Ad.17)が高い場合、直流電圧を
Au. 14 DC-BIOCK	モータに供給すると過電流となり、トリップが発生することがあります。
	したがって、制動前に出力遮断時間を調整すれば、過電流トリップを防止で
	きます。
Ad.15 Dc-Brake	  モータに直流電圧を供給する時間を設定します。
Time	
Ad.16 Dc-Brake Level	直流制動量を調節できます。設定値はモータ定格電流を基準にします。
	直流制動を開始する周波数を設定します。インバータが減速を開始した後、
Ad.17 Dc-Brake	周波数に達すると直流制動を開始します。
Freq	ドウェル周波数を直流制動周波数より低く設定した場合、ドウェル運転は作
	動せず直流制動で作動します。



LSELECTRIC | 143

## 注意 🕽 주의

- 直流制動量が大きすぎたり、制動時間が長い場合、モータが過熱したり破損したりすること がありますので、ご注意ください。
- 直流制動量は設定モータの定格電流基準ですので、インバータの定格電流を超える電流値に 設定しないでください。モータが過熱したり破損したりすることがあります。

## 4.17.3 フリーラン(Free Run)停止

運転指令がオフ(Off)になると、インバータは出力を遮断し、負荷は慣性停止します。

グループ	¥ ⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
Ad	08	停止方法	Stop mode	2	Free-Run	0~4	-



## ① 注意

モータ負荷側の慣性が大きく、モータが高速で運転中のときにインバータ出力が遮断されると、負荷慣性によりモータが回転し続けることがありますので、ご注意ください。

## 4.17.4 パワーブレーキ(Power Braking)

モータ回生エネルギーにより、インバータの直流電圧が一定レベル以上上昇する場合は、回生 エネルギーを減少させるために減速傾きを調整したり、モータを再び加速させる制御が行われ ます。パワーブレーキは過電圧トリップなしで最適減速したり、制動抵抗なしで短い減速時間 が必要な場合に使用します。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
Ad	08	停止方法	Stop Mode	4	Power Braking	0~4	-

#### () 注意

- ・ 頻繁な減速が行われる負荷では、パワーブレーキ機能を使用しないでください。モータが過 熱したり損傷したりすることがあります。
- 減速中のストール防止及びパワーブレーキ機能は減速中のみ機能が作動し、二重パワーブレーキが優先的に作動します。つまり、Pr.50(ストール防止及びフラックスブレーキング)コードのビット3とAd.08(停止方法)コードのパワーブレーキがすべて設定されている場合はパワーブレーキが作動します。
- ・ 減速時間が非常に短かったり、負荷の慣性が大きい場合は、過電圧トリップが発生すること がありますので、ご注意ください。
- フリーラン停止機能を使用すると、設定された減速時間より実際の減速時間が長くなること がありますので、ご注意ください。

## 4.18 周波数制限

最大周波数/開始周波数、周波数上下限値などを利用して運転周波数の設定を制限することが できます。

## 4.18.1 最大周波数と開始周波数を利用して周波数制限

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
dr	19	開始周波数	Start Freq	0.50	0.01~10.00	Hz
u	20	最大周波数	Max Freq	60.00	40.00~400.00	Hz

#### 最大周波数と開始周波数を利用して周波数制限時設定詳細

コード及び機能	説明
	速度に関連する単位(Hz、Rpm)を持つパラメ
dr.19 Start Freq	ータに下限値を設定します。周波数を開始周波数以下に入力すると、設定値は
	0.00になります。
	上限値と下限値をそれぞれ設定します。上限値の設定最小値は下限値であり、
dr.20 Max Freq	下限値の設定最大値は上限値に制限されます。キーパッドで周波数を設定する
	時にも上限値と下限値内でのみ周波数設定が可能です。

LSELECTRIC

## 4.18.2 周波数上下限値を利用して周波数制限

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	認	定値	設定範囲	単位
	24	周波数制限	Freq Limit	0	No	0~1	-
Ad	25	周波数下限值	Freq Limit Lo	0.50		0.0~上限周波数	Hz
	26	周波数上限值	Freq Limit Hi	最大周	波数	下限~最大周波数	Hz

#### 周波数上下限値を利用して周波数制限時設定詳細

コード及び機能	説明			
	初期設定値は0(No)で、1(Yes)に設定すると下限値(Ad.25)と上限値			
Ad.24 Freq Limit	(Ad.26)の間でのみ周波数を設定できます。0(No)の状態ではAd.25コード			
	とAd.26コードが見えません。			
Ad.25 Freq Limit	基底周波数(dr.18)を除くすべての速度単位(Hz, Rpm)パラメータに上限値			
Hi	を設定します。周波数は最大周波数以上設定できません。			



## 4.18.3 周波数ジャンプ

機械的共振周波数を避けたいときに周波数ジャンプ機能を使用します。モータが加/減速する ときは周波数ジャンプ帯域を通過し、設定された周波数ジャンプ帯域では運転周波数を設定で きません。

周波数設定を増加させる場合は、周波数設定値(電圧、電流、RS-485通信、キーパッド設定

など)がジャンプ周波数帯域にある間に周波数ジャンプ下限値を維持し、周波数設定値が周波 数ジャンプ帯域から外れると周波数を増加させます。

Г

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	27	周波数ジャンプ	Jump Freq	0 No	0~1	-
	28	ジャンプ周波数下限 1	Jump Lo 1	10.00	0.00~ジャンプ周波数上限 1	Hz
	20	ジャンプ国注券上国 1	lumn Lli 1	15.00	ジャンプ周波数下限 1~	⊔-,
	29	シャンノ同波致上限1		15.00	最大周波数	п
٨d	30	ジャンプ周波数下限 2	Jump Lo 2	20.00	0.00~ジャンプ周波数上限 2	Hz
Au	21	ジャンプ周波数上限 2 Jum	luman I li O	25.00	ジャンプ周波数下限 2~	⊔-,
	51		Jump ni z	25.00	最大周波数	ΠΖ
	32	ジャンプ周波数下限 3	Jump Lo 3	30.00	0.00~ジャンプ周波数上限 3	Hz
	22		luman Lli 2	25.00	ジャンプ周波数下限 3~	11-
	33	ンヤンノ 同波 致 上 限 3	Jump HI 3	35.00	最大周波数	ΗZ



기본 기능

## 4.19 第2運転方法設定

2つの運転方法を設定し、必要に応じて切り替えたいときに使用します。主指令方法以外に第2 指令方法を設定し、多機能入力端子で運転指令を出して周波数を設定することができます。通 信オプションなどを利用して遠距離運転を行っているときは、このような方法で遠距離制御を 停止し、運転方法を切り替えてローカルパネルや他の遠距離制御室でインバータを運転するこ とができます。

In グループ (入力端子台機能グループ) 65 ~ 71 コード間の多機能端子のいずれかを選択し、15 (2nd Source) に選択します。

グループ	¥−⊏	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
调带	drv	運転指令方法	Cmd Source*	1	Fx/Rx-1	0~5	-
理虹	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	2	V1	0~12	-
h۸	04	第2運転指令方法	Cmd 2nd Src	0	Keypad	0~4	-
DA	05	第2周波数設定方法	Freq 2nd Src	0	KeyPad-1	0~12	-
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define (Px: P1~P7)	15	2nd Source	0~54	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

#### 第2運転方法設定時詳細

コード及び機能	説明
bA.04Cmd 2nd Src bA.05 Freq 2nd	第2指令(2nd Source)に設定されている多機能端子に信号が入力(On)され
	ると、運転グループのdrvコードとFrqコードで設定した値の代わりに
	bA.04~05で設定した値で運転できます。
Src	主指令(Main Source)で運転中は第2指令を変更することができません。

#### ① 注意

- 多機能端子を第2指令(2nd Source)に設定し、信号を入力(On)すると、周波数設定と運転指令などがすべて第2指令に変わり、運転状態が変わります。そのため、多機能端子を入力する前に、第2指令が正しく設定されているか確認する必要があります。減速時間が非常に短かったり、慣性が大きい場合には過電圧トリップが生じることがありますのでご注意ください。
- 運転指令の設定値によっては、インバータ運転中に指令方法を切り替える場合、インバータ が停止することがあります。

# 4.20 多機能入力端子制御

Г

多機能入力端子に対するフィルタ時定数と接点種類などを設定できます。 入力端子の応答性を改善したい場合に使用します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	85	多機能入力端子オンフィルタ	DI On Delay	10	0~10000	ms
In	86	多機能入力端子オフフィルタ	DI Off Delay	3	0~10000	ms
	87	多機能入力接点選択	DI NC/NO Sel 0 0000* -	-	-	
	90	多機能入力端子状態	DI Status	0 0000*	-	-

\* キーパッドに 日日日 と表示されます。

#### 多機能入力端子制御時設定詳細

コード及び機能		説明				
	In.85、86 に	設定された時間値が有効になるた	い無効になるかを選択しま			
	す。無効にすると、IN.85、86の初期値に時間値が設定されます。 有効					
	を選択すると、	IN85、86 を初期値ではなく別	りの時間値に設定した場合、			
	その時間が該当	当端子に設定されます。				
Sel	項目	該当端子 Enable 状態	該当端子 Disable 状態			
	キーパッド					
	LCD 🗆 —					
	ダー					
In.85 DI On	端子が入力された後、入力端子の状態が設定された時間の間変動がなけれ					
Delay, In.86 DI Off Delay	ば、オン(On)	ごされた時間値が有効になるか無効になるかを選択しま         、IN.85、86の初期値に時間値が設定されます。         185、86を初期値ではなく別の時間値に設定した場合、         子に設定されます。         該当端子 Enable 状態         該当端子 Enable 状態         該当端子 Oktisが設定された時間の間変動がなけれ         とはオフ(Off)と認識します。         類を選択できます。         うるスイッチの点(Dot)の位置を下に設定すればA接点         として使用し、上に設定すればB接点(Normal Close)とし         右から順にP1~P7端子です。         B接点状態         A接点状態				
	入力端子の接続	原種類を選択できます。				
	各ビットに該当	当するスイッチの点(Dot)の位置	を下に設定すればA接点			
	(Normal Ope	n)として使用し、上に設定すれば	ばB接点(Normal Close)とし			
	て使用できます	す。右から順にP1~P7端子です。				
Sel	項目	B接点状態	A接点状態			
	キーパッド					
	LCD 🗆 —					
	ダー					

コード及び機能		説明	
In.90 DI Status	入力端子台の 定した場合、フ 下にあればオフ 動作します。 相 単 した した した した した した した した した した	犬態を表示します。dr.87コード <sup>−</sup> スイッチの点(Dot)表示が上にあ つ(Off)状態を表示します。B接点 つから順にP1~P7端子です。 A接点設定時ビットオン (On)	で該当のビットをA接点に設 ればオン(On)状態を表示し、 気に設定された場合は反対に A接点設定時ビットオフ (Off)

## 4.21 P2P 設定

P2P機能を利用して、マスターインバータはスレーブインバータのIOを制御/モニタリングすることができます。この機能を使用するには、まずRS-485通信機能を設定する必要があります。

P2P通信で連結されたインバータは、それぞれマスター(Master)とスレーブ(Slave)に設定されます。マスターインバータは他のインバータの入出力を制御でき、スレーブインバータは入出力を提供します。多機能出力機能を使用する場合、スレーブインバータはマスターインバータの出力と自分の出力から好きな方を選択して使用できます。P2P機能を利用する時は、スレーブインバータを先に設定してからマスターインバータを設定してください。マスターインバータを先に設定する場合、通信が切断されたものと認識できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
СМ	95	P2P 通信選択	Int 485 Func	1	P2P Master	0~3	I
	80	アナログ入力 1	P2P In V1	0		0~12,000	%
	81	アナログ入力 2	P2P In I2	0		-12,000~12,000	%
US	82	デジタル入力	P2P In DI	0		0~0x7F	bit
	85	アナログ出力	P2P Out AO1	0		0~10,000	%
	88	デジタル出力	P2P Out DO	0		0~0x03	bit

マスター(Master)パラメータ

#### スレーブ(Slave)パラメータ

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
CM	95	P2P 通信選択	Int 485 Func	2	P2P Slave	0~3	-
CIVI	96	P2P OUT設定選択	P2P OUT Sel	0	No	0~2	bit

#### P2P設定時詳細

コード及び機能	説明
CM 05 Int 485 Euro	マスターインバータは1(P2P Master)、スレーブインバータは2
CIVI.95 III. 405 I UIIC	(P2P Slave)に設定します。
US.80~82P2P Input Data	スレーブインバータから送信した入力データです。
US.85, 88 P2P Output Data	スレーブインバータに送信する出力データです。

#### ① 注意

- P2P機能は、Code Ver. 1.00、IO S/W Ver. 0.11、Keypad S/W Ver 1.07
   以上でのみ動作します。
- ・ P2P機能及びデータは、ユーザーシーケンス(User sequence)機能を利用して使用できます。
- スレーブインバータに入力されるアナログ/デジタル入力値はマスターインバータのUS-80~82パラメータで確認できますが、マスターインバータからスレーブインバータに出力す るアナログ/デジタル出力値は、マスターインバータのUS-85、US-88で指令を与えることが できるだけで、スレーブインバータの出力値をモニターすることはできません。
- P2P機能を使用する時、マスターに共有されたスレーブ端子台の入出力値はスレーブインバー タでモニタリングされず、マスターで確認できます。

# 4.22 マルチキーパッド(Multi-keypad)設定

1つのLCDキーパッドで複数のインバータを制御するときに使用します。この機能を使用するには、まずRS-485通信機能を設定する必要があります。

複数のインバータのうち、マスター(Master)インバータは他のインバータをモニターし、スレ ーブ(Slave)インバータはモニターを提供します。

多機能出力機能を使用する時、スレーブインバータはマスターインバータの出力と自分の出力 から好きな方を選択して使用できます。 マルチキーパッド機能を利用する時は、スレーブインバータを先に設定してからマスターイン バータを設定してください。マスターインバータを先に設定する場合、通信が切断されたもの と認識できます。

#### マスター(Master)パラメータ

グループ	۲ ⊢⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
СМ	95	P2P通信選択	Int 485 Func	3	KPD-Ready	0~3	-
CNE	03	マルチキーパッドID	Multi KPD ID	3		3~99	-
CINE	42	多機能キー項目	Multi Key Sel	4	Multi KPD	0~4	-

#### スレーブ(Slave)パラメータ

グループ	ド	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
СМ	01	内蔵型通信インバー タID	Int485 St ID	3		3~99	-
	95	P2P通信選択	Int 485 Func	3	KPD-Ready	0~3	-

#### マルチキーパッド設定時詳細

コード及び機能	説明
CM 01 Int/85 St ID	インバータ固有の識別値を与えて衝突を避けるために使用されます。
	3 ~ 99の間の値に設定します。
CM 95 Int 485 Euro	マスターインバータとスレーブインバータの両方を3(KPD-Ready)に設
	定します。
CNF-03 Multi KPD ID	複数のインバータの中からモニターするインバータを選択します。
CNF-42Multi key Sel	多機能キー項目を4(Multi KPD)に選択します。

#### ① 注意

- マルチキーパッド(Multi-KPD)機能は、Code Ver.1.00、IO S/W Ver.0.11、Keypad S/W Ver 1.07 以上でのみ動作します。
- マルチキーパッドID(CNF-03 Multi-KPD ID)を内蔵型通信インバータID(CM.01 Int485 st ID)と同一に設定した場合、マルチキーパッド機能が作動しません。
- インバータがスレーブ(Slave)モードで動作している間は、そのインバータをマスター (Master)に設定することはできません。

# 4.23 ユーザー シーケンス(User Sequence)設定

ſ

様々な関数ブロック(Function Block)の組み合わせを活用して簡単なシーケンスを実現しようとする場合に使用し、29個の関数ブロックと30個のボイドパラメータ(Void Parameter)を利用して最大18段階で構成できます。

1ループ(Loop)とは、最大18段階のユーザー設定シーケンスを1回行うことを意味します。1 回ループタイム(1Loop Time)は10~1,000msの間からユーザーが選択できます。

ユーザーシーケンス関連グループとしては、ユーザーシーケンスの設定を担当するUSグルー プと関数ブロック(Function Block)の設定を担当するUFグループがあります。US、UFグルー プはAP.02コードが1に設定されたときに現れます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
AP	02	ユーザーシーケンスの有効化	User Seq En	0	0~1	-
	01	ユーザーシーケンス運転指令	User Seq Con	0	0~2	-
グループ AP US UF	02	ユーザーシーケンス運転時間	User Loop Time	0	0~5	-
	11~28	出力アドレスリンク 1~18	Link UserOut1~18	0	0~0xFFFF	-
	31~60	入力定数設定 1~30	Void Para1~30	0	-9999~9999	-
US	80	アナログ入力 1	P2P In V1(-10~10 V)	0	0~12,000	%
	81	アナログ入力 2	P2P In I2	0	-12,000	%
	82	デジタル入力	P2P In D	0	~12,000	bit
	レープ         コード           AP         02         コ           01         コ         コ           02         コ         コ           11~28         単         31~60         ブ           31~60         ブ         80         ブ           81         ブ         88         ブ           82         ブ         88         ブ           85         ブ         88         ブ           01         コ         1         1           02         コ         1         1           03         コ         1         1         1           04         コ         1         1         1           05         コ         1         1         1         1           06         コ         1         1         1         1         1           10         コ         1	アナログ出力	P2P Out AO1	0	0~0x7F	%
	88	デジタル出力	P2P Out DO	0	0~0x03	bit
	01	ユーザー関数 1	User Func1	0	0~28	-
US	02	ユーザー関数入力 1-A	User Input 1-A	0	0~0xFFFF	-
	03	ユーザー関数入力 1-B	User Input 1-B	0	0~0xFFFF	-
	04	ユーザー関数入力 1-C	User Input 1-C	0	0~0xFFFF	-
	05	ユーザー関数出力 1	User Output 1	0	-32767~32767	-
	06	ユーザー関数 2	User Func2	0	0~28	-
UF	07	ユーザー関数入力 2-A	User Input 2-A	0	0~0xFFFF	-
	08	ユーザー関数入力 2-B	User Input 2-B	0	0~0xFFFF	-
	09	ユーザー関数入力 2-C	User Input 2-C	0	0~0xFFFF	-
US	10	ユーザー関数出力 2	User Output 2	0	-32767~32767	-
	11	ユーザー関数 3	User Func3	0	0~28	-
	12	ユーザー関数入力 3-A	User Input 3-A	0	0~0xFFFF	-
	13	ユーザー関数入力 3-B	User Input 3-B	0	0~0xFFFF	-

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	14	ユーザー関数入力 3-C	User Input 3-C	0	0~0xFFFF	-
	15	ユーザー関数出力 3	User Output 3	0	-32767~32767	-
	16	ユーザー関数 4	User Func4	0	0~28	-
	17	ユーザー関数入力 4-A	User Input 4-A	0	0~0xFFFF	-
	18	ユーザー関数入力 4-B	User Input 4-B	0	0~0xFFFF	-
	19	ユーザー関数入力 4-C	User Input 4-C	0	0~0xFFFF	-
	20	ユーザー関数出力 4	User Output 4	0	-32767~32767	-
	21	ユーザー関数 5	User Func5	0	0~28	-
	22	ユーザー関数入力 5-A	User Input 5-A	0	0~0xFFFF	-
	23	ユーザー関数入力 5-B	User Input 5-B	0	0~0xFFFF	-
	24	ユーザー関数入力 5-C	User Input 5-C	0	0~0xFFFF	-
	25	ユーザー関数出力 5	User Output 5	0	-32767~32767	-
	26	ユーザー関数 6	User Func6	0	0~28	-
	27	ユーザー関数入力 6-A	User Input 6-A	0	0~0xFFFF	-
	28	ユーザー関数入力 6-B	User Input 6-B	0	0~0xFFFF	-
	29	ユーザー関数入力 6-C	User Input 6-C	0	0~0xFFFF	-
	30	ユーザー関数出力 6	User Output 6	0	-32767~32767	-
	31	ユーザー関数 7	User Func7	0	0~28	-
	32	ユーザー関数入力 7-A	User Input 7-A	0	0~0xFFFF	-
	33	ユーザー関数入力 7-B	User Input 7-B	0	0~0xFFFF	-
	34	ユーザー関数入力 7-C	User Input 7-C	0	0~0xFFFF	-
	35	ユーザー関数出力 7	User Output 7	0	-32767~32767	-
	36	ユーザー関数 8	User Func8	0	0~28	-
	37	ユーザー関数入力 8-A	User Input 8-A	0	0~0xFFFF	-
	38	ユーザー関数入力 8-B	User Input 8-B	0	0~0xFFFF	-
	39	ユーザー関数入力 8-C	User Input 8-C	0	0~0xFFFF	-
	40	ユーザー関数出力 8	User Output 8	0	-32767~32767	-
	41	ユーザー関数 9	User Func9	0	0~28	-
	42	ユーザー関数入力 9-A	User Input 9-A	0	0~0xFFFF	-
	43	ユーザー関数入力 9-B	User Input 9-B	0	0~0xFFFF	-
	44	ユーザー関数入力 9-C	User Input 9-C	0	0~0xFFFF	-
	45	ユーザー関数出力 9	User Output 9	0	-32767~32767	-
	46	ユーザー関数 10	User Func10	0	0~28	-
	47	ユーザー関数入力 10-A	User Input 10-A	0	0~0xFFFF	-
	48	ユーザー関数入力 10-B	User Input 10-B	0	0~0xFFFF	-
	49	ユーザー関数入力 10-C	User Input 10-C	0	0~0xFFFF	-

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	50	ユーザー関数出力 10	User Output 10	0	-32767~32767	-
	51	ユーザー関数 11	User Func11	0	0~28	-
	52	ユーザー関数入力 11-A	User Input 11-A	0	0~0xFFFF	-
	53	ユーザー関数入力 11-B	User Input 11-B	0	0~0xFFFF	-
	54	ユーザー関数入力 11-C	User Input 11-C	0	0~0xFFFF	-
	55	ユーザー関数出力 11	User Output 11	0	-32767~32767	-
	56	ユーザー関数 12	User Func12	0	0~28	-
	57	ユーザー関数入力 12-A	User Input 12-A	0	0~0xFFFF	-
	58	ユーザー関数入力 12-B	User Input 12-B	0	0~0xFFFF	-
	59	ユーザー関数入力 12-C	User Input 12-C	0	0~0xFFFF	-
	60	ユーザー関数出力 12	User Output 12	0	-32767~32767	-
	61	ユーザー関数 13	User Func13	0	0~28	-
	62	ユーザー関数入力 13-A	User Input 13-A	0	0~0xFFFF	-
	63	ユーザー関数入力 13-B	User Input 13-B	0	0~0xFFFF	-
	64	ユーザー関数入力 13-C	User Input 13-C	0	0~0xFFFF	-
	65	ユーザー関数出力 13	User Output 13	0	-32767~32767	-
	66	ユーザー関数 14	User Func14	0	0~28	-
	67	ユーザー関数入力 14-A	User Input 14-A	0	0~0xFFFF	-
	68	ユーザー関数入力 14-B	User Input 14-B	0	0~0xFFFF	-
	69	ユーザー関数入力 14-C	User Input 14-C	0	0~0xFFFF	-
	70	ユーザー関数出力 14	User Output 14	0	-32767~32767	-
	71	ユーザー関数 15	User Func15	0	0~28	-
	72	ユーザー関数入力 15-A	User Input 15-A	0	0~0xFFFF	-
	73	ユーザー関数入力 15-B	User Input 15-B	0	0~0xFFFF	-
	74	ユーザー関数入力 15-C	User Input 15-C	0	0~0xFFFF	-
	75	ユーザー関数出力 15	User Output 15	0	-32767~32767	-
	76	ユーザー関数 16	User Func16	0	0~28	-
	77	ユーザー関数入力 16-A	User Input 16-A	0	0~0xFFFF	-
	78	ユーザー関数入力 16-B	User Input 16-B	0	0~0xFFFF	-
	79	ユーザー関数入力 16-C	User Input 16-C	0	0~0xFFFF	-
	80	ユーザー関数出力 16	User Output 16	0	-32767~32767	-
	81	ユーザー関数 17	User Func17	0	0~28	-
	82	ユーザー関数入力 17-A	User Input 17-A	0	0~0xFFFF	-
	83	ユーザー関数入力 17-B	User Input 17-B	0	0~0xFFFF	-
	84	ユーザー関数入力 17-C	User Input 17-C	0	0~0xFFFF	-
	85	ユーザー関数出力 17	User Output 17	0	-32767~32767	-

Γ

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	86	ユーザー関数 18	User Func18	0	0~28	-
	87	ユーザー関数入力 18-A	User Input 18-A	0	0~0xFFFF	-
	88	ユーザー関数入力 18-B	User Input 18-B	0	0~0xFFFF	-
	89	ユーザー関数入力 18-C	User Input 18-C	0	0~0xFFFF	-
	90	ユーザー関数出力 18	User Output 18	0	-32767~32767	-

## ユーザーシーケンス設定時詳細

コード及び機能	説明
AP.02 User Seq En	ユーザーシーケンス関連のパラメータグループを表示します。
US.01	キーパッドでシーケンス作動/停止(Sequence Run/Stop)を設定します。
User Seq Con	パラメータは運転中に修正できず、停止(Stop)中のときのみ修正できます。
110.00	ユーザーシーケンスループタイム(User Sequence Loop
US.02 User Loon Time	Time)を設定します。
	0.01s/0.02s/0.05s/0.1s/0.5s/1sに設定可能です。
	18個の関数ブロック(Function Block)接続パラメータを設定します。
110.44.00	0x0000値が入力されると出力(Output)値を使用しません。
US.11~28 Link UserOut1~18	Step1から出力される値を目標周波数(Cmd
	Frequency)で使用するには、Link User Out 1パラメータにCmd
	Frequencyの通信アドレス(0x1101)を入力します。
110.04.00	30個のボイドパラメータ(Void Parameter)を設定します。ユーザー関数
Void Para1~30	ブロック(User Function Block)で定数(Const)パラメータ入力が必要な
	ときに使用します。
	18個の関数ブロック(Function Block)のユーザー定義関数を設定しま
	す。
	関数ブロックの設定が間違っている場合、User Output@の出力は-1に
UF.01~90	なります。
	ユーザー出力@(User Output@)の出力はすべて読み込み専用(Read
	Only)値であり、USグループのユーザー出力リンク@(Link User
	Out@)を利用して使用します。

## 関数ブロック(Function Block)パラメータ構造

説明
関数ブロックで実行する機能を選択します。
機能に入力される1番目のパラメータの通信番地です。
機能に入力される2番目のパラメータの通信番地です。
機能に入力される3番目のパラメータの通信番地です
関数ブロック実行後の出力値(Read Only)です。

\* @はStep番号(1~18)です。

## ユーザー関数演算条件

Г

番号	項目	説明
0		No Operation
0	NOP	何の演算もしない
1		足し算演算, (A + B) + C
-	ADD	Cのパラメータが0x0000の場合、0として認識
2	SUR	引き算演算, (A - B) – C
2	308	Cのパラメータが0x0000の場合、0として認識
З		足し算, 引き算混合演算, (A + B) - C
5	ADDSOB	Cのパラメータが0x0000の場合、0として認識
Λ	MIN	入力値の中で最小値を出力, MIN(A, B, C)
4	IVIIIN	Cのパラメータが0x0000の場合、A, Bのみで演算
5	ΜΔΥ	入力値の中で最大値を出力, MAX(A, B, C)
5		Cのパラメータが0x0000の場合、A, Bのみで演算
6	۵BS	Aパラメータの絶対値を出力、 A
0	ADO	B、Cのパラメータは使用しない
7	NEGATE	Aパラメータの逆数を出力、-(A)
'		B、Cのパラメータは使用しない
8	REMAINDER	AとBの残り演算、A % B
0		Cのパラメータは使用しない
٩		乗算、除算混合演算、(AxB)/C
3		Cのパラメータが0x0000の場合、乗算演算(AxB)のみ出力
10		比較演算、if(A > B) then C else 0
	(Great Then)	条件を満たせばCのパラメータを出力、あるいは0(False)を出力
	(Orear men)	Cのパラメータが0x0000の場合、条件を満たせば1 (True)を出力
11	COMPARE-GTEQ	比較演算、if(A >=B) then C else 0
11	(Great Then or Equal	条件を満たせばCのパラメータを出力、あるいは0(False)を出力

기본 기능

番号	項目	説明
	To)	Cのパラメータが0x0000の場合、条件を満たせば1 (True)を出力
12 C		比較演算、if(A == B) then C else 0
	COMPARE-EQUAL	条件を満たせばCのパラメータを出力、あるいは0(False)を出力
		Cのパラメータが0x0000の場合あるい、条件を満たせば1(True)を出力
		比較演算、if(A != B) then C else 0
13	NEQUAL	条件を満たせばCのパラメータを出力、あるいはO(False)を出力
		Cのパラメータが0x0000の場合、条件を満たせば1(True)を出力
		ユーザシーケンスが1ループするたびに1ずつ増加演算
		A: Max Loop、B: Timer Run / Stop、C: 出力方法選択
		Bの入力が1なら、Timerは停止(出力は0)、0なら作動
14	TIMER	Cの入力が1なら、現在のTimer値を出力
		Cの入力が0なら、Timer値がA(Max)の値を超えたとき1を出力
		Cのパラメータが0x0000なら、Cは0と認識
		TimerのOverflowは再びのに初期化
		AパラメータのLimit設定
15		Aの入力がBとCの間であれば、Aの入力がそのまま出力
10		Aの入力がBより大きい場合はB、Cより小さい場合ばCを出力
		BのパラメータはCのパラメータより大きいか等しくなければならない
16		AND演算を出力、(A & B) & C
10		Cのパラメータが0x0000の場合に A, Bのみで演算
17	OR	OR演算を出力、(A   B)  C
		Cのパラメータが0x0000の場合にA、Bのみで演算
18	XOR	XOR演算を出力、(A ^ B) ^ C
	Xon	Cのパラメータが0x0000の場合にA、Bのみで演算
19		ANDOR演算を出力、(A&B)  C
10		Cのパラメータが0x0000の場合にA、Bのみで演算
20	SWITCH	2つの入力のいずれかを選択して出力、 if(A) then Belse C
20		Aの入力が1ならB、0ならCのパラメータ出力
		AパラメータのB番目のbitをTest, BITTEST(A, B)
21		Aの入力にB番目のbitが1なら1、0なら0を出力
	BITTEST	Bの入力は 0~16 の間の値で、16以上なら16と認識
		Bの入力が0なら出力は常に0
		Cのパラメータは使用しない
		AパラメータのB番目のbitをSet, BITSET(A, B)
22	BITSET	Aの入力にB番目のbitをSetして変更された値を出力
22	DITOLI	Bの入力は0~16の間の値で、16以上なら16と認識
		Bの入力が0なら出力は常にA

L

番号	項目	説明
		Cのパラメータは使用しない
		AパラメータのB番目のbitをClear、BITCLEAR(A、B)
		Aの入力にB番目のbitをClearして変更された値を出力
23	BITCLEAR	Bの入力は0~16の間の値で、16以上なら16と認識
		Bの入力が0なら出力は常にA
		Cのパラメータは使用しない
		Aの入力をBフィルタゲイン時定数で出力、BxUS-02(US Loop Time)
24	I OWPASSEII TER	上記の公式でAの出力が63.3%に達する時の時間設定
27	LOWINGONETER	Bのパラメータは0以上の入力
		CはFilterの作動可否で、Oなら作動
		P、 IゲインをA、Bパラメータでそれぞれ入力してもらい、Cの選択値で出
		л
		Cの入力がOの場合はConst PI、
25	PI_CONTROL	1の場合は、PI_PROCESS-B >= PI_PROCESS-OUT >= 0、
20		2の場合は、PI_PROCESS-B >= PI_PROCESS-OUT >= -
		(PI_PROCESS-B)の値がPI_PROCESSを通じて出力
		Pゲイン=A/100、Iゲイン=1/(Bx Loop Time)で計算
		PI設定にエラーがあれば-1を出力
26	PL PROCESS	Aは入力Error、Bは出力Limit、CはConst PI 出力値
20		Cの範囲は0~32、767
		PulseをUp-Countして出力、UPCOUNT(A,B,C)
		AでTrigger入力を受け、Cの条件でCountして出力
		Bの入力が1なら作動せず0出力、0なら作動
27	UPCOUNT	Cのパラメータが0の場合、Aの入力が0→1に変わるときUp-Count
		Cのパラメータが1の場合、Aの入力が1-> 0に変わるときUp-Count
		Cのパラメータが2の場合、Aの入力値が変わるたびにUp-Count
		出力範囲は0~32、767
		PulseをDown-Countして出力、DOWNCOUNT(A,B,C)
28		AでTrigger入力を受け、Cの値からDown-Countして出力
20	DOWINCOUNT	Bの入力が1なら作動せず、Cの初期値を出力、0なら作動
		Aの入力が0→1に変わるときDown-Count

#### 参考

ſ

PI制御ブロック(PI\_CONTROL Block)の次にPI処理ブロック(PI\_PROCESS Block)があってこそ、正常なPI制御動作が行われます。2つのブロックの間に異なるブロックがあ るか、2つのブロックの順番が変わるとPI制御動作が行われません。

## ①注意

ユーザーシーケンス(User Sequence)機能は、Code Ver.1.00、IO S/W Ver.0.11、Keypad S/W Ver 1.07 以上でのみ動作します。

## 4.24 Fire Mode 機能

Fire Mode機能は、火災などの緊急時にインバータを消防Pump用に使用する機能です。

Fire Mode機能が有効になると、インバータはあらゆる種類の軽故障トリップ(Minor trip)を無視し、重故障トリップ発生時に回数制限なく自動再始動動作を試みます。

#### Fire Mode パラメータ設定

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
Ad	80	Fire Mode 選択	Fire Mode Sel	1	Fire Mode	0~2	-
	81	Fire Mode 運転周波数	Fire Mode Freq	0~60		0~60	
	82	Fire Mode 運転方向	Fire Mode Dir	0~1		0~1	
	83	Fire Mode Count	Fire Mode Cnt	修正	不可	-	-
In	65~71	Px 端子機能設定	Px Define (Px: P1 ~ P7)	51	Fire Mode	0~54	-

Ad80.Fire Mode SelパラメータがFire Modeに選択され、 In.65~71Px端子機能設定パラメータで51:Fire Modeに選択された端子がOn状態で入力された場合、 インバータがFire Modeで運転され、Ad83.Fire Mode Countが1増加します。

## ①注意

インバータがFire Modeで動作すると故障する可能性があり、AD 83.Fire Mode Countが0でない 場合、製品の品質保証が失われます。

コード	説明	
Ad.81 Fire Mode frequency	Fire Mode 動作時運転周波数	Ad81. Fire Mode 運転周波数パラメータに設定された運転周 波数がインバータ運転周波数として使用されます。 Fire Mode運転周波数はJOG、Step運転、キーパッド運転周波数よ り高い優先順位を持ちます。
Dr.03 Acc Time / Dr.04 Dec Time	Fire Mode 動作時加/減速時間	Fire Mode運転時、Dr 03.Acc Timeに設定された時間の間に 加速し、Fire Mode入力で設定されたPx端子入力がOff状態に なると、Dr 04.Dec Timeに設定された時間の間に減速して運 転を停止します。
PR.10 Retry Delay	故障警報	以下のようなトリップは無視され、トリップ履歴が保存されま す。多機能出力がトリップに設定されている場合、トリップ出 力が無効になります。 Fire Modeで無視されるトリップ BX, External Trip, Low Voltage Trip, Inverter Overheat, Inverter Overload, Overload, Electrical Thermal Trip, 入/出力欠相, Motor Overload, Fan Trip, No Motor Trip, その他トリップ 以下のようなトリップが発生した場合、トリップ状況が解除さ れるまで自動再起動を試みます。自動再始動する場合、PR 10.Retry Delayパラメータで設定されたRetry delay timeが 使用されます。 Fire Modeで自動再始動するトリップ Over Voltage, Over Current1(OC1), Ground Fault Trip 以下のようなトリップが発生した場合、インバータは動作しま せん。 Fire Modeでインバータが停止するトリップ

Γ

# 4.25 出力電圧 Drop 改善機能

低い入力電源電圧と過負荷条件で出力電圧指令領域を十分に利用することで、より多くの出力 電圧が得られるようにし、出力電圧ドロップを改善して出力電流を減少させる機能です。

#### 出力電圧Drop改善パラメータ設定

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
Ad	87	過変調モード設定	OVM Mode Sel	0	No	0~1	-

コード	説明	詳細事項
Ad.87 OVM Mode Sel		Ad.87 OVM Mode SelをNoに設定すると、指令電圧がインバータ
		の線形的に出力できる範囲まで制限されます。 Ad.87 OVM Mode
	過変調モード設定	SelをYesに設定すると、過変調領域も出力できるようにして指令電
		圧範囲を拡大し、出力電圧指令領域を十分に利用することでより多
		くの出力電圧が得られます。

## ① 注意

- ・ 線形範囲を外れて電流波形に歪みが発生する可能性があります。
- 入力電圧がモータ定格電圧より大きい条件でモータ出力電圧が高く出ることがあります。
- 高速運転時に電流表示値がより速く揺れるように見えますが、電流変化量は大きく増加しません。
- ・ 出力電圧補償値は、パラメータの設定された電動機定格電圧以下に補償されます。
- 入力電圧が出力電圧より高い場合、OVM Modeは動作しません。
# Memo

Γ

# 5 応用機能を使用する

この章では、S100インバータの高級応用機能を紹介します。パラメータグループ及びコード は、0.4~22kWの製品を基準に説明されています。30~75kWの製品については、73ペー ジ、3.1.5メニュー構成を参照してください。各応用機能の詳細な説明については、表の右側 の参照ページを確認してください。

応用機能	使用例	参照
補助周波数運転	主速/補助速周波数を使用して様々な演算条件を適用できます。 運転状態での微細速度調整が可能でドロー(Draw)運転*に適しています。	<u>p.165</u>
ジョグ運転	手動運転の一種で、ボタンを押している間だけ予め指定したパラメー 夕設定値によって作動します。	<u>p.169</u>
アップ - ダウン運転	流量計などの上下限値のスイッチ出力信号をモータの加/減速指令とし て使用します。	<u>p.173</u>
3-ワイヤ運転	入力された信号を記憶(Latch)して運転する機能です。 プッシュボタン (Push Button)などを利用してインバータを運転しようとする時に使 用します。	<u>p.175</u>
安全運転モード	運転指令を出すときに安全運転モードに設定した多機能端子に信号が オン(On)になってから運転指令が実行されます。 多機能端子で慎重にインバータ運転を制御するときに使用します。	<u>p.176</u>
ドウェル運転	エレベーターのような昇降(Lift)負荷のブレーキ開放や作動時にトルク 確保が必要な時に使用します。	<u>p.178</u>
スリップ補償運転	負荷増加に伴って増加するモータのスリップを補償してモータが一定 速度で回転するようにするときに使用します。	<u>p.180</u>
PID 制御	流量や圧力、温度などを一定に制御する目的で、インバータの出力周 波数を自動制御するときに使用します。	<u>p.182</u>
自動チューニング	選択された制御方式が十分な性能を発揮できるよう、制御に必要なモ ータパラメータを自動的に測定するときに使用します。	<u>p.190</u>
センサレスベクトル 制御	別度のセンサがなく磁束とトルク成分を制御する方式で、低い電流で もV/F制御方式に比べて大きなトルクを発揮します。	<u>p.193</u>
エネルギーバッファ リング運転	停電時間中にインバータ出力周波数を制御し、DCリンクの電圧をでき るだけ長く維持しようとするときに使用します。 したがって、瞬時停電後低電圧トリップまでの時間を延長できます。	<u>p.217</u>
省工ネ運転	軽負荷や無負荷の時、モータに供給される電圧を減少させ、使用エネ ルギーを減らそうとする時に使用します。	<u>p.220</u>
速度サーチ運転	モータが空回転している状態で、インバータ電圧を出力する場合に発	<u>p.224</u>

応用機能	使用例	参照
	生するトリップを防止するために使用します。	
自動再起動運転	インバータの保護機能が働いて運転が停止する場合、トリップが解除 されると、設定値に応じて自動的にインバータを再起動する時に使用 します。	<u>p.228</u>
第2モータ運転	1台のインバータで他の2台のモータを連結して切り替え運転する場合 に使用します。2番目のモータ用のパラメータを設定し、第2機能とし て定義された端子の入力で2番目のモータを運転するように切り替え ます。	<u>p.232</u>
商用電源切替運転	インバータで運転される負荷の電源を商用電源に切り替えたり、その 逆のシーケンスを作動させる時に使用します。	<u>p.233</u>
冷却ファン制御	インバータ冷却ファンを制御する時に使用します。	<u>p.234</u>
タイマ設定	タイマ値を設定して多機能出力及びリレーをオン(On)/オフ(Off)制御 するときに使用します。	<u>p.246</u>
ブレーキ制御	電子ブレーキを利用する負荷システムでブレーキのオン(On)/オフ (Off)作動を制御する時に使用します。	<u>p.247</u>
多機能出力オン/オフ 制御	基準値を設定した後、アナログ入力値に応じて出カリレーまたは多機 能出力端子をオン(On)/オフ(Off)するときに使用します。	<u>p.248</u>
プレス用回生回避	プレス作動中にモータ回生状態で自動的にモータ運転速度を上げて回 生領域を防止する時に使用します。	<u>p.249</u>

\* ドロー(Draw)運転は、オープンループ(OpenLoop)張力制御の一種で、主速指令に対する割合で運転するモータの速度差を利用して材料の張力を一定に維持してくれる機能です。

# 5.1 補助周波数運転

ſ

主速周波数と補助速周波数を同時に使用して様々な演算条件を持つ運転周波数を使用する ことができます。この時、主速は主運転周波数設定に利用して、補助速は主速運転状態で の微細速度調整などに利用します。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	0	Keypad-1	0~12	-
bA	01	補助速指令設定方法	Aux Ref Src	1	V1	0~4	-

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	02	補助速指令作動選択	Aux Calc Type	0	M+(G*A)	0~7	-
	03	補助速指令ゲイン	Aux Ref Gain	0.0		-200.0~200.0	%
In	65~ 71	Px端子機能設定	Px Define	40	dis Aux Ref	0~54	-

例えば、上表のように主速と補助速を設定した場合、運転グループFrqコードを0(Keypad-1)に設定して主速30.00Hzで運転中、V1端子に-10~+10V電圧を供給し、これに対するゲインを5%に設定すれば27.00~33.00Hzまで微調整が可能です。

[In.01~16までの変数が初期値で、In.06 V1 Polarityを1(Bipolar)に設定]。

#### 補助周波数運転設定詳細

コード及び機能	説明						
	補助速指令として使用する入力種類を選択します。						
		設定	松台と				
	0	None	補助速				
bA.01 Aux Ref	1	V1	制御端	子台の電圧入力端子を補助速指令で選択します。			
Src	3	1/2	I2端子o	の電圧入力[アナログ電圧/電流入力端子設定スイッ			
	5	٧Z	チ(SW)	2)をVに設定]を補助速指令で選択します。			
	4	12	I2端子(	の電流入力[アナログ電圧/電流入力端子設定スイッ			
			チ(SW2)をIに設定]を補助速指令で選択します。				
	5	Pulse	TI端子o	のPulse入力を補助速指令で選択します。			
	補助	速の大きさ	をゲイン	ィ(bA.03 Aux Ref Gain)で決定した後、主速に対す			
	る反映比率を設定できます。設定項目4~7は単方向アナログ入力だけで+ま						
	たはー値を適用できます。						
	設定			最終指令周波数計算方法			
	0	M+(G	S*A)	主速指令值 +(bA.03xbA.01xIn.01)			
bA.02 Aux Calc Type	1	M*(G	6*A)	主速指令值 x(bA.03xbA.01)			
	2	M/(G	i*A)	主速指令值 /(bA.03xbA.01)			
	3	M+{M*(	(G*A)}	主速指令值 +{ 主速指令值 x(bA.03xbA.01)}			
	4	M+G*2*	(A-50)	主速指令值 +bA.03x2x(bA.01-50)xIn.01			
	5	M*{G*2*	(A-50)}	主速指令值 x{bA.03x2x(bA.01-50)}			
	6	M/{G*2*	(A-50)}	主速指令值 /{bA.03x2x(bA.01-50)}			

コード及び機能		説明					
	7	M+M*G*2*(A-	主速指令值 + 主速指令值 xbA.03x2x(bA.01-				
		50)	50)				
	M: 🗄	E速周波数指令(Hi	z または Rpm)				
	G: 裤	G: 補助速ゲイン (%)					
	A: 補助速周波数指令 (Hz または Rpm) またはゲイン (%)						
bA.03 Aux Ref Gain	補助速で設定された入力(bA.01 Aux Ref Src)の大きさを調節します。						
In.65~71Px	多機能入力端子の中で、40(dis Aux Ref)に設定された端子が入力され						
Define	と、補助速指令は作動せず、主速指令でのみ作動します。						



補助周波数運転使用例 #1

### 周波数キーパッド設定が主速、V1アナログ電圧が補助速の場合

- 主速設定:Keypad(運転周波数30Hz)
- 最大周波数設定(dr.20): 400Hz
- ・ 補助速設定(bA.01): V1[演算設定条件に応じて補助速(Hz)または百分率(%)で表示]
- ・ 補助速ゲイン設定(bA.03): 50%
- In.01~32: 工場出荷値

例えば、V1に6Vが入力されていれば、10Vに対応する周波数は60Hzです。したがって、下表の補助速Aは36Hz[=60Hzx(6V/10V)]または60%[=100% x (6V/10V)]です。

	設定*	最終指令周波数** 計算方法
0	M[Hz]+(G[%]*A[Hz])	30Hz(M)+(50%(G)x36Hz(A))=48Hz
1	M[Hz]*(G[%]*A[%])	30Hz(M)x(50%(G)x60%(A))=9Hz
2	M[Hz]/(G[%]*A[%])	30Hz(M)/(50%(G)x60%(A))=100Hz
3	M[Hz]+{M[Hz]*(G[%]*A[%])}	30Hz(M)+{30[Hz]x(50%(G)x60%(A))}=39Hz
4	M[Hz]+G[%]*2*(A[%]-50[%])[Hz]	30Hz(M)+50%(G)x2x(60%(A)– 50%)x60Hz=36Hz
5	M[Hz]*{G[%]*2*(A[%]-50[%])}	30Hz(M)x{50%(G)x2x(60%(A)–50%)}=3Hz
6	M[Hz]/{G[%]*2*(A[%]-50[%])}	30Hz(M)/{50%(G)x2x(60%–50%)}=300Hz

7	M[Hz]+M[Hz]*G[%]*2*(A[%]-	30Hz(M)+30Hz(M)x50%(G)x2x(60%(A)-
'	50[%])	50%)=33Hz

\*M: 主速周波数指令(Hz または Rpm)/ G: 補助速ゲイン(%)/ A: 補助速周波数指令(Hz または Rpm)またはゲイン(%)

\*\* 設定周波数をRpmに変更すると、Hzの代わりにRpmに換算されます。

#### 補助周波数運転使用例#2

#### 周波数キーパッド設定が主速、12アナログ電圧が補助速の場合

- 主速設定:Keypad(運転周波数30Hz)
- 最大周波数設定(dr.20): 400Hz
- ・ 補助速設定(bA.01): I2[演算設定条件に応じて補助速(Hz)または百分率(%)で表示]
- ・ 補助速ゲイン設定(bA.03): 50%
- In.01~32: 工場出荷値

例えば、I2に10.4mAの電流が入力されている場合、20mAに対応する周波数は60Hzです。 したがって、下表の補助束Aは24Hz(=60Hz x{(10.4mA-4mA)//20mA - 4mA)}または 40%(=100% x{(10.4mA-4mA)/(20mA - 4mA)})です。

	設定*	最終指令周波数** 計算方法
0	M[Hz]+(G[%]*A[Hz])	30Hz(M)+(50%(G)x24Hz(A))=42Hz
1	M[Hz]*(G[%]*A[%])	30Hz(M)x(50%(G)x40%(A))=6Hz
2	M[Hz]/(G[%]*A[%])	30Hz(M)/(50%(G)x40%(A))=150Hz
3	M[Hz]+{M[Hz]*(G[%]*A[%])}	30Hz(M)+{30[Hz]x(50%(G)x40%(A))}=36Hz
4	M[Hz]+G[%]*2*(A[%]-50[%])[Hz]	30Hz(M)+50%(G)x2x(40%(A)– 50%)x60Hz=24Hz
5	M[Hz]*{G[%]*2*(A[%]-50[%])	30Hz(M)x{50%(G)x2x(40%(A)-50%)} = - 3Hz(逆方向)
6	M[Hz]/{G[%]*2*(A[%]-50[%])}	30Hz(M)/{50%(G)x2x(60%-40%)} = - 300Hz(逆方向)
7	M[Hz]+M[Hz]*G[%]*2*(A[%]- 50[%])	30Hz(M)+30Hz(M)x50%(G)x2x (40%(A)– 50%)=27Hz

\* M: 主速周波数指令(Hz または Rpm)/ G: 補助速ゲイン(%)/ A: 補助速周波数指令(Hz または Rpm)またはゲイン(%)

\*\* 設定周波数をRpmに変更すると、Hzの代わりにRpmに換算されます。

補助周波数運転使用例#3

#### V1が主速、I2が補助速の場合

- 主速設定:V1(周波数指令設定を5Vにして30Hzに設定した場合)
- 最大周波数設定(dr.20): 400Hz

- ・ 補助速(bA.01):I2[演算設定条件に応じて補助速(Hz)または百分率(%)で表示]
- ・ 補助速ゲイン(bA.03): 50%
- ・ In.01~32: 工場出荷値

ſ

例えば、I2に10.4mAの電流が入力されている場合、20mAに対応する周波数は60Hzです。 したがって、下表の補助速Aは24Hz(=60Hzx{(10.4mA-4mA)//20mA-4mA)}または 40%(=100% x {(10.4mA - 4mA) /(20mA - 4mA)})です。

	設定*	最終指令周波数** 計算方法
0	M[Hz]+(G[%]*A[Hz])	30Hz(M)+(50%(G)x24Hz(A))=42Hz
1	M[Hz]*(G[%]*A[%])	30Hz(M)x(50%(G)x40%(A))=6Hz
2	M[Hz]/(G[%]*A[%])	30Hz(M)/(50%(G)x40%(A))=150Hz
3	M[Hz]+{M[Hz]*(G[%]*A[%])}	30Hz(M)+{30[Hz]x(50%(G)x40%(A))}=36Hz
4	M[Hz]+G[%]*2*(A[%]-50[%])[Hz]	30Hz(M)+50%(G)x2x(40%(A)– 50%)x60Hz=24Hz
5	M[Hz]*{G[%]*2*(A[%]-50[%])}	30Hz(M)x{50%(G)x2x(40%(A)-50%)}=- 3Hz(逆方向)
6	M[Hz]/{G[%]*2*(A[%]-50[%])}	30Hz(M)/{50%(G)x2x(60%-40%)}=- 300Hz(逆方向)
7	M[Hz]+M[Hz]*G[%]*2*(A[%]- 50[%])	30Hz(M)+30Hz(M)x50%(G)x2x(40%(A)– 50%)=27Hz

\* M: 主速周波数指令(Hz または Rpm)/ G: 補助速ゲイン(%)/ A: 補助速周波数指令(Hz または Rpm)またはゲイン(%)

\*\* 設定周波数をRpmに変更すると、Hzの代わりにRpmに換算されます。

#### 参考

最大周波数が大きい場合、アナログ入力誤差及び演算誤差により、出力周波数誤差が生じること があります。

# 5.2 ジョグ(Jog)運転

ジョグ運転で設定した運転方式によって、臨時にインバータを制御できます。 ジョグ運転指令は端子台またはキーパッドの[ESC]キーで入力できます。

ジョグ運転はドウェル運転を除いて優先順位が最も高いです。そのため、多段速運転やアップ ダウン運転、3-ワイヤー運転方式で運転中にジョグ端子が入力されると、ジョグ周波数で運転 します。

## 5.2.1 端子台ジョグ運転 1-正方向ジョグ

キーパッドと多機能端子台入力でジョグ運転を設定します。 正方向ジョグ運転をするには、下記のパラメータを参照してください。

グループ	ド	名称	LCD 表示	副	定値	設定範囲	単位
	11	ジョグ周波数	JOG Frequency	10.	00	0.50~ 最大周波数	Hz
dr	12	ジョグ運転加速時間	JOG Acc Time	20.	00	0.00~600.00	sec
	13	ジョグ運転減速時間	JOG Dec Time	30.	00	0.00~600.00	sec
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	6	JOG	0~54	-

### 正方向ジョグ設定詳細

コード及び機能	説明		
In.65~71Px Define	多機能端子台P1~P7の中で、ジョグ周波数設定端子を選択した後、 In.65~71コードの中から該当する端子台の機能を6(JOG)で選択しま す。          す。         「000000000000000000000000000000000000		
dr.11 JOG Frequency	ジョグ運転時の運転周波数を設定します。		
dr.12 JOG Acc Time	ジョグ運転時の加速速度を設定します。		
dr.13 JOG Dec Time	ジョグ運転時の減速速度を設定します。		

運転指令(Fx)が入力された状態で設定されたジョグ端子に信号が入力されると、運転周波数が ジョグ周波数に変更され、ジョグ運転が行われます。



# 5.2.2 端子台ジョグ運転 2-正/逆方向ジョグ

ſ

ジョグ運転1では、運転指令が入力されてこそ運転が可能ですが、ジョグ運転2では正方向ジョ グ(FWD JOG)または逆方向ジョグ(REV JOG)に設定された端子だけでもジョグ運転が可能で す。ジョグ運転時の周波数、加/減速時間及び端子台入力(ドウェル、3-ワイヤー、アップ/ダ ウンなど)に対する優先順位は、ジョグ運転1と同じで、ジョグ運転中に他の運転指令が入力さ れても無視してジョグ周波数で運転します。

グループ	¥ ∣ ⊓	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
11		ジョグ周波数	JOG Frequency 10.00		0.50~最大周波数	Hz	
dr	12	ジョグ運転加速時間	JOG Acc Time	20.0	00	0.00~600.00	sec
	13	ジョグ運転減速時間	JOG Dec Time	30.0	00	0.00~600.00	sec
In	65~	▶☆半乙様約5℃中	Px Define	46	FWD JOG	0~54	
	71	P X项前 1 1成用 E E 又上	(Px: P1~P7)	47 REV JOG		0~34	-



## 5.2.3 キーパッド ジョグ運転

グループ	ギ   ⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
dr	90	[ESC] キー機能選択	-	1	JOG Key	-	-
ur	06	運転指令方法	Cmd Source	0	Keypad	-	-

dr.90コードを1(JOG Key)に設定し、運転グループのdrvコードを0(Keypad)に設定します。 [ESC] キーを押すとSET表示灯が点滅し、ジョグ運転が可能な状態になります。これでキーパッドの[RUN]キーを押している間は設定されたジョグ周波数(dr.11 JOG Frequency)で運転され、[RUN]キーから手を離すとジョグ運転が停止されます。ジョグ運転周波数までの加/減速時間はdr.12とdr.13コードで設定します。



# 5.3 アップ-ダウン(Up-Down)運転

Г

多機能端子台入力で加/減速を制御できます。アップ-ダウン運転は、流量計のように上下限値 スイッチ出力信号をモータの加/減速指令で使用するシステムに簡単に応用して使用できま す。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
Ad	65	アップ-ダウン運 転周波数保存	U/D Save Mode	1	Yes	0~1	-
		アップ-ダウン運		0	U/D Normal		
Ad	85	まけ てい	U/D Mode Sel		U/D Step	0~2	
		¥Δ₩₩		2	U/D Step+Norm		
		アップ-ダウンス					
Ad 80	86	タッフ周波数	U/D Step Freq	0		0~最大周波数	Hz
			Dy Dofino	17	Up		
In	65~ 71	Px端子機能設定	$(D_{V}, D1 \sim D7)$	18	Down	0~54	-
			(FX. F1~P7)	20	U/D Clear		

### アップ-ダウン基本(U/D Normal) 運転設定詳細

コード及び機能	説明
コード及び機能 In.65~71Px Define	説明 アップダウン運転に使用する端子を2つ選択し、そのコードを17(Up)と 18(Down)にそれぞれ設定します。運転指令が入力された状態でアップ (Up)端子信号がオン(On)になると加速し、信号がオフ(Off)になると加速 を止めて定速運転します。 運転中にダウン(Down)信号がオン(On)になると減速を開始し、オフ(Off) になると減速を停止して定速運転します。アップ信号とダウン信号が同時 に入力されると、加/減速を止めます。
	P4(Up)
	P5(Down)
	運転指令 <b>(FX)</b>

コード及び機能	説明						
	定速運転中に運転指令(Fx または Rx 端子)がオフ(Off)になったりトリッ プが発生する場合、または電源が遮断される場合に運転中の周波数を自動 的にメモリに保存します。						
Ad.65 U/D Save Mode	<ul> <li>運転指令が再びオン(On)になったり、正常な状態に戻ると、保存されている周波数で運転を続けることができます。保存された周波数を削除するときは多機能端子台を利用します。多機能端子のいずれかを20(U/DClear)に設定した後、停止または定速状態で端子に信号を入力すると、アップダウン運転で保存された周波数が削除されます。</li> <li>保存された周波数</li> <li>出力周波数</li> <li>P3(U/D Clear)</li> <li>P4(Up)</li> <li>運転指令</li> </ul>						

L

## アップダウンモード選択



5.4 3-ワイヤ(3-Wire)運転

入力された信号を記憶(Latch)して運転する機能で、プッシュボタン(Push Button)などを利用 してインバータを運転する時に使用します。

グループ	¥ ⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
運転	drv	運転指令方法	Cmd Source*	1	Fx/Rx - 1	-	-
In	65~ 71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	14	3-Wire	0~54	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

3-ワイヤー運転機能を使用するには、次のように簡単なシーケンス回路が必要です。 3-ワイ ヤ運転時に入力端子の最小入力時間(t)は1ms以上で、正方向と逆方向運転指令が同時に入力さ れると運転を停止します。



[3-ワイヤ運転時端子設定]



[3-ワイヤ運転]

# 5.5 安全運転モード

運転指令を出す時、安全運転モードに設定した多機能端子に信号がオン(On)になって、初めて運転 指令が実行されます。多機能端子を通じて慎重にインバータ運転を制御する時に使用します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	70	安全運転選択可否	Run En Mode	1	DI Dependent	-	I
Ad	71	安全運転停止方法	Run Dis Stop	0	Free-Run	0~2	I
	72	安全運転減速時間	Q-Stop Time	5.0		0.0~600.0	sec
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	13	RUN Enable	0~54	-

## 安全運転モード設定詳細

Γ

コード及び機能	説明				
	多機能端子の中から安全運転モードを運転する端子を選択し、13(RUN				
In.65~71PX Define	Enable	と)に設定します。			
		設定	機能		
Ad.70 Run En Mode	0	Always Enable	安全運転モード機能が作動しないようにしま す。		
	1	DI Dependent	多機能入力端子により、運転指令を認識するよ うにします。		
	安全運	転モードに設定し	た多機能入力端子がオフ(Off)になった時、インバ		
	ータの動作を設定します。				
	設定		機能		
	1	Free-Run	多機能端子がオフ(Off)になると、インバータの		
	•		出力を遮断します。		
Ad.71 Run Dis			安全運転モードで使用する減速時間(Q-Stop		
Stop			Time)で減速後停止します。減速動作中は多機		
	2	Q-Stop	能端子がオン(On) の状態になっても運転を再		
			開せず、停止後に多機能端子を再入力しなけれ		
			ば運転できません。		
			安全運転モード減速時間(Q-Stop Time)で減速		
	3	Q-Stop	後停止します。減速動作中に運転指令がオン		
	5	Resume	(On)の状態で多機能端子が再入力されると運転		
			を続けます。		
Ad 72 O Stop Times	Ad.71	Run Dis Stopを1(	(Q-Stop)や2(Q-Stop		
Ad.72 Q-Stop Time	Resum	ne)に設定した場合	、減速時間を設定します。		



# 5.6 ドウェル(Dwell)運転

昇降(Lift)負荷のブレーキ開放または作動時のトルク確保のために使用します。ユーザーが設定した加/減速ドウェル周波数及びドウェル時間に応じて、インバータは次のように動作します。

・ 加速ドウェル運転:運転指令が入力されると、既存に設定された加速時間に応じて加速ドウェル周波数まで加速した後、加速ドウェル運転時間(Acc Dwell Time)の間に定速運転します。

加速ドウェル運転時間が経過すると、再び既存に設定された運転速度と加速時間に応じて加速します。

減速ドウェル運転:停止指令が入力されると、減速ドウェル周波数まで減速して減速ドウェル運転時間(Dec Dwell Freq)の間に定速運転し、設定時間が経過すると再び既存の減速時間に応じて減速後停止します。

制御モード(dr.09 Control Mode)を0(V/F)に設定すると、昇降負荷(エレベーターなど)で機 械ブレーキを開放する前にドウェル周波数で運転する用途に活用できます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	20	加速時ドウェル周波数	Acc Dwell Fred	5.00	開始周波数	
	20	が見たらし、シェンクロが及び			~ 最大周波数	
۸d	21	加速時ドウェル運転時間	Acc Dwell Time	0.0	0.0~10.0	sec
Ad	22	減速時ドウェル周波数	Dec Dwell Fred	5.00	開始周波数	Hz
			Dee Dweilt leg	0.00	~ 最大周波数	
	23	減速時ドウェル運転時間	Dec Dwell Time	0.0	0 .0~ 60.0	sec



### 参考

ſ

### ドウェル運転が作動しない場合

- ・ ドウェル運転時間が0(sec)またはドウェル周波数が0(Hz)に設定されている場合、ドウェル 運転が作動しません。
- ・ 加速ドウェル運転指令は初回指令時に一度だけ有効なので、停止(減速)中に加速ドウェル周 波数を過ぎて再加速する場合は作動しません。



減速ドウェル運転は毎回停止指令が入力されるたびに減速ドウェル周波数を通過する時に作動しますが、運転停止による減速ではなく、単純に周波数減速の場合は減速ドウェル機能が



## (! 注意

昇降負荷で機械ブレーキ開放前にドウェル周波数を使用する場合、モータの定格スリップより大き な周波数でドウェル運転をすると、モータに過電流が流れ、モータが損傷したり寿命が短縮される ことがありますので、ご注意ください。

# 5.7 スリップ(Slip)補償運転

スリップ(Slip)とは、設定周波数(同期速度)とモータの実際の回転速度との偏差を意味しま す。負荷が増加するとモータの回転速度と設定周波数の間に差が生じることがあるので、この ような速度偏差を補償する必要がある負荷に使用します。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
	09	制御モード	Control Mode	2	Slip Compen	-	-
dr	14	モータ容量	Motor Capacity	2	0.75 kW (0.75kW 基準)	0~15	-
	11	モータ極数	Pole Number	4		2~48	-
	12	定格スリップ速度	Rated Slip	90(0.75kW 基準)		0~3000	Rpm
L A	13	モータ定格電流	Rated Curr	3.6(0.75kW 基準)		1.0~1000.0	А
bA	14	モータ無負荷電流	Noload Curr	1.6(	0.75kW 基準)	0.5~1000.0	А
	16	モータ効率	Efficiency	72(0.75kW 基準)		64~100	%
	17	負荷慣性比	Inertia Rate	0(0.	75kW 基準)	0~8	-

#### スリップ補償運転設定詳細

	説明					
スリップ補償運転を使用	月するには、dr.09コードを2(Slip Compen)に設定					
します。						
インバータに連結された	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー					
モータ銘板にある極(Pc	Eータ銘板にある極(Pole)数を入力します。					
[モータ定格回転数- モ	ータ銘板回転数] を入力します。					
※モータ定格回転数[rp	$m] = \frac{120 \times f_r}{P}$					
- <i>f<sub>r</sub></i> = 定格周波数, P=	モータの極数					
モータ銘板にある定格電	©流を入力します。					
モータ軸に接続された負荷装置を取り外し、モータを定格周波数で運転し						
たときに測定された電流を入力します。無負荷電流の測定が難しい場合						
は、モータ定格電流の30~50%に該当する電流値を入力します。						
モータ銘板にある効率を	を入力します。					
モータ慣性を基準に、負荷の慣性を選択します。						
設定	機能					
0	モータ慣性の10倍未満					
1	モータ慣性の10倍					
2~8	モータ慣性の10倍超過時					
	$f_s = f_r - \frac{Rpm \times P}{120}$					
f <sub>s</sub> =定格スリップ周波数						
$f_r$ =定格周波数						
Rpm=モータ定格回転数	文					
P=モータの極数						
	スリップ補償運転を使用 します。 インバータに連結された モータ銘板にある極(Po [モータ定格回転数-モ ※モータ定格回転数,P= モータ銘板にある定格福 モータ軸に接続された領 たときに測定された電 は、モータ定格電流の3 モータ領性を基準に、領 モータ間性を基準に、領 し 1 2~8 $f_s=定格スリップ周波数f_r=定格周波数Rpm=モータ定格回転数P=モータの極数$					

Γ



# 5.8 PID 制御

様々な自動制御方式の中で最も一般的に使われる方式で、比例(Proportional)、積分(Integral)、微分(Differential)の3つの組み合わせを利用した制御を意味します。PID制御を使用すれば、自動化システムをより柔軟に制御できます。

インバータの運転に関して、PID制御を通じて遂行できる機能は次のとおりです。

用途	機能
速度制御 (Speed Control)	制御する機器や装備の現在の速度をフィードバックし、一定の速 度を維持したり、目標速度で運転するように速度を制御します。
正力制御 (Pressure Control)	制御する機器や装備の現在の圧力数値情報をフィードバックし、 一定の圧力を維持したり、目標圧力が維持できるように制御しま す。
流量制御 (Flow Control)	制御する機器や装備の現在の流量数値情報をフィードバックし、 一定の流量を維持したり、目標流量を維持するように制御しま す。
温度制御 (Temperature Control)	制御する機器や装備の現在の温度数値情報をフィードバックし、 一定の温度を維持したり、目標温度を維持するように制御しま す。

## 5.8.1 PID 基本運転

インバータの出力周波数をPID運転で制御すれば、自動化システムのプロセス制御を通じて流量、温度、張力などを一定に維持することができます。

グループ	¥ ∣ ⊓	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
AP	01	応用機能選択	App Mode	2	Proc PID	0~2	-
	16	PID 出力モニター	PID Output	-		_	-
	17	PID リファレンスモニター	PID RefValue	-		_	-
	18	PID フィードバックモニター PID Fdb Value -			_	-	
	19	PID リファレンス設定	PID Ref Set	50.0	0	-100.00~100.00	%
	20	PID リファレンス選択	PID Ref Source	0	Keypad	0~11	-
	21	PID フィードバック選択	PID F/B Source	0	V1	0~10	-
	22	PID制御器比例ゲイン	PID P-Gain	50.0		0.0~1000.0	%

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
	23	PID制御器積分時間	PID I-Time	10.0	)	0.0~200.0	sec
	24	PID制御器微分時間	PID D-Time	0		0~1000	msec
	25	PID制御器転向補償ゲイン	PID F-Gain	0.0		0~1000	%
	26	比例ゲインスケール	P Gain Scale	100	.0	0.0~100.0	%
	27	PID 出力フィルタ	PID Out LPF	0		0~10000	ms
	29	PID 上限周波数	PID Limit Hi	60.0	00	-300.00~300.00	Hz
	30	PID 下限周波数	PID Limit Lo	0.5		-300.00~300.00	Hz
	31	PID 出力反転	PID Out Inv	0	No	0~1	-
	32	PID 出力スケール	PID Out Scale	100	.0	0.1~1000.0	%
	34	PID制御器作動周波数	Pre-PID Freq	0.00		0~最大周波数	Hz
	35	PID制御器作動レベル	Pre-PID Exit	0.0		0.0~100.0	%
	36	PID制御器作動遅延時間	Pre-PID Delay	600		0~9999	sec
	37	PIDスリップモード遅延 時間	PID Sleep DT	60.0	)	0~999.9	sec
	38	PIDスリップモード周波数	PID Sleep Freq	0.00	)	0~最大周波数	Hz
	39	PIDウェイクアップレベル	PID WakeUp Lev	35		0~100	%
	40	PIDウェイクアップモー	PID WakeUp	0	Below	0~2	-
		ド設定	Mod	-	Level		
	42	PID制御器単位選択	PID Unit Sel	0	%	0~12	-
	43PID 単位ゲインPID Unit		PID Unit Gain	100	.0	0~300	%
	44	PID 単位スケール	PID Unit Scale	2	x 1	0~4	-
	45	PID 第2比例ゲイン	PID P2-Gain	100	.00	0~1000	%
In	65~ 71	65~ 71 Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	22 23	I-Term Clear PID	0~54	-
			,	24	P Gain2		

#### 参考

ſ

多機能入力にPID切替運転(PID運転から一般運転に切替)信号が入力されると、%値をHz値に換算 して出力します。Normal PID出力 PID OUTは単方向極性を持ち、AP.29 (PID Limit Hi) と AP.30 (PID Limit Lo) 設定により制限されます。PID OUT値の100.0%は、dr.20 (Max Freq)の設定値を基準とします。

## PID 基本運転設定詳細

コード及び機能			説明				
AP.01 App Mode	コード す。	値を2(Proc PID	))に設定すると、プロセスPIDの機能を設定できま				
AP.16 PID Output	PID制御器の現在出力値を表示します。AP.42~44コードで設定した単 位、 ゲイン、 スケールが適用されて表示されます。						
AP.17 PID Ref Value	現在に コード	設定されているP で設定した単位、	ID制御器のリファレンス値を表示します。 AP.42 ~ 44 ゲイン、 スケールが適用されて表示されます。				
AP.18 PID Fdb Value	PID制 コード	卸器の現在にフィ で設定した単位、	ードバックされている入力を表示します。 AP.42 ~ 44 ゲイン、 スケールが適用されて表示されます。				
AP.19 PID Ref Set	PID 制 リファ 値に設	PID 制御のリファレンス種類(AP.20)を0(Keypad)に設定した場合、 リファレンス値を入力できます。リファレンスの種類をキーパッド以外の 値に設定した場合は、AP.19で設定した値が無視されます。					
	PID制御のリファレンス人力を選択します。V1 端子かPIDフィードバック ソース (PID F/B Source) に設定されている場合、V1 はPIDリファレン スソース(PID Ref Source)に設定できません。 V1 をリファレンス ソースに設定するには、フィードバック ソースを別 の項目に変更する必要があります。						
		設定	機能				
	0	Keypad	キーバッド				
	1	V1	端子台の-10~10V電圧入力端子				
AP.20 PID Ref Source	4	12	.端子台のI2アナログ入力端子 [アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ (SW2)がIのとき4~20mA電流入力、Vのとき 0~10V電圧入力]				
	5	Int. 485	端子台のRS-485入力端子				
	7	FieldBus	通信オプションカードで通信指令				
	9	UserSeqLink	ユーザーシーケンスの出力で共通領域をLink				
	11	Pulse	端子台のTIJ じレス入力端子(0~32kHz/ じレス入力)				
	キーバ す。LC 06~08 す。	ッド使用時、設 CDローダーを使 3のうち17(PID	定されたPIDリファレンスはAP.17で表示できま 用する場合、コンフィグモード(CNF)のCNF- Ref Value)に設定されている項目でモニターできま				
AP.21 PID F/B Source	PID制 おいて	御のフィードバッ 、キーパッド入	ック入力を選択します。リファレンス入力の種類に カ(Keypad-1, Keypad-2)を除く項目から選択でき				

コード及び機能	説明				
	ます。フィードバックはリファレンスから選択した項目と同じ入力項目に				
	設定できません。				
	例えば、AP.20(Ref Source)を1(V1)に選んに場合、AP.21(PID F/B				
	Source)ではV1端子以外の人力を選択する必要かあります。LCDローター				
	を使用する場合、CNF-06~08のうち18(PID Fbk Value)に設定されてい				
	る項目でフィードバック量をモニターできます。				
	リファレンスとフィードバックの差(エラー)に対する出力比率を設定し				
AP.26 P Gain	ます。Pゲインを50%に設定すると、エラーの50%が出力されます。Pゲ				
Scale	インの設定範囲は0.0~1000.0%までです。 0.1%以下の低い比率が必要				
	な場合は、AP.26(PGain Scale)コードを使用してください。				
	累積のエラー量を出力する時間を設定します。 エラーが100%の時に				
	100%出力になるまでの時間を設定します。 積分時間(PID I-Time)を1秒				
	に設定した場合、エラーが100%の時に1秒後には100%が出力されま				
	す。PID I Timeで正常な状態の誤差を減らすことができます。				
	多機能端子台機能を21(I-Term Clear)に設定し、端子台をオン(On)す				
	ると累積の積分量がすべて削除されます。				
	エラーの変化率に対する出力量を設定します。 微分時間(PID D-Time)を				
AP.24 PID D-Time	1msに設定すると、1秒当たりエラーの変化率が100%の場合、10msに				
	1%ずつ出力します。				
	設定された目標量をPID出力に加える比率を設定します。				
AF.25 FID F-Gain	この値を調整すると、迅速な応答性が得られます。				
	PID制御器の出力が急速に変化したり、オーシレーションが激しく、シス				
	テム全体が不安定な場合に使用します。一般的に小さい値(初期値は0)				
AP.27 PID Out LPF	を使って応答性を高めますが、場合によっては大きな値を使って安定性を				
	高めることもできます。値が大きくなるほどPID制御器の出力は安定しま				
	すが、応答性が低下することがあります。				
AP.29 PID Limit Hi,	制御器の出力を制限します。				
AP.30 PID Limit Lo					
Scale	制御器出力のサイズを調整します。				

Γ

コード及び機能		·····································					
	制御量の	制御量の単位を設定します(LCDローダーのみ適用)。					
		设定	機能				
	0	%	一定の物理量なしで百分率で表示します。				
	1	Bar					
	2	mBar					
	3	Pa	複数の圧力単位を選択できます。				
	4	kPa					
	5	Hz	インバータ出力周波数またはモータ回転速度を表示し				
AP.42 PID Unit Sel	6	Rpm	ます。				
	7	V					
	8						
	9	kW	1 电圧や电弧または电力、 海力 し衣小しま 9。				
	10	HP					
	11	оС	担任またけ毎氏で表示します				
	12	oF	シスムる/こる半氏 しないしみ 9 。				
	13	CUST					
	14	PSI	複数の単位を選択できます。				
	15	inWC					
	16	gl/m					
AP.43 PID Unit Gain, AP.44 PID Unit Scale	AP.42 PID Unit Selから選択した単位に合わせてサイズを調整します。						
	多機能	端子を利用	してPIDコントローラーのゲインを変更できます。				
	In.65~	71コード	の中から選択した端子の機能を24(PGain2)に設定し、選				
AP.43 PID P2-Gain	択した	端子が入力	」されると、AP.22とAP.23コードで設定したゲインの代わ				
	りに、AP.45コードで設定したゲインに切り替えることができます。						



ر فواه ک

グループ

## 5.8.2 Pre-PID 運転

運転指令が入力されると、設定された周波数まではPID制御なしで一般加速し、制御量が一定レベルまで増加すると、PID運転を開始します。

#### Pre-PID 運転設定詳細

コード及び機能	説明				
	PID制御なしで一般加速が必要な場合、一般加速までの周波数を入力します。				
AP.34 Pre-PID Frea	Pre-PID Freqを30Hzに設定する場合、制御量(PIDフィードバック量)が				
	AP.35で設定したサイズ以上になるまで30Hzで一般運転を続けます。				
	一般的にPIDコントローラーのフィードバック量(制御量)がAP.35で設定				
AP.35 Pre-PID	した値より大きく入力されると、PID制御運転が開始されます。しかし、				
Exit, AP.36	AP.36(Pre-PID Delay)値を設定すると、AP.35で設定した値より小さい量の				
Pre-PID Delay	フィードバックがAP.36で設定した時間の間に保持されている場合、'Pre-				
	PID Fail'トリップが発生して出力が遮断されます。				



## 5.8.3 PID 運転待機(Sleep)モード

一定時間の間、PID運転条件以下の周波数で運転が続く場合、PID運転待機モードに入りま す。運転待機モードに入ると、AP.39(PID WakeUp Lev)の設定値を超過するフィードバック が入力されるまで運転が中断されます。運転待機モードの場合、Warningメッセージが発生し ます。(LCD Loader:PID Sleep, 7Segment KPD:SLP)

### PID 運転待機モード設定詳細

ſ

コード及び機能	説明
AP.37 PID Sleep DT,	運転周波数がAP.38で設定した周波数以下からAP.37で設定した時間の間
PID Sleep Freq	に維持される場合、運転を中断してPID運転待機モードに入ります。
	PID運転待機モードでPID運転を開始する基準を設定します。
	AP.40コードを0(Below Level)に設定すると、フィードバック量が
AP.39	AP.39の設定値以下になる時に再びPID運転を開始します。
PID WakeUp Lev, AP.40	一方、AP.40 コードを1(Above Level)に設定すると、フィードバック値
PID WakeUp Mod	がAP.39で設定した値以上になる時に運転を開始します。AP.40コードを
	2(Beyond Level)に設定すると、リファレンス値とフィードバック値の
	差がAP.39で設定した値以上の時に運転を再開します。



## 5.8.4 PID 運転切替(PID Openloop)

多機能端子台の中で、In.65~71コードから23(PID Openloop)に設定した端子がオン(On)に なると、PID運転を止めて一般運転に切り替えます。端子がオフ(Off)になると、再びPID運転 が始まります。



# 5.9 自動チューニング(Auto-tuning)

モータパラメータを自動的に測定できます。測定されたモータパラメータは、自動トルクブ ーストやセンサレスベクトル制御などに使用します。

0.75kW、200V級モータ基準自動チューニング例

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
dr	14	モータ容量	Motor Capacity	1 0.75 kW		0~15	-
	11	モータ極数	Pole Number	4		2~48	I
bA	12	定格スリップ速度	Rated Slip	40		0~3000	Rpm
	13	モータ定格電流	Rated Curr	3.6		1.0~1000.0	А
	14	モータ無負荷電流	Noload curr	1.6		0.5~1000.0	А
	15	モータ定格電圧	Rated Volt	220		170~480	V
	16	モータ効率	Efficiency	72		64~100	%
	20	自動チューニング	Auto Tuning	0	None	-	-
	21	固定子抵抗	Rs	26.0	00	設定モータによって変わる	Ω
	22	漏れインダクタンス	Lsigma	179	.4	設定モータによって変わる	mΗ
	23	固定子インダクタンス	Ls	154	4	設定モータによって変わる	mH
	24	回転子時定数	Tr	145		25~5000	ms

### モータパラメータの基本設定値

モータ	容量	定格電流	無負荷電流	定格スリップ周	固定子抵抗	漏れインダク
(Kw)		(A)	(A)	波数 (Hz)	(Ω)	タンス (mH)
	0.2	1.1	0.8	3.33	14.0	40.4
	0.4	2.4	1.4	3.33	6.70	26.9
	0.75	3.4	1.7	3.00	2.600	17.94
	1.5	6.4	2.6	2.67	1.170	9.29
2001/終功	2.2	8.6	3.3	2.33	0.840	6.63
200 V 19X	3.7	13.8	5.0	2.33	0.500	4.48
	5.5	21.0	7.1	1.50	0.314	3.19
	7.5	28.2	9.3	1.33	0.169	2.844
	11	40.0	12.4	1.00	0.120	1.488
	15	53.6	15.5	1.00	0.084	1.118
	0.2	0.7	0.5	3.33	28.00	121.2
	0.4	1.4	0.8	3.33	14.0	80.8
	0.75	2.0	1.0	3.00	7.81	53.9
	1.5	3.7	1.5	2.67	3.52	27.9
	2.2	5.0	1.9	2.33	2.520	19.95
400\/\$恐	3.7	8.0	2.9	2.33	1.500	13.45
400 0 492	5.5	12.1	4.1	1.50	0.940	9.62
	7.5	16.3	5.4	1.33	0.520	8.53
	11	23.2	7.2	1.00	0.360	4.48
	15	31.0	9.0	1.00	0.250	3.38
	18.5	38.0	11.0	1.00	0.168	2.457
	22	44.5	12.5	1.00	0.168	2.844

\*DRV-09 PM Sensorless(同機器センサレスベクトル制御)モードで無負荷電流、定格スリップ周波数、

漏れインダクタンス値などは使用されません。

Г

## 自動チューニング設定詳細

コード及 び機能	説明						
	自重 [EN	カチューニ: IT]キーを打	ングの種類を選択して実行します。以下の項目のいずれかを選択して 甲すと、自動チューニングが実行されます。				
		設定	機能				
	0	None	自動チューニング機能を使用しません。 自動チューニングを実行した場合、自動チューニングが完了したこと を示します。				
	1	All(回 転型)	モータが回転する状態で固定子抵抗(Rs)、漏れインダクタンス (Lsigma)、固定子インダクタンス(Ls)、無負荷電流(Noload Curr)、 回転子時定数(Tr)などのすべてのモータパラメータを測定します。 モータが回転しながらパラメータを測定するため、モータ軸に負荷が 接続されている場合は、正しいパラメータの測定値が得られないこと があります。したがって、正確な測定のためにモータ軸に付着してい る負荷を取り外してから使用してください。ただし、回転子時定数 (Tr)は停止状態で測定します。				
bA.20 Auto Tuning	2	All(静 止型)	モータが停止した状態でパラメータを測定します。固定子抵抗(Rs)、 漏れインダクタンス(Lsigma)、固定子インダクタンス(Ls)、無負荷電 流(Noload Curr)、回転子時定数(Tr)のすべてを測定します。 モータが回転しないため、モータ軸に負荷が接続されていてもパラメ ータの測定に影響はありません。ただし、測定時に負荷側でモータ軸 を回転させないように注意してください。				
	3	Rs+Lsi gma (回転型 )	モータが回転する状態でパラメータを測定します。測定値は自動トル クブースト及びセンサレスベクトル制御で使用します。				
	6	Tr(静止 型)	制御モード(dr.09)が4(IM Sensorless)のときにモータが停止してい る状態で回転子時定数(Tr)を測定します。				
	7	All PM	<ul> <li>運転モード(dr.09)がPM Sensorlessに設定された場合、モータが停止した状態でパラメータを測定します。</li> <li>モータ銘板情報(Base Freq(dr.18)、Rated</li> <li>Volt(bA.15)、Pole(bA.11)など)基本設定後All(PM)設定で同期機のモータパラメータをチューニングします。</li> <li>チューニングされるパラメータはRs(bA.21)、Ld(PM)(bA.28)、</li> <li>Lq(PM)(bA.29)、PM Flux Ref(bA.30)などです。</li> </ul>				

L

コード及	=210A
び機能	a704/3
bA.14	
Noload	自動チューニングで測定したモータパラメータを表示します。
Curr,	
bA.21	工記し医抗した日期ナユーニング項目の中し、測定項目にないハンメータは基本設定
Rs~bA.2	値を表示します。
4 Tr	

## ① 注意

- ・ 自動チューニングは必ずモータが停止した後に実行してください。
- ・ 自動チューニングを実行する前に、必ずモータの銘板にあるモータ極数、定格スリップ、 定格電流、定格電圧及び効率を確認して入力してください。入力していない項目には基本 設定値が使用されます。
- bA20(Auto tuning)から2[ALL(停止型)]を選択してモータが停止された状態ですべてのパ ラメータを測定する場合、1(ALL)を選択してモータを回転させてパラメータを測定する方 式に比べて精度が多少低くなるため、センサレス運転モードの性能が低下することがあり ます。したがって、できるだけモータを回転させることができない場合(ギア、ベルトの取 り外しが難しかったり、モータを負荷から機械的に分離できない場合)にのみ2[ALL(停止 型)]を選択して自動チューニングを行ってください。
- 同期機センサレス運転モードの場合、モータ銘板情報Base Freq、モータ極数、定格電流、 定格電圧及び効率を必ず記入後にbA.20(Autotuning)から7[All(PM)]を選択してパラメー タを推定することになります。 上記のモータ銘板情報を記入しない場合、パラメータの推 定が正確でないことがありますのでご注意ください。

# 5.10 誘導器センサレスベクトル制御

モータからの回転速度フィードバックなしに、インバータ内部演算に応じてモータ回転速度を 推定し、ベクトル制御を行う運転方式です。センサレスベクトル制御方式は、低い電流でV/F 制御方式に比べて大きなトルクを発揮できます。

グループ	¥   ⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	09	制御モード	Control Mode	4	IM Sensorless	-	-
dr	14	モータ容量	Motor Capacity	-Ŧ	-夕容量によって異なる	0~15	-
	18	基底周波数	Base Freq	60		30~400	Hz
bA	11	モータ極数	Pole Number	4		2~48	-

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
	12	定格スリップ速度	Rated Slip	モータ容量によって異なる		0~3000	Hz
	13	モータ定格電流	Rated Curr	モータ	容量によって異なる	1~1000	А
	14	モータ無負荷電流	Noload curr	モータ容量によって異なる		0.5~1000	А
	15	モータ定格電圧	Rated Volt	220/3	80/440/480	170~480	V
	16	モータ効率	Efficiency	モータ	容量によって異なる	64~100	%
	20	自動チューニング Auto Tuning 1 All		All	-	-	
	09	初期励磁時間	PreExTime	1.0		0.0~60.0	Sec
	10	初期励磁的量	Flux Force	100.0		100.0~300.0	%
	20	センサレス2ndゲイン表 SL2 G View 1 Yes		0~1	-		
	21	センサレス速度制御器比 例ゲイン1	ASR-SLP Gain1	モータ容量によって異なる		0~5000	%
	22	センサレス速度制御器積 分ゲイン1	ASR-SLI Gain1	モータ容量によって異なる		10~9999	ms
	23*	センサレス速度制御器比 例ゲイン2	ASR-SL P Gain2	モータ容量によって異なる		1~1000	%
	24*	センサレス速度制御器積 分ゲイン2	ASR-SLI Gain2	モータ容量によって異なる		1~1000	%
	26*	磁速推定器比例ゲイン	Flux P Gain	モータ容量によって異なる		10~200	%
	27*	磁速能定器積分ゲイン Flux I Gain モータ容量によって異なる		10~200	%		
	28*	速度推定器比例ゲイン	S-Est P Gain1	モータ	容量によって異なる	0~32767	-
Cn	29*	速度推定器積分ゲイン1	S-Est I Gain1	モータ	容量によって異なる	100~1000	-
	30*	速度推定器積分ゲイン2	S-Est   Gain2	モータ	容量によって異なる	100~10000	-
	31*	センサレス電流制御器比 例ゲイン	ACR SL P Gain	75		10~1000	-
	32*	センサレス電流制御器積 分ゲイン	ACR SL I Gain	120		10~1000	-
	52	トルク制御器出力フィル タ	Torque Out LPF	0		0~2000	msec
	53	トリレクリミット設定方法	Torque Lmt Src	0	Keypad-1	0~12	-
	54	正方向逆行トリレクリミット	FWD +Trq Lmt	180.0		0.0~200.0	%
	55	正方向回生トリレクリミット	FWD -Trq Lmt	180.0		0.0~200.0	%
	56	逆方向回生トリレクリミット	REV +Trq Lmt	180.0		0.0~200.0	%
	57	逆方向逆行トリレクリミット	REV -Trq Lmt	180.0		0.0~200.0	%
	85*	磁束推定器比例ゲイン1	Flux P Gain1	370		100~700	-
	86*	磁束推定器比例ゲイン2	Flux P Gain2	0		0~100	-
	87*	磁束推定器比例ゲイン3	Flux P Gain3	100		0~500	-

I

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	88*	磁束推定器積分ゲイン1	Flux I Gain1	50	0~200	-
	89*	磁束推定器積分ゲイン2	Flux I Gain2	50	0~200	-
	90*	磁束推定器積分ゲイン3	Flux I Gain3	50	0~200	-
	91*	センサレス電圧補償1	SL Volt Comp1	30	0~60	-
	92*	センサレス電圧補償2	SL Volt Comp2	20	0~60	-
	93*	センサレス電圧補償3	SL Volt Comp3	20	0~60	-
	94*	センサレス弱め界磁開始 周波数	SL FW Freq	95.0	80.0~110.0	%
	95*	センサレスゲイン切替周 波数	SL Fc Freq	2.00	0.00~8.00	Hz

\* Cn.23~32/Cn.85~95コードはCn.20コードを1(Yes)に設定した場合のみ表示されます。

## (! 注意

高性能運転のためには、インバータ出力側に接続されているモータのパラメータを測定しなけれ ばなりません。センサレスベクトル運転を行う前に、自動チューニング(bA.20 Auto Tuning) を使用してパラメータを測定してください。

センサレスベクトル制御の高性能制御のためには、インバータ容量とモータ容量が同じでなけれ ばなりません。モータ容量がインバータ容量より2段階以上小さい場合は、制御に問題が発生す る可能性がありますので、制御モードをV/Fに変更してください。また、センサレスベクトル制 御で運転する場合は、インバータ出力に複数のモータを接続して運転しないでください。

## 5.10.1 誘導器センサレスベクトル制御運転設定

センサレスベクトル制御運転を行うには、dr.09(Control Mode)コードを4(IM Sensorless)に 設定し、dr.14(Motor Capacity)コードで使用したいモータの容量を選択した後、次のコード をそれぞれ選択して使用するモータの銘板情報を入力してください。

コード及び機能	入力事項(モータ銘板情報)
drv.18 Base Freq	基底周波数
bA.11 Pole Number	モータ極数
bA.12 Rated Slip	定格スリップ
bA.13 Rated Curr	定格電流
bA.15 Rated Volt	定格電圧

コード及び機能	
bA.16 Efficienc	ÿ

入力事項(モータ銘板情報) 効率(銘板に情報がない場合は初期値を使用)

各コードの設定が終わったら、bA.20(Auto Tuning)コードを1[(All(回転型)]または2[(All(停止型)]に設定して自動チューニング(Auto-Tuning)を実行してください。 自動チューニングの精度は2[(All(停止型)]より1[(All(回転型)]が高いので、モータを回転でき る場合には1[(All(回転型)]に設定した後、自動チューニングを実行してください。

#### 参考

#### 励磁電流(Exciting Current)

モータは電流を巻線(コイル)に流し、磁束を発生させてから電磁気現象を利用して作動できます。 この時、磁束を発生させるために最も最初に供給する電気を励磁電流(Exciting Current)といい ます。インバータと一緒に使用される誘導モータの固定子コイルは永久的な磁性を持っていないの で、モータを作動させる前に励磁電流を供給してコイルに磁性を与える必要があります。

#### 誘導器センサレスベクトル制御運転設定詳細

コード及び 機能	説明				
Cn.20 SL2 G View Sel	設定		機能		
	0 No センサレス(II)ベクトル制御ゲイン値関連コードを表示しません。				
	1	Yes	センサレス(Ⅱ)ベクトル制御により、モータ重加速(基底周波数の約		
			1/2)以上に回転するときに適用される各種ゲイン値をユーザーが設		
			定できるようにします。		
	1(Yes)に設定時の使用可能コード: Cn.23 ASR-SL P Gain2/Cn.24 ASR-SL I Gain2/Cn.26 Flux P Gain/Cn.27 Flux I Gain Gain3/Cn.28 S-Est P Gain1/Cn.29 S-Est I Gain1/Cn.30 S-Est I Gain1/Cn.31 ACR SL P Gain/Cn.32 ACR SL I Gain				
Cn.09	初期励磁時間(Pre-exciting Time)を設定します。				



コード及び 機能	説明				
	Cn.23 (ASR-SL P Gain2) は、低速ゲインCn.21 (ASR-SL P Gain1) に対する百分率(%) に設定します。つまり、P Gain2が100.0%より小 さいと、その分応答性が減少します。例えば、Cn.21(ASR-SL P Gain1)が50.0% でCn.23(ASR-SL P Gain2)が50.0%であれば、実際の中速以上の速度制御器Pゲ インは25.0%となります。				
	Cn.24 (ASR-SL I Gain2) もCn.22 (ASR-SL I Gain1) に対する百分率(%) に設定します。Iゲインの場合もI Gain2が小さく なるほど応答時間がこれに応じて減少します。例えば、Cn.22 (ASR-SL I Gain1) が100msで、Cn.24 (ASR-SL I Gain2) が50.0%であれば、実際の中 速以上の速度制御器Iゲインは200msになります。 制御器ゲインは、基本設定さ れたモータパラメータ及び加/減速時間に合わせて設定されています。				
Cn.26 Flux P Gain, Cn.27 Flux I Gain, Cn.85~87 Flux P Gain1~3, Cn.88~90 Flux I Gain1~3	センサレスベクトル制御のためには、回転子磁束推定器が必ず必要です。磁束推 定器ゲイン調整に関する詳細は、244ページ、5.10.2誘導器センサレスベクトル 制御運転ガイドを参照してください。				
Cn.28 S-Est P Gain1, Cn.29 S-Est I Gain1, Cn.30 S-Est I Gain2	センサレスベクトル制御の速度推定器ゲインを変更できます。 速度推定器ゲイン 調整に関する詳細は、 <mark>244ページ、 5.10.2誘導機センサレスベクトル制御運転</mark> ガ イドを参照してください。				
Cn.31 ACR SL P Gain, Cn.32 ACR SLI Gain	センサレス電流制御器のPゲインとIゲインを調整します。センサレス電流制御器 ゲイン調整に関する詳細は、 244ページ、5.10.2誘導器センサレスベクトル制御 運転ガイドを参照してください。				
コード及び 機能		説明			
----------------------------	---	--	--	--	--
	トルクリミット設定 (V1、I2)、通信オ トルクリミットを記 レンスのサイズを記 ットの両方を設定で	Eの種類を選択します。キーパッド、端子台のアナログ入力 プションなどを利用してトルクリミットを設定できます。 設定すると、速度制御器の出力を制限することでトルクリファ 調整できます。正方向及び逆方向運転に対する逆行、回生リミ できます。			
0- 53	設定 0 KeyPad-1 1 KeyPad-2	機能 キーパッドでトルクリミットを設定します。			
Cn.53 Torque Lmt Src	2 V1 4 V2 5 I2	- 端子台のアナログ入力端子でトルクリミットを設定しま - す。			
	6 Int 485 8 FieldBus	端子台の通信端子でトルクリミットを設定します。 FieldBus通信オプションでトルクリミットを設定します。			
	9 UserSeqL	 _ ユーザーシーケンスの出力で共通領域をLinkさせてトルク レファレンスを入力します。			
	12 Pulse	端子台パルス入力でトルクリミットを設定します。			
	トルクリミットはモータ定格トルクを基準に、最大200%まで設定できます。				
+Trq Lmt	正方向逆行(Motoring)運転トルクリミットを設定します。				
Cn.55 FWD –Trq Lmt	正方向回生(Regen	eration)運転トルクリミットを設定します。			
Cn.56 REV +Tra Lmt	逆方向回生運転トノ	レクリミットを設定します。			
Cn.57 REV –Trq Lmt	逆方向逆行運転トルクリミットを設定します。				
	最大トルクを設定します。				
	例えば、In.02を200%に設定し、電圧入力(V1)を利用する場合、10Vが入力され				
In.02	たときのトルクリミットは200%になります。ただし、V1端子の機能が工場出荷				
Torque at	値に設定されている場合に、トクリミート設定方法がキーパッド以外の装置に設				
100 /0	定されている場合はモニターモードで設定値を確認してください。コンフィグモ				
	ードCNF-21~23(I	_CDローダーを使用する場合のみ表示される)で21(Torque			
	Limit)を選択して<	こださい。			
Cn.91~93 SL Volt	センサレスベクトノ	し制御時の出力電圧補償値を変更できます。			
Comp1~3	出力電圧補償の詳	田は <b>244ページ、5.10.2誘導器センサレスベクトル制御運転</b> ガ			

Γ

コード及び 機能	説明
	イドを参照してください。
Cn.52 Torque Out LPF	トルク制御器出力フィルタを設定すると、トルク指令の時定数を設定できます。

## (注注意

コントローラーゲインは負荷特性に合わせて調整できます。 しかし、コントローラーゲイン設定によって、モータ過熱及びシステム不安定現象が発生すること がありますので、ご注意ください。

#### 参考

速度制御器ゲインを利用すると、速度変化推移を参照して制御波形を改善できます。速度偏差が早 く減少しない場合は、速度制御器Pゲインを上げるか、Iゲイン(ms単位の時間)を下げてくださ い。ただし、Pゲインを上げすぎたり、Iゲインを下げすぎると激しい振動が発生することがありま す。速度波形にオシレーションが発生した場合、まずはIゲイン(ms単位の時間)を上げたり、Pゲ インを下げながら波形を調整することができます。

## 5.10.2 誘導器センサレスベクトル制御運転ガイド

問題	関連機能コード	措置方法
	bA.24Tr Cn.09 PreExTime Cn.10 Flux Force Cn.31 ACR SL P Gain Cn.54~57 Trq Lmt Cn.93 SL Volt Comp3	Cn.09の値をbA.24の3倍以上設定するか、
		Cn.10の値を50%単位で増加させてくださ
		い。 Cn.10の値が大きい場合、 起動時に過電
		流トリップが発生する可能性があります。こ
起動トルクが足りない場合		の場合、Cn.31の値を10単位で減少させてく
		ださい。
		Trq Lmt(Cn.54~57)値を10%単位で増加さ
		せてください。
		Cn.93の値を5単位で増加させてください。

問題	関連機能コード	措置方法
低速(10Hz以下)無負荷運 転時の出力周波数が基準周 波数より高い場合	Cn.91 SL Volt Comp1	Cn.91の値を5単位で減少させてください。
低速(10Hz以下)で負荷 が増加しながらモータがハ ンティング*したりトルク が足りない場合	Cn.04 Carrier Freq Cn.21 ASR-SL P Gain1 Cn.22 ASR-SL I Gain1 Cn.93 SL Volt Comp3	低速でモータがハンティングする場合は、 Cn.22の値を50msec単位で増加させ、ハン ティングが発生しない場合はCn.21の値を 10%単位で増加させて最適な運転条件を求め てください。 トルクが足りない場合は、Cn.93の値を5単位 で増加させてください。 5~10Hz区間でモータがハンティングしたり トルクが足りない場合、Cn.04の値を1kHz単 位で減少させてください(Cn.04を3kHz超過 設定した場合)。
低速(10Hz以下)回生負荷 でモータがハンティングし たり過電流トリップが発生 する場合	Cn.92 SL Volt Comp2 Cn.93 SL Volt Comp3	Cn.92~93の値を同時に5単位で増加させてく ださい。
中速(30Hz以上)で急激な 加速/減速及び急激な負荷 変動により過電圧トリップ が発生する場合(制動抵抗 未設置時)	Cn.24 ASR-SL I Gain2	Cn.2の値を5%単位で減少させてください。
高速(50Hz以上)で急激 な負荷変動により過電流ト リップが発生する場合	Cn.54~57 Trq Lmt Cn.94 SL FW Freq	Cn.54~57の値を10%単位で減少させてくだ さい(設定値が150%以上の場合)。 Cn.94の値を5%単位で増減させてください (100%以下に設定してください)。

Γ

問題	関連機能コード	措置方法
基底周波数以上で負荷増加	Cn.22 ASR-SL I	Cn.22の値を50msec単位で増加させたり、
時にモータがハンティング	Gain1	Cn.24 の値を5%単位で減少させてくださ
する場合	Gain2	ι, ν.
		低速(10Hz)以下の場合、Cn.29の値を5単
白苔が増加するにつわてエ		位で増加させてください。
夏何が追加するに ノイレモ	Cn.28 S-Est P Gain1 Cn.29 S-Est I Gain1	中速(30Hz)以上の場合、Cn.28の値を500
- タルハンティンク 9 る場		単位で増加させてください。設定値が過度な
		場合、低速で過電流トリップが発生する可能
		性があります。
モータ速度の精度が低下し	h A 20 Auto Tubing	bA.20 から 6[Tr(停止型)]を選択し、bA.24
た場合	DA.20 Auto Tuning	回転子時定数チューニングを実施します。

\* ハンティング(Hunting):装置が不規則に振動する現象

## 5.11 同期機センサレスベクトル制御

モータからの回転速度フィードバックなしに、インバータ内部演算によってモータ回転速度を 推定して、ベクトル制御を行う運転方式です。

グル ープ	⊢ ۲	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	09	制御モード	Control Mode	6 PM Sensorless	-	-
	14	モータ容量	Motor Capacity	モータ容量によって異な る	0~15	-
dr	18	基底周波数	Base Freq	PM モータによって異な る	30~180	Hz
	20	最大周波数	Max Freq	PM モータによって異な る	40~180	Hz
	11	モータ極数	Pole Number	4	2~48	-
bA	13	モータ定格電流	Rated Curr	モータ容量によって異な る	1~1000	А

グル ープ	∡ ⊓	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	15	モータ定格電圧	Rated Volt	220/380/440/480	170~480	V
	16	モータ効率	Efficiency	モータ容量によって異なる	64~100	%
	19	モータ入力電圧	AC Input Volt	220/380	170~480	
	20	自動チューニング	Auto Tuning	7	All (PM)	-
	32	Q軸インダクタンススケー ル	Lq(PM) Scale	100%	50~150	%
	34	Ld,Lq オートチューニン グレベル	Ld,Lq Tune Lev	33.3%	20.0~50. 0	%
	35	Ld, Lq オートチューニン グ周波数	Ld,Lq Tune Hz	100.0%	80.0~15 0.0	%
	12	PM 速度制御器 P Gain 1	ASR P Gain 1	100	0~5000	-
	13	PM 速度制御器 I Gain 1	ASR I Gain 1	150	0~5000	-
	15	PM 速度制御器 P Gain 2	ASR P Gain 2	100	0~5000	-
	16	PM 速度制御器 I Gain 2	ASR I Gain 2	150	0~9999	-
	33	PMD軸逆起電力推定ゲイ ン比率 [%]	PM EdGain Perc	100.0	0~300.0	%
	34	PMQ 軸逆起電力推定ゲイ ン比率 [%]	PM EqGain Perc	100.0	0~300.0	%
	35	初期角推定反復回数	PD Repeat Num	2	0~10	-
	36	初期角推定間隔	Pulse Interval	20	1~100	ms
	37	初期角推定パルス電流 %	Pulse Curr %	15	10~100	%
Cn	38	初期角推定パルス電圧 %	Pulse Volt %	500	100~400 0	-
	39	PM デッドタイム範囲 %	PMdeadBand Per	100.0	50.0~20 0.0	%
	40	PM デッドタイム電圧 %	PMdeadVolt Per	100.0	50.0~20 0.0	%
	41	PM 速度推定器比例ゲイ ン	PM SpdEst Kp	100	0~32000	-
	42	PM 速度推定器積分ゲ イン	PM SpdEst Ki	10	0~32000	-
	43	PM 速度推定器比例ゲ イン 2	PM SpdEst Kp 2	300	0~32000	-
	44	PM 速度推定器積分ゲ イン 2	PM SpdEst Ki 2	30	0~32000	-
	45	速度推定器 フィードフ	PM Flux FF %	300	0~1000	%

Γ

グル ープ	× 1	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
		オワード高速逆比率				
	46	初期角推定方法選択	Init Angle Sel	1: Angle Detect	0~2	0~2
	48	電流制御器Pゲイン	ACR P Gain	1200	0~10000	-
	49	電流制御器Iゲイン	ACR I Gain	120	0~10000	-
	50	電圧制御器制限	V Con HR	10.0%	0~1000	%
	51	電圧制御器 I Gain	V Con Ki	10.0%	0~20000	%
	52	トルク制御器出カフィル タ	Torque Out LPF	0	0~2000	msec
	53	トルクリミット設定方法	Torque Lmt Src	0	Keypad- 1	0~12
	54	正方向逆行 トルクリミッ ト	FWD +Trq Lmt	180.0	0.0~200. 0	%
	55	正方向回生 トルクリミッ ト	FWD -Trq Lmt	180.0	0.0~200. 0	%
	56	逆方向回生 トルクリミッ ト	REV +Trq Lmt	180.0	0.0~200. 0	%
	57	逆方向逆行トルクリミッ ト	REV -Trq Lmt	180.0	0.0~200. 0	%

### ① 注意

高性能運転のためには、インバータ出力側に接続されているモータのパラメータを測定する必要が あります。同期機センサレスベクトル運転をする前にモータの銘板情報をBASグループに記入した 後、自動チューニング(bA.20 Auto Tuning):7を使ってパラメータを測定してください。 同期機センサレスベクトル制御の高性能制御のためには、インバータ容量とモータ容量が同じもの をお勧めします。モータ容量がインバータ容量より2段階以上小さい場合、制御に問題が発生する 可能性があります。また、センサレスベクトル制御で運転する場合は、インバータ出力に複数のモ ータを接続して運転しないでください。

응용기능

## 5.11.1 初期角推定

初期角推定(Initial Angle Detector)とは、モータを起動する時に回転子の位置とインバータ内部の位置値を一致させるための過程です。同期電動機の場合、回転子磁束が回転子に付着した永久磁石から発生するため、電動機がトルクの発生を瞬時に正確に制御するためには、永久磁石が発生させる磁束の絶対位置、すなわち回転子の絶対位置を正確に知らなければなりません。このような絶対位置である起動時初期磁極の位置情報を得ることが重要であるため、起動時に初期角推定後に起動することになります。

IPM MotorのVector Controlのためには、起動時に磁極の初期位置を知る必要があります。

Cn46 InitAngle Sel 0番 → None

初期磁極推定なしにセンサレス制御アルゴリズム内位置推定を通じて起動

Cn 46 Init Angle Sel 1 番 → Angle Detect

磁極位置に応じたPulseの形態電圧を印加して位置によって変わる電流から磁極位置を把握する方法、電圧パルス注入で初期起動時に若干の騒音が発生します。

Cn 46Init Angle Sel 2番 → Alignment

磁極位置を強制に整列する方法でDC電流を一定時間維持し、Rotorを強制的にAlignする方法

グループ	コード	名称	LCD 表示	1 1 1	定値	設定範囲	単位
	35	初期角推定反復回数	PD Repeat Num	1		0~10	-
	36	初期角推定間隔	Pulse Interval	20		1~100	ms
	37	初期角推定パルス電流%	Pulse Curr %	15		10~100	%
Cn	38	初期角推定パルス電圧%	Pulse Volt %	500		100~4000	I
	46	初期角推定方法選択	Init Angle Sel	0	None		
				1	Angle		
				•	Detect	0~2	-
				2	Align		
					ment		

## 5.11.2 同期機センサレスベクトル制御運転設定

同期機センサレスベクトル制御運転を行うには、dr.09(Control Mode)コードを6(PM Sensorless) に設定し、dr.14(Motor Capacity)コードで使用したいモータの容量を選択した後、次のコードを それぞれ選択して使用するモータの銘板情報を入力してください。モータの容量設定項目がない場 合、そのモータの容量に近い上の容量を選定した後、モータ銘板情報を記入する。

コード及び機能	入力事項(モータ銘板情報)
drv.18 Base Freq	基底周波数
Drv.20 Max Freq	最大周波数
bA.11 Pole Number	モータ極数
bA.13 Rated Curr	定格電流
bA.15 Rated Volt	定格電圧
bA.16 Efficiency	効率
bA.19 AC Input Volt	入力電源電圧

各コードの設定が終わったら、bA.20(Auto Tuning)コードを7[(All(PM)]に設定して自動チュ ーニング(Auto-Tuning)を実行してください。自動チューニングは静止形で自動チューニング が動作します。

自動チューニング後はbA.21(Rs)、bA.28 Ld(PM)、bA.29 Lq(PM)、bA.30 PM Flux Refが推 定後自動的に保存されます。

## センサレスベクトル制御運転設定詳細

Γ

コード 及び機 能	説明
Cn.4C	同期機センサレス制御のためのPWMインターラプター周期及びサンプリング周波数周期
arrier Freg	を設定するコードで、基本5kHzで同期機キャリア周波数は2~10kHzの範囲で設定でき
	ます。 
	停止時の永続制御時間(Hold Time)を設定します。
	このコードを設定すると、停止指令によりモータが減速停止したときに設定された時間
	の間、永続運転を続けた後に出力を遮断します。
Cn.11 Hold	停止時の永続制御時間
Time	出力電圧
	周波数
	運転指令
Cn.12 ASR P Gain1, Cn.13 ASR I Gain1 Cn.15 ASR P Gain2 Cn.16 ASR I Gain2	同期機センサレスベクトル制御の速度PI制御器ゲイン(Gain)を変更できます。PI速度制 御器の速度制御器Pゲインは、速度誤差に対する比例ゲインです。 速度誤差が大きくな るとそれに応じてトルク出力指令が大きくなるので、値を大きくするほど速度偏差が早 く減少します。 速度制御器Iゲインは速度誤差に対する積分ゲインで、一定の速度誤差が続く場合、定格 トルク出力指令になるまでの時間(ms単位)であり、この値が小さいほど速度偏差は早く 減少します。 モータごとに慣性が異なるため、ゲイン値を速度値に応じて変更しなければならないコ ードです。 Cn.12、13は低速領域、Cn.15、16は高速領域の速度PI制御器ゲイン (Gain)に変更された値で、ゲインが切替されます。
Cn.33	同期機センサレスベクトル制御のためには、位置情報を含む逆起電力値を満足に推定で
EdGai	きるように状態観測器の極点が安定して設計された比例利得値に%比率で設定する値で

응용 기능

コード 及び機 能	説明
n Perc, Cn.34 PM EqGai n Perc	す。%値の比率を上げると応答性は高くなりますが、振動が発生することがありま す。%値を下げると応答性が遅くなり、起動失敗することもあります。
Cn.41 PM SpdEs t Kp, Cn.42 PM SpdEs t Ki Cn.43 PM SpdEs t Kp2 Cn.44 PM SpdEs t Ki2	同期機センサレスベクトル制御の速度推定器ゲインを変更できます。低速でトリップ及 び激しいオシレーション発生時にCn.41の値を10%ずつ下げ、正常状態で脈動発生時に Cn.42の値を高く設定できます。Cn.43、Cn.44の速度推定器ゲインは、200Vタイプの モータの場合、低速で追加切替するゲイン値です。
Cn.39 PMde adBan d Per Cn.40 PMde adVolt Per	同期機センサレスベクトル制御時の出力電圧補償値を変更できます。定格の5%以下の 速度運転時に起動しない場合、Cn.39 or Cn.40を10%高く設定し、起動時と停止時に ガタ音がする場合は10%ずつ低く設定するゲイン補正値だ。
Cn.45 PM Flux FF %	中速以上で同期機センサレス速度推定器に起動性能向上のために逆起電力推定値からフ ィードフォワードする部分の高速比率設定値です。負荷印加時にオーシレーション発生

コード 及び機 能								
	時のCn.45の値を10%ずつ高めて抑えることができます。値を高く設定すると、トリッ							
	プが発生することがあります。							
	同期機電流制御器PI制御器利得設定値です。PI電流制御器の電流制御器Pゲインは、電							
Cn.48	流誤差に対する比例ゲインです。 電流誤差が大きくなるとそれによって電圧出力指令誤							
ACR P-Gain	差が大きくなるので、値を大きくするほど電流偏差が早く減少します。電流制御器Iゲイ							
Cn.49	ンは電流	誤差に対する積	分ゲインで、値を大きくするほど正常状態誤差が減ります。キ					
Gain	ャリア周	波数によって利	得は制限されるので、あまり大きく設定すると、干渉でトリッ					
	プが生じ	ることもありま	वे.					
	トルクリミット設定の種類を選択します。キーパッド、端子台のアナログ入力(V1 I2)、通信オプションなどを利用してトルクリミットを設定できます。トルクリミ 設定すると、速度制御器の出力を制限してトルクリファレンスのサイズを調整でき す。正方向及び逆方向運転に対する逆行、回生リミットの両方を設定できます。							
		設定	機能					
0- 50	0	KeyPad-1 KeyPad-2	キーパッドでトルクリミットを設定します。					
Torque Lmt	2 4 5	V1 V2 I2	端子台のアナログ入力端子でトルクリミットを設定しま す。					
Src	6	Int 485	端子台の通信端子でトルクリミットを設定します。					
	8	FieldBus	FieldBus通信オプションでトルクリミットを設定します。					
	9	UserSeqLink	ユーザーシーケンスの出力で共通領域をLinkさせてトル クリファレンスを入力します。					
	12	Pulse	端子台パルス入力でトルクリミットを設定します。					
	トルクリミットはモータ定格トルクを基準に、最大200%まで設定できます。							
Cn.54 FWD +Trq Lmt	正方向逆行(Motoring)運転トルクリミットを設定します。							
Cn.55 FWD – Trq Lmt	正方向回	]生(Regeneratio	on)運転トルクリミットを設定します。					
Cn.56 REV	逆方向回	生運転トルクリ	ミットを設定します。					
			209					

Γ

コード 及び機 能	。 説明 
+Trq Lmt	
Cn.57 REV – Trq Lmt	逆方向逆行運転トルクリミットを設定します。
	最大トルクを設定します。
1 00	例えば、In.02を200%に設定し、電圧入力(V1)を利用する場合、10Vが入力された
In.02 Torque	ときのトルクリミットは200%になります。ただし、V1端子の機能が工場出荷値に設定
at 100%	されている場合に、トルクリミットの設定方法がキーパッド以外の装置に設定されてい
10070	る場合は、モニターモードで設定値を確認してください。コンフィグモードのCNF-21
	~23(LCDローダー使用時のみ表示)から21(Torque Limit)を選択してください。
Cn.52 Torque Out LPF	トルク制御器の出力フィルタを設定すると、トルク指令の時定数を設定できます。

### ① 注意

制御器ゲインは負荷特性に合わせて調整できます。しかし、制御器ゲイン設定によってモータの過 熱及びシステム不安定現象が発生することがありますのでご注意ください。

#### 参考

速度制御器ゲインを利用すれば、速度変化推移を参照して制御波形を改善できます。速度偏差が早 く減らない場合は、速度制御器Pゲインを上げるか、Iゲインを下げてください。ただし、Pゲイン を上げすぎたり、Iゲインを下げすぎると激しい振動が発生することがあります。速度波形にオシ レーションが発生した場合、まずIゲインを上げたり、Pゲインを下げながら波形を調整できます。

## 5.11.3 同期機センサレスベクトル制御運転ガイド

Γ

問題	関連機能 コード	措置方法
起動トルクが足りない場合	Cn.48 ACR P- Gain CON-39: PMdead Band Per CON-40: PMdead Volt Per	起動時に"OCT"が発生した場合、CON-48を 10単位に減少させてください。CON-39 or CON-40の値を10%ずつ増加させてくださ い。
起動時にモータがHuntingする場合	CON-40: PMdead Volt Per	CON-40の値を10%ずつ減少させてくださ い。
低速(10Hz)以下の回生負荷でMotorがH untingしたり"OCT"が発生する場合	CON-40: PMdead Volt Per	CON-40の値を10%ずつ増加させてくださ い。
低速(10Hz以下)で負荷が増加しなが らモータがハンティングしたりトルクが 不足している場合	Cn.04: Carrier Freq Cn.12: ASR P Gain 1 Cn.13: ASR I Gain 1	低速でMotorがHuntingする場合、Cn.13の 値を50msec単位で増加させ、Huntingが発 生しなければCn.12の値を10%単位で増加さ せ、最適な条件を見つけてください。 5~10Hz区間でMotor Hunting及びTorque が不足の場合、Cn.04を1kHz単位で減少さ

問題	関連機能 コード	措置方法
		せてください。(3kHz超過設定した場合)
無負荷運転時、速度が激しくHuntingし て定格電流が流れる場合	CON-12: ASR P Gain 1 CON-13: ASR I Gain 1 CON-15: ASR P Gain 2 CON-16: ASR I Gain 2	速度制御器ゲイン(CON12~16)を30%ずつ 下げてください。
bA.20 Auto Tuning "7: All (PM)"オートチューニング後にbA.30 PM Flux Ref値が0に変わる場合	bA.11: Pole Number bA.15: Rated Volt dr.18: Base Freq	bA.11:Pole Numberモータの情報報告を記録またはPole Number=(120*Base Freq/Base RPM)で計算、bA-15:Rated Volt及びdr- 18:Base Freqをモータ銘板を報告記録した後、bA-20 Auto Tuningを再実行してください。

問題	関連機能 コード	措置方法	
			-
静止形オートチューニングパラメータで 運転されず、Tripが発生した場合	bA.21: Rs bA.28: Ld (PM) bA.29: Lq (PM) bA.30: PM Flux Ref	静止形PMオートチューニングがまともにで きなかった場合、パラメータの誤差により起 動が失敗することがありますので、モータ銘 板のパラメータを利用して運転してくださ い。	
中速(30Hz 以上)急激な加速/減速、 急激な負荷変動により"OVT"が発生する 場合	CON-16: ASR I Gain 2	CON-16の値を5%単位で減少させてくださ い。	<del>응용</del> 기능
高速運転や過負荷状態や正常状態の運転 で速度の揺れが発生する場合	Cn.45: PM Flux FF % Cn.50: V Con HR Cn.51: V Con Ki	定格速度の場合はCn.50を5%ずつ増やして ください。応答性が遅い場合は、Cn.51を 5%ずつ増やしてください。またはCn.45の 値を100%ずつ増やしてください。	
高速運転でOC1トリップ及びジャーク (jerking)が発生する場合	CON-41: PM SpdEst Kp CON-42: PM SpdEst Ki	Cn.41の値を10だけ増やし、Cn.42を1だけ 増やしてください。 Cn.41、Cn.42の値が大きすぎる場合は、起 動時にTripが発生する可能性がありますの で、ご注意ください。	

Γ

応用機能を使用する

問題	関連機能 コード	措置方法
低速運転中にガクガクする場合	Cn.13: ASR I Gain 1	低速領域速度制御器の積分制御器ゲイン Cn.13の値を増加させ、ギクシャク感を減少 させてください。
運転加速開始直後or減速後停止する時に "ガタン"という音が発生する場合	Cn.12: ASR P Gain 1 Cn.13: ASR I Gain 1 Cn.40: PMdead Volt Per	Cn.12、Cn.13の値を10%ずつ増加させた り、Cn.40の値を10%ずつ減少させてくださ い。
定格速度を含むそれ以上の速度で目標速 度に現在速度が及ばない場合、または速 度到達応答性が遅い場合	Cn.50: V Con HR Cn.51: V Con Ki	目標速度に現在の速度が及ばない場合は、 Cn.50の値を1%ずつ増加させてください。 速度到達応答性が遅い場合は、Cn.51:V Con Kiを10%ずつ増加させてください。
急激な回生負荷(100%以上)の後にOC1 トリップが発生する場合	Cn.12: ASR P Gain 1 Cn.13: ASR I Gain 1	Cn.12、Cn.13の値を10%ずつ減少させてく ださい。

問題	関連機能 コード	措置方法
加速運転中にモータがガタガタする場合	Cn.42: PM SpdEst Ki	Cn.42の速度推定器比例ゲインを5ずつ増加 させてください。
20:1 速度起動初期に停止しながら大き な電流が流れる場合	Cn.13: ASR I Gain 1	Cn.13を10%ずつ増加させてください。
低速領域で急激な負荷印加時にオシレー ションが発生した場合	Cn.41: PM SpdEst Kp Cn.42: PM SpdEst Ki	Cn.41、Cn.42を10%ずつ増加させてくださ い。
PM 速度サーチ中、基底周波数20%程度 の速度で速度サーチなしに大きな電流が 流れ、停止後に起動する場合	CON-69: SS Pulse Curr	CON-69を5%ずつ減少させてください。
KEBの機能を利用したPM制御モードで の高速運転時に、基底周波数の約20%で 大きな電流が上昇し、モータが停止して 起動しなくなる場合	CON-78: KEB Start Lev CON-79: KEB Stop Lev CON-80: KEB P Gain CON-81: KEB I Gain	CON-78、79を5%ずつ増加させるか、 CON-80、81を2倍ずつ上げながら動作を確 認してください。

Γ

問題	関連機能 コード	措置方法
<ol> <li>過負荷状態で起動時にトルクリミッ</li> <li>ト設定値だけ電流が流れた後に起動する</li> <li>場合及び起動できず、Inverter</li> <li>Overloadが発生した場合</li> <li>設定速度の各領域別過負荷状態(定格</li> <li>負荷超過)条件で電動機速度推定をまと</li> <li>もにできなかったり、電流(定格150%以</li> <li>上)が過度に流れる場合</li> </ol>	BAS-29: Lq (PM)	Lqパラメータが過負荷でこれ以上Constant せず、自己飽和などの影響でLqパラメータが 減少する場合にBAS-32(Lq(PM))の値を 100%から5%ずつ減少させてください。
一定速度以上FreeRun中に起動及び加速 時にTripが発生する場合	CON-71: Speed Search	PMモータ制御の場合、停止中初期角推定後 に起動するようになっています。FreeRun中 に加速したい場合は、CON-71番のBitを Highに設定してください。(加速中に速度サ ーチを有効にする)
低速区間で過負荷が急激に印加される時 に出力速度推定が不安定な場合	CON-13: ASR I Gain 1 CON-40: PMdead Volt Per	低速で低い電圧指令から電圧誤差による制御 不安定な現象のため、CON-31:ASRI Gain 1 またはCON-40:PMdead Volt Perを10%ず つ減少させてください。

## 5.12 エネルギーバッファリング運転(Kinetic Energy Buffering)

入力電源に停電が発生すると、インバータDCリンクの電圧(DC Link Voltage)が低くなり、低 電圧トリップ(Low Voltage Trip)が発生し、出力が遮断されます。エネルギーバッファリング 運転を使用すると、停電時間の間にモータから発生する回生エネルギーを利用してDCリンク の電圧を維持します。したがって、瞬時停電後の低電圧トリップまでの時間を延長できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	77	エネルギーバッファリング選択	KEB Select	0 None 1 KEB-1 2 KEB-2		0~2	-
	78	エネルギーバッファリング開始量	KEB Start Lev	130	.0	110.0~200. 0	%
Cn	79	エネルギーバッファリング停止量	KEB Stop Lev	Stop Lev 135.0		CON- 78~210.0	%
	80	エネルギーバッファリングPゲイン	KEB P Gain	ain 1500		1~20000	-
	81	エネルギーバッファリングIゲイン	KEB I Gain 500		0~20000	-	
	82	エネルギーバッファリングSlipゲイン	KEB Slip Gain 30.0		0~2000.0	%	
	83	エネルギーバッファリング復帰周波数	KEB Acc Time	10.0	)	0.0~600.0	sec
In	65 ~71	Pn端子機能設定	Pn Define	52	KEB-1 Select	-	-

### エネルギーバッファリング運転設定詳細

ſ

コード 及び機能			説明			
Cn.77 KEB	入は21 ルカこと設	入力電源が遮断されたときにエネルギーバッファリング運転を選択します。1番また は2番を選択すると、インバータ出力周波数を制御し、モータから発生する回生エネ レギーをDCリンク(インバータ直流部)に充電させます。また、この機能を端子台み りに設定できます。Pn端子機能設定でKEB-1 Selectを選択し、その端子台をOnさせ るとKEB-1機能が動作します。(KEB-1 Selectを設定すると、Cn-77 でKEB-1、2 を設定することができません。)				
Select	設定		機能			
	0	None	低電圧トリップ(Low Voltage Trip)が発生するまで一般减速運転します。			
	1	KEB- 1	入力電源が遮断された時、回生エネルギーをDCリンクで充電させる動 作を行い、入力電源が回復するとエネルギーバッファリング運転から 指令周波数へ正常運転に復帰します。正常運転に復帰する時の運転周 波数加速時間は、CON-89のKEB Acc Timeが適用されます。			



コード 及び機能	説明
Cn.80 KEB P Gain	エネルギーバッファリング運転中に直流電源部の電圧を維持させるための制御器P Gainです。 停電後すぐに低電圧故障が発生した場合、設定値を変更して運転しま す。
Cn.81 KEB I Gain	エネルギーバッファリング運転中に直流電源部の電圧を維持させるための制御器I Gainです。エネルギーバッファリング動作中に周波数が停止時まで運転を維持できる ようにゲイン値を設定します。
Cn.82 KEB Slip Gain	停電によるエネルギーバッファリング動作開始初期に負荷による低電圧故障を防止す るためのゲインです。
Cn.83 KEB Acc Time	KEB-1モードの選択時に入力電源が回復し、エネルギーバッファリング運転から正常 運転に復帰する時、運転周波数の加速時間を設定します。

## ① 注意

ſ

瞬時停電時間及び負荷慣性により、エネルギーバッファリング運転中にも減速時に低電圧トリップ が発生することがあります。可変トルク負荷(ファン、ポンプなどの負荷)以外の負荷では、エネ ルギーバッファリング運転時にモータが振動することがあります。

## 5.13 トルク制御

トルク制御機能は、設定したトルク値を保持するようにモータを制御します。モータの回転速度は、モータの出力トルクと負荷トルクがバランスをとる時に一定に保持されます。したがって、トルク制御時にモータの回転速度は負荷によって決定されます。

モータの出力トルクが負荷より大きくなると、モータの速度が益々増加します。これを防止するために、速度制限値を設定する必要があります。(速度制限動作中はトルク制御ができません。)

#### トルク制御設定方法

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		単位
dr	09	制御モード	Control Mode	4	IM Sensorless	-
	10	トルク制御	Torque Control	1	Yes	-

### トルク制御設定詳細

グルー プ	ド	LCD 表示		設定値	単位
	02	Cmd Torque	-	0.0	%
	08	Trq Ref Src	0	Keypad-1	-
dr	09	Control Mode	4	IM Sensorless	-
u	10	Torque Control	1	Yes	-
	22	(+) Trq Gain	-	50 ~ 150	%
	23	(-) Trq Gain	-	50 ~ 150	%
bA	20	Auto Tuning	1	Yes	-
	62	Speed Lmt Src	0	Keypad-1	-
Cm	63	FWD Speed Lmt	-	60.00	Hz
Ch	64	REV Speed Lmt	-	60.00	Hz
	65	Speed Lmt Gain	-	100	%
	31 ~ 33	Relay x or Q1	27	Torque Dect	-
OU	59	TD Level	-	100	%
	60	TD Band	-	5.0	%

#### 参考

ſ

- トルク制御モードで運転するには、基本運転条件を設定する必要があります。
   詳細は244ページを参照してください。
- ・ 低速回生領域及び低速軽負荷条件ではトルク制御を使用できません。
- トルク制御運転中に回転方向を切り替える場合、過電流トリップまたは逆方向減速エラーが 発生します。

### トルクリファレンス設定

トルクリファレンスは、目標周波数設定と同じ方法で設定できます。 トルク制御モードが選択されると、目標周波数は使用されません。

グルー プ	ᆔᆇ	名称	LCD 表示		設定範囲	単位
	02	トルク指令	Cmd Torque	-18	30~180	%
dr	08		Tra Pof Src	0 1 2 4 5	Keypad-1 Keypad-2 V1 V2	
	00	トルン設定方法	Irq Ker Src		IZ Int 485 FieldBus UserSeqLink Pulse	-
Cn	62	速度制限設定方法	Speed Lmt Src	0 1 2 4 5 6 7 8	Keypad-1 Keypad-2 V1 V2 I2 Int 485 FieldBus UserSeqLink	-
	63	正方向速度制限	FWD Speed Lmt	0~	最大周波数	Hz
	64	逆方向速度制限	REV Speed Lmt	0~	最大周波数	Hz
	65	速度制限運転ゲイン	Speed Lmt Gain	10	0~5000	%
In	02	アナログ最大入力時トルク	Torque at 100%	-12	2.00 ~ 12.00	mA
	21	モニターモード表示項目1	Monitor Line-1	1	Speed	
CNF*	22	モニターモード表示項目2	Monitor Line-2	2	Output Current	
	23	モニターモード表示項目3	Monitor Line-3	3	Output Voltage	

\*LCDローダー接続時のみ使用できます。

## トルクリファレンス設定詳細

コード及び機能		説明						
	トルクリファレンスとして使用する入力方式を選択します。							
		設定	機能					
	0	Keypad-1	キーパッドを使用してトルク リファレンスを入					
	1	Keypad-2	カします。					
	245	\/1 \/2  2	インバータ端子台の電圧や電流入力端子を利用し					
	2,7,0	V 1, V Z, IZ	てトルクリファレンスを入力します。					
dr 09	6	Int 485	インバータ端子台の通信端子を利用してトルクリ					
ui-00	0		ファレンスを入力します。					
	Q	FieldBug	インバータFieldBusオプションを利用してトルク					
	0	Tielubus	リファレンスを入力します。					
	0	LloorSod ink	ユーザーシーケンスの出力で共通領域をLinkさせ					
	9	OserSeqLink	てトルクリファレンスを入力します。					
	10	Dulco	インバータ端子台のパルス入力を利用してトルク					
	12	Fuise	リファレンスを入力します。					
Cn-02	最大モ-	-タ定格トルク基	準に180%まで設定できます。					
	最大トノ	レクを設定します	「。設定された最大トルクはモニター(MON)モードで確					
111-02	認できる	ます。						
CNF-21~23	コンフィ	<i>、</i> グモードパラメ-	ータの1つを選択し、19番のTorque Refを選択します。					

### 速度制限詳細

1

コード及び機能		説明			
	速度制限値の設定方法	を選択します。			
	設定	機能			
Cn-62	0 Keypad-1	- キーパッドを使用して速度制限値を設定します。			
	1 Keypad-2				
	2,4,5 V1,V2,I2	周波数指令の設定方法と同様に動作します。			
	6 Int 485				
	7 FieldBus	これはモニター(MON)モードで確認できます。			
	8 UserSeqLink				
Cn-63	正方向速度制限値を設	定します。			
Cn-64	逆方向速度制限値を設	定します。			
Cn-65	モータ速度が速度制限値を超えた場合、トルクリファレンスが減少する比率を				
01-00	設定します。				
CNF-21~23	コンフィグモードパラン	メータの1つを選択し、21番のTorque Biasを選択します。			

## 5.14 省エネ運転

ſ

#### 5.14.1 手動省エネ運転

インバータ出力電流がbA.14(Noload Curr)コードで設定した電流より小さい場合、出力電圧を Ad.51(Energy Save)コードで設定した大きさだけ減らします。 省エネ運転が作動する以前の電圧が百分率の基準値となります。 手動省エネ運転は加/減速中に作動しません。

グループ	¥ ∣	名称	LCD 表示		安定値	設定範囲	単位
٨d	50	省工ネ運転	E-Save Mode	1	Manual	-	-
Au	51	省エネサイズ	Energy Save	30		0~30	%
		電流			Ad	.51	
							223

## 5.14.2 自動省工ネ運転

モータ定格電流(bA.13)と無負荷電流(bA.14)を基準に、省エネの程度を自動的に計算し、出 力電圧を調整します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	ĮĨĨĒ	设定值	設定範囲	単位
Ad	50	省工ネ運転	E-Save Mode	2	Auto	-	-

### (! 注意

省エネ運転中に運転周波数が変わったり、停止命令などにより加/減速する場合、省エネ運転 から正常運転への復帰に必要な制御時間のため、実際の作動時間が設定された加/減速時間よ り長くなることがありますので、ご注意ください。

Webバージョンの製品の場合、省エネ運転が適用されません。

## 5.15 速度サーチ(Speed Search)運転

インバータ出力電圧が遮断された状態でモータが空回転している時、インバータから電圧を出 力する場合、トリップを防止するために使用します。

速度サーチ運転は、インバータ出力電流を基準に、おおよそのモータ回転速度を計算するもの で、正確な速度を検出するものではありません。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	69	PM 速度サーチ基準電流	SS Pulse Curr	15		10~100	%
	70			0	Flying Start-1		
		速度サーチモード選択	SS Mode	1	Flying Start-2	-	-
				2	Flying Start-3		
71 速	速度サーチ運転選択	Speed Search	0000*		-	bit	
Ch	72	速度サーチ基準電流	SS Sup-	-	75kW 以下	80~200	%
			Current				
	73	速度サーチ比例ゲイン	SS P-Gain	100		0~9999	-
	74	速度サーチ積分ゲイン	SS I-Gain	200		0~9999	-
	75	速度サーチ前出力遮断時	SS Block	10		0~60	
	75	間	Time	1.0		0.200	360
OU	31	多機能リレー1項目	Relay 1	19	Speed Search	-	-



### 速度サーチ運転設定詳細

Г

コード及び 機能	。 							
Cn.69 SS Pulse Curr	モータ Senso	Eータ定格電流を基準に、速度サーチ作動中電流の大きさを制御します。dr.09 PM Sensorless制御モードで表示されます。						
	速度サ	ーチの種	類を選択します。					
		安定	機能					
	0	Flying Start- 1	空回転時のインバータ出力電流をCn.72(SS Sup-Current)設定値 以下に制御しながら速度サーチを実行します。 モータの空回転方向と再起動時運転指令の方向が同じであれば、約 10Hz以下の低速領域でも安定した速度サーチ機能を実行できま す。					
			しかし、モータの空回転方向と再起動時運転指令の方向か反対の場合は、空回転方向がわからないため、速度サーチ時に十分な性能を発揮できません。					
Cn.70 SS Mode	1	Flying Start- 2	モータ空回転中の逆起電力によって発生するリップル電流をインバ ータ内部でPI制御し、速度サーチを行います。この方法を使うと、 モータの空回転方向(正/逆)の情報を正確に知ることができ、モ ータの空回転方向や運転指令方向に関係なく、安定した速度サーチ を行うことができます。 しかし、この方式は空回転中の逆起電力(逆起電力は空回転速度に 比例する)によって発生するリップル電流を使用するため、低速 (モータによって異なる、概ね10~15Hz以下)で空回転中のモー タの速度サーチ時には空回転周波数を正確に見つけることができ ず、0速から再加速する場合があります。					
	2	Flying Start- 3	同期機を運転する場合、使用可能な速度サーチ方法です。運転モード(dr.09)をPM Sensorlessに設定した場合、自動的にこのモードに設定されます。					
Cn.71 Speed Search	速度サ そのビ	ーチは次の ットが設定	の4種類から選択して使用できます。スイッチの点(Dot)表示が上にあれば 定(On)されたもので、下にあれば設定が解除(Off)されたものです。					

<del>응용</del> 기능

コード及び 機能					说明		
	項目		ビット	トオン(On)	)	ビットオフ(Off)	
	キーパ	ッド					
	LCD □-	ーダー					
	速度サーチ	設定の種類	領と機能				_
		設	定			機能	
	ビット4	ビット 3	ビット 2	ビット1			_
				√	一般加		_
			~		トリッ	フ発生後、初期化起動する場合	_
		~			一	電仮、円起動9る場合 	_
	<ul> <li>一般加速</li> <li>るにとが加速</li> <li>・トリッ定</li> <li>がま</li> </ul>	速する場 渡サーチ バータに うります。 うつます。 つつまます。 つつた場合、 うされると、	合:ビット1 運転に加速 運転指令が このような の期化起動 、 トリッフ 、 、	を1に設た します。 <sup>-</sup> 込力され、 にビット2 <sup>2</sup> 予作動に。	Eした場 モータガ 電圧サー を1にごり よりト!	合、インバータ運転指令が、 が負荷側の環境により回転し が出力されるとトリップが発 ーチ機能を使用すると、トリ 炊こし、Pr.08(RST Restart) ト(RESET)キー(または端子台 リップ発生前の運転周波数ま	入力され ている時 生するこ ップなし を1(Yes) 言初加速し
	<ul> <li>瞬時停電後再起動:ビット3を1に設定した場合、インバータの入力電源がオービップが発生した後にインバータの内部電源がオフィーになる前に電源が復旧されると、速度サーチ作動により低電圧トリップ発生の運転周波数まで加速します。</li> <li>瞬時停電が発生して入力電源が遮断されると、インバータは低電圧トリップ生きせて出力を遮断します。</li> </ul>					がオフ †フ(Off) 発生以前 ップを発	
	し、電	がららし 王はインバ	一夕内部の	_、 Ruein	- フフ より増	加することになります。	л СЦ/Ј



ſ

#### 参考

- S100シリーズインバータは定格出力内で使用する場合、15ms以内の瞬時停電が発生しても 正常運転するように設計されています。重負荷定格電流を基準に、インバータに供給される 入力電圧が200~230Vacの200V級製品及び入力電圧が380~460Vacの400V級製品に対し ては、15ms以内の瞬時停電時に安定した作動が保障されます。
- インバータ内部の直流電圧は出力負荷量によって変動することがあります。したがって、瞬時停電時間が15ms以上の場合、または出力が定格以上の場合には低電圧トリップが発生することがあります。

### (! 注意

フリーラン中に起動する負荷をセンサレスIIモードで運転する場合、スムーズに運転するためには、必ず加速時速度サーチ機能(一般加速の場合)の設定が必要です。

加速時速度サーチ機能(一般加速の場合)を設定しないと、過電流トリップや過負荷トリップが発生することがあります。

## 5.16 自動再起動設定

インバータに異常が発生して運転が停止したとき、トリップが解除されると設定値に応じて自動的にインバータを再起動させるときに使用します。

グループ	ドーロ	名称	LCD 表示	設定	値	設定範囲	単位
	08	トリップリセット時起動選択	RST Restart	0	No	0~1	-
Pr	09	自動再起動回数	Retry Number	0		0~10	-
	10	自動再起動遅延時間	Retry Delay	1.0		0.0~60.0	sec
	71	速度サーチ運転選択	Speed Search	-		0000*~1111	bit
	72	速度サーチ基準電流	SS Sup- Current	150		80~200	%
Cn	73	速度サーチ比例ゲイン	SS P-Gain	100		0~9999	
	74	速度サーチ積分ゲイン	SS I-Gain	200		0~9999	
	75	速度サーチ前出力遮断時間	SS Block Time	1.0		0.0~60.0	sec

\*キーパッドにししししと表示されます。

### 自動再起動機能設定詳細

コード及び機能	説明
Pr.08 RST Restart,Pr.09 Retry Number, Pr 10 Retry	Pr.08(RST Restart)コードが1(Yes)に設定された状態でのみ作動し、自動再 起動可能回数はPr.09コードで設定します。運転中にトリップが発生すると、 Pr.10(Retry Delay)で設定した時間が経過した後にインバータが自動再起動し ます。 自動再起動するたびにインバータ内部で再起動の試行回数が1ずつ減少し、設 定された回数だけトリップが発生して残りが0になると、それ以上自動的に再 起動を試みません。自動再起動後、60秒以内にトリップが再び発生しない場 合、インバータ内部で減少させた自動再起動回数を再び増加させます。最大増
Delay	加回数は、設定された再起動回数に制限されます。 低電圧(Low Voltage)、非常停止(Bx)、インバータ過熱(Over Heat)、ハード ウェア異常(HW Diag)による停止時にはインバータを自動再起動しません。自 動再起動時の加速作動は速度サーチ運転時と同じです。したがって、負荷に応 じてCn.72 ~ 75 コード機能を設定できます。速度サーチ機能の詳細は270ペ ージ、5.15速度サーチ(Speeed Search)運転を参照してください。



## ① 注意

Г

自動再起動回数を設定した場合、トリップが解除されると自動的に再起動し、モータを回転させま すので、ご注意ください。 <del>응용</del> 기능

## 5.17 運転音設定(キャリア周波数設定変更)

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
Č	04	キャリア周波数	Carrier Freq	3.0		1.0~15.0	kHz
CII	05	スイッチングモード	PWM* Mode	0	Normal PWM	0~1	-

\* PWM(Pulse width modulation): パルス幅変調

#### 運転音選択設定詳細

コード及び機能		説明			
	キャリア周波数設定を変更し、モータ運転音を選択します。				
	インバータ内部のハ	『ワー素子(IGBT)は高調	周波スイッチング電圧を発生させ、モ		
Cn.04 Carrier Freg	ータに供給します。	この時のスイッチング速	度をキャリア周波数といいます。キ		
	ャリア周波数を高く	設定すると、モータから	発生する運転音が小さくなり、キャ		
	リア周波数を低く設	定すると、モータ運転音	が大きくなります。		
	負荷率に応じてイン	ンバータから発生する熱	損失及び漏れ電流を減少させるこ		
	とができます。1	(LowLeakage PWM)	を選択すると、0(Normal PWM)		
	の場合に比べて熱損失及び漏洩電流の大きさが小さくなりますが、モータか				
	ら発生する騒音は増加します。Lowleakage PWMは2相PWM変調方式を使用				
	するため、性能低下を最小化しながら1/3程度のスイッチング損失を減らすこ				
	とができます。				
Cn.05 PWM Mode		ャリア周波数			
Mode	項目	1.0kHz	15kHz		
		LowLeakage PWM	Normal PWM		
	モータ騒音	Î	$\downarrow$		
	熱発生	$\downarrow$	$\uparrow$		
	ノイズ発生	$\downarrow$	<u>↑</u>		
	漏れ電流	$\downarrow$	$\uparrow$		

参考

### S100シリーズインバータディレーティング(Derating)規格

 S100インバータは、重負荷(Heavy Duty)と軽負荷(Normal Duty)の2つの負荷率に対応で きるよう設計されています。過負荷率は定格を超える負荷量の許容値であり、定格負荷量に 対する超過比率です。S100シリーズインバータの過負荷耐量は重負荷時150%/1分で、軽 負荷時120%/1分です。使用負荷率によって電流定格が異なり、周囲温度によっても電流定 格に制限がありますのでご注意ください。

ſ

・ ディレーティング規格の詳細は532ページ、11.7.6制動UNIT抵抗規格を参照してください。

・ 以下は、軽負荷で運転する場合の周囲温度に対する定格電流制限値です。



・ 以下は、100%定格電流を保障するキャリア周波数の最大値です。

インバータ容量	軽負荷	重負荷
0.4~22kW	2kHz	6kHz
30~45kW	2kHz	6kHz
55~75kW	2kHz	4kHz

## 5.18 第2モータ運転

第2モータ運転機能は、1台のインバータで2台のモータを転換運転する時に使用します。第2 モータ運転機能では、2番目のモータのためのパラメータを設定し、第2機能と定義された多機 能端子が入力(On)されると、第2モータを運転することができます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
In	65~ 71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	26	2nd Motor	0~54	-

#### 第2モータ運転設定詳細

コード及び機能	説明					
	多機能入力端子を26(2nd Motor)に設定すると、M2(第2モータグループ)					
	ループが表示されます。 第2モータ(2nd Motor)に設定された多機能端子					
	に信号が入力されると、下記のコードの設定に応じて動作します。ただし、					
	インバータが運転中の時は、多機能端子に信号が入力されても第2モータパ					
In.65~71 Px	ラメータで動作しません。					
Define						
	M2.28(M2-Stall Lev)設定を使用するには、必ずPr.50(Stall					
	Prevent)コードを希望の値に設定する必要があります。M2.29(M2-ETH					
	1min)、M2.30(M2.ETH Cont)設定を使用するには、必ずPr.40(ETH Trip					
	Sel)コードを希望の値に設定する必要があります。					

#### 第2モータに設定された多機能端子入力時設定値

コード及び機能	説明	コード及び機能	説明
M2.04 Acc Time	加速時間	M2.16 Inertia Rt	負荷慣性比
M2.05 Dec Time	減速時間	M2.17 Rs	固定子抵抗
M2.06 Capacity	モータ容量	M2.18 Lsigma	漏れインダクタンス
M2.07 Base Freq	モータ基底周波数	M2.19 Ls	固定子インダクタンス
M2.08 Ctrl Mode	制御モード	M2.20 Tr	回転子時定数
M2.10 Pole Num	極数	M2.25 V/F Patt	V/Fパターン
M2.11 Rate Slip	定格スリップ	M2.26 Fwd Boost	正方向トルクブースト
M2.12 Rated Curr	定格電流	M2.27 Rev Boost	逆方向トルクブースト
M2.13 Noload Curr	無負荷電流	M2.28 Stall Lev	ストール防止レベル
M2.14 Rated Volt	モータ定格電圧	M2.29 ETH 1min	モータ過熱防止1分定格
M2.15 Efficiency	モータ効率	M2.30 ETH Cont	モータ過熱防止連続定格

### 第2モータ運転使用例

第2モータ運転機能を活用してP3端子で既存の7.5kWのモータから3.7kWの第2モータに転換運転をしようとする場合は、次のように設定してください。

グループ	¥ ⊢	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
In	67	P3端子機能設定	P3 Define	26	2nd Motor	-	I
M2	06	モータ容量	M2-Capacity	-	3.7kW	-	-
	08	制御モード	M2-Ctrl Mode	0	V/F	-	-



# 5.19 商用電源切替運転

インバータで運転されるモータを商用電源に切り替えて運転したり、その逆のシーケンスで電 源を切り替える時に使用します。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	16	Exchange	0~54	I
OU	31	多機能リレー1項目	Relay1	17	Inverter Line	-	1
	33	多機能出力1項目	Q1 Define	18	Comm Line	-	-

#### 商用電源切替運転設定詳細

ſ

コード及び機能	説明			
In.65~71Px Define	モータの入力電源をインバータ出力から商用電源に切り替える時、使用する			
	端子を選択し、コード値を16(Exchange)に設定してください。			
	該当の端子がオン(On)になると電源が切り替わります。			
	再び商用電源からインバータ出力端子にモータ入力電源を切り替える時は、			
	設定端子をオフ(Off)にしてください。			



## 5.20 冷却ファン制御

インバータ本体の放熱板(Heat-sink)冷却ファンをオン(On)/オフ(Off)制御します。 運転及び停止が頻繁な負荷や、停止時に冷却ファンの騒音がない静かな環境が必要な場合に使 用します。冷却ファンの制御機能を適切に設定すれば、冷却ファンの寿命を**延長**できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
Ad	64	冷却ファン制御	FAN Control	0	During Run	0~2	-

冷却ファン制御詳細設定
用途	機能		
		設定	機能
Ad.64 Fan Control	0	During Run Always	インバータに電源が供給された状態で運転指令が入力され ると、冷却ファンが作動します。運転指令がオフ(Off)にな り、インバータ出力が遮断されると冷却ファンが停止しま す。インバータ放熱板の温度が一定レベル以上の場合は、 運転指令に関係なく冷却ファンが作動します。 インバータに電源が供給されると、冷却ファンは常に作動
		On	します。
	2	Temp	インバータに電源が供給され、運転指令が入力されてもイ
		Control	ンハータ放熱板の温度か一定レベル以上に上昇するまでは
			冷却ファンが作動しません。

#### 参考

Ad.64コードを0(During Run)に設定しても、電流入力高調波やノイズにより、放熱板温度が一定 温度以上に上がると保護機能が作動し、冷却ファンを作動させることができます。

### 5.21 入力電源周波数及び電圧設定

インバータ入力電源の周波数を選択します。60Hzから50Hzに変更すると、60Hz以上に設定 された周波数(またはRpm)関連項目(最大周波数、基底周波数など)はすべて50Hzに変更 されます。50Hzに設定された状態から60Hzに設定を変更する場合、50Hzに設定された機能 項目はすべて60Hzに変更されます。

グループ	¥ ⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
bA	10	入力電源周波数	60/50 Hz Sel	0	60Hz	0~1	-

インバータ入力電源電圧を設定します。

設定された電圧を基準に、低電圧トリップレベルが自動的に変更されます。

グループ	¥   ⊓	名称	LCD 表示	設定	È値	設定範囲	単位
bA 19	メーディー	AC Input Volt	220V	220	170~240	V	
	八刀电原电上		400V	380	320~480	V	

## 5.22 パラメータの読み込み、書き込み及び保存

パラメータの読み込み、書き込み及び保存機能を使用すると、インバータ本体に保存されているパラメータをLCDローダーにコピーし、LCDローダに保存されているパラメータをインバー タ本体にコピーすることができます。 LCDローダーではない7-Segmentキーパッドでは機能 動作はできません。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定	包値	設定範囲	単位
	85*	パラメータ読み込み	-	1	Yes	-	-
dr	86*	パラメータ書き込み	-	1	Yes	-	-
	92**	パラメータ保存	-	1	Yes	-	-
CNF***	46	パラメータ読み込み	Parameter Read	1	Yes	-	-
	47	パラメータ書き込み	Parameter Write	1	Yes	-	-
	48	パラメータ保存	Parameter Save	1	Yes	-	-

\* Remote キーパッド専用

\*\*キーパッド専用

\*\*\* LCDローダー専用

#### パラメータの読み込み、書き込み及び保存設定詳細

コード及び機能	説明
dr.85, CNF-46	インバータ本体にあるパラメータをLCDローダーにコピーします。 LCD
Parameter Read	ローダーに保存されている既存のパラメータはすべて削除されます。
	LCDローダーに保存されているパラメータをインバータ本体にコピーしま
	す。インバータ本体の既存のパラメータはすべて削除されます。パラメー
0f.86, CNF-47 Parameter Write	タの書き込み中にエラーが発生した場合、 既存に保存されているデータ
	をそのまま使用できます。LCDローダーに保存されたデータがない場合
	は、「EEP Rom Empty」というメッセージが表示されます。
dr.93, CNF-48	通信で設定されたパラメータはRAM領域に保存されるため、インバータ電
Parameter Save	源を入れ直すとすべて消えます。通信でパラメータを設定する場合、

コード及び機能	説明
	CNF-48コードから1(Yes)を選択すると電源を切ってからオンにしても
	通信で設定されたパラメータはそのまま残ります。

### ① 注意

ſ

通信オプションカードを使用するところにCMグループ'Opt Parameter'パラメータの読み込み/書き込みを希望する場合は、以下の2つの場合をご参考ください。

- 1. CMグループ「Opt Parameter」はオプションに保存される値なので、値を変更して反映 するためには常にCM-94 Comm Updateを実行する必要があります。
- 2. CMグループ「Opt Parameter」について、パラメータを読み込んだ後にパラメータを書 き込むためには、パラメータを読み込む前に常にパラメータの保存を行う必要がありま す。

# 5.23 パラメータ初期化

ユーザーが変更したパラメータを工場出荷値に初期化できます。

すべてのグループのデータを初期化したり、各グループ別に選択してデータを初期化できま す。ただし、トリップが発生した状態やインバータが運転中の場合は、パラメータを初期化で きません。

グループ	ビー	名称	LCD 表示		设定值	設定範囲	単位
dr*	93	パラメータ初期化	-	0	No	0~16	
CNF**	40	パラメータ初期化	Parameter Init	0	No	0~16	

\* キーパッド専用

\*\*LCDローダー専用

パラメータ初期化設定詳細

응용 기능

コード及び機能			説明	
		設定	LCD 表示	機能
	0	No	No	-
	1	すべてのグループ初 期化	All Grp	すべてのデータを初期化します。 1 (All Grp) を選択し、 [PROG/ENT]キーを押すと初期化 が始まり、初期化が完了すると0 (No) が表示されます。
	2	dr グループ初期化	DRV Grp	
	3	bA グループ初期化	BAS Grp	
dr.93,CNF-40	4	Ad グループ初期化	ADV Grp	
Parameter Init	5	Cn グループ初期化	CON Grp	
	6	In グループ初期化	IN Grp	グループ別にデータを初期化しま
	7	OU グループ初期化	OUT Grp	す。初期化したいグループを選択
	8	CM グループ初期化	COM Grp	した後、[PROG/ENT]キーを押す
	9	AP グループ初期化	APP Grp	と初期化が始まり、初期化が完了
	12	Pr グループ初期化	PRT Grp	すると0(No)が表示されます。
	13	M2 グループ初期化	M2 Grp	
	14	US グループ初期化	USS Grp	
	15	UF グループ初期化	USF Grp	
	16	運転グループ初期化	SPS Grp	

## 5.24 パラメータモード非表示

ユーザーが登録したパスワードを利用してパラメータモードが表示されないように設定できます。LCDローダーでのみ使用可能な機能です。

グループ	¥ ⊢⊓	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
ONE	50	パラメータモード非表示	View Lock Set	Un-locked	0~9999	
CNF	51	パラメータモード非表示パスワード	View Lock Pw	Password	0~9999	

パラメータモード非表示設定詳細

コード及び機能		説明			
	パラメ	パラメータモード非表示に使用するパスワードを登録します。次の手順に			
	従って	パスワードを登録してください。			
	順序	手順			
		CNF-51コードで[PROG/ENT]キーを押すと、以前のパスワー			
	1	ド入カウィンドウが表示されます。工場出荷値は0です。最初			
		のパスワードを登録する場合は、0 を入力してください。			
CNF-51 View Lock	0	以前のパスワードがある場合は、以前のパスワードを入力して			
Pw	2	ください。			
		入力したパスワードが以前のパスワードと一致すると、新しい			
	2	パスワードを登録できる表示ウィンドウが表示されます(入力			
	3	したパスワードが以前のパスワードと一致しない場合は、以前			
		のパスワード入力ウィンドウがずっと表示されます)。			
	4	新しいパスワードを登録してください。			
	5	登録が完了すると、CNF-51コードが再び表示されます。			
	モード	非表示機能が解除された状態でユーザーが登録したパスワードを入			
	力する	と画面にロック(Locked)表示が現れ、パラメータ変更のためのパ			
CNF-50 View Lock Set	ラメー	タモードが画面に表示されません。 もう一度パスワードを入力す			
001	<u>ଅମ୍</u>	ック(Locked) 表示が消え、パラメータモード非表示機能が解除さ			
	れます。				

Γ

응용기능

## 5.25 パラメータ変更禁止

ユーザーが登録したパスワードを使用してパラメータの変更を禁止できます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
dr*	94	パスワード登録	-	-	0~9999	-
	95	パラメータロック設定	-	-	0~9999	-
CNF**	52	パラメータ変更ロック	Key Lock Set	Un-locked	0~9999	-
	53	パラメータ変更ロックパスワード	Key Lock PW	Password	0~9999	-

\* キーパッド専用

\*\*LCDローダー専用

#### パラメータ変更禁止設定詳細

コード 及び機能		説明			
	パラメ	ータ変更禁止に使用するパスワードを登録します。次の手順に従ってパスワー			
	トを登	録してくたさい。			
	順序	手順			
		CNF-53コードで[PROG/ENT]キーを押すと、以前のパスワード入力ウィンドウが表			
	1	示されます。工場出荷値は0です。最初のパスワードを登録する場合は、0 を入力し			
CNF-53 Kov Lock		てください。			
Pw	2	以前のパスワードがある場合は、以前のパスワードを入力してください。			
		入力したパスワードが以前のパスワードと一致すると、新しいパスワードを登録でき			
	3	る表示ウィンドウが表示されます(入力したパスワードが以前のパスワードと一致し			
		ない場合は、以前のパスワード入力ウィンドウがずっと表示されます)。			
	4	新しいパスワードを登録してください。			
	5	登録が完了すると、CNF-53コードが再び表示されます。			
	変更禁	止機能が解除された状態で登録したパスワードを入力するとロック(Locked)表			
CNF-52	示が現れ、パラメータ変更のために変更したい機能コードで[PROG/ENT]キーを押し				
Set	ても編集モードに変更されません。もう一度パスワードを入力するとロック(Locked)				
	表示が消え、変更禁止機能が解除されます。				

#### ①注意

パラメータモード非表示及びパラメータ変更禁止機能が作動すると、インバータ運転関連機能を変更できませ

ん。したがって、パスワードを登録した場合は、登録したパスワードを必ず覚えておいてください。

## 5.26 変更されたパラメータ表示

工場出荷値と異なるパラメータのみを表示します。修正されたパラメータを追跡するときに使用します。

グループ	۲ −	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
dr*	89	変更されたパラメータ表示	-	1	View Changed	0~1	-
CNF**	41	変更されたパラメータ表示	Changed Para	1	View Changed	0~1	-

\*キーパッド専用

ſ

\*\*LCDローダー専用

#### 変更されたパラメータ表示設定詳細

コード及び機能		説明					
dr-89		設定	機能				
CNF-41	0	View All	すべてのパラメータ表示				
Changed Para	1	View Changed	変更されたパラメータのみ表示				

## 5.27 ユーザーグループ追加

パラメータモードの各グループにあるデータの中から、ユーザーが選択したパラメータだけを 別途のグループに集めてデータを変更することができます。ユーザーグループには最大64個の パラメータを登録できます。LCDローダーでのみ使用可能な機能です。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
CNE	42	多機能キー項目	Multi Key Sel	3	UserGrp SelKey	-	-
CINF	45	ユーザー登録コード全体削除	UserGrp AllDel	0	No	-	-

#### ユーザーグループ追加設定詳細

コード及び機能		説明
	多機能 コード <sup>注</sup> 夕を登	キー項目の中から3(UserGrp SelKey)を選択してください。 この を3(UserGrp SelKey)に設定しても、 ユーザーグループパラメー 録しないとユーザーグループ(USR Grp)が表示されません。
	次の手	順に従って、 パラメータをユーザー グループに登録してください。
	順序	手順
	1	CNF-42コードを3(UserGrp SelKey)に設定してください。 LCDローダー画面の上に <b>U</b> アイコンが表示されます。
CNF-42 MultiKey Sel	2	パラメーターモード(PAR Mode)で登録したいパラメータに移 動し、[MULTI]キーを押してください。例えば、DRVグルー プ1番コードである目標周波数(Cmd Frequency)で[MULTI] キーを押すと、以下のような画面が表示されます。 USR $\rightarrow$ REG U STP 60.0Hz DRV01 Cmd Frequency 3 40 CODE DRV06 Step Freq-1 3 0 登録するパラメータのグループとコード番号 2 登録するパラメータの名前 3 ユーザーグループに登録するコード番号(40番コード)で [PROG/ENT]キーを押すと、DRV-01コードがユーザーグ ループ40番コードに登録されます。 3 ユーザーグループ40番コードに既に登録されているパラメ ータ情報 5 コーザーグループコードの設定範囲(0番は設定取り消し)
	3	<ul> <li>3 ユーザーグループに登録するコード番号を設定します。</li> <li>希望のコード番号を選択した後、[PROG/ENT]キーを押すと</li> <li>登録されます。</li> </ul>
	4	3番の値が変わると、4番に表示される値も一緒に変わります。 4番は既に登録されているパラメータの情報を示し、まだコード が登録されていない場合は「Empty Code」と表示されます。 0番は設定の取り消しです。
	5	このように登録されたパラメータは、U&Mモードのユーザー グループに登録されます。

コード及び機能		説明
		必要に応じてパラメータを重複して登録できます。例えば、1
		つのハラメータをユーサークルーノの2番コート、11番コード
		などに何度も登録できます。
	次の手順	頁に従って、ユーザー グループのパラメータを削除してください。
	順序	手順
	1	CNF-42コードを3(UserGrp SelKey)に設定してください。 LCDローダー画面の上に <b>U</b> アイコンが表示されます。
	2	U&MモードのUSR Groupから削除したいコードにカーソルを 移動させます。
	3	[MULTI] キーを押してください。
	4	削除するかどうかを尋ねる画面が表示されたら、YESを選択し
		て[PROG/ENT]キーを押してください。
	5	削除が完了しました。
CNF-25 UserGrp	1 (Yes	)に設定すると、ユーザーグループに登録されているパラメータ
AllDel	をすべ	て削除します。

# 5.28 パラメータ簡単スタート(Easy Start On)

パラメータ簡単起動機能を使えば、モータを運転するときに必要な基本パラメータを簡単に設定できます。CNF-61コード(Easy Start On)から1(Yes)を選択した後、CNF-40コード (Parameter Init)から1(All Grp)を選択してすべてのパラメータを初期化した後、インバ ータの電源を入れ直してください。LCDローダーでのみ使用可能な機能です。

グループ	¥ ∟	名称	LCD 表示	1116	安定値	設定範囲	単位
CNF	61	パラメータ簡単起動設定	Easy Start On	1	Yes	-	-

### パラメータ簡単起動設定詳細

次の手	順に従って、パラメータ簡単起動機能を設定してください。
順序	手順
1	CNF-61 コード(Easy Start On)を1(Yes)に設定します。
2	CNF-40コード(Parameter Init)から1(All Grp)を選択してインバー
	タのすべてのパラメータを初期化します。
	インバータの電源を切ってから最初に再起動すると、パラメータ簡 単起動機能が始まります。 LCDローダーに次の手順で画面が表示さ れたら、適切な値を設定してください。 各段階でLCDローダーの[ESC]キーを押すと、パラメータ簡単起動 機能から抜け出せます。
3	<ul> <li>Start Easy Set: Yesを選択します。</li> <li>DRV-14 Motor Capacity:モータの容量を設定します。</li> <li>BAS-11 Pole Number: モータの極数を設定します。</li> <li>BAS-15 Rated Volt: モータの定格電圧を設定します。</li> <li>BAS-10 60/50Hz Sel: モータの定格周波数を設定します。</li> <li>BAS-19 AC Input Volt: 入力電圧を設定します。</li> <li>DRV-06 Cmd Source: 運転指令方法を設定します。</li> <li>DRV-01 Cmd Frequency: 運転周波数を設定します。</li> <li>シアレーク1 Cmd Frequency: 運転周波数を設定します。</li> <li>モータを運転できる最小限のパラメータが設定されているので、 DRV-06コードで設定した運転指令方法でモータを運転することが</li> </ul>
	次の手 順 1 2 3

- I

# 5.29 コンフィグ (CNF) モードパラメータ設定

グループ	ドロ	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	2	LCDコントラスト調整	LCD Contrast	-	-	
	10	インバータS/Wバージョン	Inv S/W Ver	x.xx	-	
	11	キーパッドS/Wバージョン	Keypad S/W Ver	x.xx	-	-
CNE	12	キーパッドタイトルバージョン	KPD Title Ver	x.xx	-	-
CINF	30~32	オプションスロットの種類	Option-x Type	None	-	-
	44	トリップ履歴削除	Erase All Trip	No	-	-
	60	追加タイトルアップデート	Add Title Up	No	-	-
	62	累積電力量初期化	WH Count Reset	No	-	-

LCDローダー関連付加機能を設定して使用できます。

Г

#### コンフィグモードパラメータ設定詳細

コード及び機能	説明			
CNF-2 LCD Contrast	LCDローダーのLCD明るさを調整します。			
CNF-10 Inv S/W Ver, CNF-11 Keypad S/W Ver	インバータ本体とLCDローダーのOSバージョンを確認します。			
CNF-12 KPD Title Ver	LCDローダーのタイトルバージョンを確認します。			
CNF-30~32 Option-x	オプションスロット1~3に装着されたオプションボードの種類を確			
Туре	認します。			
CNF-44 Erase All Trip	保存されているすべてのトリップ履歴を削除します。			
	インバータ本体SWがバージョンアップされてコードが追加されたと			
	き、以前のバージョンのLCDローダーで追加されたコードを表示			
CNF-60 Add Title Up	し、機能が動作するように設定する機能です。			
	このコードの設定値を1(Yes)に設定し、LCDローダーを本体から			
	分離して再接続すると、LCDローダのタイトルが更新されます。			
CNF-62 WH Count Reset	累積された電力量を初期化します。			

# 5.30 タイマ設定

多機能入力端子のタイマ機能を使用すると、タイマーの設定時間に応じて多機能出力及びリレーをオン(On)/オフ(Off)制御できます。

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	38	Timer In	0~54	-
	31	多機能リレー1項目	Relay 1	റം	Timer		
	33	多機能出力1項目	Q1 Define	20	Out	-	-
00	55	タイマオンディレイ	TimerOn Delay	3.00	C	0.00~100	sec
-	56	タイマオフディレイ	TimerOff Delay	1.00	C	0.00~100	sec

### タイマ設定詳細

コード及び機能	説明
In.65~71Px	多機能入力端子の中からタイマーとして使用する端子を38(Timer In)に設定
Define	します。
OU.31 Relay1,	タイマーとして使用する多機能出力端子またはリレーを28(Timer out)に設
OU.33 Q1 Define	定します。
OU.55	タイマ(Timer In)で設定された端子に信号が入力(On)されると、
TimerOn Delay,	OU.55コードで設定した時間が経過した後、タイマ出力(Timer Out)が動
OU.56	作します。 多機能入力端子がオフ(Off)になると、OU.56コードで設定し
TimerOff Delay	た時間が経過した後に多機能出力またはリレーがオフ(Off)になります。

Px(Timer In)		OU.56	
Q1(Timer Out)	OU.55 ← →		

## 5.31 ブレーキ制御

ſ

電子ブレーキを利用する負荷システムでブレーキのオン(On)/オフ(Off)作動を制御する時に使 用します。

グループ	ド	名称 LCD 表示 設定(		設定値	設定範囲	単位	
dr	09	制御モード	Control Mode	0	V/F	-	-
	41	ブレーキ開放電流	BR RIs Curr	50.	0	0.0~180%	%
	42	ブレーキ開放遅延時間	BR RIs Dly	1.0	0	0.0~10.0	sec
Ad	44	ブレーキ開放正方向周波数	BR RIs Fwd Fr	1.00		0~ 最大周波数	Hz
	45	ブレーキ開放逆方向周波数	BR RIs Rev Fr	1.00		0~ 最大周波数	Hz
	46	ブレーキ閉遅延時間	BR Eng Dly	1.00		0.00~10.00	sec
	47	ブレーキ閉周波数	BR Eng Fr	2.00		0~ 最大周波数	Hz
OU	31	多機能リレー1項目	Relay 1	25	BR		
	33	多機能出力1項目	Q1 Define	30	Control:	-	-

ブレーキ制御が作動する場合は、起動時に直流制動(Ad.12)とドウェル運転(Ad.20~23)は作動しません。

- ブレーキ開放シーケンス: モータが停止した状態で運転指令が入力されると、インバータは正方向または逆方向に応じてブレーキ開放周波数(Ad.44~45)まで加速します。
   ブレーキ開放周波数に達した後、モータに流れる電流がブレーキ開放電流(BR Rls Curr)に
   達すると、ブレーキ制御用として設定された出力リレーまたは多機能出力端子でブレーキ開放
   信号を出力します。信号が出力されると、ブレーキ開放遅延時間(BR Rls Dly)の間、周波数を維持した後に加速します。
- ブレーキ閉シーケンス:運転中に停止命令が入力されると、モータが減速します。
   出力周波数がブレーキ閉周波数(BREng Fr)に達すると減速を中止し、設定された出力端子
   でブレーキ閉信号を出力します。信号が出力されると、ブレーキ閉遅延時間(BR Eng Dly)の
   間、周波数を維持した後、出力周波数が0になります。直流制動時間(Ad.15)及び直流制動量
   (Ad.16)が設定されていると、直流制動後にインバータ出力を遮断します。直流制動に関する
   詳細は167ページ、4.17.2直流制動後停止を参照してください。



# 5.32 多機能出力オン/オフ(On/Off)制御

アナログ入力値に対する基準値(オン/オフレベル)を設定し、この値に応じて出カリレーまたは 多機能出力端子のオン(On)/オフ(Off)状態を制御できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
Ad 6	66	出力接点オン/オフ制御方法 Src 1 V1		V1	-	-	
	67	出力接点オンレベル	On-C Level	90.0	00	出力接点オフレベル ~ 100.00%	%
	68	出力接点オフレベル	Off-C Level	10.0	0	0.00~ 出力接点オンレベル	%
OU	31	多機能リレー1項目	Relay 1	24	On/Off		
	33	多機能出力1項目	Q1 Define	34		-	-

#### 多機能出力オン/オフ(On/Off)制御設定詳細

コード及び機能	説明
Ad.66 On/Off Ctrl Src	オン/オフ(On/Off )制御に使用するアナログ入力を選択します。
Ad.67 On-C Level ,	出力端子がオン(On)になるレベルとオフ(Off)になるレベルをそれぞれ設定
Ad.68 Off-C Level	できます。



# 5.33 プレス用回生回避

ſ

プレス作動中、回生状態での制動を避けたいときに使用します。プレス作動中にモータ回生状 態が発生すると、自動的にモータ運転速度を上げて回生領域を防止します。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
	74	プレス用回生回避機能選 択	RegenAvd Sel	0	No	0~1	-
	75	プレス用回生回避作動電	De vere Arreld er rel	350V		200V級: 300~400V	
Ad		用レベンレ	RegenAvd Level	700V		400\/級: 600~800\/	v
	76	プレス用回生回避補償周 波数制限	CompFreq Limit	1.00(Hz)		0.00~ 10.00Hz	Hz
	77	プレス用回生回避Pゲイン	RegenAvd Pgain	50.0(%)		0 .0~ 100.0%	%
	78	プレス用回生回避Iゲイン	RegenAvd Igain	500(	ms)	20~30000ms	ms

#### プレス用回生回避設定詳細

コード及び機能	説明
	モータ定速運転中のプレス負荷により頻繁な回生電圧が発生する場合、制
Ad 71 Regen Avd Sel	動ユニットが過度に作動して損傷したり寿命が短くなることがあります。
Au.14 NegenAvu Sei	この場合、DCリンク(DC Link)電圧を抑制して制動ユニットが作動しない
	ようにするために選択します。
Ad.75 RegenAvd	回生電圧によりDCリンク(DC Link)電圧が上昇する場合、制動作動回避レ
Level	ベル電圧を設定します。
Ad.76 CompFreq	回生作動領域回避中に実際の運転周波数に対して変動可能な周波数幅を設
Limit	定します。
Ad.77 RegenAvd Pgain,	回生作動領域を回避するためのDCリンク(DC Link)電圧抑制PIコントロー

LSELECTRIC





#### 参考

プレス用回生回避機能は、加/減速区間では作動せず、モータの運転状態が定速区間の場合のみ作動します。

回生回避機能が作動すれば、定速運転中であっても出力周波数がAd.76プレス用回生回避補償周波 数制限(CompFreq Limit)コードに設定された範囲内で変動できます。

## 5.34 アナログ出力

アナログ出力端子は0~10V電圧や4~20mA電流、または0~32kHzパルスを出力できます。

### 5.34.1 電圧及び電流アナログ出力

端子台のAO1、AO2(Analog Output)端子から出力項目を選択し、出力の大きさを調整できま

す。アナログ電圧/電流出力端子設定スイッチ(SW3)を切り替えると出力形態(電圧/電流)を変えることができます。

#### AO1: 0~10V電圧 / 4~20mA電流出力

グループ	ド	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
OU	01	アナログ出力 1 項目	AO1 Mode	0	Frequency	0~15	-
	02	アナログ出力 1 ゲイン	AO1 Gain	100	0.0	-1000.0~1000.0	%
	03	アナログ出力 1 バイアス	AO1 Bias	0.0		-100.0~100.0	%
	04	アナログ出力 1 フィルタ	AO1 Filter	5		0~10000	ms
	05	アナログ定数出力 1	AO1 Const %	0.0		0.0~100.0	%
	06	アナログ出力 1 モニター	AO1 Monitor	0.0		0.0~1000.0	%

#### AO2: 0~10V 電圧出力

٢

グループ	¥ ⊢	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
OU	07	アナログ出力 2 項目	AO2 Mode	0	Frequency	0~15	_
	08	アナログ出力 2 ゲイン	AO2 Gain	10	0.0	-1000.0~1000.0	%
	09	アナログ出力 2 バイアス	AO2 Bias	0.0		-100.0~100.0	%
	10	アナログ出力 2 フィル タ	AO2 Filter	5		0~10000	ms
	11	アナログ定数出力 2	AO2 Const %	0.0	)	0.0~100.0	%
	12	アナログ出力 2 モニター	AO2 Monitor	0.0	)	0.0~1000.0	%

#### 電圧及び電流アナログ出力設定詳細

コード及び機能	説明					
	出力の	出力の基準となる値を選択します。以下は出力形態が電圧に設定されている場				
	合の例	合の例です。				
OU.01 AO1		設定	機能			
			運転周波数を基準に出力します。dr.20(Max			
Mode	0	Frequency	Freq)で設定された周波数から10Vが出力されま			
			す。			
	1	Output	インバータ定格電流(重負荷)の200%から10V			

LSELECTRIC

コード及び機能			説明		
		Current	が出力されます。		
			インバータ出力電圧を基準に出力します。 bA.15		
			(Rated Volt)に設定された電圧から10Vを出力		
	2	Output Voltage	します。		
		Vollago	bA.15で0Vが設定された場合、200V級は240V、		
			400V級は480Vを基準に10Vを出力します。		
			インバータDCリンク電圧を基準に出力します。		
	3	DC Link Volt	200V級インバータは410Vdcのとき、400V級イ		
		Volt	ンバータは820Vdcのときに10Vを出力します。		
	1	Torque	発生トルクを基準に出力します。モータ定格トル		
	4	loique	クの250%から10Vを出力します。		
	Б	Ouput	出力ワットをモニターします。 定格出力の200%		
	5	Power	が最大表示電圧(10V)です。		
	6	ldse	無負荷電流の200%から最大電圧を出力します。		
			定格トルク分電流の250%から最大電圧を出力し		
			ます。		
	7	7 lqse	2 定格トルク分電流 = 定格電流 - 無負荷電流		
	8	Target Freq			
			政化同次数で基準に山力します。UI.20 取入同次 物から10// を出力します		
	٥	Romp Fred	川川城地民致で柱に同波致基準に正力しまり。天际		
	3	Rampineq			
	12	PID Ret Value	PIDコントローノーの相下値を基準に出力します。		
	13	PID Fdk			
	13	Value	出力します。100%のときに約6.6Vを出力しま す		
	14	PID Output	PIDコントローフーの両力値を基準に両力しま		
	15	Constant			
	10		UU.US (AUI CONSt%) 他を基準に出力します。		
Gain,	出力の	大きさ及びオン	フセット(Offset)を調整できます。		
OU.03 AO1	出力項目を周波数(Frequency)として選んだ場合、次のように動作します。				



### 5.34.2 アナログパルス出力

インバータ端子台のTO(Pulse Output)端子から出力項目を選択し、パルスの大きさを調整できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
	33	多機能出力 1 項目	Q1 Define	39	то	0~38	-
	61	パルス出力項目	TO Mode	0	Frequency	0~15	-
OU	62	パルス出力ゲイン	TO Gain	100		-1000.0~1000.0	%
	63	パルス出力バイアス	TO Bias	0.0		-100.0~100.0	%
	64	パルス出力フィルタ	TO Filter	5		0~10000	ms
	65	パルス出力定数出力2	TO Const %	0.0		0.0~100.0	%
	66	パルス出力モニター	TO Monitor	0.0		0.0~1000.0	%

#### アナログパルス出力設定詳細



コード 及び機能	説明						
	<ul> <li>S100 インバータ間にパリレスで接続する場合は抵抗や配線接続をしません。パリレス 出力端子とパリレス入力端子を直接接続してください。</li> <li>Multiple I/O&lt; -&gt; Multiple I/O: TO -&gt; TI, CM -&gt; CMで接続</li> <li>Standard I/O &lt;-&gt; Standard I/O: Q1 -&gt; P5, EG -&gt; CMで接続</li> <li>Multiple I/O &lt;-&gt; Standard I/O: 未対応</li> </ul>						
	出力の大きさ及ひオフセット(Offset)を調整できます。 出力項目を周波数(Frequency)として選んだ場合、次のように動作します。						
	$TO = \frac{Frequency}{MaxFreq} \times TO \ Gain + TO \ Bias$						
	次の図は、OU.62(TO Gain)及びOU.63(TO Bias)値によってパルス出力(TO)がどの ように変化するかを示します。ここで、Y軸はアナログ出力電流(0~32kHz)であ り、X軸は出力したい項目の%値です。						
OU.62	例えば、dr.20最大周波数 (Max Freq) が60Hzのとき、現在の出力周波数が30Hzの 場合、下図のX軸は50%です。						
TO Gain,							
OU.63 TO Bias							
	 現在の出力周波数が30Hzの場合のパルス出力変化]						
OU.64 TO Filter	アナログ出力のフィルター時定数を設定します。						

Γ

コード 及び機能	説明
OU.65	アナログ出力項目をConstantに設定した後、このパラメータに設定した値に応じて
Const %	アナログパルスが出力されます。
OU.66	アナログ出力値をモニターします。
Monitor	最大出力パルス(32kHz)を基準に百分率(%)で表示します。

参考

#### 4~20mAを出力として使用する場合、OU.08 AO2 Gain、OU.09 AO2 Biasのチューニング方法

- 1 OU.07(AO2 Mode)をConstantに設定し、OU.11(AO2 Const%)は0.0%に設定してください。
- OU.09 (AO2 Bias) を20.0%に設定した後、電流出力を測定して4mAが出力されることを確認してください。
   4mAより小さい場合は、4mAが測定されるまでOU.09 (AO2 Bias)を少しずつ上げます。逆に、4mAより大きい場合、4mAが測定されるまでOU.09 (AO2 Bias)を少しずつ下げます。
- 3 OU.11 AO2 Const%を100.0%に設定してください。
- 4 OU.08 AO2 Gainを80.0%に設定した後、電流出力を測定して20mAが出力されることを確認して ください。 20mAより小さい場合は、20mAが測定されるまでOU.08(AO2 Gain)を少しずつ上 げます。逆に、20mAより大きい場合は、20mAが測定されるまでOU.08(AO2 Gain)を少しず つ下げます。

各コードに対する機能は、上記0~10V電圧出力の項目と同じで、出力範囲は4~20mAとなります。

## 5.35 デジタル出力

#### 5.35.1 多機能出力端子及びリレー設定

グループ	ゴード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
	31	多機能リレー1項目	Relay 1	29	Trip	-	-
Ou	32*	多機能リレー2項目	Relay 2	14	Run	-	-
	33	多機能出力1項目	Q1 Define	14	Run	-	-

グループ	ゴード	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位	
	41	多機能出力モニター	DO Status	-		00~ 11	bit	
	57	検出周波数	FDT Frequency	30.00		0.00~	Hz	
	58	検出周波数幅	FDT Band		)	<b></b>		
In	65~71	Px 端子機能設定	Px Define	16	Exchange	-	-	

\* 30~75kW 製品でのみ使用可能です。

Г

### 多機能出力端子及びリレー設定詳細

コード 及び機能	説明					
OU.31 Relay1 OU.32 Relay2	リレー	リレー(Relay 1、Relay 2)出力項目を設定します。				
OU.33 Q1 Define	端子 <del>(</del> TR出	台の多機能出 力です。	力端子(Q1)に対する出力項目を選択します。Q1はOpenCollector			
	OU.5 に応い	OU.57 FDT Frequency、OU.58 FDT Band設定またはその他のトリップ及び故障条件 に応じて出力端子及びリレーの機能を設定します。 設定 機能				
	0	None				
In.65~7 1 Px Define	1	FDT-1	インバータの出力周波数がユーザーが設定した周波数に達しているか どうかを検出します。次の条件を満たすときに信号を出力します。 絶対値(設定周波数-出力周波数) <検出周波数幅/2 検出周波数幅が10Hzの場合、FDT-1作動は次のとおりです。 40Hz 周波数 15Hz 20Hz 35Hz 夏度 夏度			
	2	FDT-2	ユーザーが設定した周波数と検出周波数(FDT Frequency)が同じで、 上記の1番FDT-1条件を同時に満たす時に信号を出力します。 [絶対値(設定周波数-検出周波数) <検出周波数幅/2] & [FDT-1] 検出周波数幅は10Hz、検出周波数は30Hzに設定した場合、FDT- 2出力は次のとおりです。			



LSELECTRIC

コード 及び機能			説明
	8	Fan Warning (ファン警報)	ファン警報時に信号を出力します。
	9	<b>Stall</b> (モー タストール)	モータ過負荷によりストール状態になると信号を出力します。
	10	Over Voltage (過電圧トリ ップ)	インバータDCリンク電圧が保護作動電圧以上に上昇すると、信号 を出力します。
	11	Low Voltage (低電圧トリ ップ)	インバータDCリンク電圧が低電圧保護作動レベル以下に下がる と、信号を出力します。
	12	Over Heat (インバータ 過熱)	インバータが過熱すると信号を出力します。
	13	Lost Command (指令喪失)	端子台のアナログ入力端子及びRS-485通信指令喪失時に出力し ます。通信オプション及び拡張I/Oオプションカードが装着され ており、オプション内のアナログ入力及び通信指令喪失時にも信 号を出力します。
	14	RUN(運 転中)	運転指令が入力され、インバータから電圧が出力されているとき に出力します。直流制動中は信号を出力しません。           周波数           Q1           運転指令
	15	Stop(停止 中)	」
	16	Steady (定速運転 中)	定速運転中の場合に信号を出力します。
	17	Inverter Line (インバータ 運転中)	インバータ運転中に信号を出力します。
	18	Comm Line (商用電源運 転中)	多機能入力端子(Exchange)が入力されると信号を出力します。 詳細は <b>282ページ、5.19商用電源切替運転</b> をご参照ください。

Γ

259

コード 及び機能			説明 
	19	Speed Search (速度サーチ 動作中)	インバータが速度サーチ機能で動作している間、信号を出力しま す。詳細は270 <b>ページ、5.15速度サーチ(Speeed Search)運転</b> を参照してください。
	22	Ready (運転指令待 機中)	インバータが正常に作動中であり、外部から運転指令の入力を受け取るため、運転可能な待機状態にあるときに信号を出力します。
	28 Timer Out		多機能端子台入力を利用して一定時間後に接点出力を作動させる 機能です。詳細は299ページ、5.30タイマーを参照してください。
	29	Trip	トリップが発生すると信号を出力します。 詳細は <b>301ページ、5.32多機能出力オン/オフ(On/Off)制御</b> を 参照してください。
	31	DB Warn %E D	345ページ、6.2.5制動抵抗使用率設定を参照してください。
	34	On/Off Control	アナログ入力値を基準に信号を出力します。詳細は <b>301ページ、</b> 5.32多機能出カオン/オフ(On/Off)制御を参照してください。
	35 BR Control		ブレーキ開放信号を出力します。 詳細は <b>300ページ、5.31ブレーキ制御</b> を参照してください。
	40	KEB Operating	入力電源に停電が発生し、インバータ直流電源部の電圧が低くなり、エネルギーバッファリング運転が動作する場合に出力します。(KEB-1、2モード設定と関係なく、入力電源回復前のエネルギーバッファリング状態で出力されます。)

### 5.35.2 多機能出力端子及びリレーでトリップ出力

多機能出力端子(Q1)及びリレー(Relay 1)を利用すると、インバータのトリップ状態を出力できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
	30	トリップ出力項目	Trip Out Mode	010		-	bit
	31	多機能リレー1項目	Relay 1	29	Trip	-	I
32*	32*	多機能リレー2項目	Relay 2	14	Run		
00	33	多機能出力1項目	Q1 Define	14	Run	-	-
	53	トリップ出力オンディレイ	TripOut OnDly	0.00		0.00~100.00	sec
	54	トリップ出力オフディレイ	TripOut OffDly	0.00		0.00~100.00	sec

\* 30~75kWの製品でのみ使用可能です。

Г

#### 多機能出力端子及びリレーでトリップ設定詳細

コード 及び機能	。 説明							
	トリップ出	カの選択に	応じてリレ-	ーが作動し	ノます。			
	項目	Ŀ	ビットオン(C	Dn)	ビットオフ(Off)			
	キーパッ	۲	B					
	LCD 🗆 —	ダ						
OU.30 Trip Out Mode	_							
	インバータ	でトリップ	が発生すると	と、該当す	「る端子及びリレーが動作します。トリップ			
	の種類によ	って端子及	びリレーの動	動作可否を	と次のように設定できます。			
		設定			14645			
	ビット3	ビット2	ビット1					
			$\checkmark$	低電圧トリップ発生時に作動				
		$\checkmark$		低電圧ト	リップを除く他のトリップが発生すると作動			
	✓			自動再起	動(Pr.08~09)に失敗した場合に作動			
OU.31								
Relay1 OU 32	トロップ出	カとして体	田すス端子及	37 ŇI II 2-	-を選択した後 01131 32 33から29			
Relay2				x0 70				
OU.33	(Trip Mod	le)を選択し	しまり。					
Define								
OU.53	トリップが	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー						
TripOut On Dly,	が作動しま	す。初期化	が入力される	ると、00	.54で設定した時間後に接点がオフ(Off)に			

<del>응용</del> 기능



### 5.35.3 多機能出力端子遅延時間設定

オン(On)遅延時間とオフ(Off)遅延時間を別々に設定して、端子台の出力端子及びリレーの作動時間を調整できます。 OU.50~51で設定した遅延時間は、多機能出力機能がトリップ モードの場合を除いては多機能出力端子(Q1)とリレー(Relay)にすべて適用されます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値	設定範囲	単位
	50	多機能出力オンディレイ	DO On Delay	0.00	0.00~ 100.00	sec
OU	51	多機能出力オフディレイ	DO Off Delay	0.00	0.00~ 100.00	sec
	52	多機能出力接点選択	DO NC/NO Sel	00*	00~11	bit
	i En li					

\* キーパッドに回回回回と表示されます。

#### 出力端子遅延時間設定詳細

コード及び機能						
	リレー及び多	機能出力端子の接点種類を選択	します。拡張I/Oを追加する			
	と、端子台接続	点種類選択ビットが3つ追加され	1ます。該当するビットを0に			
	設定するとA掛	設定するとA接点(Normal Open)で動作し、1に設定するとB接点(Norm				
	Close)で動作します。右側のビットからRelay 1、Q1です。					
Sel	項目	ビットオン(On)	ビットオフ(Off)			
	キーパッド					
	LCD 🗆 –					
	ダー					

<u>응용</u>기



OU 50. DO On Delay

## 5.36 キーパッド言語設定

LCDローダー表示ウィンドウの言語を選択します。 Keypad S/W Ver 1.04から言語を選択できます。LCDローダー使用時のみ設定可能です。

グループ	۲ ۲−	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
ONE	01	キーパッド言語		0	英語		
CINF	01	選択	Language Ser	1	ハングル	-	-

### 5.37 運転状態モニター

LCDローダーでインバータの運転状態をモニターできます。

コンフィグモード(CNF)でモニターする項目を選択すると、最大4項目まで同時にモニターで きます。 LCDローダーのモニターモードでは3つの項目を同時に見ることができ、状態表示ウ ィンドウに表示される項目は1つだけ選択できます。LCDローダーでのみ設定できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	CD 表示      設定		設定範囲	単位
	20	状態表示ウィンドウ表示項目	AnyTime Para	0	Frequency	-	-
	21	モニターモード表示項目1	Monitor Line-1	0	Frequency	-	Hz
CNF	22	モニターモード表示項目2	Monitor Line-2	2	Output Current	-	А
	23	モニターモード表示項目3	Monitor Line-3	3	Output Voltage	-	V
	24	モニターモード初期化	Mon Mode Init	0	No	-	-

#### 運転状態モニター設定詳細

コード及び機能	説明				
	LCDローダーの右上のステータス表示ウィンドウに表示する項目を選択				
	します	。以下の項目の	中から表示したい情報に合った設定値を選択して		
	ください。CNF-20~23の設定項目は同じです。				
		設定機能			
			停止中は設定周波数を表示し、運転中は現在		
	0	Frequency	出力している運転周波数をHz単位で表示しま す。		
	1	Speed	0番と同じように作動し、運転状態をRpm単 位で表示します。		
	2	Output Current	出力電流の大きさを表示します。		
	3	Output Voltage	出力電圧を表示します。		
	4	Output Power	出力電力を表示します。		
	5	WHour Counter	インバータ電力消費量を表示します。		
	6 DCLink Voltage		インバータ内部のDCリンク電圧を表示します。		
CNE-20 Any/Time	7	7 DI Status	端子台にある入力端子の状態を表示します。		
Para			右からP1~P8まで表示します。		
	8	DO Status	端子台の出力端子状態を表示します。		
			右からRelay1、Relay2、Q1です。		
	9	V1 Monitor[V]	端子台の電圧入力端子V1入力値を電圧単位で まニュキオ		
	10	V1	端100電エバジョ端1000では 示します。-10~0~+10Vが入力されると		
		Monitor[%]	-100~0~100%を表示します。		
	10	V2	端子台の電圧入力端子V2入力値を電圧単位で		
	13	Monitor[V]	表示します。		
	11	V2	端子台の電圧入力端子V2入力値を百分率で表		
	14	Monitor[%]	示します。		
	15	12	端子台の電流入力端子I2入力値を電流単位で		
	10	Monitor[mA]	表示します。		
	16	12 Monitor[%]	端子台の電流入力端子I2入力値を百分率で表		
			示します。		
	17	PID Output	PIDコントローラーの出力を表示します。		
	18	PID Ref Value	PIDコントローラーのリファレンス値のサイ		

コード及び機能	説明				
			ズを表示します。		
	10	PID Fdb	PIDコントローラーのフィードバック量を表		
	19	Value	示します。		
			トルクリファレンス指令方法(DRV-08)が		
	20	Torque	キーパッド(0または1)以外の方法で設定さ		
	20	loique	れている場合、トルクリファレンスを表示し		
			ます。		
			Cn.53トルクリミット設定方法(CON-53)が		
	21	Torque Limit	キーパッド(0または1)以外の方法で設定され		
			ている場合、トルクリミットを表示します。		
			トルク制御モードの速度制限設定方法		
	23	Spd Limit Load Speed	(CON-62)がキーパッド(0または1)以外		
			の方法で設定されている場合、速度制限量を		
			表示します。		
			負荷の速度をユーサーか希望するスケールと		
			甲位で示します。ADV-63(Load Spd Unit)		
	24				
			61(Load Spd Gain)とADV-62(Load		
			Spuscale)が週用されに個で貝利速度を表示		
	25	Temperature	iGBTモジュール内部温度を表示します。		
			単位は℃で表示します。		
	モニタ	マモードで表示す	る項目を選択します。モニタモードはインバータ		
CNF-21~23 Monitor	  に電源を供給すると、一番最初に表示されるモードです。 Monitor Line-				
	1~Monitor Line-3まですべて3つの項目を同時に表示できます。				
CNF-24 Mon Mode Init	1(Yes) を選択すると、CNF-20~23 が初期化されます。				

#### 負荷速度表示設定

Γ

グループ	¥ ⊓	名称	LCD 表示		設定値	設定範囲	単位
ADV(M2)	61(40)	回転数表示ゲイン	Load Spd Gain	-	100.0	1~6000.0[%]	-
	62(41)	回転数表示スケール	Load Spd Scale	0	x 1	0~4	Hz
	63(42)	回転数表示単位	Load Spd Unit	2	rpm	0~1	A

#### 負荷速度表示設定詳細

コード及び機能	説明				
	前述したモニター項目の中から24番Load Speedを選択し、電動機軸過負荷				
ADV-61(M2-40) Load Spd Gain	がベルトなどで接続されている場合、プーリー比を計算して負荷の実際の回				
•	転数を表示することができます。				
ADV-62(M2-41)	モニター項目のうち24番Load Speedを小数点の何桁目まで表示するかを選				
Load Spd Scale	択します。(x1~x0.0001)				
	モニター項目の中から24番Load Speedの単位を選択します。RPM				
	(Revolution Per Minute)/MPM(Meter Per Minute)の2つの単位のう				
	ち1つを選択します。				
	例えば、800[rpm]のときの線速が300[mpm]であり、この線速を表示し				
Load Spd Unit	たい場合は、ADV61(Load Spd Gain)を"37.5%"に設定します。また、小				
	数点1桁まで表示したい場合は、ADV62(Load Spd Scale)を"X 0.1"に設				
	定してください。最後に、ADV63(Load Spd Unit)を"mpm"に設定しま				
	す。これからはモニター項目のうち24番Load Speedは、キーパッド表示部				
	に"800rpm"という表示の代わりに"300.0mpm"という表示になります。				

#### 参考

#### インバータ電力消費量関連事項

電圧と電流を利用して計算された値を使用し、1秒ごとに計算された電力を基準に累積します。 CNF-62 WH Count Reset値を1(Yes)に設定すると、ユーザーが電力量を初期化できます。電力 消費量を表示する方法は以下のとおりです。

- 1,000kW未満:単位がkWで、999.9kW形式で表示されます。
- 1~99MW:単位はMWで、99.99MWh形式で表示されます。
- 100~999MW:単位はMWで、999.9MWh形式で表示されます。
- 1,000MW以上:単位はMWで、9,999MWh形式で表示され、65,535MWまで表示できます (65,535MWを超えると0に初期化され、単位は再びkWになり、999.9kW形式で表示されま す)。

## 5.38 運転時間モニター

Г

インバータの運転時間及びファン稼働時間などをモニターできます。LCDローダーでのみ使用 できます。

グループ	コード	名称	LCD 表示	設定値		設定範囲	単位
CNF	70	インバータ作動累積時間	On-time	00000DAY 00:00		-	Day hh: mm
	71	インバータ運転累積時間	Run-time	00000DAY 00:00		-	Day hh: mm
	72	インバータ運転累積時間初期化	Time Reset	0	No	0~1	-
	74	冷却ファン運転累積時間	Fan time	00000DAY 00:00		-	Day hh: mm
	75	冷却ファン運転累積時間初期化	Fan Time Reset	0	No	0~1	-

#### 運転時間モニター設定詳細

コード及び機能	説明				
CNF-70 On-time	インバータに電源が供給されると、時間を累積表示します。情報は[日時:分				
	(00000DAY 00:00)]形式で表示されます。				
CNF-71 Run-time	運転指令が入力され、インバータから電圧が出力された時間を累積表示しま				
	す。 情報は [日時:分(00000DAY 00:00)]形式で表示されます。				
CNF-72 Time Reset	1(Yes)に設定すると、電源供給累積時間(On-time)と運転累積時間(Run-				
	time)がすべて削除され、00000DAY 00:00と表示されます。				
CNF-74 Fan time	インバータ冷却ファンの作動時間を累積表示します。情報は[日時:分				
	(00000DAY 00:00)]形式で表示されます。				
CNF-75 Fan Time Reset	1(Yes)に設定すると、冷却ファン作動累積時間(On-				
	time)と運転累積時間(Run-time)がすべて削除され、00000DAY				
	00:00と表示されます。				

## Memo

# 6 保護機能を使用する

この章では、S100シリーズで提供する保護機能について説明します。 保護機能は、モータの過熱及び損傷を防止するための機能とインバータの自己保護及び誤作動 防止のための機能があります。

## 6.1 モータ保護

### 6.1.1 モータ過熱防止 (ETH)

別途の温度センサーがなくてもインバータ出力電流を利用して、モータの温度上昇を自動的に 予測し、モータの発熱特性に合わせて保護作動を行います。

グループ	¥ ⊢	名称	LCD表示	設定値		設定範囲	単位
40		モータ過熱防止トリップ 選択	ETH Trip Sel	0	None	0~2	-
Pr	41	モータ冷却ファンの種類	Motor Cooling	0	Self-cool	-	-
	42	モータ過熱防止1分定格	ETH 1min	15	60	120~200	%
	43	モータ過熱防止連続定格	ETH Cont	12	20	50~150	%

モータ過熱防止(ETH)の設定詳細

コード及び機能	説明					
	モータ過熱防止(ETH)トリップ発生時のインバータ作動を選択できます。					
	LCDローダーには「E-Thermal」と表示されます。					
	設定		機能			
	0	None	モータ過熱防止(ETH)機能を使用しません。			
	1	Free-Run	インバータ出力を遮断してモータがフリーランします。			
	2	Dec	モータを減速停止させます。			
	モー	タに取り付け	られた冷却ファンの駆動方式を選択します。			
		設定	機能			
			冷却ファンがモータ軸に連結されているため、回転			
	0	Self-cool	速度によって冷却効果に差があります。ほとんどの			
			汎用誘導モータはこのような構造になっています。			
			冷却ファンの駆動のために別途の電源を供給しま			
	1	Forced-	す。低速で長時間運転が必要な負荷などに使用し、			
		COOI	インバータ専用モータなどがこのような構造になっ			
Pr.41MotorCooling			このます。			
	演结如今雪凌 (0/)					
		95	Pr41=0			
		65				
			20 60 60			
Pr.42 ETH 1min	Pr.42 ETH 1min モータ定格電流(bA.13)を基準に、モータに1分間連続で					
	さを入力します。					
	モータ過熱防止(ETH)機能が作動する電流の大きさを設定します。					
Pr.43 ETH Cont	設定された値より小さい範囲内では、保護機能の作動なしで連続運転が可					

L


# 6.1.2 過負荷警報及びトリップ処理

٢

モータ定格電流を基準に、モータに過負荷が供給された場合は警報信号を発生またはトリップ 処理します。このとき、警報及びトリップ処理に対する電流の大きさをそれぞれ設定できま す。

グループ	ゴード	名称	LCD表示	設定値		設定範囲	単位
	04	負荷量設定	Load Duty	1	Heavy Duty	-	-
	17	過負荷警報選択	ک OL Warn Select 1 Yes		0~1	-	
Pr	18	過負荷警報レベル	OL Warn Level	150		30~180	%
	19	過負荷警報時間	OL Warn Time	10.0		0~30	sec
	20	過負荷トリップ時作動	OL Trip Select	1	Free-Run	-	-
	21	過負荷トリップレベル	OL Trip Level	180		30~200	%
	22	過負荷トリップ時間	OL Trip Time	60.0		0~60.0	sec
	31	多機能リレー1項目	Relay 1	5	Overload		_
00	33	多機能出力1項目	Q1 Define	5	over Load	-	-

방 주 기

コード及び機能			説明				
	負荷	 等級を選択しま	ंग्रे				
		設定	機能				
Pr.04 Load Duty	0	Normal Duty	ファン、ポンプのような軽負荷に使われます(過負 荷耐量:軽負荷定格電流120%/1分)。IP66製品は Normal Dutyに対応していません。				
	1	Heavy Duty	ホイスト・クレーン・駐車機のような重負荷に使われ ます(過負荷耐量:重負荷定格電流150%/1分)。				
Pr.17 OL Warn Select	過負 レー ると	過負荷警報レベルの負荷が供給された場合、端子台多機能出力端子及びリ 、ーで信号を出力します。1(Yes)を選んだ場合は作動し、0(No)を選択す   ると作動しません。					
Pr.18 OL Warn Level, Pr.19 OL Warn Time	モー きく カ(R のし.3	モータに流れる電流が過負荷警報レベル(OL Warn Level)の設定値より大きく、過負荷警報時間(OL Warn Time)を超過して流れる場合、多機能出力(Relay 1, Q1)で警報信号を出力します。多機能出力端子及びリレーはOU.31、OU.33コードを5(OverLoad)に設定すると信号を出力します。このとき、インバータの出力は遮断されませく					
	過負	荷トリップが発	注したときにインバータの動作を選択します。				
		設定	機能				
Pr 20 OL Trin Select	0	None	過負荷トリップ保護作動をしません。				
The off of the off off off off off off off off off of	1 Free-Run		過負荷トリップ状態が発生するとインバータ出力を 遮断し、モータは慣性によってフリーランします。				
	3	Dec	トリップが発生すると、減速停止します。				
Pr.21 OL Trip Level, Pr.22 OL Trip Time	モータに流れる電流の大きさが過負荷トリップレベル(OL Trip Level)設定値より大きく、過負荷トリップ時間(OL Trip Time)を超過して流れる場合、Pr.17						



### 参考

過負荷警報は、過負荷トリップ前に過負荷リスクを事前に知らせる機能です。過負荷警報レベル

(OL Warm Level)と過負荷警報時間(OL Warn Time)を過負荷トリップレベル(OL Trip Level)と 過負荷トリップ時間(OL Trip Time)より大きく設定すると、過負荷トリップ発生時に過負荷警報 信号が出力されないことがあります。

# 6.1.3 ストール防止機能及びフラックス制動

ストール防止機能は、過負荷によるモータストール(Stall)を防止するための機能です。ストール防止機能を使用すると、負荷の大きさに合わせてインバータの出力周波数が自動的に調節されます。過負荷によりモータストールが発生すると、過電流が流れてモータが過熱したり破損し、モータ負荷側のシステム工程が停止することがあります。

フラックス制動(Flux Braking)は、制動抵抗なしに最適減速時間を得るために使用します。減 速時間を短く設定すると、モータからの回生エネルギーにより過電圧トリップが発生すること があります。フラックス制動を使用すると、回生エネルギーをモータで消費するように制御す るので、過電圧トリップなしに理想的な減速時間が得られます。

グループ	コード	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
	50	ストール防止作動及びフ ラックスブレーキング	Stall Prevent	vent 0 0000*		-	bit
	51	ストール周波数1	Stall Freq 1	60	.00	開始周波数 ~ Stall Freq 1	Hz
	52	ストールレベル 1	Stall Level 1	18	0	30~250	%
Pr	53	ストール周波数 2	Stall Freq 2	60	.00	Stall Freq 1~ Stall Freq 3	Hz
	54	ストールレベル2	Stall Level 2	18	0	30~250	%
	55	ストール周波数 3	Stall Freq 3	60	.00	Stall Freq 2~ Stall Freq 4	Hz
	56	ストールレベル3	Stall Level 3	18	0	30~250	%
	57	ストール周波数 4	Stall Freq 4	60	.00	Stall Freq 3~ 最大周波数	Hz
	58	ストールレベル4	Stall Level 4	18	0	30~250	%
	31	多機能リレー1項目	Relay 1				
OU	32**	多機能リレー2項目	Relay 2	9	Stall	-	-
	33	多機能出力1項目	Q1 Define				

\* キーパッドに しししと表示されます。

\*\* 30~75kW製品でのみ設定可能です。

### ストール防止機能及びフラックス制動設定詳細

コード及び機能	説明
Pr.50 Stall Prevent	加/減速及び定速運転時のストール防止作動を別途選択できます。 スイッチの
	点(Dot)表示が上にあればそのビットがオン(On)に設定されたもので、下に

LSELECTRIC

コード及び機能					説明			
	あればオン	7(Off)	に設定	されたも	5のです。			
	項目			ビットス	オン(On)			ビットオフ(Off)
	キーパッ	ィド		Ď	ļ			
	LCD 🗆 –	ダー						
				≣∿⇒				
	ビット5	ビッ	H4 H	設止 ニット3	ビット2	ビッ	· ト1	機能
						~	/	加速運転中ストール防止
					$\checkmark$			定速運転中ストール防止
				$\checkmark$				減速運転中ストール防止
		~						減速時フラックス制動
	~							ストール防止モード2
	=	迎定					松谷	
	00001	加速 トー) 止 (Mod ル速 トー) 止	中ス IU防 le1) 中ス ID防	加速中のインバータ出力電流の大きさが語 たストールレベル(Pr.52、54、56、58) きい場合、加速を中止して減速します。 電流の大きさがストレーベル以上を維持し と、開始周波数(dr.19 Start Freq)まで減 す。ストール防止機能作動中、電流の大き 速して設定レベル以下になると再び加速し 加速中のインバータ出力電流の大きさが語 たストールレベル(Pr.52、54、56、58) きい場合は出力周波数を調節します。出力 大きさがストレーベル以上で電流量に応し				
		(Mod	le2)	正機能	い、山り 皆作動中、 「になると	電流の再び加		いしより。ストールの きさが減速して解除レベ します。
	0 0010	定速 トーノ 止 (Mod	₽ス Ⅳ防 le1)					
	1 0010	定速	ヤス	加速中	ゆのストー	ル防」	上機能	É(Mode2)と同様に、定

Г



нц Оф



#### 参考

ストール防止とフラックス制動は減速中のみ作動します。

慣性が大きいが、減速時間の短い負荷で過電圧トリップを避けて最短/最適減速性能を得るに は、Pr.50 Stall Preventの3番目、4番目のビットをすべてオンにしてください(On)。ただし、 モータが過熱したり破損することがありますので、頻繁な減速が行われる負荷ではこの機能を使 用しないでください。

制動ユニット装着時のFlux braking動作により、回生量に応じてモータ振動が発生することがあります。 したがって、このような場合はFlux brakingを解除してください(Pr.50)。

注意

# ① 주의

- 減速中にストール防止機能を設定すると、負荷に応じて減速時間が設定時間より長く なることがありますので、ご注意ください。
   加速中にストール防止機能が作動すると加速を中止するため、実際の加速時間が設定 された加速時間より増加します。
- モータ起動時には、他のストール設定レベル値とは関係なく、ストールレベル1によっ てストール防止機能の動作可否が決定されます。

# 6.2 インバータ回路及びシーケンス保護機能

# 6.2.1 入出力欠相保護

٢

入力電源に欠相が発生すると、インバータ入力側に過電流が流れるので、これを防止するため に入力欠相保護機能を使用します。また、モータとインバータ出力との接続に欠相が発生する と、トルク不足によりモータストールが発生する可能性があるため、出力欠相保護機能を使用 します。

グループ	ゴード	名称	LCD表示	設定値	設定範囲	単位
Dr	05	入出力欠相保護	Phase Loss Chk	00*	- bit	bit
Pr	06	入力欠相電圧バンド	IPO V Band	40	1~100V	V
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					

\* キーパッドに 2 2 2 と表示されます。

### 入出力欠相保護設定詳細

コード及び機能		説印	]					
Pr.05 Phase Loss Chk, Pr.06 IPO V Band	入力及び出力の欠 にあればそのビッ に設定されたもの	↓力及び出力の欠相をそれぞれ選択できます。スイッチの点(Dot)表示が上 こあればそのビットがオン(On)に設定されたもので、下にあればオフ(Off) こ設定されたものです。						
	項目	ビットオン (On)	ビットオフ (Off)					
	キーパッド							
	LCDローダー							
	ビット2	ビット1	機能					
		 ✓	出力欠相保護					
	<ul> <li>✓</li> </ul>		入力欠相保護					

# 6.2.2 外部トリップ信号処理

多機能入力端子機能の中から4番外部トリップ(External Trip)を選択すると、外部の信号を利用してインバータ運転を停止させることができます。

グループ	ゴード	名称	LCD表示	設定値	設定範囲	単位
-	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	4 External Trip	-	-
In	87	多機能入力接点選択	DI NC/NO Sel	0000000	-	bit

## 外部トリップ信号処理設定詳細

コード及び機能		説明											
ln.87Dl NC/NO Sel	入力接点の 点(Norma す。	↓力接点の種類を選択できます。スイッチの点(Dot)表示が下にあれば0[A接 点(Normal Open)]で、上にある場合は1[B接点(Normal Close)]で作動しま す。											
	項目	1		ビットオン (On)				ビットオフ (Off)				]	
	キーパッ	ッド	B										
	LCD	ダー											
	各ビット(	bit) ክ	別該当	端子(a	は次のる	とおり <sup>-</sup>	です。						
	ビット	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1
	端子					P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	I



# 6.2.3 インバータ過負荷保護(IOLT)

インバータに定格電流以上の電流が流れる場合、インバータを保護するために反限時特性に合わせて保護機能が作動します。

グループ	コード	名称	LCD表示	設定値		設定範囲	単位
	31	多機能リレー1項目	Relay 1			-	
OU	32*	多機能リレー2項目	Relay 2	6	IOL		-
	33	多機能出力1項目	Q1 Define				

\* 30~75kWの製品でのみ設定可能です。

#### 参考

インバータ過負荷保護(IOLT)機能が作動する前に、多機能出力端子を通じて事前に警報信号を出 力できます。この時、インバータ過負荷保護作動(150%、1分)が発生する累積時間の 60%(150%、36秒)になると、警報信号が出力されます。

# 6.2.4 速度指令喪失

端子台のアナログ入力や通信オプション、またはキーパッドなどで速度を設定する場合、信号 線切断などの原因で速度指令を喪失したときにインバータの作動を選択できます。

グループ	ドロ	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
	12	速度指令喪失時作動	Lost Cmd Mode	1	Free-Run	-	-
P	13	速度指令喪失判定時間	Lost Cmd Time	1.0		0.1~120	sec
Pr	14	速度指令喪失時運転周波数	Lost Preset F	0.00		開始周波数~ 最大周波数	Hz
	15	アナログ入力喪失判定レベル	Al Lost Level	0	Half of x1		-
	31	多機能リレー1項目	Relay 1	13	Lost		
Pr OU	32*	多機能リレー2項目	Relay 2	13	Command	-	-

グループ	コード	名称	LCD表示	設定値	設定範囲	単位
	33	多機能出力1項目	Q1 Define			

\*30~75kW製品でのみ設定が可能です。

I.

## 速度指令喪失設定詳細

Г

コード及び機能	説明					
	速度	指令喪失が発生	Eしたときにインバータの作動を選択します。			
		設定	機能			
	0	None	保護作動なしに速度指令がそのまま運転周波数になります。			
	1	Free-Run	インバータが出力を遮断します。モータはフリーラ ンします。			
Pr.12 Lost Cmd Mode	2	Dec	Pr.07 Trip Dec Timeで設定した時間で 減速停止します。			
	3	Hold Input	速度指令喪失を判断した瞬間から過去10秒間入力 平均値を計算して、この値で運転し続けます。			
	4	Hold Output	速度指令喪失を判断した瞬間から過去10秒間出力 平均値を計算して、この値で運転し続けます。			
	5	Lost Preset	Pr.14 Lost Preset Fで設定した周波数で 運転します。			
	アナログ入力に対する速度指令喪失基準電圧と判定時間を設定します。					
		設定	機能			
Pr.15 Al Lost Level, Pr.13 Lst Cmd Time	0	Half of x1	In.08、In.12から設定された値を基準に、速度指 令(運転グループのFrqコード)で設定されたアナ ログ入力最小設定値の半分の大きさで入力信号が小 さくなった状態がPr.13 Lost Cmd Time(速度喪 失判定時間)で設定した時間の間に維持されると、 保護作動を開始します。例えば、運転グループの Frqコードで速度指令を2(V1)に設定し、In.06 V1 Polarityを0(Unipolar)に設定すると、In.08 V1 Volt x1で設定した値の半分以下の大きさで電圧が 入力される場合、保護作動を実行します。			
	1	Below of x1	速度指令で設定されたアナログ入力の最小設定値よ り小さい信号がPr.13Lost Cmd Time(速度喪失判 定時間)で設定した時間を保持し続けると、保護作 動を開始します。In.08、In.12等が基準値と なります。			
Pr.14 Lost Preset F	速度 Pres	 指令喪失時の et)に設定した				

コード及び機能

説明

設定します。

Pr.15 AI Lost Levelを1(Below x 1)に設定し、Pr.12 Lost Cmd Modeを2(Dec)、Pr.13 Lost Cmd Timeを5秒に設定すると、次のように作動します。



参考

オプションカード及びRS-485通信で運転中の場合、Pr.13 Lost Cmd Time(速度喪失判定時間)で 設定した時間の間速度指令がない場合に保護機能が作動します。

## 6.2.5 制動抵抗使用率設定

S100シリーズはインバータ本体内部に制動回路が内蔵されています。

グループ	ドロ	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
Pr	66	制動抵抗使用率	DB Warn %ED	10		0~30	%
	31	多機能リレー1項目	Relay 1				
OU	32*	多機能リレー2項目	Relay 2	31	DB Warn %ED	-	-
	33	多機能出力1項目	Q1 Define				

\*30~75kW 製品でのみ設定が可能です。

#### 制動抵抗使用率設定詳細

コード及び機能	説明
Pr.66 DB	制動抵抗使用率(%ED: Einschaltdauer)を設定します。制動抵抗使用率

LSELECTRIC



## 注意

制動抵抗の消費電力以上に制動抵抗を使用しないでください。 抵抗が過熱して火災が発生する恐れがあります。 熱感知センサがある抵抗を使用する場合は、制動抵抗のセンサ出力をインバータ多機能入力の外部 トリップ信号として使用できます。

285

LSELECTRIC

<u> せゆ</u> マ

# 6.3 軽負荷トリップ及び警報

グループ	コード	名称	LCD表示	設定値		設定範囲	単位
	04*	負荷量設定	Load Duty	0	Normal Duty	-	-
	25	軽負荷警報選択	UL Warn Sel	1	Yes	0~1	-
26		軽負荷警報時間	UL Warn Time 10.0		0	0~600	sec
Pr	27	軽負荷トリップ選択	UL Trip Sel	1	Free-Run	-	-
	28	軽負荷トリップ時間	UL Trip Time	30.	0	0~600	sec
	29	軽負荷下限レベル	UL LF Level	30		10~100	%
	30	軽負荷上限レベル	UL BF Level	30		10~100	%

\* IP66製品はNormal Dutyに対応していません。

## 軽負荷トリップ及び警報設定詳細

コード及び機能	説明
Pr.27 UL Trip Sel	軽負荷トリップの発生可否を設定します。0(None)に設定時、軽負荷トリップを検出せず、1(Free-Run)に設定すると、軽負荷トリップ状況で出力を遮
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	断します。 2 (Dec) に設定すると、減速停止します。
	軽負荷警報を選択します。警報発生を1 (Yes) に設定した後、OU-31、33
Pr.25 UL Warn Sei	にある多機能出刀端子機能を/(UnderLoad)に設定すると、軽貝何警報条件で信号を出力します。
	軽負荷警報及びトリップ発生時間を設定します。上記で説明した軽負荷レベ
Pr.26 UL Warn Time	ル条件が設定された警報時間やトリップ時間の間に維持されれば、保護機能
Pr.28 UL Trip Time	が作動します。この機能は、省エネ運転(Ad-50 E-Save Mode)中には作
	動しません。
	Heavy Duty設定の場合
	- Pr.29は未対応のパラメータです。
	- Pr.30はモータ定格電流基準で軽負荷レベルを設定します。
	出力電流
Pr.29 UL LF Level,	Pr.30
Pr.30 UL BF Level	
	定格スリップ 2 出力周波数
	 ・ Normal Duty 設定の場合
	- Pr.29 ではモータ定格スリップ(bA.12 Rated Slip)の2倍となる周波

LSELECTRIC



# 6.3.1 ファン故障検出

グループ	ゴード	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
Pr	79	冷却ファン故障選択	FAN Trip Mode	0		Trip	
	31	多機能リレー1項目	Relay 1				
OU	32*	多機能リレー2項目	Relay 2	8	FAN Warning		-
	33	多機能出力1項目	Q1 Define		, in the second s		

\* 30~75kW 製品でのみ設定が可能です。

## ファン故障検出設定詳細

コード及び機能	説明				
Pr.79 FAN Trip Mode	<ul> <li>冷却ファン故障モードを</li> <li>設定</li> </ul>		z設定します。 機能		
	0	Trip	冷却ファンから異常が検出されると、インバータ 出力を遮断し、ファントリップを表示します。		
	1	Warning	OU.33 Q1 Define、OU.31 Relay 1を8(FAN Warning)に設定した場合、ファン異常信号を出 力して運転を続けます。		
OU.31 Relay1, OU.32 Relay2, OU.33 Q1 Define	コード値を8(FAN Warning)に設定すると、ファン異常信号を出力して運転 は継続できます。 しかし、インバータの内部温度が一定温度以上に上昇すると、放熱板過熱な				

보호기님

コード及び機能

説明

どの原因で出力が遮断されます。

## 6.3.2 寿命部品診断

ファンの寿命診断

Pr-87(ファン交換警告Level)コード(%)を入力します。ファン累積使用時間の50,000時間を基準に、ファン累積使用時間が該当のファン交換警告レベル(%)に達すると、多機能出力やキーパッドを通じてファン交換警告メッセージが表示されます。

ファンの総使用レベル(%)はPr-86コードに表示されます。ファン交換時、CNF-75(冷却 ファン運転累積時間初期化)コードを1に設定すると、ファン累積値を0に初期化できます。

グループ	ゴード	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
86		ファン使用累積 Percent	FAN Time Perc	0.0		0.0 ~ 6553.5	
Pr	87	ファン交換警告 Level	FAN Exchange level	90.0	)	0.0 ~ 100.0	%
	00*	冷却ファン運転累積時		0	No		
88*	88*	間初期化	FAN Time Rst	1	Yes	-	-
0.15		冷却ファン運転累積時		0	No		
CNF 75**	/5**	間初期化	FAN Time Rst	1	Yes	-	-
	31	多機能リレー1項目	Relay 1				
OU	32	多機能リレー <b>2</b> 項目	Relay 2	38	FAN Exchange		-
	33	多機能出力1項目	Q1 Define	]	Linenarige		

\* キーパッドでのみ設定できます。

\*\* LCDローダーでのみ設定が可能です。

## 6.3.3 低電圧トリップ時作動

インバータ入力電源が遮断され、内部直流部電圧が一定電圧以下に下がると、インバータは出力を遮断して低電圧トリップ(Low Voltage Trip)を表示します。

グループ	ドーロ	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
Pr	81	低電圧トリップ判定遅延時間	LVT Delay	0.0		0~60	sec
	31	多機能リレー1項目	Relay 1				
OU	32*	多機能リレー2項目	Relay 2	11	Low Voltage		-
	33	多機能出力1項目	Q1 Define				

\*30~75kW 製品でのみ設定が可能です。

### 低電圧トリップ時作動設定詳細

コード及び機能	説明
	多機能リレーまたは端子出力を11(Low Voltage)に設定すると、低電圧トリ
Pr.81 LVT Delay	ップ発生後にPr.81:LVT Delay時間の間、遅延後にリレーまたは端子出力がオ
	ンになります。

## 6.3.4 多機能端子で出力遮断

多機能入力端子を出力遮断信号端子に設定すると、その端子に信号入力時、運転が中断されます。

グループ	コード	名称	LCD表示	設定	定値	設定範囲	単位	ŀ
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	5	BX	-	-	

### 多機能端子で出力遮断設定詳細

コード及び機能	説明
	多機能入力端子機能を5(BX)に設定した場合、運転中に信号が入力(On)され
	ると、インバータが出力を遮断し、キーパッド表示窓にBXを表示します。
In.65~71Px Define	キーパッドにBXが表示される場合、信号入力時の周波数や電流などの情報を
	モニターすることができます。運転指令が入力された状態でBX端子がオフ
	(Off)になると、再びモータを加速させます。

# 6.3.5 トリップ解除

キーパッドやアナログ入力端子でインバータを再起動し、トリップ状態を解除できます。

グループ	コード	名称	LCD表示	設定	定値	設定範囲	単位
In	65~71	Px端子機能設定	Px Define(Px: P1~P7)	3	RST	-	-

### トリップ解除設定詳細

コード及び機能	説明
	キーパッドの[STOP/RESET]キーを押したり、多機能入力端子を利用してインバ
In.65~/1Px Define	ータを再起動することができます。多機能入力端子の機能を3(RST)に設定した
	後、トリップ発生状態で端子に信号を入力すると、トリップ状態が解除されます。

# 6.3.6 インバータ診断状態

次のコードを利用してキャパシタやファンのように、一定使用期間経過後に交換が必要な部品 の診断状態を確認できます。

グループ	ド	名称	LCD表示	設定値		設定範囲	単位
		FAN		00	Bit	00~10	
Pr	89	六场堃生	Inverter State	00	00	-	Bit
		又读言口			01	FAN Exchange	

# 6.3.7 オプショントリップ時作動

オプションカードとインバータ本体間の通信に異常が発生したり、運転中にオプションカード が取り外された場合、インバータの作動状態を選択します。

グループ	ゴード	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
		オプシッントリップ時		0	None		
Pr 80	80	) パンショントシッシー (作動選択	Opt Trip Mode	1	Free-Run	0~3	-
				2	Dec		

## オプショントリップ時作動設定詳細

コード及び機能	説明			
Pr.80 Opt Trip Mode	設定		機能	
	0	None	何の動作もしません。	
mode	1	Free-	インバータ出力を遮断してトリップ情報をキーパッ	

コード及び機能	説明				
		Run	ドに表示します。		
	2	Dec	Pr.07Trip Dec Timeで設定した値に減速します。		

# 6.3.8 モータなしトリップ

インバータの出力側にモータが接続されていない状態で運転指令を下した場合、モータなしト リップ(No Motor Trip)が発生してシステムを保護します。

グループ	ド	名称	LCD表示		定値	設定範囲	単位
	31	モータなしトリップ時作動	No Motor Trip	0	None	-	-
Pr	32	モータなしトリップ電流レベル	No Motor Level	5		1~100	%
	33	モータなし感知時間	No Motor Time	3.0		0.1~10	sec

## モータなしトリップ設定詳細

コード及び機能	説明
Pr.32 No Motor	定格電流(bA.13)に対して、インバータの出力電流がPr.32 No Motor
Level,	Levelで設定したレベル以下の状態で、Pr.33 No Motor
Pr.33 No Motor	Timeで設定した時間の間に維持されると、モータなしトリップ(No Motor
lime	Trip)が発生します。

# ① 注意

bA.07 V/F Patternを1(Square)に設定した場合、Pr.32モータなしトリップ電流レベル(No Motor Level)を工場出荷値より小さい値に設定してください。そうしないと、モータなしトリップ(No Motor Trip)設定後、駆動時に出力電流が小さいため、モータなしトリップが発生することがあります。

# 6.3.9 低電圧故障 2

Pr-82(LV2選択)コードBitを01に設定すると、インバータ運転中に低電圧故障が発生したときに故障通知が表示されます。このとき、インバータの直流段コンデンサ電圧がトリップレベ

ル以上になってもLV2トリップは解除されません。トリップを解除するには、インバータをリ セットしてください。このとき、トリップ履歴は保存されません。LV2選択ビット設定でLV2 及びトリップ履歴保存を選択できます。

グループ	コード	名称	LCD表示	設定値	設定範囲	単位
Pr	82	LV2 選択	LV2 Enable		0~3	Bit

#### 低電圧故障2 設定詳細

コード及び機能	説明				
	LV2Enable故障通知モード作動を選択します。				
	ビット設定	機能			
		Low Voltage 2 Trip 選択しない(Low Voltage Tripで動作)			
Pr.82LV2 Enable		Low Voltage 2 Tripで動作、故障履歴保存しない。			
		Low Voltage2Trip選択しない(Low			
		VoltageTripで動作)			
		Low Voltage 2 Tripで動作、故障履歴保存			

# 6.4 故障/警報一覧表

次の表は、S100インバータ使用中に発生しうるすべての故障及び警報を示しています。故障 及び警報の詳細については、327ページ、6保護機能を使用するを参照してください。

分	類	LCD 表示	説明
重故障	ラッチ(Latch)	Over Current1	過電流トリップ
		Over Voltage	過電圧トリップ

LSELECTRIC

分	類	LCD 表示	説明
		External Trip	外部信号によるトリップ
		NTC Open	温度センサトリップ
		Over Current2	アーム(ARM)短絡電流トリップ
		Option Trip-x*	オプショントリップ *
		Over Heat	過熱トリップ
		Out Phase Open	出力欠相トリップ
		In Phase Open	入力欠相トリップ
		Inverter OLT	インバータ過負荷トリップ
		Ground Trip	地絡トリップ
		Fan Trip	ファントリップ
		E-Thermal	モータ過熱トリップ
		Pre-PID Fail	Pre-PID 作動失敗
		IO Board Trip	IOボード連結トリップ
		Ext-Brake	外部ブレーキトリップ
		No Motor Trip	モータなしトリップ
		Low Voltage2	運転中低電圧トリップ
		ParaWrite Trip**	パラメータ書き込みトリップ
	レベル(Level)	Low Voltage	低電圧トリップ
		BX	非常停止トリップ
		Lost Command	指令喪失トリップ
		Safety A(B) Err	安全A(B)接点トリップ
		EEP Err	外部メモリエラー
	ハードウェアエ	ADC Off Set	アナログ入力エラー
	ラー(Fatal)	Watch Dog-1	CPUウォッチドッグ(Watch Dog)ト
		Watch Dog-2	リップ
曲交士	<b>勿</b> 陪	Over Load	モータ過負荷トリップ
+±µ	l×r∓	Under Load	モータ軽負荷トリップ
		Lost Command	指令喪失警報
		Over Load	過負荷警報
		Under Load	軽負荷警報
藝報(\\\/	arning)	Inverter OLT	インバータ過負荷警報
	arring <i>)</i>	Fan Warning	ファン動作警報
		DB Warn %ED	制動抵抗使用率警報
		Retry Tr Tune	回転子時定数チューニングエラー
		FAN Exchange	ファン交換必要時警報

\* オプションボード使用時のみ表示されます。

Г

\*\* LCDローダー使用時のみ表示されます。

T

# 7 RS-485 通信機能を使用する

この章では、RS-485通信機能を利用して遠距離からPLCやコンピュータでインバータを制御 する方法について説明します。 RS-485通信機能を使用するには、まず通信用電線を接続し、 インバータで通信関連の各種パラメータを設定する必要があります。 通信プロトコルと通信 関連パラメータを参照し、RS-485通信機能を使用してください。

# 7.1 通信規格

Г

S100製品群は、RS-485標準通信方式でPLC及びコンピュータとデータを送受信できます。また、RS-485標準通信方式は、マルチドロップリンクシステム(Multi Drop Link System)に対応して、ノイズに強いインターフェースを提供します。 詳しい通信規格については次の表を 参照してください。

項目	規格
汤/= <del>士-+</del> //=:关环能	RS-485/Bus方式、マルチドロップリンクシステム(Multi Drop Link
通信力以及内心感	System)
インバータモデル名	S100
インバータ接続台数/伝送距離	最大16台/最大1,200m(推奨距離:700m以内)
通信用推奨電線	0.75mm <sup>2</sup> (18AWG), 遮蔽撚線
設置形態	制御端子台の専用端子(S+/S-/SG)に接続
通信電源	インバータ内部と絶縁された電源を通信電源として使用(インバータから供給)
通信速度	1200/2400/9600/19200/38400/57600/115200bps選択可能
制御手順	非同期通信システム
通信システム	半二重通信方式(Half Duplex System)
文字システム	モードバス-RTU(Modbus-RTU): Binary, LS Bus: ASCII
ストップビット(Stop bit)の長	1ビット/2ビット
t	
フレームエラーチェック	2バイト
パリティ確認(Parity Check)	None/Even/Odd

# 7.2 通信システム構成

**동**신 기

RS-485通信システムでは、PLCまたはコンピュータがマスター(Master)、インバータがスレ ーブ(Slave)になります。コンピュータをマスターとして使用する場合は、コンピュータにRS-232カードを内蔵する必要があり、RS-232/RS-485コンバータを通じてインバータと通信す ることができます。RS-232/RS-485コンバータの規格及び性能はメーカーによって異なりま すが、基本機能は同じです。詳しい使用方法はメーカーの取扱説明書を参照してください。

次のシステム構成図を参照して通信用電線を接続し、インバータで各種通信関連パラメータを 設定してください。



## 7.2.1 通信線接続

インバータの電源が完全に遮断されていることを確認した後、制御端子台のS+/S-/SG端子に RS-485通信用電線を接続してください。インバータは最大16台まで接続できます。通信用電 線は遮蔽撚線を使用してください。

通信線は最大1200mまで接続できますが、安定した通信のために700m以内に接続することをお勧めします。通信線の長さが1200mを超えたり、インバータの接続台数が多くて通信速度が低下した場合は、リピータ(Repeater)を使用してください。リピータは長距離通信をする場合、またはノイズが激しい環境で使用すると効果的です。

#### (! 注意

PLCまたはコンピュータとインバータのSG端子を必ず接続してください。SG端子を接続しない と、ノイズにより通信エラーが発生することがあります。

## 7.2.2 通信関連パラメータ設定

通信線が正しく接続されていることを確認した後、インバータの電源を入れて次の通信関連パ

## ラメータを設定してください。

Г

グループ	コード	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
	01	内蔵型通信インバータID	Int485 St ID	1		1~250	-
	02	内蔵型通信プロトコル	Int485 Proto	0	ModBus RTU	0, 2	-
CM 03 04 05	03	内蔵型通信速度	Int485 BaudR	3	9600 bps	0~7	-
	04	内蔵型通信フレーム設定	Int485 Mode	0	D8/PN/S1	0~3	-
	05	受信後送信ディレイ	Resp Delay	5		0~1000	msec

## 通信関連パラメータ設定詳細

コード 及び機能	。 					
CM.01 Int485 St ID	インバー	・夕局番を設定し	/ます。	1 ~ 250 の間で局番数を設定できます。		
	内蔵プロ	1トコルはモード	ジズー・	RTU(Modbus-RTU)、LSINV485です。		
CM.02		設定		機能		
Int485 Proto	0	Modbus-RTU		モードバス-RTU(Modbus-RTU)互換プロトコ	ル	
	2	LS INV 485		LSインバータ専用プロトコル		
	通信速度	を設定します。	最大1	15200bpsまで設定できます。		
		設定		機能		
CM.03	0			1200bps		
	1			2400bps		
Int485	2			4800bps		
BaudR	3			9600bps		
	4			19200bps		
	5			38400bps		
	6			56Kbps		
		1		115Kbps(115200bps)		
	通信フレ	ーム構成を設定	ミします	「。データの長さとパリティの確認方法、ストッ	プビ	
	ット数を	設定します。				
		設定		機能		
CM.04 Int485 Mode	0	D8/PN/S1	8ビッ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	固	
	1	D8/PN/S2	8ビッ	・ ・トデータ/パリティ確認なし/ストップビット 2	個	
	2	D8/PE/S1	8ビッ	ットデータ/偶数パリティ確認/ストップビット1個	古	
	3	D8/PO/S1	8ビッ	ットデータ/奇数パリティ確認/ストップビット 1	個	
CM.05 Resp	スレーブ	「(インバータ)	がマス	、ターに応答する時間を設定します。		



# 7.2.3 運転指令及び周波数設定

運転グループdrvコードを3(Int 485)、運転グループFrqコードを6(Int 485)に設定すると、 通信機能を利用して共通領域にあるパラメータに運転指令及び周波数を設定できます。

グループ	ゴード	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
調査	drv	運転指令方法	Cmd Source*	3	Int 485	0~5	-
JE#A	Frq	周波数設定方法	Freq Ref Src	6	Int 485	0~12	-

\* LCDローダーを使用する場合、DRV-06に表示されます。

# 7.2.4 指令喪失保護作動設定

一定時間の間、通信に問題が発生した場合に判定基準及び保護作動を設定します。

#### 指令喪失保護作動設定詳細

コード及び機能	説明						
	Pr.13コードで設定した時間の間、通信異常が発生した時にインバーク 選択します。						
		設定	機能				
Pr.12 Lost Cmd Mode,	0	None	保護作動なしで速度指令がそのまま運転周波数になります。				
	1	Free-Run	インバータが出力を遮断します。モータはフリーランします。				
Pr.13 Lost Cmd	2	Dec	減速停止します。				
Time	3	Hold Input	速度喪失前まで入力された速度指令で運転を続けます。				
	4	Hold Output	速度喪失以前の運転周波数で運転を続けます。				
	5	Lost Preset	 Pr.14コードで設定した周波数で運転します。				

# 7.2.5 仮想多機能入力設定

通信(0h0385)で多機能入力を制御できます。 CM.70~77コードに欲しい機能を設定した後、0h0322に欲しい機能が設定されたビット値を1 に設定すると、各ビットに設定された機能が作動します。この機能はIn.65~71コードとは別に作動し、重複設定はできません。 CM.86コードから仮想多機能入力が入ってくるか簡単に確認できます。この時、運転グループ drvコードは運転指令ソースに合わせて設定してください。

グループ	コード	名称	LCD表示		定値	設定範囲	単位
CM	70~77	通信多機能入力 x	Virtual DI x(x: 1~8)	0	None	0~49	-
СМ	86	通信多機能入力モニター	Virt DI Status	-	-	-	-

例) Int485で仮想多機能入力共通領域を制御して正方向運転(Fx)指令を送信するには、CM.70コードをFxに設定してください。その後、通信番地0h0322に0h0001値を与えると、正方向運転(Fx)機能が作動します。

#### 参考

通信番地0h0322に対応できる値と機能は次のとおりです。

設定値	機能
0h0001	正方向運転(Fx)
0h0003	逆方向運転(Rx)
0h0000	停止(Stop)

## 7.2.6 通信で設定したパラメータ値保存

通信で共通領域パラメータまたはキーパッドパラメータを設定し、インバータを作動させた 後、インバータの電源を入れ直すと通信で設定する以前の設定に戻ります。

CNF-48コードを1(Yes)に設定すると、現在設定されている値がすべてインバータに保存され、電源を入れ直しても、現在の設定値が保持されます。

通信で0h03E0に0を設定した後、再び1に設定すると、現在の設定値がすべてインバータに保存され、電源を入れ直しても現在の設定値として維持されます。ただし、1に設定された状態で再び0に設定する場合は適用されません。通信で設定したパラメータ値保存機能は、LCDロ ーダーを使用する場合にのみ設定できます。

グループ	¥ ⊓	名称	LCD表示		設定値	設定範囲	単位
CNF* 48	10	パラメータ保友	Parameter	0	No	01	
	40		Save	1	Yes	0~1	-

\* LCDローダーでのみ設定できます。

# 7.2.7 通信全体メモリマップ

٢

通信領域	メモリマップ	説明
インバータ通信互換共通領域	0h0000~0h00FF	iS5、iP5A、iV5、iG5Aと互換性のある領域
	0h0100~0h01FF	CM.31~38、CM.51~58に登録された領域
パラメータ登録形態領域	0h0200~0h023F	User Groupに登録された領域
	0h0240~0h027F	Macro Groupに登録された領域
	0h0280~0h02FF	Reserved
	0h0300~0h037F	インバータモニター領域
	0h0380~0h03DF	インバータ制御領域
	0h03E0~0h03FF	インバータメモリ制御領域
	0h0400~0h0FFF	Reserved
	0h1100	dr Group
	0h1200	bA Group
S100通信共通領域	0h1300	Ad Group
	0h1400	Cn Group
	0h1500	In Group
	0h1600	OU Group
	0h1700	CM Group
	0h1800	AP Group
	0h1B00	Pr Group
	0h1C00	M2 Group

# 7.2.8 データ転送用パラメータグループ設定

パラメータグループを設定すると、通信機能グループ(CM)で登録した通信番地を利用して通信することができます。一度に複数のパラメータを一度の通信フレームで通信する時に使用します。

グループ	コード	名称	LCD表示	設定値	設定範囲	単位
	31~38	出力通信番地x	Para Status-x	-	0000~FFFF	Hex
СМ	51~58	入力通信番地x	Para Control- x	-	0000~FFFF	Hex

現在に登録されている通信機能グループパラメータ

通信番地	パラメータ	ビット別割当内容
060100~060107	Status Parameter-1~	CM.31~38コードに登録されているパラメータ値(読み込み
010100*010107	Status Parameter-8	専用)
060110~060117	Control Parameter-1~	CM.51~58コードに登録されているパラメータ値(読み込み/
	Control Parameter-8	書き込み可能)

#### 参考

制御パラメータ(Control Parameter)を登録する時、運転速度(0h0005, 0h0380, 0h0381)と運転指令(0h0006, 0h0382)パラメータは、パラメータ制御フレーム(Para Control Frame)で一番後ろに設定してください。パラメータ制御-h(Para Control-h)の最も高い番号に運 転速度と運転指令を登録する必要があります。

**例)** パラメータ制御番号(Para Ctrl Num)が5の場合、パラメータ制御-4(Para Control-4)には運転速度、パラメータ制御-5(Para Control-5)には運転指令を登録します。

# 7.3 通信プロトコル

RS485通信は、LS INV 485プロトコルとモードバス-RTU(Modbus-RTU)プロトコルに対応します。

## 7.3.1 LS INV 485 プロトコル

スレーブ(インバータ)がマスター(PLCまたはPC)の読み込み/書き込みの要求に応答します。プロトコルの基本形態は次のとおりです。

#### 要求

ENQ	局番	CMD	データ	SUM	EOT
1 byte	2 bytes	1 byte	n bytes	2 bytes	1 byte

#### 正常応答

ACK	局番	CMD	データ	SUM	EOT
1 byte	2 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

### エラー応答

LSELECTRIC

NAK	局番	CMD	エラーコード	SUM	EOT
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

- ・ 要求はENQで始まり、EOTで終わります。
- ・ 正常応答はACKで始まり、EOTで終わります。
- ・ エラー応答はNAKで始まり、EOTで終わります。
- ・ 局番はインバータ番号を示し、2バイトASCII-HEXで表示します。ASCII-HEXは '0 '~ '9 '、'A '~
   (F 'で構成される16進数表示法です。
- ・ CMDは大文字を使用し、小文字使用時 'IF 'エラーが表示されます。次の表を参照してください。

文字	ASCII-HEX	命令
'R'	52h	Read
'W'	57h	Write
'X'	58h	モニター登録要求
Ϋ́	59h	モニター登録実行

- ・ データはASCII-HEXで表示します(データ値が3000の場合:3000→0"B"B"8"h → 30h 42h 42h 38h)。
- ・ エラーコードはASCII-HEXで表示します(373ページ、7.3.1.4エラーコード参照)。
- ・ 送受信バッファは送信-39バイト、受信-44バイトです。
- ・ モニター登録バッファは8ワード(Word)です。
- ・ SUMは通信エラーを点検するために使用します。

SUM = (局番+CMD+データ)の下位8ビットのASCII-HEX形態

例) 3000番地から1つの内容を読もうとする読み込み要請の場合、

SUM = '0' + "1" + "R" + '3' + '0' + '0' + '1' = 30h + 31h + 52h + 33h + 30h + 30h + 31h = 1A7h SUM 計算時、ENQ、ACK、NAKなどの制御値は除外されます。SUM は下位のb yteを取るので、A7hがSUMとなります。

ENQ	局番	CMD	番地	番地個数	SUM	EOT
05h	'01'	'R'	'3000'	'1'	'A7'	04h
1 hvte	2 hvtes	1 hvte	4 hvtes	1 hvte	2 bytes	1 hvte

#### 参考

#### ブロードキャスト(BroadCast)機能

ネットワークに接続されているすべてのインバータに同時指令を出すときに使用します。局番の255番

で指令を出すと、各インバータは自分の設定局番でなくても指令を処理します。ただし、応答はしません。

## 7.3.1.1 読み込み詳細プロトコル

読み込み要求:XXXX番地から連続したn個のワード(Word)データの読み込み要請の場合

ENQ	局番	CMD	番地	番地個数	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	'R'	'XXXX'	'1'~'8' = n	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte)=12、小さな引用符(")は文字(Character)であることを示します。

#### 読み込み正常応答

ACK	局番	CMD	データ	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	'R'	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	nx 4 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 7 + n x 4 = 最大 39

### 読み込みエラー応答

NAK	局番	CMD	エラーコード	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	'R'	'**'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 9

## 7.3.1.2 書き込み詳細プロトコル

### 書き込み要求

ENQ	局番	CMD	番地	番地個数	データ	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	'W'	'XXXX'	'1'~'8' = n	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 12 + n x 4 = 最大44

#### 書き込み正常応答

ACK	局番	CMD	データ	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	'W'	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

LSELECTRIC

総バイト(Total byte) = 7 + n x 4 = 最大 39

#### 書き込みエラー応答

٢

NAK	局番	CMD	エラーコード	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	'W'	'**'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 9

## 7.3.1.3 モニター登録詳細プロトコル

モニター登録は、継続的にモニターする必要があるデータを事前に指定し、周期的にデータを アップデートする機能です。

モニター登録要求:n個の番地(連続しなくても良い)を登録要求する場合

ENQ	局番	CMD	番地個数	番地	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	'X'	'1'~'8'=n	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 8 + n x 4 = 最大 40

### モニター登録正常応答

ACK	局番	CMD	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	'Χ'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 7

### モニター登録エラー応答

NAK	局番	CMD	エラーコード	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	'X'	'**'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 9

モニター登録実行要求:モニター登録要求で登録された番地のデータの読み込み要求

ENQ	局番	CMD	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	Ϋ́	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte

RS-485 通信機能を使用する

総バイト(Total byte) = 7

### モニター登録実行正常応答

ACK	局番	CMD	データ	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	Ϋ́,	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 7 + n x 4 = 最大 39

## モニター登録実行エラー応答

NAK	局番	CMD	エラーコード	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	Ϋ́	'**'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

総バイト(Total byte) = 9

## 7.3.1.4 エラーコード

項目	表示略語	説明
	IF	受信した機能をスレーブで遂行できない場合
ILLEGAL FUNCTION		該当機能がない場合
ILLEGAL DATA ADDRESS	IA	受信したパラメータ番地がスレーブで有効でない場合
ILLEGAL DATA VALUE	ID	受信したパラメータデータの範囲が有効でない場合
	WM	書き込み許容外のパラメータを書き込み('W')する場合(読み
WRITE MODE ERROR		込み専用パラメータ、運転中に運転中の変更禁止パラメー
		夕)
FRAME ERROR	FE	フレームの大きさが異なる場合
## 7.3.1.5 ASCII コード

Г

Character	Hex	Character	Hex	Character	Hex
A	41	q	71	@	40
В	42	r	72	Ī	5B
С	43	S	73	١	5C
D	44	t	74	]	5D
E	45	u	75		5E
F	46	V	76		5F
G	47	W	77	<i>c</i>	60
Н	48	Х	78	{	7B 7C
l I	49	У	79		70
J	4A	Z	7A	}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7D 7E
K	4B	0	30	BEI	07
L	4C	1	31	BS	08
M	4D	2	32	CAN	18
N	4E	3	33	CR	0D
0	4F	4	34	DC1	11
Р	50	5	35	DC2	12
Q	51	6	36	DC3	13
R	52	7	37	DC4	14
S	53	8	38	DEL	7F
Т	54	9	39	DLE	10
U	55	space	20	EM	19
V	56	!	21	ACK	06
VV	57		22	ENQ	05
X	58	#	23	EOT	04 1B
Y Z	59	<b>\$</b>	24	EUU	17
2	5A 61	% o	20	ETX	03
a h	62	× ·	20	FF	0C
C C	63	(	28	FS	1C
d	64		20	GS	1D
e	65	*	20 2A	HT	09
f	66	+	2B		0A
a	67		2C	NAK	15
h	68	-	2D		10
i	69		2E	СЭ 91	
i	6A	/	2F	SO	
k	6B	:	3A	SOH	01
1	6C	;	3B	STX	02
m	6D	<	3C	SUB	1A
n	6E	=	3D	SYN	16
0	6F	>	3E	US	1F
р	70	?	3F	VT	0B

## 7.3.2 モードバス-RTU(Modbus-RTU)プロトコル

## 7.3.2.1 機能コード/プロトコル

局番はCM.01 Int485 St ID、Starting Addressは通信番地、単位はbyteです。通信番地は379ページ、7.4通信互換共通領域パラメ ータを参照してください。

#### 機能コード #03(Read Holding Register)

QueryField Name	Response Field Name	
局番	局番	
Function(0x03)	Function (0x03)	-
Starting Address Hi	Byte Count	
Starting Address Lo	Data Hi	
# of Points Hi	Data Lo	
# of Points Lo		# of Points 個数
CRC Lo		
CRC Hi	Data Hi	
	Data Lo	
	CRC Lo	
	CRC Hi	

#### 機能コード #04(Read Input Register)

QueryField Name	Response Field Name	
局番	局番	
Function(0x04)	Function (0x04)	
Starting Address Hi	Byte Count	_
Starting Address Lo	Data Hi	
# of Points Hi	Data Lo	_
# of Points Lo		
CRC Lo		_ (
CRC Hi	Data Hi	_
	Data Lo	-)
	CRC Lo	
	CRC Hi	

Г

QueryField Name	Response Field Name
局番	局番
Function (0x06)	Function (0x06)
Starting Address Hi	Register Address Hi
Register Address Lo	Register Address Lo
Preset Data Hi	Preset Data Hi
Preset Data Lo	Preset Data Lo
CRC Lo	CRC Lo
CRC Hi	CRC Hi

## 機能コード #16(hex 0h10)(Preset Multiple Register)

QueryField Name		<b>Response Fiel</b>
局番		局番
Function (0x10)	-	Function (0x10)
Starting Address Hi	-	Starting Addres
Starting Address Lo	•	Starting Addres
# of Register Hi	•	# of Register Hi
# of Register Lo	-	# of Register Lo
Byte Count	-	CRC Lo
Data Hi		CRC Hi
Data Lo		
		「Points個数
	<i>#</i> 0	
Data Hi		
Data Lo	$\mathcal{I}$	
CRC Lo	_	
CRC Hi	_	
	-	

Response Field Name
局番
Function (0x10)
Starting Address Hi
Starting Address Lo
# of Register Hi
# of Register Lo
CRC Lo
CRC Hi

#### **Exception Code**

Code
01: ILLEGAL FUNCTION
02: ILLEGAL DATA ADRESS
03: ILLEGAL DATA VALUE
06: SLAVE DEVICE BUSY

#### Response

Field Name
局番
Function*
Exception Code
CRC Lo
CRC Hi

\* Function値は、Query Function値の最上位ビットを設定した値です。

### モードバス-RTU(Modbus-RTU)通信使用例

インバータの加速時間(通信番地0x1103)を5.0秒、減速時間(通信番地0x1104)を10.0秒に 変更するときの例です。

#### マスターがインバータに転送するフレーム

項目	局番	Function	Starting Address	# of Register	Byte Count	データ値1	データ値2	CRC
Hex	0x01	0x10	0x1102	0x0002	0x04	0x0032	0x0064	0x1202
	CM.01	Preset	開始通信番			50	100	
説明	Int485 St ID	Multiple Register	地-1 (0x1103-1)	-	-	(加速時間5 .0秒該当)	(减速时间1 0.0秒該当)	-

#### インバータがマスターに応答するフレーム

項目	局番	Function	Starting Address	# of Register	CRC
Hex	0x01	0x10	0x1102	0x0002	0xE534
説明	CM.01Int4 85 St ID	Preset Multiple Register	開始通信番地-1 (0x1103-1)	-	-

# 7.4 通信互換共通領域パラメータ

iS5、iP5A、iV5、iG5Aと互換できる領域のパラメータです。

Г

通信番地	パラメータ	スケール	単位	R/W	ビット別割当内容
0h0000	インバータモデル	-	-	R	6: S100
0h0001	インバータ容量	-	-	R	0: 0.75kW, 1: 1.5kW, 2: 2.2kW 3: 3.7kW, 4: 5.5kW, 5: 7.5kW 6: 11kW, 7: 15kW, 8: 18.5kW 9: 22kW, 10: 30kW, 11: 37kW 12: 45kW, 13: 55kW, 14: 75kW 256 : 0.4kW, 257 :1.1kW, 258:3.0kW 259: 4.0kW
0h0002	インバータ入力電圧	-	-	R	0: 220V級, 1: 440V級
0h0003	バージョン	-	-	R	(例)0h0100: Version 1.00 0h0101: Version 1.01
0h0004	Reserved	-	-	R/W	-
0h0005	目標周波数	0.01	Hz	R/W	-
-					B15 Reserved
					B14 0: Keypad Freq
					B13 1: Keypad Torq
	運転指令(オプション)			R	B12 2~16: 端子台多段速
					B10 10: STEADY
					13: 01LAD1         22: V1, 24: V2, 25: I2         26: Reserved         B9       27: 内蔵型 485         28: 通信オプション         30: JOG 31: PID
					B8 0: Keypad
0h0006		-	-		B7 1: Fx/Rx-1
					2: Fx/Rx-2
					B6 3: 内蔵型 485
					4: 通信オプション
					B5 Reserved
					B4 非常停止
					B3 W: Trip 初期化 (0→1)
				R/W	R: Trip 状態
					B2 逆方向運転(R)
					B1 正方向運転(F)
					B0 停止(S)
0h0007	加速時間	0.1	sec	R/W	-
0h0008	減速時間	0.1	sec	R/W	-
0h0009	出力電流	0.1	Α	R	-

通信番地	パラメータ	スケール	単位	R/W		ビット別割当内容
0h000A	出力周波数	0.01	Hz	R	-	
0h000B	出力電圧	1	V	R	-	
0h000C	DC リンク電圧	1	V	R	-	
0h000D	出力電力	0.1	kW	R	-	
					B15	0: Remote, 1: Keypad Local
					B14	1: 周波数指令ソースが通 信(内蔵型, Option)
					B13	1: 運転指令ソースが通信( 内蔵型, Option)
					B12	逆方向運転指令
					B11	正方向運転指令
					B10	ブレーキ開放信号
			_		B9	ジョグモード
0h000E	運転状態	-			B8	停止中
					B7	直流制動中(DC Braking)
					B6	速度到達
					B5	减速中
					B4	加速中
						Fault(Trin) OU 30
					B3	コード設定値に応じて作動
					B2	逆方向運転中
					B1	正方向運転中
					B0	停止
					B15	Reserved
					B14	Reserved
					B13	Reserved
					B12	Reserved
					B11	Reserved
					B10	H/W-Diag
0h000F	トリップ情報	-	-	R	B9	Reserved
					B8	Reserved
					B7	Reserved
					B6	Reserved
					B5	Reserved
					B4	Reserved
					B3	Level Type トリップ

通信番地	パラメータ	スケール	単位	R/W	ビット別割当内容			
					B2	Reserved		
					B1	Reserved		
					B0	Latch Type トリップ		
					B15~B 7	Reserved		
					B6	P7		
					B5	P6		
0h0010	入力端子情報	-	-	R	B4	P5		
					B3	P4		
					B2	P3		
					B1	P2		
					B0	P1		
					B15	Reserved		
					B14	Reserved		
					B13	Reserved		
					B12	Reserved		
					B11	Reserved		
					B10	Reserved		
	出力端子情報	-	-		B9	Reserved		
0h0011				R	B8	Reserved		
					B/	Reserved		
					B6	Reserved		
					B5	Reserved		
					B4	Reserved		
					B3 D2	Reserved		
					BO	Rolay 1		
0h0012	V1	0.1	%	R	U1 雷府			
0h0013	V2	0.1	%	R	V2 雷F			
0h0014	12	0.1	%	R	12 雷流	<u></u> えカ		
0h0015		1	Rom	R	12 电流			
0h0016		•	יייקיי		-카마그 드			
~ 0h0019	Reserved	-	-	-	-			
0h001A	Hz/Rpm 選択	-	-	R	0: Hz 🛓	单位, 1: Rpm 単位		
0h001B	選択したモータ極数表示	-	-	R	選択され	ったモータ極数表示		

종신 기능

7.5 S100 拡張共通領域パラメータ

Г

## 7.5.1 モニター領域パラメータ(読み込みのみ)

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容
0h0300	インバータモデル	-	-	S100: 0006h
0h0301	インバータ容量	-	-	0.4kW : 1900h, 0.75kW: 3200h 1.1kW: 4011h, 1.5kW: 4015h 2.2kW: 4022h, 3.0kW: 4030h 3.7kW: 4037h, 4.0kW: 4040h 5.5kW: 4055h, 7.5kW: 4075h 11kW: 40B0h, 15kW: 40F0h 18.5kW: 4125h, 22kW: 4160h 30kW: 41E0h, 37kW: 4250h 45kW: 42D0h, 55kW: 4370h 75kW: 44B0h
0h0302	インバータ入力電圧/電 源形態(単相、3相)/冷 却方式	-	-	100V 単相自冷式: 0120h 200V 3相強冷式: 0231h 100V 単相強冷式: 0121h 400V 単相自冷式: 0420h 200V 単相自冷式: 0220h 400V 3相自冷式: 0230h 200V 3相自冷式: 0230h 400V 単相強冷式: 0421h 200V 単相強冷式: 0221h 400V 3相端冷式: 0431b
0h0303	インバータS/Wバージ	-	-	(例題) 0h0100: Version 1.00
0h0304	Reserved	-	-	-
0h0305	インバータの運転状態	_	_	B15       0:正常状態         B14       4:Warning 発生状態         B13       8:Fault 発生状態(Pr.30コード         B12       設定値に応じて作動)         B11~       -         B8       -         B7       1:速度サーチ中         B6       2:加速中         B5       4:減速停止中         6:減速停止中       6: 日/W OCS

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容			
					7: S/W OCS		
					8: ドウェル運転中		
				B3	0:停止		
				B2	1:正方向運転中		
				B1	2:逆方向運転中		
				B0	3:DC運転中(0速制御)		
0h0306	インバータ運転、 周波数指令ソース	-	-	B15         B14         B13         B12         B11         B10         B9         B8         B7         B6         B5         B4         B3         B2         B1         B0	<ul> <li>運転指令ソース</li> <li>0: キーパッド</li> <li>1:通信オプション</li> <li>2: User Sequence</li> <li>3:内蔵型485</li> <li>4:端子台</li> <li>周波数指令ソース</li> <li>0: キーパッド速度</li> <li>1: キーパッドトルク</li> <li>2~4: Up/Down運転速度</li> <li>5: V1, 7: V2, 8: I2</li> <li>9: Pulse</li> <li>10:内蔵型485</li> <li>11:通信オプション</li> <li>12: User Sequence</li> <li>13: log, 14: PID</li> </ul>		
					25~39: 多段速周波数		
0h0307	LCDローダーS/Wバージョン	-	-	(例題)0	0h0100: Version 1.00		
0h0308	LCDローダータイトルバージョン	-	-	(例題)0	h0101: Version 1.01		
0h0309 ~0h30F	Reserved	-	-	-			
0h0310	出力電流	0.1	Α	-			
0h0311	出力周波数	0.01	Hz	-			
0h0312	出力Rpm	0	Rpm	-			
0h0313	モータフィードバック速度	0	Rpm	-32768F	Rpm~32767Rpm(方向性有り)		
0h0314	出力電圧	1	V	-	· · · · · · · · ·		
0h0315	DC リンク電圧	1	V	-			
0h0316	出力電力	0.1	kW	-			
0h0317	出力 Torque	0.1	%	-			
0h0318	PID リファレンス	0.1	%	-			
0h0319	PID フィードバック	0.1	%	-			

Г

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容			
0h031A	第1モータの極数表示	-	-	第1モー	夕極数表示		
0h031B	第2モータの極数表示	-	I	第2モー	夕極数表示		
0h031C	選択されたモータ極数表示	-	-	選択されたモータ極数表示			
0h031D	Hz/Rpm 選択	-	I	0: Hz	单位, 1: Rpm 単位		
0h031E ~0h031F	Reserved	-	-	-			
				B9	P10(Extension I/O)		
				B8	P9(Extension I/O)		
				B7	P8(Extension I/O)		
				B6	P7(I/Oボード)		
01 0000				B5	P6(I/Oボード)		
0n0320	テンタル人川同報			B4	P5(I/Oボード)		
				B3	P4(I/Oボード)		
				B2	P3(I/Oボード)		
				B1	P2(I/Oボード)		
				B0	P1(I/Oボード)		
				B15	Reserved		
				~	Reserved		
		-		B4	Relay 4(Extension I/O)		
0h0321	テンタル出力情報		-	B3	Relay 3(Extension I/O)		
				B2 D1	$\frac{\text{Relay 2(30~75KVV)}}{\text{O4(0.4, 35KVA)}}$		
				BO	$Q_1(0.4~75KW)$ Relay 1(0.4~75kW)		
				B15	Reserved		
				~	Reserved		
				B8	Reserved		
				B7	Virtual DI 8(CM.77)		
				B6	Virtual DI 7(CM.76)		
0h0322	仮想デジタル入力情報	-	-	B5	Virtual DI 6(CM.75)		
				B4	Virtual DI 5(CM.74)		
				B3	Virtual DI 4(CM.73)		
				B2	Virtual DI 3(CM.72)		
				B1	Virtual DI 2(CM.71)		
01.0000				BU BU	Virtual DI 1(CM.70)		
000323	選択されたモータ表示	-	-	0:第1七			
0h0324	AI1	0.01	%	アナロク	7人力V1(I/Oホード)		
0h0325	Reserved	0.01	%	-			
0h0326	AI3	0.01	%	アナロク	7人力V2(I/Oボード)		
0h0327	AI4	0.01	%	アナロク	7人力I2(I/Oボード)		
0h0328	AO1	0.01	%	アナロク	7出力1(I/Oボード)		
0h0329	AO2	0.01	%	アナロク	ブ出力2(I/Oボード)		

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容				
0h032A	AO3	0.01	%	アナログ出力3(Extension I/O)				
0h032B	AO4	0.01	%	Reserve	ed			
0h032C	Reserved	-	-	-				
0h032D	インバータモジュール温度	1	°C	-				
0h032E	インバータ電力消費量	0.1	kWh	-				
0h032F	インバータ電力消費量	1	MWh	-				
				B15	Fuse Open Trip			
				B14	Over Heat Trip			
				B13	Arm Short			
				B12	External Trip			
				B11	Overvoltage Trip			
				B10	Overcurrent Trip			
				B9	NTC Trip			
	ラッチタイプトリップ			B8	Reserved			
0h0330		-	-	B7	Reserved			
	(「育辛扳-1			B6	入力欠相トリップ			
				B5	出力欠相トリップ			
				B4	Ground Fault Trip			
				B3	E-Thermal Trip			
				B2	Inverter Overload Trip			
				B1	Underload Trip			
				B0	Overload Trip			
				B15	Reserved			
				B14	Reserved			
				B13	Safety B			
				B12	Safety A			
				B11	Reserved			
				B10	オプションカード不良			
				B9	モータなしトリップ			
060331	ラッチタイプトリップ 	_	_	B8	External Brake トリップ			
010001	情報-2			B7	基本IOボード接触不良			
				B6	Pre PID Fail			
				B5	Parameter Write時エラー			
				B4	Reserved			
				B3	FAN Trip			
				B2	Reserved			
				B1	Reserved			
				B0	Reserved			
				B15	Reserved			
	ー			~	~			
0h0332		-	-	B8	Reserved			
	情報			B7	Reserved			
				B6	Reserved			

Г

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容				
				B5	Reserved			
				B4	Reserved			
				B3	キーパッド Lost Command			
				B2	Lost Command			
				B1				
				BU B15	BX Boson/od			
				~	Reserved			
				B6	Reserved			
				B5	QueueFull			
060333	H/W Diagnosis Trip	_	_	B4	Reserved			
010000	情報	_	-	B3	Watchdog-2 エラー			
				B2	Watchdog-1 エラー			
				B1	EEPROM エラー			
				B0	ADC エラー			
				B15	Reserved			
		-	_	~	Reserved			
				B10	Reserved			
				B9	Auto Tuning 失敗			
	Warning 情報			B8	キーパッド Lost			
				B7	エンコーダ誤結線			
0h0334				B6	エンコーダ誤装着			
				B5	DB			
				B4	FAN 作動			
				B3	Lost command			
				B2	Inverter Overload			
				B1	Underload			
				B0	Overload			
0h0335 ~0h033F	Reserved	-	-	-				
0h0340	On Time 日付	0	Day	インバ-	-タの電源が入っている総日数			
0h0341	On Time 分	0	Min	On time	eの総日数を除いた総分			
0h0342	Run Time 日付	0	Day	インバ-	-タでモータを駆動した総日数			
0h0343	Run Time 分	0	Min	Run tim	neの総日数を除いた総分			
0h0344	Fan Time 日付	0	Day	放熱板0	)ファンが駆動した総日数			
0h0345	Fan Time 分	0	Min	Fan tim	eの総日数を除いた総分			
0h0346 ~0h0348	Reserved	-	-	-				

L

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容
0h0349	Reserved	-	-	-
0h034A	Option 1	-	-	0: 無し, 9: CANopen
0h034B	Reserved	-	-	
0h034C	Reserved			

## 7.5.2 制御領域パラメータ(読み込み/書き込み両方可能)

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容			
0h0380	周波数指令	0.01	Hz	目標周波数設定			
0h0381	Rpm指令	1	Rpm	指令F	Rpm設定		
	•			B7	Reserved		
				B6	Reserved		
				B5	Reserved		
				B4	Reserved		
				B3	0→1: フリーラン停止		
0h0382	運転指令	-	-	B2	0→1: トリップ初期化		
				B1	0:逆方向指令、1:正方向指令		
				B0	0:停止指令、1:ラン指令		
				例) ፲	E方向運転指令:0003h、		
				ì	逆方向運転指令:0001h		
0h0383	加速時間	0.1	sec	加速	時間設定		
0h0384	減速時間	0.1	sec	減速時間設定			
	仮想デジタル入力制御			B15	Reserved		
				~	Reserved		
				B8	Reserved		
				B7	Virtual DI 8(CM.77)		
				B6	Virtual DI 7(CM.76)		
0h0385		-	-	B5	Virtual DI 6(CM.75)		
	(0:0ff, 1:0n)			B4	Virtual DI 5(CM.74)		
				B3	Virtual DI 4(CM.73)		
				B2	Virtual DI 3(CM.72)		
				B1	Virtual DI 2(CM.71)		
				B0	Virtual DI 1(CM.70)		
				B15	Reserved		
				B14	Reserved		
	デジタル出力制御			B13	Reserved		
0h0386		-	-	B12	Reserved		
	(0:0ff, 1:0n)			B11	Reserved		
				B10	Reserved		
				B9	Reserved		

通信番地	パラメータ	スケール	単位	ビット別割当内容
				B8 Reserved
				B7 Reserved
				B6 Reserved
				B5 Reserved
				B4 Relay 4(Ext I/O, OUT-31: None)
				B3 Relay 3(EXT I/O, OUT-31: None)
				B2 None)
				B1 Q1(0.4~75kW, OUT-33: None)
				B0 Relay 1(0.4~75kW, OUT-31:
0h0387	Reserved	-	-	Reserved
0h0388	PID リファレンス	0.1	%	PID リファレンス指令を出す
0h0389	PID フィードバック値	0.1	%	PID フィードバック値
0h038A	モータ定格電流	0.1	А	-
0h038B	モータ定格電圧	1	V	-
0h038C~ 0h038F	Reserved	-	-	-
0h0390	Torque Ref	0.1	%	トルク指令
0h0391	Fwd Pos Torque Limit	0.1	%	正方向モータリングトルクリミット
0h0392	Fwd Neg Torque Limit	0.1	%	正方向回生トルクリミット
0h0393	Rev Pos Torque Limit	0.1	%	逆方向モータリングトルクリミット
0h0394	Rev Neg Torque Limit	0.1	%	逆方向回生トルクリミット
0h0395	Torque Bias	0.1	%	トルクBias
0h0396~ 0h399	Reserved	-	-	-
0h0394	Anvtime Para	_	_	CNF-20*コード値を設定( <b>320ページ、</b>
010007		-		5.37運転状態モニター参照)
0h039B	Monitor Line-1	-	-	CNF-21*コード値を設定( <b>320ページ、</b>
				5.37運転状態モニター参照)
0h039C	Monitor Line-2	_	-	CNF-22*コード値を設定( <b>320ページ、</b>
				5.37運転状態モニター参照)
0h039D	Monitor Line-3	-	-	CNF-23*コード値を設定( <b>320ページ、</b>
				<b>5.37連転状態モニター</b> 参照)

\* LCDローダーでのみ使用できます。

#### 参考

S100共通領域周波数番地(0h0380, 0h0005)に通信で設定された周波数は、パラメータを保存 (Parameter Save)しても保存されません。通信で設定した周波数をインバータの電源を入れ直し てから続けて使用するには、以下のように設定してください。

1 dr.07コードを1 (Keypad-1) に設定してください。

٢

- 2 S100パラメータ領域周波数番地(Oh1101)に通信で周波数を設定してください。
- **3** 電源を切る前に、0h03E0番地で1を設定してパラメータを保存してください。電源を入れ直 したときに通信で設定・保存された周波数が表示されます。

## 7.5.3 メモリ制御領域パラメータ(読み込み/書き込み両方可能)

通信番地	パラメータ	スケール	単位	運転中変更	機能
0h03E0	パラメータ保存	-	-	Х	0: No, 1:Yes
0h03E1	モニターモード初期化	-	-	0	0: No, 1:Yes
0h03E2	パラメータ初期化	-	-	Х	0: No, 1: All Grp, 2: Drv Grp 3:bA Grp, 4: Ad Grp, 5:Cn Grp 6:In Grp, 7:OU Grp, 8: CM Grp 9:AP Grp, 12:Pr Grp, 13:M2 Grp Trip発生中は設定禁止
0h03E3	変更されたパラメータ表示	-	-	0	0: No, 1:Yes
0h03E4	Reserved	-	-	-	-
0h03E5	故障履歴すべて削除	-	-	0	0: No, 1:Yes
0h03E6	ユーザー登録コード削除	-	-	0	0: No, 1:Yes
0b03⊑7	パラメータモード非表示	0	Ηργ	0	書き込み: 0~9999
		0	TICA	0	読み込み: 0: Unlock, 1:Lock
0h03E8	パラメータ変更ロック	0	Hex	0	書き込み: 0~9999
		•	TIOX	Ũ	読み込み: 0: Unlock, 1:Lock
0h03E9	最初のパラメータ簡単設定	-	-	0	0: No, 1:Yes
0h03EA	使用電力量初期化	-	-	0	0: No, 1:Yes
0h03EB	インバータ運転累積時 間初期化	-	-	0	0: No, 1:Yes
0h03EC	冷却ファン運転累積時 間初期化	-	-	0	0: No, 1:Yes

参考

 インバータメモリ制御領域でパラメータ設定時の設定値はインバータに反映された後に保存 されます。他の領域のパラメータは、通信で設定する時に設定値が反映されますが、保存さ れません。つまり、インバータの電源を切って入れ直すと、通信で設定した値はすべて消さ れ、設定以前の値に戻ります。

したがって、他の領域のパラメータを通信で設定した後は、インバータの電源を切る前に必ずパラメータを保存しなければなりません。ただし、インバータメモリ制御領域ではパラメ ータを保存する必要はなく、設定が完了すると直ちにインバータにその値が保存されます。

- パラメータを慎重に設定してください。通信でパラメータを設定するときは、最初に値を0に設定してから別の値に設定する必要があります。もしゼロ以外の値に設定されている状態で、再びゼロ以外の値を入力すると、エラーメッセージで応答します。このパラメータを通信で読んでみると、以前に設定した値がわかります。
- Oh03E7、Oh03E8番地はパスワードを入力するパラメータです。まず、パスワードを 入力するとロック(Lock)状態ではロック解除(Unlock)状態になり、ロック解除 (Unlock)状態ではロック(Lock)状態になります。また、同じパスワード値を連続で入 力すると最初の一度だけパラメータが実行され、その後の値は反映されません。したが って、もう一度同じ値に入力するには、別の値に変更してから前の値を入力してください。

例) 244を2回入力するには、244→0→244の順に入力します。

注意

インバータメモリ制御領域パラメータを使用する場合は、インバータにデータを保存することになり、動作遂行時間が長くなり通信が途切れることがありますのでご注意ください。

## Memo

Г

# 8 全機能表を知っておく

この章では、インバータで設定できるすべての機能を示します。 全機能表を参照して、運転条件に合ったパラメータを設定してください。 許可されていない設定値を入力した場合、キーパッドに次のように表示されます。 このような場合は、[ENT] キーを押してもインバータが作動しません。

- ・ 割り当てられていない設定値: rd
- ・ 重複設定値(多機能入力、PID リファレンス、PID フィードバック関連): OL
- 許可されない設定値(選択値、V2、I2): no

## 8.1 運転グループ

運転グループはキーパッド専用モードで、LCDローダーには表示されません。

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless **\*O/X**: 運転中の書き込み可能可否、 **7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

⊐ <b>-</b> ⊬	通翻地	名称	キーしいます		設範囲	初期植	属性	V/F	SL	参照
-	0h1F00	目標周波数	0.00	0~最	大周波数(Hz)	0.00	O/7	0	I/P	<u>p.86</u>
-	0h1F01	加速時間	ACC	0.0~	600.0(s)	20.0	O/7	0	I/P	<u>p.126</u>
-	0h1F02	減速時間	dEC	0.0~600.0(s)		30.0	O/7	0	I/P	<u>p.126</u>
			0	Keypad						
		1	Fx/Rx-1							
-	- 0h1F03 運転指令方法 d	drv	2	Fx/Rx-2	1:Fx/Rx-1	X/7	0	I/P	<u>p.118</u>	
				3	Int 485					
				4	Field Bus <sup>1</sup>					
				0 Keypad-1						
	064504	周波数設定方		1	Keypad-2	0:Keypad-	VE			m 101
-	0111F04	法	гіч	2	V1	1	NI	0	١/P	<u>p. 104</u>
				4	V2					

<sup>1</sup>オプション項目は別途のオプション取扱説明書を参照

⊐ <b>-</b> ⊬	通翻地	名称	キノシトあ		設範囲	初期植	属性	V/F	SL	参照
				5	12					
				6	Int 485					
				8	Fied Bus					
				12	Pulse					
-	0h1F05	多段速周波数 1	St1	0.00 (Hz)	~ 最大周波数	10.00	0/7	0	I/P	<u>p.117</u>
-	0h1F06	多段速周波数 2	St2	0.00 (Hz)	~ 最大周波数	20.00	0/7	0	I/P	<u>p.117</u>
-	0h1F07	多段速周波数 3	St3	0.00 (Hz)	~ 最大周波数	30.00	0/7	0	I/P	<u>p.117</u>
-	0h1F08	出力電流	CUr				-/7	0	I/P	<u>p.94</u>
-	0h1F09	モータ回転数	Rpm				-/7	0	I/P	-
-	0h1F0A	インバータ直 流電圧	dCL	-		-	-/7	0	I/P	<u>p.94</u>
-	0h1F0B	インバータ出 力電圧	vOL				-/7	0	I/P	<u>p.94</u>
-	0h1F0C	現在故障表示	nOn				-/7	0	I/P	-
		同転去向發現	drC	F	正方向運転		0/7		I/D	
-	UNFUD	巴巴尔	uic	r	逆方向運転		0//		1/17	-

# 8.2 ドライブグループ(PAR→dr)

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless \***O/X**: 運転中の書き込み可能可否、**7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~99	)	9	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
<b>01</b> <sup>2</sup>	0h1101	目標周波数	Cmd Frequency	開始周波数~最大周 波数(Hz)		0.00	O/L	0	I/P	<u>p.86</u>
02	0h1102	トルク指令	Cmd Torque	-180	~180[%]	0.0	O/A	Х	Ι	-
03 <sup>2</sup>	0h1103	加速時間	Acc Time	0.0~	600.0(s)	20.0	O/L	0	I/P	<u>p.126</u>
04 <sup>2</sup>	0h1104	減速時間	Dec Time	0.0~	600.0(s)	30.0	O/L	0	I/P	<u>p.126</u>
062	061106	<b>浦莳坦今古</b> 注	Cred Source	0	Keypad	1:Fx/R	¥/I	0	I/D	n 119
00-	011100	建料田市力広		1	Fx/Rx-1	x-1	ΝL	0	1/17	<u>p.110</u>

<sup>2</sup>LCDローダー使用時に表示される

ſ

⊥ ۲	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				2	Fx/Rx-2					
				3	Int 485					
				4	Field Bus					
				5	UserSeqLink					
				0	Keypad-1					
				1	Keypad-2					
				2	V1					
				4	V2					
07 <sup>2</sup>	0h1107	周波数設定方法	Freq Ref Src	5	12	o:rkeyp ad-1	X/L	0	I/P	<u>p.104</u>
				6	Int 485					
				8	FieldBus					
				9	UserSeqLink					
				12	Pulse					
				0	Keypad-1					
				1	Keypad-2					
				2	V1					
				4	V2	0.16.1.1				
08	0h1108	トルク設定方法	Trq Ref Src	5	12	o:rkeyp ad-1	X/A	Х	Ι	
				6	Int 485					
				8	FieldBus					
				9	UserSeqLink					
				12	Pulse					
				0	V/F					
na	061100	判御王―ド	Control	2	Slip Compen	0. V/F	X/Δ	0	I/P	<u>p.134</u> , p.190
03	011103	ין ביאוניוי	Mode	4	IM Sensorless	0. 1/1		0	1/1	p.100, p.193
				6	PM S/L					
10	0h110A	トルク制御躍択	Torque	0	No	0. No	X/A	х	ı	
10	01110/1		Control	1	Yes	0.110	7477	~	•	
11	0h110B	ジョグ周波数	Jog Frequency	0.00 開始 波数	, 周波数~最大周 (Hz)	10.00	O/A	0	I/P	<u>p.170</u>
12	0h110C	ジョグ運転加速 時間	Jog Acc Time	0.0~	600.0(s)	20.0	O/A	0	I/P	<u>p.170</u>
13	0h110D	ジョグ運転減速 時間	Jog Dec Time	0.0~	600.0(s)	30.0	O/A	0	I/P	<u>p.170</u>
14	0h110E	モータ容量	Motor Capacity	0: 0.	2kW	モータ 容量に	X/A	0	I/P	<u>p.190</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				1: 0.4kW 2: 0.75kW		よって				
				2:0.7	75kW	実なる				
				3: 1.1	1kW					
				4: 1.5	5kW					
				5: 2.2	2kW					
				6: 3.0	DkW					
				7:3.7	7kW					
				8:4.(	0kW					
				9: 5.5KW 10: 7 5kW						
				10: 7.5kW 11: 11 0kW						
				11: 11.0kW						
				12: 15.0kW						
				13: 18.5kW						
				14: 22.0kW						
				15: 30.0kW						
				16: 37kW						
				17: 45.0kW						
				18: 5	5.0kW					
				19: 7	5kW					
				20: 9	0kW					
			Torque	0	Manual	0:				
15	0h110F	方法	Boost	1	Auto1	Manua	X/A	0	Х	<u>p.137</u>
			Doool	2	Auto2					
16 <sup>3</sup>	0h1110	正方向トルクブ ースト	Fwd Boost	0.0~	15.0(%)	2.0	X/A	0	Х	<u>p.137</u>
17 <sup>3</sup>	0h1111	逆方向トルクブ ースト	Rev Boost	0.0~	15.0(%)	2.0	X/A	0	х	<u>p.137</u>
				30.00	0~400.00(Hz)					
				[V/F, Slip Compen]						
10	061110	甘庐田池粉		40.00~120.00(Hz)		60.00	$\mathbf{v}$	0	ם/ו	m 124
10	UIIIIZ	至(5,10)(又女)	Dase rieg	[IM Sensorless]		00.00	NA	0	1/17	<u>p.134</u>
				30.00~180.00(Hz)						
				[PM Sensorless ])						
19	0h1113	開始周波数	Start Freq	0.01~10.00(Hz)		0.50	X/A	0	I/P	<u>p.134</u>
20	0h1114	最大周波数	Max Freq	40.00~400.00(Hz)		60.00	X/A	0	I/P	<u>p.145</u>

Г

<sup>3</sup> dr.15コードが0(Manual)または2(Auto2)に設定されている場合に表示される

# 전체 기능표

<b>⊐</b> −ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲 IV/F. Slip Compen1		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				[V/F, 40.0 [IM \$ 40.0 [PM	[V/F, Slip Compen] 40.00~120.00(Hz) [IM Sensorless] 40.00~180.00(Hz) [PM Sensorless ]					
04	064445	)年年光(午,55日	LI=/Drame Col	0	Hz Display	0:Hz	0/			447
21	UNITIS	迷受甲位进伏	HZ/Rpm Sei	1	Rpm Display	Dispia y	U/L	0	I/P	<u>p.117</u>
<b>22</b> <sup>4</sup>	0h1116	(+)トルクゲイン	(+)Trq Gain	50.0	~ 150.0[%]	100.0	O/A	Х	Ι	-
<b>23</b> <sup>4</sup>	0h1117	(-)トルクゲイン	(-)Trq Gain	50.0	~ 150.0[%]	100.0	O/A	Х	Ι	-
<b>24</b> <sup>4</sup>	0h1118	(-)トルクゲイン 0	(-)Trq Gain0	50.0	~ 150.0[%]	80.0	O/A	х	I	-
<b>25</b> <sup>4</sup>	0h1119	(-)トルクオフセット	(-)Trq Offset	0.0 ~	~ 100.0[%]	40.0	O/A	Х	Ι	-
80 <sup>5</sup>	0h1150	電源投入時表示 選択	-	電 の 一 表 し 3 4 5 4 5 4 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	投入時にインバ 表示部に最初に する項目を選択 す。 運転した数 加速時間 減速時間 減速時間 運転指令方法 多段速速周 多段速速周 多段速速周 次数3 出力電 て クク回転数 インバーク 直流 て インバーク 直流 て インバーク 直流 て 、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0: 運転周 波数	0/7	0	I/P	

<sup>4</sup>dr.10コードが1(YES)に設定されている場合に表示される

<sup>5</sup> LCDローダー使用時に表示されない

全機能表を知っておく

⊐–ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				16	インバータ直流 電圧2					
				1 7	ユーザー選択表 示2 (dr.81)					
		モーター頂目躍		次0 ザ- 二	Dいずれかをユー -選択コードでモ ターします。	0:				
815	0h1151	択	-	0	出力電圧(V)	出力電	0/7	0	I/P	-
				1	出力電力(kW)					
				2	トルク (kgf·m)					
85 <sup>6</sup>	0h1155	パラメータの	-	0	No	0:No	X/7	0	I/P	p.236
		読み込み		1	Yes					<u></u>
866	0h1156	パラメータの	-	0	No	0:No	X/7	0	I/P	p.236
		青さ込み		1	Yes					
895	0h03E3	変更されたパラ	-	0	View All	0:View	O/7	0	I/P	p.241
		メータ表示		1	View Changed	All				
		[FSC]		0	初期位置移動	0.				<u>p.81,</u>
905	0h115A	[LSC] キー機能選択	-	1	JOG Key	None	X/7	0	I/P	<u>p.121</u> , p.172
				2	Local/Remote					<u>p.172</u>
				0	None					
91	0h115B	スマートコピー	SmartCopy	1	SmartDownloa d	0:Non e	X/A	0	I/P	-
				3	SmartUpLoad					
925	0h115	パラメータ保	_	0	No	0. No	X/7	0	I/P	n 236
520	С	存	_	1	Yes	0.110	701	Ŭ		<u>p.200</u>
				0	No					
				1	All Grp					
				2	dr Grp					
				3	bA Grp					
935 Oh115D パラ> 化	パラメータ初期	_	4	Ad Grp	0·No	X/7	0	I/P	n 237	
	化		5	Cn Grp	0.110	741	Ŭ		<u>p.201</u>	
			6	In Grp						
			7	7	OU Grp					
			8	CM Grp						
				9	AP Grp					

<sup>6</sup>リモート使用時に表示される

Γ

전체 기능표

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				12	Pr Grp					
				13	M2 Grp					
				14	US Grp					
				15	UF Grp					
				16	運転 Grp					
945	0h115E	パスワード登録		0~99	99		O/7	0	I/P	<u>p.240</u>
955	0h115F	パラメータロッ ク設定		0~99	99		O/7	0	I/P	<u>p.240</u>
975	0h1161	ソフトウェアバ ージョン	-				-/7	0	I/P	-
98	0h1162	I/Oボードバー ジョン表示	IO S/W Ver				-/A	0	I/P	-
				0	Multiple IO	0				
99	0h1163	I/Oボード HW	IO H/W	1	Standard IO	Stand	_/A	0	I/P	-
		タイフ表示	Туре	2	Standard IO (M)	IO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

# 8.3 基本機能グループ(PAR→bA)

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless \***O/X**: 運転中の書き込み可能可否、 **7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~9	99	20	0	0	I/P	<u>p.75</u>
				0	None					
01 0h1201			1	V1						
	0h1201	補助速指令設定方   法	Aux Ref Src	3	V2	0:None	X/A	0	I/P	<u>p.165</u>
				4	12					
				6	Pulse					
<b>02</b> <sup>7</sup>	0h1202	補助速指令作動選	Aux Calc	0	M+(G*A)	0:	X/A	0	I/P	<u>p.165</u>

<sup>7</sup>bA.01コードが 0(None) でない場合に表示される

<b>⊐</b> −ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
		択	Туре	1	Mx (G*A)	M+(GA				
				2	M/(G*A)	)				
				3	M+[M*(G*A)]					
				4	M+G*2(A- 50%)					
				5	Mx[G*2(A- 50%)					
				6	M/[G*2(A- 50%)]					
				7	M+M*G*2(A- 50%)					
037	0h1203	補助速指令ゲイン	Aux Ref Gain	-20	0.0~200.0(%)	100.0	O/A	0	I/P	<u>p.165</u>
				0	Keypad					
			Over al Over al	1	Fx/Rx-1	1:				
04	0h1204	第2運転指令方法	Cma 2na Src	2	Fx/Rx-2	Fx/Rx-	X/A	0	I/P	<u>p.148</u>
				3	Int 485	1				
				4	FieldBus					
				0	Keypad-1					
				1	Keypad-2					
				2	V1					
		第2国連巻記学士	Frog Ond	4	V2	0:				
05	0h1205	第2同波致政正力 法	Src	5	12	Keypa	O/A	0	I/P	<u>p.148</u>
				6	Int 485	d-1				
				8	FieldBus	-				
				9	UserSeqLink	-				
				12	Pulse					
				0	Keypad-1	-				
				1	Keypad-2	-				
				2	V1	-				
		第2人川 <i>门</i> 指会方		4	V2	0:				
06	0h1206	法	Trq 2nd Src	5	12	Keypa	0	Х		
				6	Int 485	u-1				
				8	FieldBus	-				
				9	UserSeqLink	-				
				12	Pulse					
07	0h1207	V/Fパターン	V/F Pattern	0	Linear	0:	X/A	0	Х	<u>p.134</u>

٢

전체 기능표

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				1 Square		Linear				
				2	User V/F					
				3	Square 2					
		加/减速基准周波	Ramn T	0	Max Freq	0:				
80	0h1208	数	Mode	1	Delta Freq	Max Freq	X/A	0	I/P	<u>p.126</u>
				0	0.01 sec	1.0.1				
09	0h1209	時間単位設定	Time Scale	1	0.1 sec	sec	X/A	0	I/P	<u>p.126</u>
				2	1 sec					
10	0h120A	入力雲酒国波数	60/50 Hz Sel	0	60Hz	0.60H2	X/Δ	0	I/P	n 235
10	011207		00/00 112 001	1	50Hz	0.00112	ЛЛ	Ŭ	1/1	<u>p.200</u>
11	0h120B	モータ極数	Pole Number	2~4	18	エーカー	X/A	0	I/P	<u>p.180</u>
12	0h120C	定格スリップ速度	Rated Slip	0~3	3000(Rpm)	よって異	X/A	0	I	<u>p.180</u>
13	0h120D	モータ定格電流	Rated Curr	1.0	~1000.0(A)	なる	X/A	0	I/P	<u>p.180</u>
14	0h120E	モータ無負荷電流	Noload Curr	0.0	~1000.0(A)		X/A	0	I	<u>p.180</u>
15	0h120F	モータ定格電圧	Rated Volt	170	)~480(V)	0	X/A	0	I/P	<u>p.139</u>
16	0h1210	モータ効率	Efficiency	64~	~100(%)	モータに よって異 なる	X/A	0	I/P	<u>p.180</u>
17	0h1211	負荷慣性比	Inertia Rate	0~8	3		X/A	0	I/P	<u>p.180</u>
18	0h1212	パワー表示調整	Trim Power %	70~	~130(%)		O/A	0	I/P	-
19	0h1213	入力電源電圧	AC Input Volt	170	)~480V	220/38 0V	O/A	0	I/P	<u>p.235</u>
				0	None					
				1	All(回転型)					
			Auto	2	ALL(停止型)					
20	-	自動チューニング	Tuning	3 Rs+Lsigma (回転型)		0:None	X/A	Х	I/P	<u>p.190</u>
				6	Tr(停止型)	1				
				7	All PM	1				
21	-	固定子抵抗	Rs				X/A	Х	I/P	<u>p.190</u>
22	-	漏れインダクタンス	Lsigma	モータによって異かる		モータによって卑	X/A	Х	Ι	<u>p.190</u>
23	-	固定子インダクタ ンス	Ls			なる	X/A	х	I	<u>p.190</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
24 <sup>8</sup>	-	回転子時定数	Tr	25~5000(ms)	-	X/A	Х	Ι	<u>p.190</u>
258	-	固定子インダクタ ンススケール	Ls Scale	50 ~ 150[%]	100	X/A	х	Ι	-
268	-	回転子時定数スケ ール	Tr Scale	50 ~ 150[%]	100	X/A	х	I	-
<b>28</b> <sup>9</sup>	-	D軸インダクタンス	Ld (PM)		0	X/A	Х	Ρ	
299	-	Q軸インダクタンス	Lq (PM)	モータによって異なる	0	X/A	Х	Ρ	
309	-	逆起電力定数	PM Flux Ref	2	0.147	X/A	Х	Ρ	
318		回生インダクタンス スケール	Ls Regen Scale	70 ~ 100[%]	80	X/A	х	I	=
329	-	Q軸インダクタンス スケール	Lq(PM) Scale	50~150[%]	100	X/A	х	Ρ	
349	-	PMオートチューニ ングレベル	Ld,Lq Tune Lev	20.0~50.0[%]	33.3	X/A	х	Ρ	
359	-	PMオートチューニ ング周波数	Ld,Lq Tune Hz	80.0~150.0[%]	100.0	X/A	х	Ρ	
<b>41</b> <sup>10</sup>	0h1229	ユーザ周波数1	User Freq 1	0.00~ 最大周波数(Hz)	15.00	X/A	0	х	<u>p.136</u>
<b>42</b> <sup>10</sup>	0h122A	ユーザ電圧1	User Volt 1	0~100(%)	25	X/A	0	Х	<u>p.136</u>
<b>43</b> <sup>10</sup>	0h122B	ユーザ周波数2	User Freq 2	0.00~ 最大周波数(Hz)	30.00	X/A	0	х	<u>p.136</u>
<b>44</b> <sup>10</sup>	0h122C	ユーザ電圧2	User Volt 2	0~100(%)	50	X/A	0	Х	<u>p.136</u>
<b>45</b> <sup>10</sup>	0h122D	ユーザ周波数3	User Freq 3	0.00~ 最大周波数(Hz)	45.00	X/A	0	х	<u>p.136</u>
<b>46</b> <sup>10</sup>	0h122E	ユーザ電圧3	User Volt 3	0~100(%)	75	X/A	0	Х	<u>p.136</u>
<b>47</b> <sup>10</sup>	0h122F	ユーザ周波数4	User Freq 4	0.00~最大周波数 (Hz)	最大周波 数	X/A	0	х	<u>p.136</u>
<b>48</b> <sup>10</sup>	0h1230	ユーザ電圧4	User Volt 4	0~100(%)	100	X/A	0	Х	<u>p.136</u>
<b>50</b> <sup>11</sup>	0h1232	多段速周波数 1	Step Freq-1	0.00~最大周波数 (Hz)	10.00	O/L	0	I/P	<u>p.117</u>
<b>51</b> <sup>11</sup>	0h1233	多段速周波数 2	Step Freq-2	0.00~最大周波数 (Hz)	20.00	O/L	0	I/P	<u>p.117</u>
<b>52</b> <sup>11</sup>	0h1234	多段速周波数 3	Step Freq-3	0.00~最大周波数	30.00	O/L	0	I/P	<u>p.117</u>

<sup>8</sup>dr.09コードが4(IM Sensorless) に設定されている場合に表示される

<sup>9</sup>dr.09 コードが 6 (PM Sensorless) に設定されている場合に表示される

<sup>10</sup> bA.07 または M2.25 コードのいずれか1つでも2(User V/F)に設定されている場合に表示される

<sup>11</sup> LCDローダー使用時に表示される

ſ

<b>⊐−</b> ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				(Hz)					
<b>53</b> <sup>12</sup>	0h1235	多段速周波数 4	Step Freq-4	0.00~最大周波数 (Hz)	40.00	O/A	0	I/P	<u>p.117</u>
<b>54</b> <sup>12</sup>	0h1236	多段速周波数 5	Step Freq-5	0.00~最大周波数 (Hz)	50.00	O/A	0	I/P	<u>p.117</u>
<b>55</b> <sup>12</sup>	0h1237	多段速周波数 6	Step Freq-6	0.00~最大周波数 (Hz)	最大周波 数	O/A	0	I/P	<u>p.117</u>
<b>56</b> <sup>12</sup>	0h1238	多段速周波数 7	Step Freq-7	0.00~最大周波数 (Hz)	最大周 波数	O/A	0	I/P	<u>p.117</u>
70	0h1246	多段加速時間 1	Acc Time-1	0.0~600.0(s)	20.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
71	0h1247	多段减速時間 1	Dec Time-1	0.0~600.0(s)	20.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>72</b> <sup>13</sup>	0h1248	多段加速時間 2	Acc Time-2	0.0~600.0(s)	30.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>73</b> <sup>13</sup>	0h1249	多段减速時間 2	Dec Time-2	0.0~600.0(s)	30.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>74</b> <sup>13</sup>	0h124A	多段加速時間 3	Acc Time-3	0.0~600.0(s)	40.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>75</b> <sup>13</sup>	0h124B	多段减速時間 3	Dec Time-3	0.0~600.0(s)	40.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>76</b> <sup>13</sup>	0h124C	多段加速時間 4	Acc Time-4	0.0~600.0(s)	50.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>77</b> <sup>13</sup>	0h124D	多段减速時間 4	Dec Time-4	0.0~600.0(s)	50.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>78</b> <sup>13</sup>	0h124E	多段加速時間 5	Acc Time-5	0.0~600.0(s)	40.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>79</b> <sup>13</sup>	0h124F	多段减速時間 5	Dec Time-5	0.0~600.0(s)	40.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>80</b> <sup>13</sup>	0h1250	多段加速時間 6	Acc Time-6	0.0~600.0(s)	30.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>81</b> <sup>13</sup>	0h1251	多段减速時間 6	Dec Time-6	0.0~600.0(s)	30.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>82</b> <sup>13</sup>	0h1252	多段加速時間 7	Acc Time-7	0.0~600.0(s)	20.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>
<b>83</b> <sup>13</sup>	0h1253	多段减速時間 7	Dec Time-7	0.0~600.0(s)	20.0	O/A	0	I/P	<u>p.129</u>

## <sup>12</sup>In.65~71コードのうち一つでもSpeed-L/M/Hに設定されている場合に表示される

<sup>13</sup>In.65~71 コードのうち一つでもXcel-L/M/Hに設定されている場合に表示される

# 8.4 拡張機能グループ(PAR→Ad)

٢

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless \***O/X**: 運転中の書き込み可能可否、 **7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~(	99	24	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
01	0h1301	加速パターン	Acc Pattern	0	Linear	0: Lincor	X/A	0	I/P	<u>p.131</u>
02	0h1302	減速パターン	Dec Pattern	1	S-curve	0. Linear	X/A	0	I/P	<u>p.131</u>
<b>03</b> <sup>14</sup>	0h1303	S字加速始点傾 き	Acc S Start	1~'	100(%)	40	X/A	0	I/P	<u>p.131</u>
<b>04</b> <sup>14</sup>	0h1304	S字加速終点傾 き	Acc S End	1~	100(%)	40	X/A	0	I/P	<u>p.131</u>
<b>05</b> <sup>15</sup>	0h1305	S字減速始点傾 き	Dec S Start	1~	100(%)	40	X/A	0	I/P	<u>p.131</u>
<b>06</b> <sup>15</sup>	0h1306	S字減速終点傾 き	Dec S End	1~100(%)		40	X/A	0	I/P	<u>p.131</u>
07	0h1307	起動方法	Start Mode	0	Acc	0:4cc	Y/A	0	I/D	n 1/1
07	011007			1	Dc-Start	0.700		0	1/1	<u>p. 141</u>
		停止方法	Stop Mode	0	Dec					
				1	Dc-Brake					
<b>08</b> <sup>16</sup>	0h1308			2	Free-Run	0:Dec	X/A	0	I/P	<u>p.142</u>
				4	Power Braking					
				0	None					
09	0h1309	回転禁止方向選 択	Run Prevent	1	Forward Prev	0: None	X/A	0	I/P	<u>p.124</u>
		74		2	Reverse Prev					
10	061204	電源投入時起動	Power-on Run	0	No	0.11-	O/A	0	I/P	n 104
	UN130A			1	Yes	0.100				<u>p.124</u>

<sup>14</sup>Ad.01 コードが 1 (S-curve) に設定されている場合に表示される

<sup>15</sup>Ad.02 コードが 1 (S-curve) に設定されている場合に表示される

<sup>16</sup>dr.09 コードが6(PM Sensorless)に設定されている場合は1、4 選択不可能

⊐−ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
<b>12</b> <sup>17</sup>	0h130C	起動時直流制動 時間	Dc-Start Time	0.0	0~60.00(s)	0.00	X/A	0	I/P	<u>p.141</u>
13	0h130D	直流印加量	Dc Inj Level	0~2	200(%)	50	X/A	0	I/P	<u>p.141</u>
<b>14</b> <sup>18</sup>	0h130E	直流制動前出力 遮断時間	Dc-Block Time	0.0	0~60.00(s)	0.10	X/A	0	I/P	<u>p.142</u>
15 <sup>18</sup>	0h130F	直流制動時間	Dc-Brake Time	0.0	0~60.00(s)	1.00	X/A	0	I/P	<u>p.142</u>
<b>16</b> <sup>18</sup>	0h1310	直流制動量	Dc-Brake Level	0~2	200(%)	50	X/A	0	I/P	<u>p.142</u>
<b>17</b> <sup>18</sup>	0h1311	直流制動 周波数	Dc-Brake Freq	開始 60.	台周波数~ 00(Hz)	5.00	X/A	0	I/P	<u>p.142</u>
20	0h1314	加速時ドウェル 周波数	Acc Dwell Freq	開始周波数~大周 波数(Hz)		5.00	X/A	0	I/P	<u>p.178</u>
21	0h1315	加速時ドウェル 運転時間	Acc Dwell Time	0.0~60.0(s)		0.0	X/A	0	I/P	<u>p.178</u>
22	0h1316	減速時ドウェル 周波数	Dec Dwell Freq	開始周波数~ 最大周波数 (Hz)		5.00	X/A	0	I/P	<u>p.178</u>
23	0h1317	減速時ドウェル 運転時間	Dec Dwell Time	0.0~60.0(s)		0.0	X/A	0	I/P	<u>p.178</u>
24	0h1318	周波数制限	Freq Limit	0 1	No Yes	0:No	X/A	0	I/P	<u>p.146</u>
<b>25</b> <sup>19</sup>	0h1319	周波数下限值	Freq Limit Lo	0.0 (Hz	0~上限周波数 2)	0.50	O/A	0	I/P	<u>p.146</u>
<b>26</b> <sup>19</sup>	0h131A	周波数上限值	Freq Limit Hi	下附周波	退周波数~最大 数(Hz)	最大周波 数	X/A	0	I/P	<u>p.146</u>
27	0h131B	周波数ジャンプ	Jump Freq	0 1	No Yes	0:No	X/A	0	I/P	<u>p.146</u>
<b>28</b> <sup>20</sup>	0h131C	ジャンプ周波数 下限1	Jump Lo 1	0.00 波数	)~ジャンプ周 女上限1 (Hz)	10.00	O/A	0	I/P	<u>p.146</u>
<b>29</b> <sup>20</sup>	0h131D	ジャンプ周波数 上限1	Jump Hi 1	ジ† 限1 (Hz	→ンプ周波数下 ~最大周波数 )	15.00	O/A	0	I/P	<u>p.146</u>

<sup>17</sup>Ad.07 コードが 1 (Dc-Start) に設定されている場合に表示される

<sup>18</sup>Ad.08 コードが 1 (DC-Brake) に設定されている場合に表示される

- <sup>19</sup>Ad.24 コードが 1 (Yes) に設定されている場合に表示される
- <sup>20</sup>Ad.27 コードが 1 (Yes) に設定されている場合に表示される

<b>⊐−</b> ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
<b>30</b> <sup>20</sup>	0h131E	ジャンプ周波数 下限2	Jump Lo 2	0.00 波数	0~ジャンプ周 女上限2 (Hz)	20.00	O/A	0	l/P	<u>p.146</u>
<b>31</b> <sup>20</sup>	0h131F	ジャンプ周波数 上限2	Jump Hi 2	ジ† 限2 (Hz	<ul> <li>マンプ周波数下</li> <li>∼最大周波数</li> <li>2)</li> </ul>	25.00	O/A	0	l/P	<u>p.146</u>
<b>32</b> <sup>20</sup>	0h1320	ジャンプ周波数 下限3	Jump Lo 3	0.00 波数	0~ジャンプ周 攻上限3 (Hz)	30.00	O/A	0	I/P	<u>p.146</u>
<b>33</b> <sup>20</sup>	0h1321	ジャンプ周波数 上限3	Jump Hi 3	ジヤ 3~畳	・ンプ周波数下限 最大周波数(Hz)	35.00	O/A	0	I/P	<u>p.146</u>
<b>41</b> <sup>21</sup>	0h1329	ブレーキ開放電 流	BR RIs Curr	0.0	~180.0(%)	50.0	O/A	0	I/P	<u>p.247</u>
<b>42</b> <sup>21</sup>	0h132A	ブレーキ開放遅 延時間	BR RIs Dly	0.00~10.00(s)		1.00	X/A	0	I/P	<u>p.247</u>
<b>44</b> <sup>21</sup>	0h132C	ブレーキ開放正 方向周波数	BR Rls Fwd Fr	0.00~最大周波 数 (Hz)		1.00	X/A	0	I/P	<u>p.247</u>
<b>45</b> <sup>21</sup>	0h132D	ブレーキ開放逆 方向周波数	BR Rls Rev Fr	0.00~最大周波 数(Hz)		1.00	X/A	0	I/P	<u>p.247</u>
<b>46</b> <sup>21</sup>	0h132E	ブレーキ閉遅延 時間	BR Eng Dly	0.00~10.00(s)		1.00	X/A	0	I/P	<u>p.247</u>
<b>47</b> <sup>21</sup>	0h132F	ブレーキ閉周波 数	BR Eng Fr	0.0 数(	)0~最大周波 Hz)	2.00	X/A	0	I/P	<u>p.247</u>
50	0h1332	省工ネ運転	E-Save Mode	0 1 2	None Manual Auto	0:None	X /A	0	Х	<u>p.220</u>
<b>51</b> <sup>22</sup>	0h1333	省エネサイズ	Energy Save	0~3	30(%)	0	O/A	0	х	<u>p.220</u>
60	0h133C	加/減速時間切 替周波数	Xcel Change Fr	0.0 数(	0~最大周波 Hz)	0.00	X/A	0	I/P	<u>p.130</u>
61	0h133D	回転数表示ゲイ ン	Load Spd Gain	0.1	~6000.0[%]	100.0	O/A	0	I/P	-
				0	x 1					
		回転数表示スケ	Load Spd	1	x 0.1					
62	0h133E		Scale	2	x 0.01	0: x 1	O/A	0	I/P	-
				3	x 0.001					
				4	x 0.0001					

<sup>21</sup>OU.31~33コードのうち1つでも35(BR Control)に設定されている場合に表示される

<sup>22</sup>Ad.50 コードが 0(None) でない場合に表示される

Г

전체 기능표

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
62	064000	同志粉末二畄伝	Load Spd	0	Rpm	0	0/4			
03	011335	凹虹绒衣小半位	Unit	1	mpm	0. ipin	UA	0	1/P	-
				0	During Run					
64	0h1340	冷却ファン制御	FAN Control	1	Always ON	0:During	O/A	0	I/P	p.234
				2	Temp Control	Run	0,7	U		<u>p.201</u>
65 0b13/1	0h13/11	アップ/ダウン	U/D Save	0	No	0·No	∩/∆	0	I/P	n 173
	with a second s		Mode	1	Yes	0.110	UK	0	1/1	<u>p. 175</u>
				0	None					
		╵╵╵┼┼╈┝╼┷╲╺┷	0/0#	1	V1					
66	0h1342	コノ按点イノイフ制御方法	Ctrl Src	3	V2	0:None	X/A	0	I/P	<u>p.248</u>
				4	12					
				6	Pulse					
67	0h1343	出力接点オンレ ベル	On-Ctrl Level	出力接点オフレベ ル ~ 100.00%		90.00	X/A	0	I/P	<u>p.248</u>
68	0h1344	出力接点オフレ ベル	Off-Ctrl Level	-100.00~ 出力接点オンレベ ル(%)		10.00	X/A	0	I/P	<u>p.248</u>
70	061346	安全運転選択可 否	Run En Mode	0	Always Enable	0:Always	٧/٨	0	I/P	n 176
70	0111540			1	DI Dependent	Enable	NA			<u>p.170</u>
				0	Free-Run					
<b>71</b> <sup>23</sup>	0h1347	安全運転停止方	Run Dis	1	Q-Stop	0:Free-	X/A	0	I/P	n 176
	011347	法	Stop	2	Q-Stop Resume	Run	7077	Ũ		<u>p1110</u>
<b>72</b> <sup>23</sup>	0h1348	安全運転減速時 間	Q-Stop Time	0.0	~600.0(s)	5.0	O/A	0	I/P	<u>p.176</u>
<b>74</b> <sup>24</sup>	0h134A	A プレス用回生回 避機能選択	RegenAvd Sel	0	No	0:No	X/A	0	I	<u>p.249</u>
				1	Yes					
<b>75</b> <sup>24</sup>	0h134B	プレス用回生回 避作動電圧レベ ル	RegenAvd	200 300	0V : 0~400V	350	X/A	0	I	p.249
			Level	400	DV :	700				

<sup>23</sup>Ad.70 コードが 1 (DI Dependent) に設定されている場合に表示される

24 dr.09 コードが 6 (PM Sensorless) に設定されていない場合に表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				600	)~800V					
<b>76</b> <sup>25</sup>	0h134C	プレス用回生回 避補償周波数制 限	CompFreq Limit	0.0	0~ 10.00Hz	1.00	X/A	0	I	<u>p.249</u>
<b>77</b> <sup>25</sup>	0h134D	プレス用回生回 避Pゲイン	RegenAvd Pgain	0.0	~ 100.0%	50.0	O/A	0	Ι	<u>p.249</u>
<b>78</b> <sup>25</sup>	0h134E	プレス用回生回 避Iゲイン	RegenAvd Igain	20-	~30000(ms)	500	O/A	0	I	<u>p.249</u>
79 0h134F		DB Unit	DB Turn On	200 26~	DV: 最小値 400[V]	390[V]	X/Δ	0	I/D	_
		動作電圧	Lev	400 26~	DV:最小値 800[V]	780[V]		0	1/1	-
80		Fire Mode 選択	-	0	None					
	0h1350		Fire Mode	1	Fire Mode	0:None	X/A	0	I/P	p.160
				2	Fire Mode Test			_	-	
81 <sup>27</sup>	0h1351	Fire Mode 運転周波数	Fire Mode Freq	0.0	0~60.00(Hz]	60.00	X/A	0	I/P	<u>p.160</u>
82 <sup>27</sup>	0h1352	Fire Mode	Fire Mode	0	Forward	0:	X/A	0	I/D	n 160
02	0111332	運転方向	Dir	1	Reverse	Forward		0	1/1	<u>p. 100</u>
<b>83</b> <sup>27</sup>		Fire Mode Count	Fire Mode Cnt	修ī	E不可	-	-	-	-	<u>p.160</u>
				0	U/D Normal					
85 <sup>28</sup>	0h1355	U/D Mode	U/D Mode	1	U/D Step	0: U/DNorm	X/A	0	I/P	n 173
00	011333	選択	Sel	2	U/D Step+Nor m	al	,,,,,	Ū		pinte
<b>86</b> <sup>28</sup>	0h1356	U/D ステップ周波数	U/D Step Freq	0~r	maxFreq	0	O/A	0	I/P	<u>p.173</u>
<b>87</b> <sup>28</sup>	0h1357	過変調モード設 定	OVM Mode Sel	0	No	0. No	V/A	0	v	m 400
				1	Yes	0.110	NA	0	^	<u>p. 102</u>

<sup>25</sup>Ad.74 コードが 1 (Yes) に設定されている場合に表示される

ſ

- <sup>26</sup>bA.19 AC Input voltage値をDC換算した電圧値+20V(200Vタイプ)または+40V(400Vタイプ)
- <sup>27</sup>Ad.80 コードが 1 (Yes) に設定されている場合に表示される

<sup>28</sup>Ad.80 コードが 1 (Yes) に設定されている場合に表示される

체 기능표

# 8.5 制御機能グループ(PAR→Cn)

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless \***O/X**: 運転中の書き込み可能可否、 **7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

⊐−ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~99		4	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
04	0h1404	キャリア周波 数	Carrier Freq	Heavy Duty	V/F: 1.0~15.0 (kHz) <sup>29</sup> IM: 2.0~15.0 (kHz) PM: 2.0~10.0( kHz)	3.0	X/A	0	I/P	<u>p.230</u>
				Normal Duty <sup>30</sup>	V/F: 1.0~ 5.0 (kHz) <sup>31</sup> IM: 2.0~5.0 (kHz)	2.0				<u>p.230</u>
05	0h1405	スイッチング モード	PWM Mode	0	Normal PWM	0:Norma	X/A	0	I	p.230
	•••••			1	Lowleakag e PWM					<u></u>
<b>09</b> <sup>32</sup>	0h1409	初期励磁時間	PreExTime	0.00~60	).00(s)	1.00	X/A	Х	Ι	<u>p.196</u>
10 <sup>32</sup>	0h140A	初期励磁印加 量	Flux Force	100.0~300.0(%)		100.0	X/A	х	Ι	<u>p.196</u>
11	0h140B	永続運転維持 時間	Hold Time	0.00~60.00(s)		0.00	X/A	х	I	<u>p.196</u>
12 <sup>33</sup>	0h140C	PM S/L 速度制御器比 例ゲイン1	ASR P Gain 1	0~5000		100	X/A	х	Ρ	

 $^{29}$ 5.5~22kW製品に該当する内容であり、全体容量に関する情報は11.8参照  $^{30}$ dr.09 コードが6(PM Sensorless)モードはNormal Dutyに対応していない  $^{31}$ 5.5~22kW製品に該当する内容であり、全体容量に関する情報は11.8参照  $^{32}$ dr.09 コードが 6 (PM Sensorless) に設定されていない場合に表示される  $^{33}$ dr.09 コードが 6 (PM Sensorless) に設定されている場合に表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定	範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
13 <sup>33</sup>	0h140D	PM S/L 速度制御器積 分ゲイン1	ASR I Gain 1	0~5000		150	X/A	х	Ρ	
15 <sup>33</sup>	0h140F	PM S/L 速度制御器比 例ゲイン2	ASR P Gain 2	0~5000		100	X/A	х	Ρ	
16 <sup>33</sup>	0h1410	PM S/L 速度制御器積 分ゲイン2	ASR I Gain 2	0~9999		150	X/A	х	Ρ	
<b>20</b> <sup>32</sup>	061414	センサレス	SL2 G View	0	No	0.No	0/4	<	-	m 100
20	UN 14 14	Zhdクイン表 示設定	Sel	1	Yes	0.100	U/A	~	I	<u>p.196</u>
<b>21</b> <sup>32</sup>	0h1415	センサレス速 度制御器比例 ゲイン1	ASR-SL P Gain1	0~5000(%)			O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>22</b> <sup>32</sup>	0h1416	センサレス速 度制御器積分	ASR-SL I Gain1	10~99999(r	ns)		O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>23</b> <sup>34</sup>	0h1417	センサレス速 度制御器比例 ゲイン2	ASR-SL P Gain2	1.0~1000.0(%)			O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>24</b> <sup>34</sup>	0h1418	センサレス速 度制御器積分 ゲイン2	ASR-SL I Gain2	1.0~1000.0(%)			O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>25</b> <sup>34</sup>	0h1419	センサレス速 度制御器積分 ゲイン0	ASR-SL I Gain0	10~9999(r	ns)	モータに	O/A	х	I	-
<b>26</b> <sup>34</sup>	0h141A	磁束推定器比 例ゲイン	Flux P Gain	10~200(%	)	よって異 なる	O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>27</b> <sup>34</sup>	0h141B	磁束推定器積 分ゲイン	Flux I Gain	10~200(%	)		O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>28</b> <sup>34</sup>	0h141C	速度推定器比 例ゲイン	S-Est P Gain1	0~32767			O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>29</b> <sup>34</sup>	0h141D	速度推定器積 分ゲイン1	S-Est I Gain1	100~1000			O/A	Х	I	<u>p.196</u>
<b>30</b> <sup>34</sup>	0h141E	速度推定器積 分ゲイン2	S-Est I Gain2	100~10000			O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>31</b> <sup>34</sup>	0h141F	センサレス電 流制御器比例 ゲイン	ACR SL P Gain	10~1000			O/A	х	Ι	<u>p.196</u>
<b>32</b> <sup>34</sup>	0h1420	センサレス電	ACR SL I	10~1000			O/A	Х	I	<u>p.196</u>

Г

<sup>34</sup>dr.09 コードが4 (IM Sensorless)、Cn.20 コードが1 (YES) に設定されている場合に表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
		流制御器積分 ゲイン	Gain							
<b>33</b> <sup>35</sup>	0h1421	PM D軸 逆起 電力推定ゲイ ン比率 [%]	PM EdGain Perc	0~300.0	0~300.0[%]		X/A	х	Ρ	
<b>34</b> <sup>35</sup>	0h1422	PM Q軸逆起電 力推定ゲイン 比率 [%]	PM EqGain Perc	0~300.0	[%]	100.0	X/A	х	Ρ	
35 <sup>35</sup>	0h1423	初期角推定反 復回数	PD Repeat Num	0~10		2	X/A	х	Ρ	
<b>36</b> <sup>35</sup>	0h1424	初期角推定パ ルス間隔	Pulse Interval	1~100		20	X/A	х	Ρ	
37 <sup>35</sup>	0h1425	初期角推定電 流レベル	Pulse Curr %	10~100		15	X/A	х	Ρ	
<b>38</b> <sup>35</sup>	0h1426	初期角推定電 圧レベル	Pulse Volt %	100~400	00	500	X/A	х	Ρ	
<b>39</b> <sup>35</sup>	0h1427	PM デッドタ イム範囲 %	PMdeadBa nd Per	50.0~10	0.0	100.0	X/A	х	Ρ	
40 <sup>35</sup>	0h1428	PM デッドタ イム電圧 %	PMdeadVol t Per	50.0~10	0.0	100.0	X/A	х	Ρ	
41 <sup>35</sup>	0h1429	速度推定器Pゲ イン1	PM SpdEst Kp	0~32000	0	100	X/A	х	Ρ	
42 <sup>35</sup>	0h142A	速度推定器Iゲ イン1	PM SpdEst Ki	0~32000	0	10	X/A	х	Ρ	
43 <sup>35</sup>	0h142B	速度推定器Pゲ イン2	PM SpdEst Kp2	0~32000	0	300	X/A	х	Ρ	
44 <sup>35</sup>	0h142C	速度推定器Iゲ イン2	PM SpdEst Ki 2	0~32000	0	30	X/A	х	Ρ	
45 <sup>35</sup>	0h142D	速度推定器 フ ィードフォワ ード高速逆比 率	PM Flux FF %	0~100.0[%]		30.0	X/A	х	Ρ	
		加曲名世中部	Init Annula	0 None						
46 <sup>35</sup>	0h142E	17J别用推正選 択	Sel	1	Angle.	1	X/A		Ρ	
		אנ		2	Align.					

<sup>35</sup>dr.09 コードが 6 (PM Sensorless) に設定されている場合に表示される
コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
48 <sup>35</sup>	0h1430	電流制御器Pゲ イン	ACR P Gain	0~10	0000	1200	O/A	х	I/P	-
49 <sup>35</sup>	0h1431	電流制御器Iゲ イン	ACR I Gain	0~10	0000	120	O/A	х	I/P	-
50 <sup>35</sup>	0h1432	電圧制御器制 限	V Con HR	0~10	0.0[%]	10.0	X/A	х	Ρ	
51 <sup>35</sup>	0h1433	電圧制御器IGa in	V Con Ki	0~10	00.0[%]	10.0	X/A	х	Ρ	
52	0h1434	トルク制御器 出カフィルタ	Torque Out LPF	0~20	000(ms)	0	X/A	х	I/P	<u>p.195</u>
				0	Keypad-1					
				1	Keypad-2					
			Torque Out         0~           _PF         0           1         2           4         5           5         6           8         9           12         12           FWD+Trq         0	2	V1					
			LPF     0~2       1     2       1     2       4     5       5rc     6       8     9       12     12	4	V2	0:				
53	0h1435	トルノリミット設定方法	Src	5	12	Keypad-	X/A	Х	I/P	<u>p.195</u>
			Torque Out LPF 0~1 2 4 Torque Lmt Src 6 8 9 12 FWD+Trq 0.0 FWD-Trq 0.0 FWD-Trq 0.0 REV +Trq 0.0	6	Int 485	1				
				8	FieldBus					
				9	UserSeqLink					
				12	Pulse					
<b>54</b> <sup>36</sup>	0h1436	正方向逆行ト ルクリミット	FWD+Trq Lmt	0.0~	200.0(%)	180	O/A	х	I/P	<u>p.195</u>
55 <sup>36</sup>	0h1437	正方向回生ト ルクリミット	FWD-Trq Lmt	0.0~	·200.0(%)	180	O/A	х	I/P	<u>p.195</u>
<b>56</b> <sup>36</sup>	0h1438	逆方向回生ト ルクリミット	REV +Trq Lmt	0.0~	·200.0(%)	180	O/A	х	I/P	<u>p.195</u>
<b>57</b> <sup>36</sup>	0h1439	逆方向逆行ト ルクリミット	REV -Trq Lmt	0.0~	·200.0(%)	180	O/A	х	I/P	<u>p.195</u>
				0	Keypad-1					
				1	Keypad-2					
		Dh143E 速度制限設定 Speed Spe		2	V1					
<b>co</b> 36	0-1405		Speed Lmt	4	V2	0:	VIA	v		
6255	00143E		Src	5	12	Keypad-	X/A	X	I/P	-
62 <sup>36</sup> 0				6	Int 485	1				
			6	7	FieldBus					
				8	UserSeqLink					

Г

<sup>36</sup>dr.09 コードが 4 (IM Sensorless) に設定されている場合に表示される。また、Ad.74 コードプレス 用回生回避機能設定時にトルクリミット初期値が150%に変更される

コード	通信番地	名称	LCD 表示		į	設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照	
<b>63</b> <sup>36</sup>	0h143F	正方向速度制 限	FWD Speed Lmt	0.00 <sup>,</sup> (Hz)	~ <b>盲</b>	最大周波数	60.00	O/A	х	I/P	-	
64 <sup>36</sup>	0h1440	逆方向速度制 限	REV Speed Lmt	0.00 <sup>,</sup> (Hz)	~ <b>盲</b>	最大周波数	60.00	O/A	х	I/P	-	
<b>65</b> <sup>36</sup>	0h1441	速度制限運転 ゲイン	Speed Lmt Gain	100~	-5(	000[%]	500	O/A	х	I/P	-	
<b>69</b> <sup>37</sup>	-	PM速度サーチ 基準電流	SS Pulse Curr	15			10~100	O/A	х	Ρ		
		油度++千工		0	FI	lying Start-138	0:					
70	0h 1446	一ド選択	SS Mode	1	Fl	lying Start-2	Flying	X/A	0	I/P	<u>p.224</u>	
				2	Fl	lying Start-3 <sup>37</sup>	Start-1					
				bit		0000~ 1111						
				0001	1	加速時速度サ ーチ選択						
71	061447	速度サーチ運	Speed	0010	)	トリップ発生 後、初期化起 動する場合	000039	Υ/Δ	0	I/D	n 224	
7.1	011447	転選択	Search	0100	)	瞬時停電後に 再起動する 場合	0000		0	1/1	<u>p.224</u>	
				1000	)	電源投入と同 時に起動する 場合						
<b>72</b> <sup>40</sup>	0h1448	速度サーチ基 準電流	SS Sup- Current	80~2	200	0(%)	150	O/A	0	I	<u>p.224</u>	
<b>73</b> <sup>41</sup>	0h1449	速度サーチ比 例ゲイン	SS P-Gain	0~99	999	9	Flying Start-1 : 100 Flying	O/A	0	I	<u>p.224</u>	
	Uh1449	Un1449						Start-2 : 600 <sup>42</sup>				<u>p.224</u>

<sup>37</sup>dr.09 コードが 6 (PM Sensorless) に設定されている場合に表示される

<sup>38</sup>dr.09 コードが 4 (IM Sensorless) に設定されている場合は表示されない

39キーパッドに 🛛 🕄 🖬 🕶 と表示される

<sup>40</sup>Cn.71 コードのビットが 1 つでも 1 であり、Cn.70 コードが 0 (Flying Start-1) に設定されてい る場合に表示される

<sup>41</sup>Cn.71 コードのビットが 1 つでも 1 に設定されている場合に表示される

427.5kW以下の容量では初期値が1200と表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
<b>74</b> <sup>41</sup>	0h144A	速度サーチ積	SS I-Gain	0~9999		Flying Start-1 : 200	O/A	0	I	<u>p.224</u>
						Start-2 : 1000				
<b>75</b> <sup>41</sup>	0h144B	速度サーチ前 出力遮断時間	SS Block Time	0.0~60.0(s	5)	1.0	X/A	0	I/P	<u>p.224</u>
<b>76</b> <sup>41</sup>	0h144C	速度サーチ速 度推定ゲイン	Spd Est Gain	50~150(%	)	100	O/A	0	I	-
		エネルギーバ		0	No					
77	0h144D	ッファリング <sup>28710</sup>	KEB Select	1 KEB-1 2 KEB-2		0:No	X/A	0	I/P	<u>p.217</u>
		进机		2	KEB-2					
<b>78</b> <sup>43</sup>	0h144E	エネルギーバッフ ァリング開始量	KEB Start Lev	110.0~200	.0(%)	130.0	X/A	0	I/P	<u>p.217</u>
<b>79</b> <sup>43</sup>	0h144F	エネルギーバッフ ァリング停止量	KEB Stop Lev	Cn78~210	.0(%)	135.0	X/A	0	I/P	<u>p.217</u>
<b>80</b> <sup>43</sup>	0h1450	エネルギーバッフ ァリングPゲイン	KEB P Gain	0~20000		1500	O/A	0	I/P	<u>p.217</u>
<b>81</b> <sup>43</sup>	0h1451	エネルギーバッフ ァリングIゲイン	KEB I Gain	1~20000		500	O/A	0	I/P	<u>p.217</u>
<b>82</b> <sup>43</sup>	0h1452	エネルギーバッ ファリングSlip ゲイン	KEB Slip Gain	0~2000.0%	6	30.0	O/A	0	I	<u>p.217</u>
<b>83</b> <sup>43</sup>	0h1453	エネルギーバッ ファリング周波 数復帰加速時間	KEB Acc Time	0.0~600.0	(s)	10.0	O/A	0	I/P	<u>p.217</u>
<b>85</b> <sup>44</sup>	0h1455	磁束推定器比 例ゲイン1	Flux P Gain1	100~700		370	O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>86</b> <sup>44</sup>	0h1456	磁束推定器比 例ゲイン2	Flux P Gain2	0~100		0	O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>87</b> <sup>44</sup>	0h1457	磁束推定器比 例ゲイン3	Flux P Gain3	0~500		100	O/A	Х	I	<u>p.196</u>
<b>88</b> <sup>44</sup>	0h1458	磁束推定器積 分ゲイン1	Flux I Gain1	0~200		50	O/A	х	Ι	<u>p.196</u>
<b>89</b> <sup>44</sup>	0h1459	磁束推定器積 分ゲイン2	Flux I Gain2	0~200		50	O/A	х	I	<u>p.196</u>

<sup>43</sup>Cn.77 コードが 0 ではない別の設定になっている場合に表示される

<sup>44</sup>Cn.20 コードが 1 (YES) に設定されている場合に表示される

Г

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
<b>90</b> <sup>44</sup>	0h145A	磁束推定器積 分ゲイン3	Flux I Gain3	0~200	50	O/A	х	I	<u>p.196</u>
91 <sup>44</sup>	0h145B	センサレス電 圧補償1	SL Volt Comp1	0~60		O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>92</b> <sup>44</sup>	0h145C	センサレス電 圧補償2	SL Volt Comp2	0~60	モータに よって異 なる	O/A	х	Ι	<u>p.196</u>
<b>93</b> <sup>44</sup>	0h145D	センサレス電 圧補償3	SL Volt Comp3	0~60	.5	O/A	х	I	<u>p.196</u>
<b>94</b> <sup>44</sup>	0h145E	センサレス弱め 界磁開始周波数	SL FW Freq	80.0~110.0(%)	100.0	X/A	х	Ι	<u>p.193</u>
95 <sup>44</sup>	0h145F	センサレスゲイ ン切替周波数	SL Fc Freq	0.00~8.00(Hz)	2.00	X/A	х	I	<u>p.193</u>

# 8.6 入力端子台機能グループ(PAR→In)

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される

SL: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I - IM Sensorless, P - PM Sensorless

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~9	99	65	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
01	0h1501	アナログ最大入力 時周波数	Freq at 100%	開始周波数~ 最大周波数 (Hz)		最大周 波数	O/A	0	I/P	<u>p.106</u>
02	0h1502	アナログ最大入力 時トルク	Torque at100%	0.0	~200.0(%)	100.0	O/A	х	Х	-
05	0h1505	V1 入力量表示	V1 Monitor(V)	-12	.00~12.00(V)	0.00	-/A	0	I/P	<u>p.106</u>
06	0h1506	V1 入力極性選択	V1 Polarity	0	Unipolar	0:	X/A	0	I/P	p.106
				1	Bipolar	Unipolar		•		<u></u>
07	0h1507	V1 入力フィルタ 時定数	V1 Filter	0~1	0000(ms)	10	O/A	0	I/P	<u>p.106</u>
08	0h1508	V1 入力最小電圧	V1 Volt x1	0.0	0~10.00(V)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.106</u>
09	0h1509	V1 最小電圧時出力 %	V1 Perc y1	0.0	0~100.00(%)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.106</u>
10	0h150A	V1 入力最大電圧	V1 Volt x2	0.0	0~12.00(V)	10.00	O/A	0	I/P	<u>p.106</u>
11	0h150B	V1 最大電圧時出力%	V1 Perc y2	0.0	0~100.00(%)	100.00	O/A	0	I/P	<u>p.106</u>

\*O/X: 運転中の書き込み可能可否、 7/L/A: キーパッド/LCDローダー/共通

⊐−ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
<b>12</b> <sup>45</sup>	0h150C	V1 入力最小電圧	V1 -Volt x1'	-10	0.00~0.00(V)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.109</u>
<b>13</b> <sup>45</sup>	0h150D	V1 最小電圧時出力 %	V1 -Perc y1'	- 10	0.00~0.00(%)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.109</u>
<b>14</b> <sup>45</sup>	0h150E	V1 入力最大電圧	V1 -Volt x2'	-12	2.00~0.00(V)	-10.00	O/A	0	I/P	<u>p.109</u>
<b>15</b> <sup>45</sup>	0h150F	V1 最大電圧時出力 %	V1 -Perc y2'	- 100	0.00~0.00(%)	-100.00	O/A	0	I/P	<u>p.109</u>
16	0h1510	V1 回転方向変更	V1 Inverting	0	No Ves	0: No	O/A	0	I/P	<u>p.106</u>
17	0h1511	V1 量子化レベル	V1 Quantizing	0.0 0.0	0 <sup>46</sup> , 4~10.00(%)	0.04	X/A	0	I/P	<u>p.106</u>
<b>35</b> <sup>47</sup>	0h1523	V2 入力量表示	V2 Monitor(V)	0.0	0~12.00(V)	0.00	-/A	0	I/P	<u>p.113</u>
<b>37</b> <sup>47</sup>	0h1525	V2 入力フィルタ 時定数	V2 Filter	0~	10000(ms)	10	O/A	0	I/P	<u>p.113</u>
<b>38</b> <sup>47</sup>	0h1526	V2 入力最小電圧	V2 Volt x1	0.0	0~10.00(V)	0.00	O/A	Х	I/P	<u>p.113</u>
<b>39</b> <sup>47</sup>	0h1527	V2 最小電圧時出力%	V2 Perc y1	0.0	0~100.00(%)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.113</u>
<b>40</b> <sup>47</sup>	0h1528	V2 入力最大電圧	V2 Volt x2	0.0	0~10.00(V)	10	O/A	Х	I/P	<u>p.113</u>
<b>41</b> <sup>47</sup>	0h1529	V2 最大電圧時出力 %	V2 Perc y2	0.0	0~100.00(%)	100.00	O/A	0	I/P	<u>p.113</u>
<b>46</b> <sup>47</sup>	0h152E	1/2 回転方向変更	V2 Inverting	0	No	0·No	∩/A	0	I/P	n 113
-10	OITIOZE		vz mvorung	1	Yes	0.110	0// (	Ŭ	"	<u>p. 110</u>
<b>47</b> <sup>47</sup>	0h152F	V2 量子化レベル	V2 Quantizing	0.0 10.	0 <sup>45</sup> , 0.04~ .00(%)	0.04	O/A	0	I/P	<u>p.113</u>
<b>50</b> <sup>48</sup>	0h1532	I2 入力量表示	I2 Monitor (mA)	0~2	24(mA)	0.00	-/A	0	I/P	<u>p.111</u>
<b>52</b> <sup>48</sup>	0h1534	I2 入力フィルタ時 定数	l2 Filter	0~	10000(ms)	10	O/A	0	I/P	<u>p.111</u>
<b>53</b> <sup>48</sup>	0h1535	12 入力最小電流	l2 Curr x1	0.0	0~20.00(mA)	4.00	O/A	0	I/P	<u>p.111</u>
<b>54</b> <sup>48</sup>	0h1536	I2 最小電流時出力%	l2 Perc y1	0.0	0~100.00(%)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.111</u>

<sup>45</sup>In.06コードが1(Bipolar)に設定されている場合に表示される

<sup>46</sup>0に設定すると量子化(Qu4antizing)を使用しない

Г

47アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ(SW2)がVで選択された場合に表示される

<sup>48</sup>アナログ電圧/電流入力端子設定スイッチ(SW2)がIで選択された場合に表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
<b>55</b> <sup>48</sup>	0h1537	I2 入力最大電流	I2 Curr x2	0.0	0~24.00(mA)	20.00	O/A	0	I/P	<u>p.111</u>
<b>56</b> <sup>48</sup>	0h1538	I2 最大電流時出力%	l2 Perc y2	0.0	0~100.00(%)	100.00	O/A	0	I/P	<u>p.111</u>
61 <sup>48</sup>	0h153D	12 回転方向変更	12 Inverting	0	No	0·No	O/A	0	I/P	n 111
01	011002			1	Yes	010	0// (	Ŭ	1/1	
<b>62</b> <sup>48</sup>	0h153E	I2 量子化レベル	l2 Quantizing	0.0 00(	0 <sup>45,</sup> 0.04~10. %)	0.04	O/A	0	I/P	<u>p.111</u>
65	0h1541	P1 端子機能設定	P1 Define	0	None	1·Fx	X/A	0	I/P	n 119
	0111011			1	Fx		7471	Ŭ	1/1	
66	0h1542	P2 端子機能設定	P2 Define	2	Rx	2 <sup>.</sup> Rx	X/A	0	I/P	<u>p.119</u>
	0111012		1 2 Donno	3	RST	2.1 0	7477	Ŭ	1/1	<u>p.289</u>
67	0h1543	P3 端子機能設定	P3 Define	4	External Trip	5:BX	X/A	0	I/P	<u>p.280</u>
				5	BX					<u>p.289</u>
68	0b1544	D4 谜字機能設定	P/ Define	6	JOG	2.DCT	Y/A	0	I/D	<u>p.169</u>
00	0111344			7	Speed-L	5.1\51		0	1/ Г	<u>p.117</u>
60	0b1545	D5 进之继能现实	P5 Dofino	8	Speed-M	7.Sn I	¥/A	0	I/D	<u>p.117</u>
09	011545	FJ 嵋 J 版配汉廷		9	Speed-H	7.5 <b>p-</b> L		0	1/ Г	<u>p.117</u>
70	0h1546	P6 端子機能設定	P6 Define	11	XCEL-L	8:Sp-M	X/A	0	I/P	<u>p.129</u>
71	0h1547	P7 端子機能設定	P7 Define	12	XCEL-M	9:Sp-H	X/A	0	I/P	<u>p.129</u>
				13	RUN Enable					<u>p.176</u>
				14	3-Wire					<u>p.175</u>
				15	2nd Source					<u>p.148</u>
				16	Exchange					<u>p.233</u>
				17	Up					<u>p.173</u>
				18	Down					<u>p.173</u>
				20	U/D Clear					<u>p.173</u>
				21	Analog Hold					<u>p.116</u>
				22	I-Term Clear					<u>p.182</u>
				23	PID Openloop					<u>p.182</u>
				24	P Gain2					<u>p.182</u>
				25	XCEL Stop					<u>p.133</u>
				26	2nd Motor					p.232

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				34	Pre Excite					-
				38	Timer In					<u>p.246</u>
				40	dis Aux Ref					<u>p.165</u>
				46	FWD JOG					<u>p.171</u>
				47	REV JOG					<u>p.171</u>
				49	XCEL-H					<u>p.129</u>
				50	User Seq					<u>p.152</u>
				51	Fire Mode					<u>p.160</u>
				52	KEB-1 Select					<u>p.217</u>
				54	<b>TI</b> <sup>49</sup>					<u>p.114</u>
		々操作コート出て		P7	– P1					
84	0h1554	多機能入力端士	DI Delay Sel	0	Disable(Off)	<b>11111</b> <sup>50</sup>	O/A	0	I/P	<u>p.149</u>
		パンショルン医バ		1	Enable(On)					
85	0h1555	多機能入力端子オ ンフィルタ	DI On Delay	0~1	10000(ms)	10	O/A	0	I/P	<u>p.149</u>
86	0h1556	多機能入力端子オ フフィルタ	DI Off Delay	0~1	10000(ms)	3	O/A	0	I/P	<u>p.149</u>
87	0h1557	多機能入力接点選 択	DI NC/NO Sel	P7 0	- P1 A接点(NO)	0 0000 <sup>51</sup>	X/A	0	I/P	<u>p.149</u>
				1	B接点(NC)	0000				
89	0h1559	多段指令遅延時間	InCheck Time	1~5	5000(ms)	1	X/A	0	I/P	<u>p.117</u>
		多機能入力端子状		P7	– P1					
90	0h155A	能	DI Status	0	開放(Off)	0 0000	-/A	0	I/P	<u>p.149</u>
				1	接続(On)					
91	0h155B	パルス入力量表示	Pulse Monitor (kHz)	0.0 )	0~50.00(kHz	0.00	-/A	0	I/P	<u>p.114</u>
92	0h155C	TI 入力フィルタ時 定数	TI Filter	0~9	9999(ms)	10	O/A	0	I/P	<u>p.114</u>
93	0h155D	TI 入力最小パルス	TI Pls x1	0.0 )	0~32.00(kHz	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.114</u>

<sup>49</sup>Standard I/OでP5端子台設定時のみ表示される

Г

⊐−ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
94	0h155E	TI 最小パルス時出力 %	TI Perc y1	0.0	0~100.00(%)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.114</u>
95	0h155F	TI 入力最大パルス	TI Pls x2	0.0 )	0~32.00(kHz	32.00	O/A	0	I/P	<u>p.114</u>
96	0h1560	TI 最大パルス時出 カ %	TI Perc y2	0~1	100(%)	100.00	O/A	0	I/P	<u>p.114</u>
97	0h1561	TI 回転方向変更	TI Inverting	0	No	0·No	O/∆	0	I/P	n 114
51	011001	11 回知 / 师友文	Trinverung	1	Yes	0.140	UIT	0	1/1	<u>p. 114</u>
98	0h1562	TI 量子化レベル	TI Quantizing	0.00 <sup>45</sup> , 0.04~10.00(%)		0.04	O/A	0	I/P	<u>p.114</u>
				Bit	00~11					
		SW1(NPN/PNP).		00	V2, NPN					
99	0h1563	SW2(V1/V2[I2])	IO SW State	01	V2, PNP	00	-/A	0	I/P	-
	3			10	I2, NPN					
				11	I2, PNP					

# 8.7 出力端子台機能グループ(PAR→OU)

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless \***O/X**: 運転中の書き込み可能可否、 **7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

<b>⊐</b> −ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	JumpCode	1~9	9	30	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
				0	Frequency					
				1	Output Current					
				2	Output Voltage					
				3	DCLink Voltage					
				4	Torque	0 F				
01	0h1601	アナロク出 カ1項目	AO1 Mode	5	Output Power	0:Frequ	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
		77172		6	ldse	oney				
				7	lqse		O/A O			
				8	Target Freq			0		
				9	Ramp Freq					
				10	Speed Fdb					

LSELECTRIC

全機能表を知っておく

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲 12 PID Ref Value		初期値	属性*	V/F	SL	参照
				12	PID Ref Value					
				13	PID Fdb Value	-				
				14	PID Output	-				
				15	Constant	-				
02	0h1602	アナログ出 カ1ゲイン	AO1 Gain	-100	00.0~1000.0(%)	100.0	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
03	0h1603	アナログ出 カ1バイアス	AO1 Bias	-100	).0~100.0(%)	0.0	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
04	0h1604	アナログ出 カ1フィルタ	AO1 Filter	0~10000(ms)		5	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
05	0h1606	アナログ定 数出力1	AO1 Const %	0.0~	-100.0(%)	0.0	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
06	0h1606	アナログ出 カ1モニター	AO1 Monitor	0.0~	-1000.0(%)	0.0	-/A	0	I/P	<u>p.250</u>
				0	Frequency					
				1	Output Current	-				
				2	Output Voltage					
				3	DCLink Voltage					
				4	Torque					
				5	Output Power					
		ᆕᆂᇢᄷᆈ		6	ldse	0:				
07	0h1607	カ2項目	AO2 Mode	7	lqse	Frequen	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
				8	Target Freq	су				
				9	Ramp Freq	_				
				10	Speed Fdb	_				
				12	PID Ref Value	_				
				13	PID Fdb Value	-				
				14	PID Output	-				
				15	Constant					
08	0h1608	アナログ出 カ2ゲイン	AO2 Gain	-100	00.0~1000.0(%)	100.0	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
09	0h1609	アナログ出 カ2バイアス	AO2 Bias	-100.0~100.0(%)		0.0	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
10	0h160A	アナログ出 カ2フィルタ	AO2 Filter	0~10000(ms)		5	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>
11	0h160B	アナログ定 数出力2	AO2 Const %	0.0~	-100.0(%)	0.0	O/A	0	I/P	<u>p.250</u>

<b>⊐</b> −ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
12	0h160C	アナログ出 カ2モニター	AO2 Monitor	0.0~	-1000.0(%)	0.0	-/A	0	I/P	<u>p.250</u>
				bit	000~111					
		<b>к</b> н ка <b>-</b> ди	Trip	1	低電圧トリップ 発生					
30	0h161E	カ項目	OutMode	2	低電圧トリップ 以外のトリップ	010 <sup>52</sup>	O/A	0	I/P	<u>p.260</u>
				3	自動再起動最終 失敗					
				0	None					
				1	FDT-1					
				2	FDT-2					
				3	FDT-3					
				4	FDT-4					
				5	Over Load	-				
				6	IOL					
				7	Under Load	-				
				8	Fan Warning	-				
				9	Stall	-				
21	0h161F	多機能リレ	Polov 1	10	Over Voltage	29:Trip				
(32)	(0h1620	-1項目(リ	(Relay 2)	11	Low Voltage	(14:	O/A	0	I/P	<u>p.256</u>
()	)	<i>V</i> −2)	(	12	Over Heat	Run)				
				13	Lost Command	-				
				14	Run	-				
				15	Stop	-				
				16	Steady	-				
				17	Inverter Line	-				
				18	Comm Line	-				
				19	Speed Search	-				
				22	Ready	-				
				28	Timer Out	-				
				29	Trip					

⊐–ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				31	DB Warn%ED					
				34	On/Off Control					
				35	BR Control					
				38	Fire Mode					
				40	KEB Operating					
				0	None					
				1	FDT-1					
				2	FDT-2					
				3	FDT-3					
				4	FDT-4					
				5	Over Load					
				6	IOL					
				7	Under Load					
				8	Fan Warning					
				9	Stall					
				10	Over Voltage					
				11 Low Voltage						
				12 Over Heat						
				13 Lost Command						
33	0h1621	多機能出力1 項目	Q1 Define	14	Run	14:Run	O/A	0	I/P	<u>p.256</u>
				15	Stop					
				16	Steady					
				17	Inverter Line	-				
				18	Comm Line	-				
				19	Speed Search	-				
				22	Ready	-				
				28	Timer Out	-				
				29 Trip		-				
				31 DB Warn%ED		-				
				34 On/Off Control		-				
				35 BR Control						
				38 Fire Mode						
				39 TO						
				40	KEB Operating					
41	0h1629	多機能出力	DO Status	-		00	-/A	-	-	<u>p.256</u>

Γ

<b>⊐−</b> ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
		モニター		設定範囲						
50	0h1632	多機能出力オ ンディレイ	DO On Delay	0.00~100.00(s)		0.00	O/A	0	I/P	<u>p.262</u>
51	0h1633	多機能出力オ フディレイ	DO Off Delay	0.00~100.00(s)		0.00	O/A	0	I/P	<u>p.262</u>
		多機能出力、		Q1,	Relay1					
52	0h1634	多機能リレー	DO NC/NO Sel	0 A接点 (NO)		<b>00</b> <sup>53</sup>	X/A	0	I/P	<u>p.262</u>
		接点選択		1	B接点 (NC)					
53	0h1635	トリップ出力 オンディレイ	TripOut OnDly	0.00	~100.00(s)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.260</u>
54	0h1636	トリップ出力 オフディレイ	TripOut OffDly	0.00	~100.00(s)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.260</u>
55	h1637	タイマーオ ンディレイ	TimerOn Delay	0.00	~100.00(s)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.246</u>
56	0h1638	タイマーオ フディレイ	TimerOff Delay	0.00	0∼100.00(s)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.246</u>
57	0h1639	検出周波数	FDT Frequency	0.00 (Hz)	~最大周波数	30.00	O/A	0	I/P	<u>p.256</u>
58	0h163A	検出周波数 の幅	FDT Band	0.00 (Hz)	~最大周波数	10.00	O/A	0	I/P	<u>p.256</u>
				0	Frequency					
				1	Output Current					
				2	Output Voltage	-				
				3	DCLink Voltage	-				
				4	Torque	-				
		パルス出力		5	Output Power	0:				
61	0h163D	項目	TO Mode	6 Idse F		Frequen	O/A	0	I/P	<u>p.254</u>
				7 Iqse		су				
				8 Target Freq		-				
				9 Ramp Freq						
				10 Speed Fdb		4				
				12 PID Ref Value		-				
				13	PID Fdb Value					

53キーパッドに 9 9 9 2 と表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
				14 PID Output						
_				15 Constant						
62	0h163E	パルス出力 ゲイン	TO Gain	-100	00.0~1000.0(%)	100.0	O/A	0	I/P	<u>p.254</u>
63	0h163F	パルス出力 バイアス	TO Bias	-100	).0~100.0(%)	0.0	O/A	0	I/P	<u>p.254</u>
64	0h1640	パルス出力 フィルタ	TO Filter	0~1	0000(ms)	5	O/A	0	I/P	<u>p.254</u>
65	0h1641	パルス出力 定数出力2	TO Const %	0.0~	-100.0(%)	0.0	O/A	0	I/P	<u>p.254</u>
66	0h1642	パルス出力 モニター	TO Monitor	0.0~1000.0(%)		0.0	-/A	0	I/P	<u>p.254</u>

### 8.8 通信機能グループ(PAR→CM)

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される

SL: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I - IM Sensorless, P - PM Sensorless

* <b>O/X</b> :	運転中の書き込み可能可否、	7	/L/A:	キーパッ	ド/I	LCDローダ-	-/共通
		-	/ _/	1 1 1 2	• / •	/	

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~	99	20	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
01	0h1701	内蔵型通信イン バータID	Int485 St ID	1~	250	1	O/A	0	I/P	<u>p.296</u>
02 <sup>54</sup>	061702	内蔵型通信プロ	Int/195 Droto	0	ModBus RTU	0:ModB	0//	0		n 206
02	011702	トコル		2	LS INV 485	usRTU	UA	0	1/17	<u>p.290</u>
				0	1200 bps					
				1	2400 bps					
				2	4800 bps					
02 <sup>54</sup>	061702	山茶刑予行市府	Int/05 DoudD	3	9600 bps	3:	0//			n 206
03	011703	的戲空迎信述这		4	19200 bps	bps	UA	0	1/P	<u>p.290</u>
				5 38400 bps						
				6	56 Kbps					
				7	115 Kbps <sup>55</sup>					

<sup>54</sup>P2P、Multi KPDを設定したときに表示されない.

<sup>55</sup> 115,200bps

٢

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
<b>04</b> <sup>54</sup>	0h1704	内蔵型通信フレ ーム設定	Int485 Mode	<ol> <li>D8/PN/S1</li> <li>D8/PN/S2</li> <li>D8/PE/S1</li> <li>D8/PO/S1</li> </ol>	0: D8/PN/ S1	O/A	0	I/P	<u>p.296</u>
<b>05</b> <sup>54</sup>	0h1705	受信後送信ディ レイ	Resp Delay	0~1000(ms)	5ms	O/A	0	I/P	<u>p.296</u>
<b>06</b> <sup>56</sup>	0h1706	通信オプション S/Wバージョン	FBus S/W Ver	-	0.00	O/A	0	I/P	-
<b>07</b> <sup>56</sup>	0h1707	通信オプション インバータID	FBus ID	0~255	1	O/A	0	I/P	-
<b>08</b> <sup>56</sup>	0h1708	フィールドバス 通信速度	FBUS BaudRate	-	12Mbp s	-/A	0	I/P	-
<b>09</b> <sup>56</sup>	0h1709	通信オプション LED状態	FieldBus LED	-	-	O/A	0	I/P	-
30	0h171E	出力パラメータ 個数	ParaStatus Num	0~8	3	O/A	0	I/P	<u>p.302</u>
31 <sup>57</sup>	0h171F	出力通信番地 1	Para Stauts-1	0000~FFFF Hex	000A	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>32</b> <sup>57</sup>	0h1720	出力通信番地 2	Para Stauts-2	0000~FFFF Hex	000E	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>33</b> <sup>57</sup>	0h1721	出力通信番地 3	Para Stauts-3	0000~FFFF Hex	000F	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>34</b> <sup>57</sup>	0h1722	出力通信番地 4	Para Stauts-4	0000~FFFF Hex	0000	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>35</b> <sup>57</sup>	0h1723	出力通信番地 5	Para Stauts-5	0000~FFFF Hex	0000	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>36</b> <sup>57</sup>	0h1724	出力通信番地 6	Para Stauts-6	0000~FFFF Hex	0000	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>37</b> <sup>57</sup>	0h1725	出力通信番地 7	Para Stauts-7	0000~FFFF Hex	0000	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>38</b> <sup>57</sup>	0h1726	出力通信番地 8	Para Stauts-8	0000~FFFF Hex	0000	O/A	0	I/P	<u>p.301</u>
50	0h1732	入力パラメータ 個数	Para Ctrl Num	0~8	2	O/A	0	I/P	<u>p.302</u>
51 <sup>58</sup>	0h1733	入力通信番地 1	Para Control-1	0000~FFFF Hex	0005	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>52</b> <sup>58</sup>	0h1734	入力通信番地 2	Para Control-2	0000~FFFF Hex	0006	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>53</b> <sup>58</sup>	0h1735	入力通信番地 3	Para Control-3	0000~FFFF Hex	0000	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>54</b> <sup>58</sup>	0h1736	入力通信番地 4	Para Control-4	0000~FFFF Hex	0000	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>55</b> <sup>58</sup>	0h1737	入力通信番地 5	Para Control-5	0000~FFFF Hex	0000	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>56</b> <sup>58</sup>	0h1738	入力通信番地 6	Para Control-6	0000~FFFF Hex	0000	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>

56通信オプションカードを装着した場合にのみ表示される

<sup>57</sup>COM-30で設定したパラメータ数と同じ個数の出力通信番地のみ表示される

<sup>58</sup>COM-50で設定したパラメータ数と同じ個数の入力通信番地のみ表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
<b>57</b> <sup>58</sup>	0h1739	入力通信番地 7	Para Control-7	00	00~FFFF Hex	0000	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>
<b>58</b> <sup>58</sup>	0h173A	入力通信番地 8	Para Control-8	00	00~FFFF Hex	0000	X/A	0	I/P	<u>p.301</u>
68	0b1744	フィールドバス	FBus Swap	0	No	0	X/Δ	0	I/P	n 301
		データスワップ	Sel	1	Yes	0		0	1/1	<u>p.001</u>
70	0h1746	通信多機能入力 1	Virtual DI 1	0	None	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
71	0h1747	通信多機能入力 2	Virtual DI 2	1	Fx	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
72	0h1748	通信多機能入力 3	Virtual DI 3	2	Rx	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
73	0h1749	通信多機能入力 4	Virtual DI 4	3	RST	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
74	0h174A	通信多機能入力 5	Virtual DI 5	4	External Trip	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
75	0h174B	通信多機能入力 6	Virtual DI 6	5	BX	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
76	0h174C	通信多機能入力 7	Virtual DI 7	6	JOG	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
				7	Speed-L					
				8	Speed-M					
				9	Speed-H					
				11	XCEL-L					
				12	XCEL-M	-				
				13	RUN Enable	-				
				14	3-Wire	-				
				15	2nd Source	-				
				16	Exchange	-				
77	0h174D	通信多機能人刀 8	Virtual DI 8	1/	Up	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.319</u>
		·		18	Down	-				
				20		-				
				21	I-Term Clear	-				
				22	PID	-				
			23	Openloop						
			24	P Gain2						
			25	XCEL Stop						
				26	2nd Motor					
				34	Pre Excite					

Γ

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定筆	ÔĦ	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				38	Time	r In					
				40	dis Aı	ux Ref					
				46	FWD	JOG					
				47	REV	JOG					
				49	XCEL	H					
				50	User	Seq					
				51	Fire N	Node					
				52	KEB-	1 Select					
				54	<b>TI</b> <sup>59</sup>						
86	0h1756	通信多機能入力 モニター	Virt DI Status	-			0	X/A	0	I/P	<u>p.299</u>
		通信データフレ	Comm Mon	0	Ir	nt485					
90	0h175A	ームモニター選 択	Sel	1	K	KeyPad	0	O/A	0	I/P	-
91	0h175B	Revデータフレ ーム数	Rcv Frame Num	0~6	5535		0	O/A	0	I/P	-
92	0h175C	Errデータフレー ム数	Err Frame Num	0~6	5535		0	O/A	0	I/P	-
93	0h175D	NAKデータフレ ーム数	NAK Frame Num	0~6	5535		0	O/A	0	I/P	-
0460		通信データのア	Commo Lindoto	0	No		0.11-	/^	(		
94**	-	ップロード		1	Yes		U:INO	-/A	0	I/P	-
				0	Disa	ble All					
				1	P2P	Master	0:				
95	0h1760	P2P通信選択	Int 485 Func	2	P2P	Slave	Disabl	X/A	0	I/P	<u>p.150</u>
				3	M- KPD	Ready	e All				
				Bit	000~	~111					
0661		DO		001	アナロ	ログ出力	0.1	0/4	0		m 450
90	-	設定可否選択	F2F 001 Sel	010	多機	能リレー	U:INO	U/A	0	١/P	<u>p.150</u>
				100	多機	能出力					

<sup>59</sup>Standard I/OでP5端子台設定時のみ表示される

60通信オプションカードを装着した場合にのみ表示される

<sup>61</sup>CM.95コードが2(P2P Slave)に設定されている場合にのみ表示される

# 8.9 応用機能グループ(PAR→AP)

Г

#### 灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される

SL: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless \*O/X: 運転中の書き込み可能可否、 7/L/A: キーパッド/LCDローダー/共通

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲 1~00		初期値	属性*	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~99		20	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
				0	None	0.				
01	0h1801	応用機能選択	App Mode	1	-	U: None	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>
				2	Proc PID	None				
02	_	ユーザーシーケ	l Iser Sea En	0	No	0·No	X/Δ	0	I/P	n 152
02	_	ンスの有効化		1	Yes	0.110		0	1/1	<u>p. 152</u>
16 <sup>62</sup>	0h1810	PID出力モニター	PID Output	(%)		0.00	-/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>17</b> <sup>62</sup>	0h1811	PIDリファレンス モニター	PID Ref Value	(%)		50.00	-/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>18</b> <sup>62</sup>	0h1812	PIDフィードバッ クモニター	PID Fdb Value	(%)		0.00	-/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>19</b> <sup>62</sup>	0h1813	PIDリファレンス設定	PID Ref Set	-100	.00~100.00(%)	50.00	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
				0	Keypad					
				1	V1					
				3	V2					
<b>20</b> <sup>62</sup>	0h1814	PID リファレン	PIDRef	4	12	U: Kovna	X/Δ	0	I/P	n 182
20	011014	ス選択	Source	5	Int 485	d	7477	Ŭ	1/1	<u>p. 102</u>
				7	FieldBus					
				8	UserSeqLink					
				11	Pulse					
				0	V1					
				2	V2					
62		PIDフィードバッ	PIDE/B	3	12					
21 <sup>62</sup>	0h1815	ク選択	Source	4 Int 485		0:V1	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>
				6 FieldBus						
				7	UserSeqLink					
				10	Pulse					
<b>22</b> <sup>62</sup>	0h1816	PIDコントローラ  一比例ゲイン	PID P-Gain	0.0~ (%)	-1000.0	50.0	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>

<sup>62</sup>AP.01コードが2(Proc PID)に設定されている場合に表示される

א−⊏	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
<b>23</b> <sup>62</sup>	0h1817	PIDコントローラ ー積分時間	PID I-Time	0.0~200.0(s) 1		10.0	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>24</b> <sup>62</sup>	0h1818	PIDコントローラ ーの微分時間	PID D-Time	0~1000(ms) (		0	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>25</b> <sup>62</sup>	0h1819	PIDコントローラ 一転向補償ゲイ ン	PID F-Gain	0.0 (%)	~1000.0 )	0.0	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>26</b> <sup>62</sup>	0h181A	比例ゲインスケー ル	P Gain Scale	0.0	~100.0(%)	100.0	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>27</b> <sup>62</sup>	0h181B	PID出力フィルタ	PID Out LPF	0~^	10000(ms)	0	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>28</b> <sup>62</sup>	0h181C	PIDモード	PID Mode	0 1	Process PID Normal PID	0	X/A	0	I/P	-
<b>29</b> <sup>62</sup>	0h181D	PID上限周波数	PID Limit Hi	PIE ~30 (Hz	D 下限周波数 00.00 z)	60.00	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>30</b> <sup>62</sup>	0h181E	PID下限周波数	PID Limit Lo	-30 上例	0.00~PID 艮周波数(Hz)	-60.00	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>33</b> <sup>62</sup>	0h181F	PID出力反転	PID Out Inv	0 1	No Yes	0:No	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>32</b> <sup>62</sup>	0h1820	PID出力スケール	PID Out Scale	0.1	~1000.0(%)	100.0	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>34</b> <sup>62</sup>	0h1822	PIDコントローラ 一作動周波数	Pre-PID Freq	0.0 (Hz	0~最大周波数 z)	0.00	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>35</b> <sup>62</sup>	0h1823	PIDコントローラ 一作動レベル	Pre-PID Exit	0.0	~100.0(%)	0.0	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>36</b> <sup>62</sup>	0h1824	PIDコントローラ 一作動遅延時間	Pre-PID Delay	0~9	9999(s)	600	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>37</b> <sup>62</sup>	0h1825	PIDスリップモー ド遅延時間	PID Sleep DT	0.0	~999.9(s)	60.0	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>38</b> <sup>62</sup>	0h1826	PIDスリップモー ド周波数	PID SleepFreq	0.0 (Hz	0~最大周波数 z)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>39</b> <sup>62</sup>	0h1827	PIDウェイクアッ プレベル	PIDWakeUp Lev	0~^	100(%)	35	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>40</b> <sup>62</sup>	0h1828	PIDウェイクアッ プモード設定	PID WakeUp Mod	0 1 2	Below Level Above Level Beyond Level	0:Belo w Level	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
<b>42</b> <sup>62</sup>	0h182A	PIDコントローラ ーの単位選択	PID Unit Sel	0 1 2 3	% Bar mBar Pa	0:%	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				4	kPa					
				5	Hz					
				6	Rpm					
				7	V					
				8	I					
				9	kW					
				10	HP					
				11	°C					
				12	Ŧ					
				13	CUST					
				14	PSI					
				15	inWC					
				16	gl/m					
<b>43</b> <sup>62</sup>	0h182B	PID単位ゲイン	PID Unit Gain	0.00	~300.00(%)	100.00	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
				0	x100					
				1	x10					
<b>44</b> <sup>62</sup>	0h182C	PID単位スケール	PID Unit Scale	2	x1	2:x 1	O/A	0	I/P	<u>p.182</u>
			Coalo	3	x 0.1					
				4	x0.01					
<b>45</b> <sup>62</sup>	0h182D	PID第2比例ゲイン	PID P2-Gain	0.0~	1000.0(%)	100.0	X/A	0	I/P	<u>p.182</u>

# 8.10 保護機能グループ(PAR→Pr)

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される
 SL: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless
 \*O/X: 運転中の書き込み可能可否、 7/L/A: キーパッド/LCDローダー/共通

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~99	9	40	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
04	0h1B04	負荷量設定	Load Duty	0 <sup>63</sup> 1	Normal Duty Heavy Duty	1:Heavy Duty	X/A	0	I/P	<u>p.271</u>
05	0h1B05	入出力欠相保護	Phase Loss	bit	00~11		X/A	0	I/P	<u>p.279</u>

<sup>63</sup>IP66製品はNormal Duty設定が不可能

L

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
			Chk	01	出力欠相	0064				
				10	入力欠相	00				
06	0h1B06	入力欠相電圧バ ンド	IPO V Band	1~1	00(V)	15	X/A	0	I/P	<u>p.279</u>
07	0h1B07	トリップ時感期間	Trip Dec Time	0.0	~600.0(s)	3.0	O/A	0	I/P	-
08	0h1B08	トリップリセッ	RST Restart	0	No	0·No	0/4	0	I/D	n 228
00	UITEUU	卜時起動選択	NOT Nesidir	1	Yes	0.110	UA	0	1/1	<u>p.220</u>
09	0h1B09	自动再进加数	Retry Number	0~1	0	0	O/A	0	I/P	<u>p.228</u>
<b>10</b> <sup>65</sup>	0h1B0A	自動再起動遅延 時間	Retry Delay	0.0	~60.0(s)	1.0	O/A	0	I/P	<u>p.228</u>
				0	None					
				1	Free-Run					
10	061800	速度指令喪失時	Lost Cmd	2	Dec	0·Nono	0/4	0	I/D	n 201
12	UIIBUC	作動	Mode	3	Hold Input	0.None	U/A	0	1/P	<u>p.201</u>
				4	Hold Output					
				5	Lost Preset					
13 <sup>66</sup>	0h1B0D	速度指令喪失判 定時間	Lost Cmd Time	0.1 <sup>,</sup>	~120(s)	1.0	O/A	0	I/P	<u>p.281</u>
14 <sup>66</sup>	0h1B0E	速度指令喪失時 運転周波数	Lost Preset F	開始	治周波数~最 周波数(Hz)	0.00	O/A	0	I/P	<u>p.281</u>
1566		アナログ入力喪	AI Lost	0	Half of x1	0:Half of	0/4			m 201
10	UIIDUF	失判定レベル	Level	1	Below x1	x1	U/A	0	1/P	<u>p.201</u>
17	0b1B11	调合荷警部辩护	OL Warn	0	No	0·No	0/4	0	I/D	n 271
17	UNDI	過與何言報送八	Select	1	Yes	0.110	UA	0	1/1	<u>p.271</u>
18	0h1B12	過調整	OL Warn Level	30~	-180(%)	150	O/A	0	I/P	<u>p.271</u>
19	0h1B13	過算荷嘗時間	OLWam Time	0.0	~30.0(s)	10.0	O/A	0	I/P	<u>p.271</u>
			0 T	0	None	4 -				
20	0h1B14	週貝何トリッノ   時作動	OL Irip Select	1	Free-Run	1:⊢ree- Run	O/A	0	I/P	<u>p.271</u>
				2	Dec					
21	0h1B15	過負荷トリップレベル	OL Trip Level	30~	-200(%)	180	O/A	0	I/P	<u>p.271</u>

64キーパッドに 🖾 🖾 🖾 🖾 と表示される

<sup>65</sup>Pr.09コードが0以上に設定されている場合に表示される

<sup>66</sup> Pr.12コードが 0(NONE)でない場合に表示される

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性 *	V/F	SL	参照
22	0h1B16	過負荷トリップ時間	OL Trip Time	0.0~	-60.0(s)	60.0	O/A	0	I/P	<u>p.271</u>
25	0h1R19	軽負荷警報選択	III Warn Sel	0	No	0·No	O/A	0	I/P	n 286
20	011013			1	Yes	0.110	0/7	0	1/1	<u>p.200</u>
26	0h1B1A	軽負荷警報時間	UL Warn Time	0.0~	-600.0(s)	10.0	O/A	0	I/P	<u>p.286</u>
				0	None					
27	0h1B1B	軽貝何トリッノ   選択	UL Trip Sel	1	Free-Run	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.286</u>
				2	Dec					
28	0h1B1C	軽負荷トリップ時間	UL Trip Time	0.0~	-600.0(s)	30.0	O/A	0	I/P	<u>p.286</u>
29	0h1B1D	軽負荷下限レベル	UL LF Level	10~	30(%)	30	O/A	0	I/P	<u>p.286</u>
30	0h1B1E	軽負荷上限レベル	UL BF Level	30~	100(%)	30	O/A	0	I/P	<u>p.286</u>
24		モータなしトリ	No Motor	0	None	Othene	0/4	0		m 201
31	UNIDIF	ップ時作動	Trip	1	Free-Run	0.None	U/A	0	I	<u>p.291</u>
32	0h1B20	モータなしトリ ップ電流レベル	No Motor Level	1~1	00(%)	5	O/A	0	Ι	<u>p.291</u>
33	0h1B21	モータなし感知 時間	No Motor Time	0.1~	-10.0(s)	3.0	O/A	0	Ι	<u>p.291</u>
				0	None					
40	0h1B28	モータ過熱トリ	ETH Trip Sel	1	Free-Run	0:None	O/A	0	I/P	<u>p.269</u>
				2	Dec					
44	061000	モータ冷却ファ	Motor	0	Self-cool	0:Self-	0/4	0		m 260
41	0111029	ンの種類	Cooling	1	Forced-cool	cool	U/A	0	I/P	<u>p.269</u>
42	0h1B2A	モータ過熱防止 1分定格	ETH 1min	120	~200(%)	150	O/A	0	I/P	<u>p.269</u>
43	0h1B2B	モータ過熱防止 連続定格	ETH Cont	50~	150(%)	120	O/A	0	I/P	<u>p.269</u>
AE		BX	DV Mada	0	Free-Run	0	V/A	0		
45	UNTB2D	トリップモード	BX Wode	1	Dec	0	ХА	0	I/P	-
				bit	00000~ 11111					
				000	加速中	1				
E0	061020	ストール防止作	Stall Dray ort	01	(Mode1)	0.0000	V/A		v	n 074
JC	0h1B32 動及びフラック	7   Stall Prevent   1	100	加速中	0000	X/A	0	X	<u>p.2/4</u>	
		スプレーキング		01	(Mode2)					
			00	000	定速中					
				10	(Mode1)					

全機能表を知っておく

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
				100 10	定速中 (Mode2)					
				#01 00	减速中					
				#10 00	FluxBrakin g					
51	0h1B33	ストール周波数 1	Stall Freq 1	開始 トー (Hz)	周波数〜ス ル周波数2	60.00	O/A	0	х	<u>p.274</u>
52	0h1B34	ストールレベル 1	Stall Level 1	30~2	250(%)	180	X/A	0	Х	<u>p.274</u>
53	0h1B35	ストール周波数 2	Stall Freq 2	スト- トール	-ル周波数1~ス し周波数3 (Hz)	60.00	O/A	0	х	<u>p.274</u>
54	0h1B36	ストールレベル 2	Stall Level 2	30~2	250(%)	180	X/A	0	Х	<u>p.274</u>
55	0h1B37	ストール周波数 3	Stall Freq 3	スト- トール	-ル周波数2〜ス し周波数4 (Hz)	60.00	O/A	0	х	<u>p.274</u>
56	0h1B38	ストールレベル 3	Stall Level 3	30~2	250(%)	180	X/A	0	Х	<u>p.274</u>
57	0h1B39	ストール周波数 4	Stall Freq 4	スト- 大周波	-ル周波数3~最 数 (Hz)	60.00	O/A	0	х	<u>p.274</u>
58	0h1B3A	ストールレベル 4	Stall Level 4	30~2	250(%)	180	X/A	0	Х	<u>p.274</u>
59	0h1B3B	フラックスブレー キゲイン値	Flux Brake Kp	0~1	150[%]	0	O/A	0	I	-
66	0h1B42	制動抵抗使用率	DB Warn %ED	0~30	D(%)	0	O/A	0	I/P	<u>p.284</u>
73	0h1B22	速度誤差エラー	Speed Dev Trip	0	No Yes	0:No	O/A	0	I/P	
<b>74</b> <sup>67</sup>	0h1B23	速度誤差判定バン ド	Speed Dev Band	1~2	20	5	O/A	0	I/P	
<b>75</b> <sup>67</sup>	0h1B24	速度誤差判定時間	Speed Dev Time	0~1	120	60	O/A	0	I/P	
70	0b1B4E	冷却ファン故障	FAN Trip	0	Trip	1:Warni	O/A	0	I/D	n 287
19		選択	Mode	1	Warning	ng			1/1	<u>p.201</u>
		オプショントロ	Ont Trin	0	None	1.Eree-				
80	0h1B50	ップ時作動選択	Mode	1	Free-Run	Run	O/A	0	I/P	<u>p.290</u>
				2	Dec					

<sup>67</sup>Pr.73コードが1(YES)の場合に表示される



コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性 *	V/F	SL	参照
81	0h1B51	低電圧判定遅延 時間	LVT Delay	0.0~60.0(s)		0.0	X/A	0	I/P	<u>p.288</u>
				Bit	00~11					
				00	No					
82	0h1B52	LV2使用選択	LV2 Enable	01	LV2, 履歴X	00	X/A	0	I/P	<u>p.291</u>
				10	No					
				11	LV2,履歴O					
86	0h1B56	ファン寿命時間	Fan Time Perc	0.0	~100.0[%]	0.0	-/A	0	I/P	-
87	0h1B57	ファン交換レベ ル	Fan Exchange level	0.0	~100.0[%]	90.0	O/A	0	I/P	-
<b>00</b> 68	061059	ファン時間リセ	Fan Time	0	No	0	V/7	0	I/D	
00	0000000	ット	Rst	1	Yes	0	~//	0	I/P	-
				Bit	00~10					
89	0h1B59	FAN状態	FAN State	00	-	0	-/A	0	I/P	-
	011200			01	FAN Exchange	0	,,,,,	•	.,.	
<b>90</b> <sup>68</sup>	0h1B5A	警告情報	-	-		-	-/7	0	I/P	-
91 <sup>68</sup>	0h1B5B	故障履歴 1	-	-		-	-/7	0	I/P	-
<b>92</b> <sup>68</sup>	0h1B5C	故障履歴 2	-	-		-	-/7	0	I/P	-
<b>93</b> <sup>68</sup>	0h1B5D	故障履歴 3	-	-		-	-/7	0	I/P	-
<b>94</b> <sup>68</sup>	0h1B5E	故障履歴 4	-	-		-	-/7	0	I/P	-
<b>95</b> <sup>68</sup>	0h1B5F	故障履歴 5	-	-		-	-/7	0	I/P	-
0668	0h1860	坊陪宿麻削险		0	No	0·No	_/7	$\circ$	I/D	
90		山ス『早川夏」正月』『小	-	1	Yes	0.110	-//	0	1/17	-

전체 기능표

### 8.11 第2モータ機能グループ(PAR→M2)

第2モータ機能グループは、In.65~71コードの中で一つでも26(2nd MOTOR)に設定されている場合に表示されます。

灰色の陰影部分は関連コードが選択されている場合のみ表示される。

<sup>68</sup>LCDローダー使用時に表示されない

Г

SL: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless \*O/X: 運転中の書き込み可能可否、 7/L/A: キーパッド/LCDローダー/共通

⊐–ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~99	9	14	O/A	0	I	<u>p.75</u>
04	0h1C04	加速時間	M2-Acc Time	0.0~	600.0(s)	20.0	O/A	0	-	<u>p.232</u>
05	0h1C05	減速時間	M2-Dec Time	0.0~	600.0(s)	30.0	O/A	0	-	<u>p.232</u>
				0	0.2kW					
				1	0.4 kW					
				2	0.75 kW					
				3	1.1 kW					
				4	1.5 kW					
				5	2.2 kW					
				6	3.0 kW					
				7	3.7 kW					
				8	4.0 kW					
				9	5.5 kW					
06	0h1C06	モータ容量	M2-Capacity	10	7.5 kW	-	X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
				11	11.0 kW					
				12	15.0 kW					
				13	18.5 kW					
				14	22.0 kW					
				15	30.0 kW					
				16	37.0 kW					
				17	45.0 kW					
				18	55.0 kW					
				19	75.0 kW					
				20	90.0 kW					
07	0h1C07	基底周波数	M2-Base Freq	30.0	0~400.00(Hz)	60.00	X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
				0	V/F					
				2	Slip Compen					
08	0h1C08	制御モード	M2-Ctrl Mode	4	IM Sensorless	0:V/F	X/A	0	I	<u>p.232</u>
				6	PM Sensorless					
10	0h1C0A	モータ極数	M2-Pole Num	2~48	3	モータ	X/A	0	I	<u>p.232</u>
11	0h1C0B	定格スリップ速 度	M2-Rated Slip	0~30	000(Rpm)	によっ て異な	X/A	0	I	<u>p.232</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
12	0h1C0C	モータ定格電流	M2-Rated Curr	1.0~1000.0(A)		る	X/A	0	I	<u>p.232</u>
13	0h1C0D	モータ無負荷 電流	M2-Noload Curr	0.5~1000.0(A)			X/A	0	I	<u>p.232</u>
14	0h1C0E	モータ定格電圧	M2-Rated Volt	170~480(V)			X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
15	0h1C0F	モータ効率	M2-Efficiency	64~	100(%)		X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
16	0h1C10	負荷慣性比	M2-Inertia Rt	0~8			X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
17	-	固定子抵抗	M2-Rs				X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
18	-	漏れインダク タンス	M2-Lsigma	モー ス	タによって異な		X/A	0		<u>p.232</u>
19	-	固定子インダ クタンス	M2-Ls				X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
<b>20</b> <sup>69</sup>	-	回転子時定数	M2-Tr	25~	5000(ms)		X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
				0	Linear					
25	0h1C19	V/Fパターン	M2-V/F Patt	1	Square	0:Linea	X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
				2	User V/F	'				
26	0h1C1A	正方向トルク ブースト	M2-Fwd Boost	0.0~	·15.0(%)	2.0	X/A	0	I	<u>p.232</u>
27	0h1C1B	逆方向トルク ブースト	M2-Rev Boost	0.0~	·15.0(%)	2.0	X/A	0	I	<u>p.232</u>
28	0h1C1C	ストール防止 レベル	M2-Stall Lev	30~	150(%)	150	X/A	0	Ι	<u>p.232</u>
29	0h1C1D	モータ過熱防 止1分定格	M2-ETH 1min	100	~200(%)	150	X/A	0		<u>p.232</u>
30	0h1C1E	モータ過熱防 止連続定格	M2-ETH Cont	50~	150(%)	100	X/A	0	I	<u>p.232</u>
40	0h1C28	回転数表示ゲ イン	Load Spd Gain	0~6	000.0[%]	100.0	O/A	0		-
				0	x 1					
				1	x 0.1					
41	0h1C29	回転数表示ス	Load Spd	2	x 0.01	0: x 1	O/A	0	Ι	-
				3	x 0.001	]				
				4	x 0.0001	]				
40	064004	回転数表示単		0	Rpm	0	0/1		,	
42	UNICZA	位	Load Spa Unit	1	mpm	U: rpm	U/A	0	1	-

Г

<sup>69</sup>M2.08 コードが 4 (IM Sensorless) に設定されている場合に表示される

### 8.12 ユーザーシーケンスグループ(US)

US/UFグループは、AP.02コードが1(Yes)に設定されたり、CM.95コードが2(P2PMaster)に 設定された場合に表示され、ユーザーシーケンス作動中にパラメーターは修正できません。

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless **\*O/X**: 運転中の書き込み可能可否、**7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

ゴード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
00	-	ジャンプコード	Jump Code		99	31	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>
				0	Stop					
01	0h1D01	ユーザーシーケンス	User Sea Con	1	Run	0.Stop	X/A	0	I/P	p.152
01	011201	運転指令		2	Digital In Run	orotop	,,,,	C		<u>p</u>
				0	0.01s					
				1	0.02s					
02	061002	ユーザーシーケンス		2	0.05s	1.0.020	V/A	0		n 150
02	UITDUZ	運転時間		3	0.1s	1.0.025	NA	0	1/P	<u>p.152</u>
				4	0.5s					
				5	1s					
11	0h1D0B	出力 <mark>アドレス</mark> リンク1	Link UserOut1	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
12	0h1D0C	出カアドレスリンク2	Link UserOut2	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
13	0h1D0D	出カアドレスリンク3	Link UserOut3	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
14	0h1D0E	出カアドレスリンク4	Link UserOut4	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
15	0h1D0F	出カアドレスリンク5	Link UserOut5	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
16	0h1D10	出カアドレスリンク6	Link UserOut6	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
17	0h1D11	出カアドレスリンク7	Link UserOut7	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
18	0h1D12	出カアドレスリンク8	Link UserOut8	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
19	0h1D13	出カアドレスリンク9	Link UserOut9	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	p.152
20	0h1D14	出力アドレスリンク10	Link UserOut10	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
21	0h1D15	出力アドレスリンク11	Link UserOut11	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
22	0h1D16	出力アドレスリンク12	Link UserOut12	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
23	0h1D17	出力アドレスリンク13	Link UserOut13		0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
24	0h1D18	出力アドレスリンク14	Link UserOut14	0~	0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>

全機能表を知っておく

ゴード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
25	0h1D19	出力アドレスリンク15	Link UserOut15	0~0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
26	0h1D1A	出力アドレスリンク16	Link UserOut16	0~0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
27	0h1D1B	出力アドレスリンク17	Link UserOut17	0~0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
28	0h1D1C	出力アドレスリンク18	Link UserOut18	0~0xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
31	0h1D1F	入力定数設定 1	Void Para1	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
32	0h1D20	入力定数設定 2	Void Para2	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
33	0h1D21	入力定数設定 3	Void Para3	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
34	0h1D22	入力定数設定 4	Void Para4	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
35	0h1D23	入力定数設定 5	Void Para5	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
36	0h1D24	入力定数設定 6	Void Para6	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
37	0h1D25	入力定数設定 7	Void Para7	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
38	0h1D26	入力定数設定 8	Void Para8	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
39	0h1D27	入力定数設定 9	Void Para9	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
40	0h1D28	入力定数設定 10	Void Para10	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
41	0h1D29	入力定数設定 11	Void Para11	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
42	0h1D2A	入力定数設定 12	Void Para12	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
43	0h1D2B	入力定数設定 13	Void Para13	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
44	0h1D2C	入力定数設定 14	Void Para14	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
45	0h1D2D	入力定数設定 15	Void Para15	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
46	0h1D2E	入力定数設定 16	Void Para16	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
47	0h1D2F	入力定数設定 17	Void Para17	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
48	0h1D30	入力定数設定 18	Void Para18	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
49	0h1D31	入力定数設定 19	Void Para19	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
50	0h1D32	入力定数設定 20	Void Para20	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
51	0h1D33	入力定数設定 21	Void Para21	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
52	0h1D34	入力定数設定 22	Void Para22	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
53	0h1D35	入力定数設定 23	Void Para23	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
54	0h1D36	入力定数設定 24	Void Para24	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
55	0h1D37	入力定数設定 25	Void Para25	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
56	0h1D38	入力定数設定 26	Void Para26	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
57	0h1D39	入力定数設定 27	Void Para27	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
58	0h1D3A	入力定数設定 28	Void Para28	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
59	0h1D3B	入力定数設定 29	Void Para29	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
60	0h1D3C	入力定数設定 30	Void Para30	-9999~9999	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
80	0h1D50S	アナログ入力 1	P2P In V1	0~12,000		-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
81	0h1D51	アナログ入力 2	P2P In I2	-12,000~ 12,000		-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
82	0h1D52	デジタル入力	P2P In DI	0~0x7F		-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
85	0h1D55	アナログ出力	P2P OutAO1	0~10,000	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
89	0h1D58	デジタル出力	P2P OutDO	0~0x03	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>

# 8.13 ユーザーシーケンス関数グループ(UF)

US / UFグループは、AP.02コードが1(Yes)に設定されたり、CM.95コードが2(P2P Master) に設定されている場合に表示され、ユーザーシーケンス作動中のパラメータは修正できません。

**SL**: センサレスベクトル(Sensorless vector) 制御機能(dr.09), I – IM Sensorless, P – PM Sensorless **\*O/X**: 運転中の書き込み可能可否、 **7/L/A**: キーパッド/LCDローダー/共通

⊐–ド	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照			
00	-	ジャンプコード	Jump Code	1~9	99	41	O/A	0	I/P	<u>p.75</u>			
				0	NOP								
				1	ADD								
				2	SUB								
				3	ADDSUB								
		4 MIN 5 MAX 6 ABS		4	MIN								
				5 MAX									
01	0h1E01	ユーザー関数	ーザー関数 User 7 NEGATE 0:NOP X/A 8 MPYDIV	X/A	0	I/P	p.152						
		1		FUNCI	Funci	Funci	Funci	8	MPYDIV				
				9	REMAINDER								
				10	COMPARE-GT								
				11	COMPARE- GEQ								
				12 COMPARE- EQUAL									
				13	COMPARE-	1							

ゴード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲 NEQUAL		初期値	属性*	V/F	SL	参照
					NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
02	0h1E02	ユーザー関数 入力 1-A	User Input1-A	0~0	xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
03	0h1E03	ユーザー関数 入力 1-B	User Input1-B	0~0	xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
04	0h1E04	ユーザー関数 入力 1-C	User Input1-C	0~0	xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
05	0h1E05	ユーザー関数 出力 1	User Output1	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
06		ユーザー関数	User	5	MAX		V/A	0	ם/ו	n 150
00	UTTEUO	2	Func2	6	ABS	U.INOP	NA	0	1/17	<u>p.152</u>
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
			8 9 1	9	REMAINDER	2				
				10	COMPARE-GT	ST				
				11	COMPARE-					

コード	通信番地	名称	LCD 表示	 < 設定範囲  GEQ		初期値	属性*	V/F	SL	参照	
					GEQ						
				12	Compare- Equal						
				13	COMPARE- NEQUAL						
				14	TIMER						
				15	LIMIT						
				16	AND						
				17	OR						
				18	XOR						
				19	ANDOR						
				20	SWITCH						
				21	BITTEST						
				22	BITSET						
				23	BITCLEAR						
				24	LOWPASSFILTE R						
				25	PI_CONTORL						
				26	PI_PROCESS						
				27	UPCOUNT						
				28	DOWNCONUT						
07	0h1E07	ユーザー関数 入力 2-A	User Input2-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
08	0h1E08	ユーザー関数 入力 2-B	User Input2-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
09	0h1E09	ユーザー関数 入力 2-C	User Input2-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
10	0h1E0A	ユーザー関数 出力 <b>2</b>	User Output2	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
				0	NOP						
				1	ADD						
				2	SUB						
11		ユーザー関数	User	3	ADDSUB		χ/Δ	0	I/P	n 152	
11	3 Func3	Func3 4	4	MIN				1/1	<u>p.152</u>		
			5	5	MAX						
		6	ABS								
						7	NEGATE				

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
12	0h1E0C	ユーザー関数 入力 3-A	User Input3-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
13	0h1E0D	ユーザー関数 入力 3-B	User Input3-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
14	0h1E0E	ユーザー関数 入力 3-C	User Input3-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
15	0h1E0F	ユーザー関数 出力 3	User Output3	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
16	0h1E10	ユーリー 送欧  4	Func4	2	SUB	0:NOP	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				3	ADDSUB					
. <u></u>				4	MIN					

⊐−ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				5	MAX					
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
17	0h1E11	ユーザー関数 入力 <b>4-A</b>	User Input4-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
18	0h1E12	ユーザー関数 入力 <b>4-</b> B	User Input4-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
19	0h1E13	ユーザー関数 入力 <b>4-C</b>	User Input4-C	0~0xFFFF		0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
20	0h1E14	ユーザー関数 出力 4	User Output4	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
21	0h1E15	h1E15 <mark>ユーザー関数</mark> L 5 F	User	0	NOP		χ/Δ	0	I/P	n 152
21	UNIEIS		Func5	1	ADD			0	1/1	<u>p.102</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
22	0h1E16	ユーザー関数 入力 5-A	User Input5-A	0~0xFFFF		0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
23	0h1E17	ユーザー関数 入力 5 <b>-</b> B	User Input5-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
24	0h1E18	ユーザー関数 入力 5-C	User Input5-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>

<b>⊐−</b> ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
25	0h1E19	ユーザー関数 出力 5	User Output5	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS					
				7	NEGATE			V/F         SL           O         I/P           O         I/P           O         I/P		
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT			0		
26				11	COMPARE- GEQ					
			ザー関数 User Func6 12 COMPARE- EQUAL 13 COMPARE- NEQUAL 0:NOF 0:NOF							
	0h1E1A	ユーザー関数 6		13	COMPARE- NEQUAL	0:NOP	OP X/A O	0	I/P	n 152
20				14	TIMER					<u>p</u>
				15	LIMIT					
				16	AND			X/A O I/		
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH			0		
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL	-				
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT	1				
27	0h1E1B	ユーザー関数 入力 6-A	User Input6-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲		初期値	属性*	V/F	SL	参照
28	0h1E1C	ユーザー関数 入力 6-B	User Input6-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
29	0h1E1D	ユーザー関数 入力 6-C	User Input6-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
30	0h1E1E	ユーザー関数 出力 6	User Output6	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB			A       O       I/P       I         A       O       I/P       I         A       O       I/P       I         /A       O       I/P       I		
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER	-				
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
31	0h1E1F	ユーサー関数 7	User Func7	13	COMPARE- NEQUAL	0:NOP	P X/A (	0	I/P	<u>p.152</u>
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					

Γ

<b>⊐</b> −ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
32	0h1E20	ユーザー関数 入力 7-A	User Input7-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
33	0h1E21	ユーザー関数 入力 7-B	User Input7-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
34	0h1E22	ユーザー関数 入力 7-C	User Input7-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
35	0h1E23	ユーザー関数 出力 7	User Output7	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS	R GT			1	
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
36	0h1E24	ユーザー関数 8	User Func8	12	COMPARE- EQUAL	0:NOP	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT	1				
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST	-				
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE					
<b>⊐</b> −ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
-------------	--------	-----------------------	------------------	-----	--------------------	-------	-----	-----	-----	--------------
					R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
37	0h1E25	ユーザー関数 入力 8-A	User Input8-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
38	0h1E26	ユーザー関数 入力 8-B	User Input8-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
39	0h1E27	ユーザー関数 入力 8-C	User Input8-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
40	0h1E28	ユーザー関数 出力 <b>8</b>	User Output8	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
		コーザ、問粉	Lloor	10	COMPARE-GT					
41	0h1E29	<u>ユーリー</u> 戻政 9	Func9	11	COMPARE- GEQ	0:NOP	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					

전체 기능표

<b>⊐</b> −ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
42	0h1E2A	ユーザー関数 入力 9-A	User Input9-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
43	0h1E2B	ユーザー関数 入力 9-B	User Input9-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
44	0h1E2C	ユーザー関数 入力 9-C	User Input9-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
45	0h1E2D	ユーザー関数 出力 9	User Output9	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
46	0h1E2E	ユーザー関数 10	User Func10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17	NOP ADD SUB ADDSUB MIN MAX ABS NEGATE MPYDIV REMAINDER COMPARE-GT COMPARE-GT COMPARE-GT COMPARE- GEQ COMPARE- GEQ COMPARE- LIMIT AND	0:NOP	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				14 15 16 17	TIMER LIMIT AND OR					

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
47	0h1E2F	ユーザー関数 入力 10-A	User Input10-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
48	0h1E30	ユーザー関数 入力 10-B	User Input10-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
49	0h1E31	ユーザー関数 入力 10-C	User Input10-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
50	0h1E32	ユーザー関数 出力 10	User Output10	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS					
			11	7	NEGATE					
51	0h1E33	ユーサー 民政   11	User Func11	8	MPYDIV	0:NOP	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
	51 0h1E33 11 Func11		9	REMAINDER						
			10	COMPARE-GT						
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					

LSELECTRIC | 381

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
52	0h1E34	ユーザー関数 入力 11-A	User Input11-A	0~0	xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
53	0h1E35	ユーザー関数 入力 11-B	User Input11-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
54	0h1E36	ユーザー関数 入力 11-C	User Input11-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
55	0h1E37	ユーザー関数 出力 11	User Output11	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
56	0h1E38	0h1E38 ユーザー関数 User	User	6	ABS	0:NOP	X/A	0	I/P	p.152
	56 0h1E38 12 Func12	Func12	7	NEGATE			•		<u>p</u>	
			8	MPYDIV						
			9	REMAINDER						
			10	COMPARE-GT						
			11	COMPARE- GEQ						
				12	COMPARE-					

ゴード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
					EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
57	0h1E39	ユーザー関数 入力 12-A	User Input12-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
58	0h1E3A	ユーザー関数 入力 12-B	User Input12-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
59	0h1E3B	ユーザー関数 入力 12-C	User Input12-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
60	0h1E3C	ユーザー関数 出力 <b>12</b>	User Output12	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
61		ユーザー関数	User	4	MIN		V/A	0	<b>ח</b> /ו	n 150
01	ULLESD	13	Func13	5	MAX	U.NUP	NA	0	1/12	<u>p.152</u>
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
62	0h1E3E	ユーザー関数 入力 13-A	User Input13-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
63	0h1E3F	ユーザー関数 入力 13-B	User Input13-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
64	0h1E40	ユーザー関数 入力 13-C	User Input13-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
65	0h1E41	ユーザー関数 出力 <b>13</b>	User Output13	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
66	061540	ユーザー関数	User	2	SUB		V/A	0	ח/ו	n 150
00	0111242	14	Func14	3	ADDSUB	U.INOP	NA	0	١/P	<u>p.152</u>
				4	MIN					
				5	MAX	1				

L

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
67	0h1E43	ユーザー関数 入力 14-A	User Input14-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
68	0h1E44	ユーザー関数 入力 14-B	User Input14-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
69	0h1E45	ユーザー関数 入力 14-C	User Input14-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
70	0h1E46	ユーザー関数 出力 14	User Output14	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
71	0b1⊑47	ユーザー関数	User	0	NOP		¥/A	0	1/D	n 152
11	0111047	15	Func15	1	ADD	U.NUP	NA	0	1/17	<u>p.152</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
				13	COMPARE- NEQUAL					
				14	TIMER					
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
72	0h1E48	ユーザー関数 入力 15-A	User Input15-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
73	0h1E49	ユーザー関数 入力 15-B	User Input15-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
74	0h1E4A	ユーザー関数 入力 15-C	User Input15-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
75	0h1E4B	ユーザー関数 出力 <b>15</b>	User Output15	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>
				0	NOP					
				1	ADD					
				2	SUB					
				3	ADDSUB					
				4	MIN					
				5	MAX					
				6	ABS					
				7	NEGATE					
				8	MPYDIV					
				9	REMAINDER					
				10	COMPARE-GT					
				11	COMPARE- GEQ					
				12	COMPARE- EQUAL					
76	0h1E4C	ユーザー関数	User	13	COMPARE- NEQUAL	0:NOP	X/A	0	I/P	p.152
	••	16	Func16	14	TIMER	•		•	.,.	<u>p</u>
				15	LIMIT					
				16	AND					
				17	OR					
				18	XOR					
				19	ANDOR					
				20	SWITCH					
				21	BITTEST					
				22	BITSET					
				23	BITCLEAR					
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
77	0h1E4D	ユーザー関数 入力 16-A	User Input16-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>

Γ

LSELECTRIC | 387

<b>⊐−</b> ド	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照										
78	0h1E4E	ユーザー関数 入力 16-B	User Input16-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>										
79	0h1E4F	ユーザー関数 入力 16-C	User Input16-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>										
80	0h1E50	ユーザー関数 出力 16	User Output16	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>										
				0	NOP															
				1	ADD															
				2	SUB															
				3	ADDSUB															
				4	MIN															
				5	MAX															
				6	ABS															
			-ザー関数 User Func17		7	NEGATE														
						8	MPYDIV													
					9	REMAINDER														
		-												10	COMPARE-GT					
					11	COMPARE- GEQ														
						12	COMPARE- EQUAL													
81	0h1E51	ユーサー関数  17		unc17 13 COMPARE- 0:NOP 2	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>												
				14	TIMER															
				15	LIMIT															
				16	AND															
				17	OR															
				18	XOR															
				19	ANDOR															
			20	SWITCH																
			21	BITTEST																
			22	BITSET																
			23	BITCLEAR																
			24	LOWPASSFILTE R																
		25	PI_CONTORL	-																
				26	PI_PROCESS															

コード	通信番地	名称	LCD 表示	設定範囲 27 UPCOUNT		初期値	属性*	V/F	SL	参照	
				27	UPCOUNT						
				28	DOWNCONUT						
82	0h1E52	ユーザー関数 入力 17-A	User Input17-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
83	0h1E53	ユーザー関数 入力 17-B	User Input17-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
84	0h1E54	ユーザー関数 入力 17-C	User Input17-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
85	0h1E55	ユーザー関数 出力 <b>17</b>	User Output17	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
				0	NOP						
				1	ADD						
				2	SUB						
				3	ADDSUB						
				4	MIN						
				5	MAX						
				6	ABS						
		7	8		7	NEGATE					
					8	MPYDIV					
					9	REMAINDER					
					10	COMPARE-GT					
		っ++・	Lleor	11	COMPARE- GEQ						
86	0h1E56	ユーリー <sub>実数</sub> 18	Func18	12	COMPARE- EQUAL	0:NOP	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>	
				13	COMPARE- NEQUAL						
				14	TIMER						
				15	LIMIT						
				16	AND						
			17	OR							
				18	XOR						
				19	ANDOR						
				20	SWITCH						
				21	BITTEST						
				22	BITSET						
				23	BITCLEAR						

Γ

전체 기능표

LSELECTRIC 389

コード	通信番地	名称	LCD 表示		設定範囲	初期値	属性*	V/F	SL	参照
				24	LOWPASSFILTE R					
				25	PI_CONTORL					
				26	PI_PROCESS					
				27	UPCOUNT					
				28	DOWNCONUT					
87	0h1E57	ユーザー関数 入力 18-A	User Input18-A	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
88	0h1E58	ユーザー関数 入力 18-B	User Input18-B	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
89	0h1E59	ユーザー関数 入力 18-C	User Input18-C	0~0	)xFFFF	0	X/A	0	I/P	<u>p.152</u>
90	0h1E5A	ユーザー関数 出力 18	User Output18	-32	767~32767	0	-/A	0	I/P	<u>p.152</u>

# 8.14 LCD ローダー専用グループ

Г

## 8.14.1 トリップモード(TRP Last-x)

⊐ド	称	LCD 表示	LCD 表示 题		初期直	翻
00	故障種類表示	Trip Name(x)	-		-	-
01	故障時運転周波数	Output Freq	-		-	-
02	故障時出力電流	Output Current	-		-	-
03	故障時加減速状態	Inverter State	-		-	•
04	直流部電圧	DCLink Voltage	e -		-	-
05	NTC 温度	Temperature	-		-	-
06	入力端子台状態	DI Status	-		0000 0000	-
07	出力端子台状態	DO Status	-		000	-
08	電源投入後故障時間	Trip On Time	-		0/00/00 00:00	-
09	運転開始後故障時間	Trip Run Time	-		0/00/00 00:00	-
10	故暗履歴削除	Trip Delete?		No		
10				Yes		

## 8.14.2 コンフィグモード(CNF)

ゴード	篽	LCD 表示	設定範囲		初期直	翻
00	ジャンプコード	Jump Code	1~99	9	42	<u>p.75</u>
01	キーパッド言語選択	Language Sel	0:E	nglish	0 : English	<u>p.263</u>
02	LCD明暗調節	LCD Contrast	-		-	<u>p.245</u>
03	マルチキーパッドID	Multi KPD ID	3~99	)	3	<u>p.151</u>
10	インバータS/Wバージョン	Inv S/W Ver	-		-	<u>p.245</u>
11	LCDローダーS/Wバージョン	KeypadS/W Ver	KeypadS/W Ver -		-	<u>p.245</u>
12	LCDローダータイトルバージョン	KPD Title Ver	-		-	<u>p.245</u>
20	状態表示ウィンドウ表示項目	Anytime Para	0	Frequency	0: Frequency	<u>p.263</u>
21	モニターモード表示項目1	Monitor Line-1	1	Speed	0: Frequency	<u>p.263</u>
22	モニターモード表示項目2	Monitor Line-2	2	Output Current	2:OutputCurren t	<u>p.263</u>
23		Monitor Line-3	3	Output Voltage	3:OutputVoltag	<u>p.263</u>

<b>⊐</b> –ド	郤	LCD 表示		設準囲	初期直	麴
			4	Output Power	е	
			5	WHour Counter		
			6	DCLink Voltage		
			7	DI State		
			8	DO State		
			9	V1 Monitor(V)		
			10	V1 Monitor(%)		
			13	V2 Monitor(V)		
			14	V2 Monitor(%)		
	モニターモード表示項目3		15	I2 Monitor(mA)		
			16	I2 Monitor(%)		
			17	PID Output		
			18	PID Ref Value		
			19	PID Fdb Value		
			20	Torque		
			21	Torque Limit		
			23	Speed Limit		
			24	Load Speed		
			25	Temperature		
24	モーターモード初期化	Mon Modo Init	0	No	0:No	n 262
24			1	Yes	0.110	<u>p.203</u>
30	オプションスロット1種類表示	Option-1 Type	0	None	0:None	<u>p.245</u>
31	オプションスロット2種類表示	Option-2 Type	6	Ethernet	0:None	<u>p.245</u>
32	オプションスロット3種類表示	Option-3 Type	9	CANopen	0:None	<u>p.245</u>
			0	No		
			1	All Grp		
			2	DRV Grp		
			3	BAS Grp		
			4	ADV Grp		
			5	CON Grp		
			6	IN Grp		
40	パラメータ初期化	Parameter Init	7	OUT Grp		p.237
			8	COM Grp		
			9	APP Grp		
			11	APO Grp <sup>70</sup>		
			12	PRT Grp		
			13	M2 Grp		
			14	US Grp	-	
			15	UF Grp		
41		Changed Para	0	View All	0:View All	p.241

<sup>70</sup>拡張I/O(オプション)の設置時のみ対応

L

全機能表を知っておく

א <b>−</b> ר	御	LCD 表示		設建田	初期植	翻
	変更されたパラメータ表示		1	View Changed		
42	多機能キー項目	Multi Key Sel	0 1 2 3 4	None         JOG Key         Local/Remote         UserGrp SelKey         Multi KPD	0:None	<u>p.241</u>
43	マクロ機能項目	Macro Select	0	None	0:None	-
44	トリップ履歴削除	Erase All Trip	0 1	No Yes	0:No	<u>p.245</u>
45	ユーザー登録コード削除	UserGrp AllDel	0 1	No Yes	0:No	<u>p.241</u>
46	パラメータ読み込み	Parameter Read	0 1	No Yes	0:No	<u>p.236</u>
47	パラメータ書き込み	Parameter Write	0 1	No Yes	0: No	<u>p.236</u>
48	パラメータ保存	Parameter Save	0 1	No Yes	0:No	<u>p.236</u>
50	パラメータモード非表示	View Lock Set	et 0~9999		Un-locked	<u>p.238</u>
51	パラメータモード非表示パスワード	View Lock Pw	0~9	999	Password	<u>p.238</u>
52	パラメータ変更ロック	Key Lock Set	0~9	999	Un-locked	<u>p.240</u>
53	パラメータ変更ロックパスワ ード	Key Lock Pw	0~9	999	Password	<u>p.240</u>
60	追加タイトルアップデート	Add Title Up	0	No Yes	0:No	<u>p.245</u>
61	パラメータ簡単設定	Easy Start On	0	No Yes	1:Yes	<u>p.241</u>
62	使用電力量初期化	WHCount Reset	0	No Yes	0:No	<u>p.245</u>
70	インバータ作動累積時間	On-time	000	000DAY00:00	-	<u>p.266</u>
71	インバータ運転累積時間	Run-time	000	000DAY00:00	-	<u>p.266</u>
72	インバータ運転累積時間初期 化	Time Reset	0 1	No Yes	0:No	<u>p.266</u>
74	冷却ファン運転累積時間	Fan Time	000	000DAY00:00	-	<u>p.266</u>
75	冷却ファン運転累積時間初期 化	Fan Time Rst	0 1	No Yes	0:No	<u>p.266</u>

# 9 問題解決

この章では、インバータ使用中に製品の保護機能によりトリップまたは警報表示が発生したり、故障が発生した場合の解決方法について説明します。

故障発生時、次の措置事項を確認した後もインバータが正常に作動しない場合は、購入先や LSELECTRICカスタマーセンターにお問い合わせください。

## 9.1 トリップと警報

インバータが故障状態を感知すると、内部回路を保護するために停止(トリップ)したり警報 表示を出します。トリップや警報表示発生時にキーパッドには、トリップ情報と警報内容が簡 単に表示され、LCDローダーを使用する場合はLCDに詳細なトリップ/警報内容が表示されま す。警報内容はPr.90コードから確認できます。トリップが2つ以上発生した場合、キーパッド には優先順位の高いトリップ情報を先に表示し、LCDには先に発生したトリップ情報を表示し ます。

故障状態は次のように区分します。

- ・ レベル(Level):故障状態が改善されると、自動的にトリップ/警報表示が解除されます。故障履歴には保存されません。
- ラッチ(Latch):故障状態が改善された後、リセット信号が入力されるとトリップ/警報表示が解除されます。
- ハードウェアエラー(Fatal):故障状態が改善された後、インバータ電源を遮断し、充電表示灯の電源 が切れた後、再び電源を入れるとトリップ/警報表示が解除されます。電源を入れ直してもずっと故 障状態の場合は、購入先やLSELECTRICカスタマーセンターにお問い合わせください。

### 9.1.1 トリップ(Trip)項目

#### 出力電流及び入力電圧保護

キーパッド表示	LCD 表示	故障状態	内容
			モータ過負荷トリップを選択した後、モータ負荷量が設
olt	Over Load	Latch	定した量を超過すると発生します。Pr.20コードを0以外
			の値に設定しなければ作動しません。

キーパッド表示	LCD 表示	故障状態	内容
			軽負荷保護機能を選択した後、モータ負荷量が設定され
ult	Under Load	Latch	た軽負荷レベリレ以下の場合に発生します。Pr.27コードを
			0以外の値に設定しなければ作動しません。
oct	Over	Latch	インバータ出力電流が定格電流の200%以上のときに発
	Current1		生します。
ovt	Over Voltage	Latch	直流部回路の電圧が規定値以上の場合に発生します。
lvt	Low Voltage	Level	直流部回路の電圧が規定値以下の場合に発生します。
	Low	Latab	インバータ運転中に直流部回路の電圧が規定値以下の場
L IV2	Voltage2	Latch	合に発生します。
	<u> </u>		インバータ出力側に地絡が発生し、規定値以上の電流が
gft	Ground Trip*	Latch	流れると発生します。インバータ容量別に地絡検出電流
			に差があります。
		Latch	モータ過負荷運転時の過熱を防ぐために、反限時特性に
eth	E-Thermal		応じて発生します。Pr.40コードを0以外の値に設定しな
			ければ動作しません。
			インバータ3相出力のうち1相以上が欠相すると発生しま
pot	Out Phase Open	Latch	す。 Pr.05コードのビット1を1に設定しなければ作動し
	Open		ません。
			インバータ3相入力中に1相以上が欠相すると発生しま
ipo	IN PhaseOpen	Latch	す。 Pr.05コードのビット2を1に設定しなければ作動し
	1 Haceopen		ません。
	lun vouteur		インバータ過熱保護のための反限時特性保護機能です。
iol	OI T	Latch	インバータ定格電流基準で150%、1分、200%、4秒基
			準で、インバータ容量別に200%、4秒は差があります
	No Motor	Latch	インバータ運転時、モータが接続されないと発生しま
nmt	Trip	Laten	す。Pr.31コードを1に設定しなければ作動しません。

ſ

\* フィルタ内蔵型製品の場合、Surge性入力(Lightnning Surgeなど)が入ってくる異常状況でCPU ResetまたはOCT、OC2 Tripが発生することがあります。

### インバータ内部回路異常及び外部信号保護

キーパッド表示	LCD 表示	故障状態	内容
on	Over Heat	Latch	インバータ放熱板の温度が規定値以上に上昇すると発生します。
oc2	Over	Latch	インバータ内部の直流部が短絡した電流の大きさを検出すると発
	Current2		生します。
ext	External	Latch	多機能端子の機能選択による外部故障信号です。
	Trip		In.65~71コードの機能の中から4(External Trip)を選択します。
bs	BX	l evel	多機能端子の機能選択によりインバータ出力を遮断します。
	BA	Lovol	In.65~71コードの機能から5(BX)を選択します。
			インバータ内部の記憶装置(EEPRom)、アナログ-
			デジタル変換器出力(ADC OffSet)、CPU監視作動(Watch Dog-
			1、Watch Dog-2)などに異常が検出されると発生します。
hwt	H/W-Diag	Fatal	・ EEP Err: キーパッド、インバータ内部の記憶装置の焼損な
			どでパラメータの読み込み/書き込みに問題が発生した場合
			ADC Off Set: 電流感知部(U/V/W端子、電流センサなど)
			に問題が発生した場合
ntc	NTC	l atab	電力用半導体(IGBT)の温度検出センサーから異常が検出されると
	Open	Laich	発生します。
fan	Eon Trin	Latab	冷却ファンから異常が検出されると発生します。Pr.79コードを
	ган ттр	Laich	0 に選択すると作動します(22kW 以下)。
· 1			AP.34~36コードの機能設定により、Pre-PID運転時に発生しま
pid	Pre-PiD Fail	Latch	す。設定値以下の制御量(PIDフィードバック)がずっと入力され
			ると、負荷システムの異常と判断してトリップが発生します。
			多機能端子機能選択により、外部ブレーキ信号運転をする時 に
			作動します。インバータ起動時、インバータ出力電流がAd.41コ
<u> </u>	Ext-Brake	Latch	ードで設定した値より低い状態に維持されると発生します。
			OU.31、OU.32コードのいずれかを35(BR Control)に設定しま
			す。
( of a			
sia	Safety	Latch	2つの安全人刀信号のうち1つでも信号かオフ(Off)状態になる
sfb	A(B) Err	Laton	と発生します。

### オプション保護

キーパッド表示	LCD 表示	故障状態	内容
	Loot		キーパッド以外の方法(端子台、通信)で周波数指令や運転指令
lor	Command	Level	を入力する場合、指令から異常が検出されると発生します。
			Pr.12コードを0以外の値に設定しなければ動作しません。
iot hold	IO Board		I/Oボードまたは外付け通信カードがインバータに接続されてい ないか、接触状態が悪い場合に発生します。
errc	тпр		HOLD 状態が5秒以上続くと発生します。 ('Errc' ->'-rrc'->'E-rc'->'Er-c'->'Err-'->'rc'->'Er'->' ' ->'Errc'->…)
par	ParaWrite Trip	Latch	LCDローダー電線の異常または接触不良などでパラメータの書き 込み中に通信が行われないと発生します。LCDローダーを使用す るときに表示されます。
opt	Option Trip-1	Latch	インバータと通信オプション間の通信異常が検出されると発生し ます。オプションを使用するときに表示されます。

# 9.1.2 警報(Warning)項目

キーパッド表示	LCD 表示	内容
olw	Over Load	モータが過負荷状態になると警報信号を発生します。Pr.17コードを1に選択しなければ動作しません。出力信号はOU.31、OU.33コードの中から5 (Over Load)を選択します。
ulw	Under Load	軽負荷状況に対する警報が必要な場合、Pr.25コードを1に選択します。出 力信号はOU.31、33コードの中から7(Under Load)を選択します。
iolw	INV Over Load	インバータ過負荷保護(IOLT)機能作動レベルの60%に当たる時間が累 積されると警報信号が発生します。出力信号はOU.31、OU.33コードの中 から6(IOL)を選択します。
lcw	Lost Command	Pr.12コードが0の状態でも警報信号を出力できます。Pr.13~15コードで 設定された条件により警報信号が発生します。指令喪失出力信号を受け取 るにはOU.31~33コードから13(Lost Command)を選択します。P2P使 用時に通信設定及び状態が不安定になると、警報としてLost Command が発生します。
efan Fan Exchange		PRT-86コードに設定された値がPRT-87に設定された値より小さい場合、 警報信号が発生します。 ファン交換出力信号を受信するには、OUT-31~33コードの中から37

キーパッド表示	LCD 表示	内容
		(FAN Exchange) を選択します。
		Pr.79コードが1に設定された状態で冷却ファンから異常が検出されると、
famura	Fan	警報信号が発生します。
	Warning	ファン警報出力信号を受け取るにはOU.31、33コードの中から8(Fan
		Warning)を選択します。
dlaur	DB	制動抵抗使用率が設定値以上になると警報信号が発生します。Pr.66コード
	Warn %ED	で検出レベルを設定します。
turan	Retry Tr	dr.9コードを4に選択しなければ動作しません。自動チューニング時、回転
trer	Tune	子時定数(Tr)が低すぎたり高い場合に発生します。
slp	PID Sleep	運転待機モードの場合、Warningメッセージが発生します。

# 9.2 トリップ発生時の措置事項

製品の保護機能によってトリップや警報表示が発生した場合、以下を参照してください。

項目	診断	措置事項	
	負荷がモータ定格より大きいです。	大きな容量のモータとインバータに交換してく	
Over Load	過色苔トリップレベリ(Dr つ1) で設守した	たさい。 海色荷トリップレベルの設定値を トげてくださ	
	値が小さいです。	一型 会 何 デジ ジ ノ レ マ W お 足 恒 を 上 り こ く た こ こ	
	モータと負荷の接続に問題があります。	容量の小さいモータとインバータに交換してく	
Linder Load		ださい。	
	軽負荷レベル (Pr.29、Pr.30) がシステムの	    軽負荷 レベルの設定値を下げてください。	
	最小負荷量より大きく設定されています。		
	負荷の慣性(GD2)に比べて加/減速時間が	  加/減速時間を長く設定してください。	
	短すぎます。		
Over	インバータの負荷が定格より大きいです。	大きな容量のインバータに交換してください。	
Current1	モータ空回転中にインバータ出力が印加され	モータが停止した後に運転するか、速度サーチ	
	ました。	機能(Cn.60)を使用してください。	
	モータの機械ブレーキの作動が速すぎます。	機械ブレーキを確認してください。	
	負荷の慣性(GD2)に比べて減速時間が短す		
0	ぎます。	減速時間を長く設定してくたさい。	
Uver Voltage	インバータ出力側に回生負荷があります。	制動ユニットを使用してください。	
vollage		入力電源電圧が規定値以上であるかを確認して	
	入力电源电土力 同い じ9。	ください。	
Low Voltage	入力電源電圧が低いです。	入力電源電圧が規定値以下であるかを確認して	

項目	診断	措置事項	
		ください。	
	電源系統に電源容量より大きな負荷が接続さ れました(溶接機、モータ直入など)	電源容量を上げてください。	
	電源側電子接触器に不具合があります。	電子接触器を交換してください。	
1	運転中の入力電源電圧が低くなっています。	入力電源電圧が規定値以下であるかを確認して ください。	
Voltage2	入力電源電圧が低い状態で入力欠相が発生し ました。	入力配線を確認してください。	
	電源側電子接触器に不具合があります。	電子接触器を交換してください。	
Ground Trip	インバータの出力線が地絡しました。	出力配線を確認してください。	
	モータの絶縁が破損しました。	モータを交換してください。	
	モータが過熱しました。	負荷または運転頻度を減らしてください。	
	インバータの負荷が定格より大きいです。	大きな容量のインバータに交換してください。	
E-Thermal	モータ過熱防止(ETH)レベルを低く設定しました。	モータ過熱防止(ETH)レベルを適切に設定して ください。	
	インバータを低速で長時間運転しました。	モータの冷却ファン電源を別途供給できるモー タに交換してください。	
Out Phase	出力側電子接触器の接触不良が発生しまし た。	出力側電子接触器を確認してください。	
Open	出力配線不良が発生しました。	出力配線を確認してください。	
	入力側電子接触器の接触不良が発生しまし た。	入力側電子接触器を確認してください。	
In Phase	入力配線不良が発生しました。	入力配線を確認してください。	
Open	DC リンクコンデンサーを交換する時期にな りました	DCリンクコンデンサーを交換してください。 購入先またはLSELECTRICカスタマーセンタ ーにお問い合わせください。	
Inverter OLT	負荷がインバータ定格より大きいです。	大きな容量のモータとインバータに交換してく ださい。	
	トルクブーストの量が大きすぎます。	トルクブーストの量を減らしてください。	
	冷却系統に異常があります。	空気吸入口、排出口、通風口に異物がないか確認してください。	
Over Heat	インバータの冷却ファンを長期間使用しました。	冷却ファンを交換してください。	
	周囲温度が高いです。	周囲温度を50℃以下に保ってください。	
	出力線が短絡しました。	出力配線を確認してください。	
Over Current2	電力用半導体(IGBT)に問題が発生しまし た。	この場合、インバータの運転はできません。購 入先またはLSELECTRICカスタマーセンター にお問い合わせください。	
	周囲温度が低すぎます。	周囲温度を-10℃以上に保ってください。	
NTC Open	インバータ内部の温度センサに問題が発生しました。	購入先またはLSELECTRICカスタマーセンタ ーにお問い合わせください。	

項目	診断	措置事項
FAN Trip /	ファンが位置したインバータの通風口に異物 が挟まっています。	空気吸入口と排出口に異物がないか確認してく ださい。
ran Warning	ファンコネクタが接続されていません。	ファンコネクタを接続してください。
t tairing	冷却ファンの交換時期になりました。	冷却ファンを交換してください。

## 9.3 その他の問題発生時の措置事項

製品の保護機能によるトリップや警報表示以外の問題が発生した場合、以下を参照してください。

項目	診断	措置事項
	インバータが運転中(ドライブモ -ド)です。	インバータを停止した後、プログラムモー ドに変更してパラメータを設定してくださ い。
パラメータを設定	パラメータアクセスレベルが正し くありません。	正確なパラメータアクセスレベルを確認し た後、パラメータを設定してください。
できません。	パスワードが一致しません。	パスワードを確認してパラメータロックを 解除した後、パラメータを設定してくださ い。
	低電圧が検出されました。	電源入力を確認して低電圧問題を解決した 後、パラメータを設定してください。
	周波数指令方法を正しく設定して いません。	周波数指令の設定方法を確認してくださ い。
	運転指令方法を正しく設定してい ません。	運転指令の設定方法を確認してください。
モータが回転しま せん。	R/S/T端子に電源が供給されていません。	R/S/T端子、U/V/W端子の接続を確認して ください。
	充電表示灯が消えています。	インバータの電源を入れてください。
	運転指令(RUN)がオフ(Off)にな っています。	運転指令(RUN)をオン(On)してください。
	モータが拘束されています。	モータの拘束を解除するか、負荷を減らし

項目	診断	措置事項
		てください。
	負荷が重すぎます。	モータを単独で運転してください。
	非常停止信号が入力されていま す。	非常停止信号を解除してください。
	制御回路端子の配線が正しくあり ません。	制御回路配線を確認してください。
	周波数指令の入力方法が正しくあ りません。	周波数指令の入力方法を確認してください。
	周波数指令の電圧/電流入力が正しくありません。	周波数指令の電圧/電流入力を確認してくだ さい。
	PNP/NPN モードが正しく選択さ れていません。	PNP/NPN モード設定を確認した後、運転 してください。
	周波数指令値が低すぎます。	周波数指令を確認して、最低周波数以上の 運転周波数を入力して運転してください。
	[STOP/RESET] キーを押しまし た。	正常に停止した状態なので、 運転をやり直してください。
	モータのトルクが低いです。	運転方式(V/F、IMSensorless)を変更して ください。 同じ現象が続く場合は大きな容量のインバ ータに交換してください。
	モータ出力配線が正しく接続されていません。	モータの相(U/V/W)に合わせて出力側が配 線されているかを確認してください。
方向に回転しま す。	インバータの制御回路端子(正方 向回転/逆方向回転)と制御盤側 の正方向回転/逆方向回転信号接 続が正しくありません。	正方向回転/逆方向回転配線を確認してくだ さい。
モータが一方向に	逆方向回転禁止が設定されていま す。	逆方向回転禁止設定を解除した後に運転し てください。
だけ回転します。	3-ワイヤ(3-Wire)シーケンスを 選択しましたが、逆方向回転信号 が入力されていません。	3-ワイヤ(3-Wire)運転関連入力信号を確認 し、正しく調整してください。
モータが異常発熱 します。	負荷が大きすぎます。	負荷を減らしてください。 加/減速時間を長く設定してください。 モータ関連パラメータを確認して正確な値 を設定してください。
		負荷量に合った容量のモータとインバータ

Γ

項目	診断	措置事項		
		に交換してください。		
	モータの周囲温度が高いです。	モータの周囲温度を下げてください。		
		モータ相間のサージ耐圧が最大サージ電圧		
		より高いモータを使用してください。		
	モータの相間耐圧が不足していま	インバータ専用モータを使用してくださ		
	व	<i>ს</i> ۱ <u>。</u>		
		出力側に交流リアクターを接続してくださ		
		い(キャリア周波数2kHz設定)。		
	モータのファンが停止したり、フ	モータのファンを確認して異物を除去して		
	アンに異物が挟まっています。	ください。		
加速時または負荷		負荷を減らしてください。		
接続時にモータが	負荷が大きすぎます。	負荷量に合った容量のモータとインバータ		
止まります。		に交換してください。		
	周波数の指令値が低いです。	<i>L</i> ۱。		
		負荷を減らしてください。		
	負荷が大きいです。	加速時間を増やしてください。		
		機械ブレーキの状態を確認してください。		
	加速時間が長すぎます。	加速時間を確認して変更してください。		
モータが加速しま	モータの特性とインバータパラメ			
せん。/モータの加	ータの組合せの値が正しくありま	モータ関連バリメータを唯認して変更して		
は時間が長いで	せん。			
医時間が及いて	加速中ストール防止レベルが低い	ストール防止レベルを確認して変更してく		
9.	です。	ださい。		
	運転中ストール防止レベルが低い	ストール防止レベルを確認して変更してく		
	です。	ださい。		
		ベクトル制御運転方式に変更してくださ		
	記動トルクが不足しています。	し <b>い</b> 。		
		同じ現象が続く場合は、大きな容量のイン		
		バータに交換してください。		
運転中にモータ回	負荷変動が大きいです。	大きな容量のモータとインバータに交換し		
転数刀役動しよ	電源電圧が変動しています。	電源電圧の変動を小さくしてください。		
す。	特定周波数から発生します。	共振領域を回避するため、出力周波数を調		
		登してくたさい。		

L

項目	診断	措置事項
モータ回転が設定		
された方法と合っ	V/Fパターンが正しく設定されて	モータの規格に合ったV/Fパターンを設定
ていません。	いません。	してくたさい。
	減速時間が長く設定されていま	減速時間を確認して設定を変更してくださ
	す。	し <b>い</b> 。
利期抵抗を連結し	モータのトルクが不足していま	モータ関連パラメータが正常の場合、モー
てもモータの減速		タの能力が限界なので、大きな容量のモー
時間が長すぎま		タに交換してください。
す。	インバータの定格電流から決定さ	大きな容量のインバータに交換してくださ
	れる内部トルクリミット以上の負	ι, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	何かかかつています。	キャリフ国連数を低く恐宕してください
軽負荷時に操作が	イヤリア同波奴か同いしり。	イヤリア向波数を低く設定してくたさい。
困難です。	て過励磁されています。	いように調整してください。
インバータを起動		
すると他の制御装	インバータ内部のスイッチングに よりノイズが発生します。	キャリア周波数を最小値に変更してくださ
9 るこにの前回衣		し <b>い</b> 。
り、ノイスか発生		マイクロサージノイルタをインハータ出力
します。		側に設直してくたさい。
		インバータを専用接地端子に接続して接地
		してください。
		接地抵抗が200V級 100Ω,400V級 10Ω以
インバータを運転		トか確認してくたさい。
すると漏電遮断器	インバータから発生する漏電によ	漏電遮断品の谷重を確認してインハータ正 牧雪海に合わせて接続してください
が作動します	り漏電遮断器が作動します。	相単加に合わせて扱わしてくたさい。
5 (F£)(C6 9 8		
		インバータとモータの配線長が長い場合
		は、なるべく配線長を短くしてください。
モータが大きく振		入力電源電圧を確認して電源を安定させて
動して正常に回転	相間電圧のバランスが悪いです。	ください。
しません。		モータの絶縁状態を確認してください。
	モータの固有振動数とキャリア周	キャリア周波数を若干上げたり下げてくだ

項目	診断	措置事項
	波数との共振が発生します。	さい。
モータからうなる		運転周波数を若干上げたり下げてくださ
音や鋭い音が聞こ	モータの固有振動数とインハータ	
えます。	出力周波数との共振が発生しま	共振か発生する周波数帯域を回避するた
	व.	め、周波数ジャンプ機能を使用してくたさ
		アナログ入力側にノイズなどが流入され、
	周波数指令が外部からアナログ指	周波数指令に干渉が発生した場合、入力フ
モータが振動/ハン	令で入力されています。	ィルタ時定数(In.07)値を変更してくださ
		し <b>い</b> 。
J127049。	インバータとモータの配線長が長	インバータとモータの総配線長を200m以
	すぎ	内にしてください(3.7kW以下のモータ使
	ます。	用時は50m以内)。
		直流制動関連パラメータを調整してくださ
インハータ出力か		し、 し、
停止してもモータ		直流制動電流の設定値を大きく調整してく
が完全に停止しま	ないため、十分に减速できませ ,	ださい。
$+ + h_{\mu}$	$\mathcal{N}_{\circ}$	停止時、直流制動時間の設定値を大きく調
		整してください。
	目標周波数がジャンプ周波数の範	目標周波数をジャンプ周波数範囲外に設定
出力周波数が目標	囲内にあります。	してください。
国法教主アトガク	目標周波数が周波数指令の上限値	周波数指令の上限値を目標周波数以上に設
周波数まで上かりません。	を超過しています。	定してください。
	負荷が大きすぎて加速中のストー	大きな容量のインバータに交換してくださ
	ル防止機能が作動しています。	し、 、
冷却ファンが回転	冷却ファン制御パラメータが正し	  冷却ファン制御パラメータ設定値を確認し
しません。	く設定されていません。	てください。

L

この章では、製品の冷却ファンの交換方法と日常/定期点検事項、製品の正しい保管方法、そして使用していない製品の正しい廃棄方法について説明します。

インバータは周囲環境の影響を多く受ける電子機器製品で、部品の老化により故障が発生する ことがあります。故障による運転中断を未然に防止するため、次のメンテナンスに関する内容 を確認してください。

#### (! 注意

ſ

- ・ 製品を点検する前に取扱説明書の'安全に関する注意事項'を確認してください。
- 製品を掃除する前に製品の電源が切れていることを必ず確認してください。
- 乾いた布で製品を掃除してください。濡れた布や水、ソルベント、洗剤を使用する場合、作業者が感電したり、製品が破損することがあります。

## 10.1 日常/定期点検項目

### 10.1.1 日常点検

点検部位	点検項目	点検事項	点検方法	判定基準	点検機器	
	周囲環境	周囲温度、湿度が 適切で、粉塵など がないか?	<mark>8ページ、1.3 設置 環境確認</mark> 参照	周囲温度 -10~40°Cで 凍結の危険が なく、周囲湿 度が50%以下	温度計、湿度計、 記録計	
全体				で露がつかな いこと		
	装置全体	異常振動や騒音は ないか??	目視点検	異常がないこ と		
		入出力電圧け正労	端子台	492ページ、	デジタルマルチメ	
	電源電圧		R/S/T相間の電圧測	11.1入力及び	<i>ーター/</i>	
			定	出力規格参照	テスター	
入出力回	平滑コンデン	内部の液が漏れて	目視点検	異常がないこ	-	

メンテナンス

点検部位	点検項目	点検事項	点検方法	判定基準	点検機器
路	サ	いないか?		と	
		コンデンサーか膨らん			
		でしなしか?			
冷却系統	冷却 ファン	異常振動や騒音は ないか?	電源を切った状態で 手でファンを回しな がら確認	スムーズに回 転すること	-
表示	測定装置	指示値は正常か?	パネル表面の表示機 器の指示値確認	規定値、管理 値を確認する こと	電圧計/電流計な ど
тр	<u>~</u> #	異常振動や騒音は ないか?	目視点検	異常がないこ	
2-9	±£	変な匂いはないか 。	過熱、損傷など確認	と	-

# 10.1.2 定期点検(1年周期)

点検部位	点検項目	点検事項	点検方法	判定基準	点検機器
入出力回路	全体	メガテスト(入出力 端子と接地端子の 間)	インバータの す ( な の て を よ だ の に の の に の の に し 、 この の に い い い い い い い い い い い い い	5MΩ以上であ ること	DC 500V級メガ
		固定部が緩んでいな いか? 各部品の過熱の跡は ないか?	ネジを締める こと 目視点検	異常がないこと	
	接続導体 /電線	導体に腐食はない か? 電線被覆の破損はな いか?	目視点検	異常がないこと	-
	端子台	損傷していないか?	目視点検	異常がないこと	-

-	<u></u>	_		-	_
	/	フ	7		~

点検部位	点検項目	点検事項	点検方法	判定基準	点検機器
	平滑コンデ ンサ	停電容量測定	容量測定器で 測定	定格容量の 85% 以上	容量計
		作動時、チャタリン グ音はないか?	目視点検	異常がないこと	-
		接点に損傷はない か?	目視点検		
		抵抗の損傷はない か?	目視点検	異常がないこと	デジタルマル
	抵抗	断線可否確認	片側の接続を 外し、テスタ ーで測定	表示された抵抗 値の±10%以 内の誤差範囲内 にあること	チメーター/ア ナログテスタ ー
制御回路保護 回路	インバータ運転中( 各出力電圧の不平行 の可否確認 ・ シーケンス保護作動 試験を実施した後、 表示回路に異常がすいか?	インバータ運転中に 各出力電圧の不平衡 の可否確認	インバータ出 力端子 U/ V/ W間電圧測定	相間電圧バラン ス 200V級は 4V、400V級は 8V以内	デジタルマル
		シーケンス保護作動 試験を実施した後、 表示回路に異常がな いか?	インバータ保 護回路出力を 強制短絡また は開放	シーケンスに応 じて異常回路が 作動すること	ナメーター/ 直流形電圧計
冷却系統	冷却ファン	接続部が緩んでいな いか?	コネクタ接続 部の確認後、 ネジを締める こと	異常がないこと	-
表示	表示装置	指示値は正常か?	表示装置の指 示値確認	規定値と管理値 が一致すること	電圧計/電流計 など

# 10.1.3 定期点検(2年周期)

Γ

点検部位	点検項目	点検事項	点検方法	判定基準	点検機器
тл		メガテスト(出力端子と接地	U/V/ W 端子の配線を外	<b>5Μ</b> Ω	DC
モータ	把称抵几	端子の間)	した後にテスト配線する	以上	500V級

유지/보수

点検部位	点検項目	点検事項	点検方法	判定基準	点検機器
			こと		メガ

### ① 注意

制御回路にはメガ (Megger) テスト(絶縁抵抗測定)を行わないでください。製品が破損することがあります。

## 10.2 主要部品の交換周期

次の内容を参照して、主要部品の交換周期を確認してください。

### 10.2.1 主要部品の交換周期

以下は、主要部品の交換周期及び関連情報をまとめた表です。

部品名	交換基準年数	症状	交換方法及び対策
冷却ファン	3年	同転不良	当社のA/Sセンターへお問い
	54		合わせ後、新品と交換
土同敗雲解コンデンサ	3年	容量低下	当社のA/Sセンターへお問い
工画面电舟コンテンク	54		合わせ後、新品と交換
<b>主同敗山</b> ,二	_	動作不自	当社のA/Sセンターへお問い
土西市ウレー	-	¥/TF/NX	合わせ

#### 参考

主要部品の寿命は定格負荷で連続運転した場合を基準とします。 使用条件や周囲の環境によって部品の寿命は異なる場合があります。

## 10.3 製品の正しい保管及び廃棄

#### 10.3.1 製品の正しい保管

ſ

製品を長期間使用しない場合は、次の条件で保管してください。

- ・ 製品の作動に適した環境で保管してください(8ページ、1.3設置環境確認参照)。
- ・ 製品を3ヶ月以上保管する場合、温度による電解コンデンサの劣化を防止するため
   -10~30℃の温度で保管してください。
- 製品が雪や雨、霧、ホコリにさらされないようにしてください。
- ・ 湿気などの侵入を防ぐため、製品をよく包装してください。包装内に乾燥剤(シリカ ゲル)などを入れて包装内部の相対湿度を70%以下に維持してください。
- ・ 湿気やホコリが多い環境で放置される場合(建設現場などの装置や制御盤に使用される場合)、製品を分離して製品作動に適した環境で保管してください。

#### 10.3.2 製品の正しい廃棄

製品を廃棄する時は、一般産業廃棄物に分類してください。

製品にはリサイクル可能な原材料が入っています。

エネルギーと資源を保存するために、使用していない製品はリサイクルすべきです。包装 材と全ての金属部分はリサイクルが可能です。

プラスチック部分もリサイクルが可能ですが、地域の規定に従って管理された環境で焼却 できます。

#### (注注意

長期間電流が通らない状態が続く場合、電解コンデンサの特性が低下します。電解コンデン

メンテナンス

サの特性の低下を防止するには、1年に1回製品の電源を入れて30~60分の間電流を通してく ださい。このとき、出力側の配線及び運転は行わないでください。



# 11 技術仕様

## 11.1 入力及び出力規格

### 11.1.1 0.4~22kW 製品群

#### 単相 200V級(0.4~2.2kW)

モデル名 ロロ	□ <b>□</b> □ <b>\$100-1</b> □[		0004	0008	0015	0022	
適用モータ	手合共	HP	0.5	1.0	2.0	3.0	
	里貝何	kW	0.4	0.75	1.5	2.2	
	叔台井	HP	1.0	2.0	3.0	5.0	
	<b> <b> </b></b>	kW	0.75	1.5	2.2	3.7	
	定格容量	重負荷	1.0	1.9	3.0	4.2	
	(kVA)	軽負荷	1.2	2.3	3.8	4.6	
宁坎山市	定格電流(A)	重負荷	2.5	5.0	8.0	11.0	
<i></i>		軽負荷	3.1	6.0	9.6	12.0	
	出力周波数		0~400Hz(IM Sensorless: 0~120Hz)				
	出力電圧(V)		3相 200~240V				
	使用電圧(	V)	単相 200~240 VAC(-15%~+10%)				
宁收了十	入力周波数		50~60Hz(±5%)				
足俗人力		重負荷	4.4	9.3	15.6	21.7	
	正俗电测(A)	軽負荷	5.8	11.7	19.7	24.0	
重量(kg)	Non-EMC Filter Type		0.9	1.3	1.5	2.0	
	EMC Filter	Туре	1.1	1.6	1.8	2.2	
	IP66 Type(E	EMC)	3.7	5.3	5.5	5.6	
	IP66 Type(Nor	n-EMC)	3.6	5.2	5.4	5.5	

• モータ容量は4極標準モータを使用する時の基準です。

200V級は220V、400V級は440V基準です。

- ・ 定格出力電流はキャリア周波数(Cn.04)の設定によって制限があります。
- ・ モータ開閉によるインバータ保護のため、無負荷運転時には出力電圧が20~40%程度低く出力 されます。(0.4~4.0kWの場合のみ該当)
- IP66 製品は軽負荷運転に対応していません。

#### 3相 200V級(0.4~4kW)

Г

モデル名 □□□□\$100-2□□□□□			0004	8000	0015	0022	0037	0040	
適用モータ	手合井	HP	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	5.4	
	里貝何	kW	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	
	叔白井	HP	1.0	2.0	3.0	5.0	5.4	7.5	
	<b>羟</b> 貝何	kW	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	5.5	
	定格容量	重負荷	1.0	1.9	3.0	4.2	6.1	6.5	
	(kVA)	軽負荷	1.2	2.3	3.8	4.6	6.9	6.9	
中位山土	定格電流(A)	重負荷	2.5	5.0	8.0	11.0	16.0	17.0	
止恰正力		軽負荷	3.1	6.0	9.6	12.0	18.0	18.0	
	出力周波数		0~400Hz(IM Sensorless: 0~120Hz)						
	出力電	3相 200~240V							
	使用電圧(V)		3相 200~240VAC (-15%~+10%)						
定格入力	入力周波数		50~60Hz(±5%)						
		重負荷	2.2	4.9	8.4	11.8	17.5	18.5	
	正恰电流(A)	軽負荷	3.0	6.3	10.8	13.1	19.4	19.4	
重量(kg)	Non-EMC Filter Type		0.9	0.9	1.3	1.5	2.0	2.0	
	IP66 Type(Non-EMC)		3.6	3.6	5.2	5.4	5.5	5.5	

• モータ容量は4極標準モータを使用する時の基準です。

200V級は220V、400V級は440V基準です。

- ・ 定格出力電流はキャリア周波数(Cn.04)の設定によって制限があります。
- ・ モータ開閉によるインバータ保護のため、無負荷運転時には出力電圧が20~40%程度低く出力 されます。(0.4~4.0kWのみ)
- IP66 製品は軽負荷運転に対応していません。

#### 3相 200V級(5.5~15kW)

モデル名	] <b>S100_2</b>		0055	0075	0110	0150	
適用モータ	青色井	HP	7.5	10	15	20	
	里貝们	kW	5.5	7.5	11	15	
	叔白井	HP	10	15	20	25	
	<b>羟</b> 貝们	kW	7.5	11	15	18.5	
	定格容量	重負荷	9.1	12.2	17.5	22.9	
	(kVA)	軽負荷	11.4	15.2	21.3	26.3	
白坂山上	定格電流(A)	重負荷	24.0	32.0	46.0	60.0	
足俗山刀		軽負荷	30.0	40.0	56.0	69.0	
	出力周期	波数	0~400Hz(IM Sensorless : 0~120Hz)				
	出力電	Ξ(V)	3相 200~240V				
	使用電圧(V)		3相 200~240VAC (-15%~+10%)				
定格入力	入力周波数		50~60Hz(±5%)				
		重負荷	25.8	34.9	50.8	66.7	
	足俗电加(A)	軽負荷	32.7	44.2	62.3	77.2	
重量(kg)	Non-EMC F	ilter Type	3.1	3.1	4.4	6.9	
	IP66 Type(N	lon-EMC)	8.8	8.8	9.4	11.9	

• モータ容量は4極標準モータを使用する時の基準です。

200V級は220V、400V級は440V基準です。

・ 定格出力電流はキャリア周波数(Cn.04)の設定によって制限があります。

• IP66 製品は軽負荷運転に対応していません。
## 3相 400V級(0.4~4kW)

٢

モデル名口	⊐ <b>□□\$100–4</b> [		0004	8000	0015	0022	0037	0040		
	舌白芍	HP	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	5.4		
海田丁 万	里貝何	kW	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0		
週用モータ	叔白井	HP	1.0	2.0	3.0	5.0	5.4	7.5		
	<b>羟</b> 貝何	kW	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	5.5		
	定格容量	重負荷	1.0	1.9	3.0	4.2	6.1	6.5		
	(kVA)	軽負荷	1.5	2.4	3.9	5.3	7.6	7.6		
宁坎山力		重負荷	1.3	2.5	4.0	5.5	8.0	9.0		
定格出力	足俗电测(A)	軽負荷	2.0	3.1	5.1	6.9	10.0	10.0		
	出力周波	皮数		0~400H	z(IM Sens	sorless: 0-	~120Hz)			
	出力電圧	Ē(V)			3相 380	0~480V				
	使用電圧	Ē(V)	3相 380~480VAC(-15%~+10%)							
守抜しも	入力周辺	皮数	50~60Hz(±5%)							
足俗人刀	宁坡雨沟(1)	重負荷	1.1	2.4	4.2	5.9	8.7	9.8		
	足俗电加(A)	軽負荷	2.0	3.3	5.5	7.5	10.8	10.8		
	EMC Filte	r Type	1.2	1.2	1.8	1.8	2.2	2.2		
重量(kg)	Non-EMC Fi	ilter Type	0.9	0.9	1.3	1.5	2.0	2.0		
	IP66 Type	(EMC)	3.7	3.7	5.3	5.5	5.6	5.6		
	IP66 Type(N	on-EMC)	3.6	3.6	5.2	5.4	5.5	5.5		

• モータ容量は4極標準モータを使用する時の基準です。

200V級は220V、400V級は440V基準です。

- ・ 定格出力電流はキャリア周波数(Cn.04)の設定によって制限があります。
- ・ モータ開閉によるインバータ保護のため、無負荷運転時には出力電圧が20~40%程度低く出力 されます。(0.4~4.0kWの場合のみ)
- IP66 製品は軽負荷運転に対応していません。

### 3相 400V級(5.5~22kW)

モデル名口	□ <b>□</b> □S100–4□		0055	0075	0110	0150	0185	0220			
	舌白芍	HP	7.5	10	15	20	25	30			
海田丁 万	里貝何	kW	5.5	7.5	11	15	18.5	22			
週用モーク	叔白井	HP	10	15	20	25	30	40			
	<b> <b> </b></b>	kW	7.5	11	15	18.5	22	30			
	定格容量	重負荷	9.1	12.2	18.3	22.9	29.7	34.3			
	(kVA)	軽負荷	12.2	17.5	22.9	29.0	33.5	44.2			
宁按山市	宁坎雨(本)	重負荷	12.0	16.0	24.0	30.0	39.0	45.0			
<i></i> 上恰正刀	正恰电流(A)	軽負荷	16.0	23.0	30.0	38.0	44.0	58.0			
	出力周波		0~400H	z(IM Sens	sorless: 0~	~120Hz)					
	出力電圧			3相 380	0~480V						
	使用電圧	(V)		3相 380~480VAC(-15%~+10%)							
宁按1-5	入力周波	数		50~60Hz(±5%)							
足俗人力		重負荷	12.9	17.5	26.5	33.4	43.6	50.7			
	正俗电加(A)	軽負荷	17.5	25.4	33.4	42.5	49.5	65.7			
	EMC Filter	3.3	3.4	4.6	4.8	7.5	7.5				
重量(kg)	IP66 Type(	EMC)	8.8	8.9	9.6	9.8	12.4	12.4			
	IP66 Type(No	n-EMC)	8.6	8.7	9.4	9.6	12.2	12.2			

• モータ容量は4極標準モータを使用する時の基準です。

200V級は220V、400V級は440V基準です。

・ 定格出力電流はキャリア周波数(Cn.04)の設定によって制限があります。

• IP66 製品は軽負荷運転に対応していません。

# 11.1.2 30~75kW 製品群

### 3相 400V級(30~75kW)

Г

モデル名	□□ <b>□\$100–4</b> [		0300	0370	0450	0550	0750			
	HP		40	50	60	75	100			
週用モーク	kW		30	37	45	55	75			
		重負荷	46	57	69	84	116			
	正恰合里 (KVA)	軽負荷	55	67	78	106	126			
中枢山市	宁坎雨达(4)	重負荷	61	75	91	110	152			
定格出刀	止恰電流(A)	軽負荷	75	91	107	142	169			
	出力周波数	汝	(	)~400Hz(IN	1 Sensorles	s: 0~120Hz	:)			
	出力電圧(	√)		37	相 380~480	V				
	使用電圧(	√)	3相 380~480VAC(-15%~+10%)							
中位了十	入力周波数	汝		50~60Hz(±5%)						
定格人力	宁均雨达(A)	重負荷	56	69	85	103	143			
	正恰电流(A)	軽負荷	69	85	100	134	160			
舌旱(l/a)	EMC Filter T	уре	26	35	35	-	_			
里里(Kg)	Non-EMC Filte	r Type	25	34	34	43	43			

• 30~75kW製品はIP66仕様に対応していません。

55~75kW製品はBuilt-in EMC(EMC内蔵)なしでもEMC基準を満たしているため、Non-EMC
 Filter Typeのみあります。

# 11.2 製品詳細仕様

		項目	説明							
	制御	防式	V/F制御、スリップ補償、センサレス	ペクトル						
	周波	数設定分解能	デジタル指令: 0.01Hz アナログ指令: 0.06Hz(60Hz基準)							
制御	周波	数精度	最大出力周波数の1%							
	V/F	パターン	リニア、2乗低減、ユーザーV/F							
	過自		重負荷定格電流: 150% 1分, 軽負荷定格電流: 120% 1分							
	키	ノフフースト 	手動トルクブースト、自動トルクブースト							
	連動	5万式	キーバッド、端子台、通信運転の中な	いら選択						
	周波	数設定	アナログ方式:-10~10V, 0~10V, 4~20r  デジタル方式: キーパッド, パルスト	nA レイン入力						
	運動	云機能	<ul> <li>PID制御</li> <li>3-ワイヤ(3-Wire)運転</li> <li>周波数制限</li> <li>第2機能</li> <li>正方向/逆方向回転禁止</li> <li>商用転換</li> <li>速度サーチ(Speed Search)</li> <li>パワーブレーキ</li> <li>漏洩低減運転</li> </ul>	<ul> <li>アップダウン運転</li> <li>直流制動</li> <li>周波数ジャンプ</li> <li>スリップ補償</li> <li>自動再起動</li> <li>自動チューニング</li> <li>エネルギーバッファリング運転</li> <li>フラックス制動</li> <li>Fire Mode</li> </ul>						
運転	入 カ	多機能端子(7 点) P1~P7	<ul> <li>PNP(Source), NPN(Sink) モードの</li> <li>In.65~71コードのパラメータ設定は</li> <li>設定可能(Standard I/Oの場合はP5a)</li> <li>正方向運転</li> <li>リセット</li> <li>非常停止</li> <li>多段速周波数 - 上/中/下</li> <li>停止中直流制動</li> <li>周波数増加</li> <li>3-ワイヤ(3-Wire)</li> <li>リモート/ローカル運転切替</li> <li>加/減速/中止などの中から選択</li> </ul>	中から選択 応じて、以下のように機能を まで対応) ・ 逆方向運転 ・ 外部トリップ ・ ジョグ運転 ・ 多段加/減速 - 上/中/下 ・ 第2モータ選択 ・ 周波数減少 ・ アナログ指令周波数固定 ・ PID運転中、一般運転に 切り替え						
		パルストレイン	0~32kHz, Low Level : 0~2.5V, High	Level : 3.5~12V						
	出	多機能オープン	故障出力及びインバータ運転状態出	DC 24V、50mA 以下						
	カ	コレクタ端子	カ							

	Į	項目	説明	
		多機能リレー端		(N.O., N.C.) AC250V,1A 以
		子		下, DC 30V, 1A 以下
		アナログ出力, アナログ出力 1	0~12Vdc(0~24mA):周波数、出力 ど選択可能	電流、出力電圧、直流電圧な
		アナログ出力 2	0~12Vdc:周波数、出力電流、出力電	<b>配正、直流電圧など選択可能</b>
		パルストレイン	最大 32kHz, 10~12V	
保護機能	FU	ップ	<ul> <li>過電流トリップ</li> <li>外部信号によるトリップ</li> <li>アーム(ARM)短絡電流トリップ</li> <li>過熱トリップ</li> <li>入力欠相トリップ</li> <li>入力欠相トリップ</li> <li>地絡トリップ</li> <li>モータ過熱トリップ</li> <li>IO ボード連結トリップ</li> <li>IO ボード連結トリップ</li> <li>パラメータ書き込みトリップ</li> <li>パラメータ書き込みトリップ</li> <li>指令喪失トリップ</li> <li>指令喪失トリップ</li> <li>ケ部メモリエラー</li> <li>CPU ワッチドッグトリップ</li> <li>モータ軽負荷トリップ</li> </ul>	<ul> <li>過電圧トリップ</li> <li>温度センサトリップ</li> <li>インバータ過熱</li> <li>オプショントリップ</li> <li>出力欠相トリップ</li> <li>出力欠相トリップ</li> <li>インバータ過負荷ドリップ</li> <li>ファントリップ</li> <li>アre-PID 作動失敗</li> <li>外部ブレーキトリップ</li> <li>運転中低電圧トリップ</li> <li>低電圧トリップ</li> <li>安全A(B)トリップ</li> <li>アナログ入力エラー</li> <li>モータ過負荷ドリップ</li> </ul>
	警報		指令喪失トリップ警報、過負荷警報、 荷警報、ファン動作警報、制動抵抗制 ーニングエラー	軽負荷警報、インバータ過負 動率警報、回転子時定数チュ
	瞬時	停電	重負荷級15 ms 以下(軽負荷級8 ms (定格入力電圧、定格出力以内である 重負荷級15 ms 以上(軽負荷級 8 m 以上):自動再起動運転可能	; 以下):運転継続 こと) s
	冷却	方式	強制風冷構造(一部機種を除く)	
構造/ 使用	保護	構造	<ul> <li>IP 20, UL Open Type (Conduit Option装着時UL Enclose</li> <li>IP66(NEMA 4X Indoor Only)</li> </ul>	ed Type 1満足)
環境	入力	方式	・ 0.4~22kW : キーパッド(LCDローダ- ・ 30~75kW : LCD ローダー	ー装着可能、LCDローダー別売)
	周囲	温度 **	重負荷: - 10~50℃, 軽負荷: - 10~4 氷や霜などがないこと	℃

Γ

項目	説明
	軽負荷で50℃で使用する場合、80%以下の負荷を使用することを推奨
周囲湿度	相対湿度 90% RH 以下 (露結現象なし)
保管温度	-20~65°C
周囲環境	屋内に腐食性ガス、引火性ガス、油かす、ほこりなどがないこと。
可且永光	(Pollution Degree 3 Environment)
	海抜 1,000m以下, 9.8m/sec <sup>2</sup> (1G)以下
作動高度/振動	(1,000m以上から毎100m上昇時、電圧/出力電流1%ずつDeratin
	g適用、最大4,000m)
周囲気圧	70~106kPa

\*, \*\* IP66 製品は軽負荷運転に対応していません。

# 11.3 外形サイズ

Г

# 11.3.1 0.4~22kW 製品群

0.4kW(単相), 0.4~0.8kW(3相)



0.4kW(単相 200V), 0.4kW~0.8kW(3相 400V) EMC フィルタ Type





製品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	Α	В	Φ
0004S100-1, 0008S100-2, 0008S100-4	68 (2.68)	61.1 (2.41)	128 (5.04)	119 (4.69)	5 (0.20)	128 (5.04)	3.5 (0.14)	4 (0.16)	4 (0.16)
0004S100-2, 0004S100-4	68 (2.68)	61.1 (2.41)	128 (5.04)	119 (4.69)	5 (0.20)	123 (4.84)	3.5 (0.14)	4 (0.16)	4.2 (0.17)
004S100-1, 004S100-4, 008S100-4 EMC Type	68 (2.68)	63.5 (2.50)	180 (7.09)	170.5 (6.71)	5 (0.20)	130 (5.12)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)	4.2 (0.17)

単位: mm(inches)

0.8~1.5kW(単相), 1.5~2.2kW(3相)

Г



0.8kW~1.5kW(単相 200V), 1.5kW~2.2kW(3相 400V) EMC フィルタ Type



製品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	Α	В	Ф
0008S100-1, 0015S100-2, 0015S100-4	100 (3.94)	91 (3.58)	128 (5.04)	120 (4.72)	4.5 (0.18)	130 (5.12)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)
0015S100-1, 0022S100-2, 0022S100-4	100 (3.94)	91 (3.58)	128 (5.04)	120 (4.72)	4.5 (0.18)	145 (5.71)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)
0008S100-1, 0015S100-1, 0015S100-4, 0022S100-4 EMC Type	100 (3.94)	91 (3.58)	180 (7.09)	170 (6.69)	5 (0.20)	140 (5.51)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)	4.2 (0.17)

単位: mm(inches)

2.2kW(単相),3.7~4.0kW(3相)







Г



W2

製品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	A	В	Φ
0022S100-1 0037S100-2 0040S100-2 0037S100-4 0040S100-4	140 (5.51)	132.2 (5.20)	128 (5.04)	120.7 (4.75)	3.7 (0.15)	145 (5.71)	3.9 (0.15)	4.4 (0.17)	4.5 (0.18)
0022S100-1, 0037S100-4, 0040S100-4 EMC Type	140 (5.51)	132 (5.20)	180 (7.09)	170 (6.69)	5 (0.20)	140 (5.51)	4 (0.16)	4 (0.16)	4.2 (0.17)

単位: mm(inches)

## 5.5~22kW(3相)



	製品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	Α	В	Φ
	0055S100-2	160	137	232	216.5	10.5	140	5	5	_
3相	0075S100-2	(6.30)	(5.39)	(9.13)	(8.52)	(0.41)	(5.51)	(0.20)	(0.20)	_
011	01105100-2	180	157	290	273.7	11.3	163	5	5	_
200V級	011001002	(7.09)	(6.18)	(11.4)	(10.8)	(0.44)	(6.42)	(0.20)	(0.20)	
	01505100-2	220	193.8	350	331	13	187	6	6	_
	01000100-2	(8.66)	(7.63)	(13.8)	(13.0)	(0.51)	(7.36)	(0.24)	(0.24)	-
	0055S100-4	160	137	232	216.5	10.5	140	5	5	
	0075S100-4	(6.30)	(5.39)	(9.13)	(8.52)	(0.41)	(5.51)	(0.20)	(0.20)	-
3相	0110S100-4	180	157	290	273.7	11.3	163	5	5	
400V級	0150S100-4	(7.09)	(6.18)	(11.4)	(10.8)	(0.44)	(6.42)	(0.20)	(0.20)	-
	0185S100-4	220	193.8	350	331	13	187	6	6	
	0220S100-4	(8.66)	(7.63)	(13.8)	(13.0)	(0.51)	(7.36)	(0.24)	(0.24)	-

単位: mm(inches)

# 11.3.2 30~75kW 製品群

30kW(3相)

Г





37~45kW (3相)





## 55~75kW (3相)





製品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	Α	В
0300S100-4	275 (10.8)	232	450 (17.7)	428.5	14	284	7	7
0370S100-4 0450S100-4	325	282	510 (20.1)	486.5	16	(11.2)	(0.28)	(0.28)
0550S100-4 0750S100-4	(12.8)	275	550 (21.7)	524.5	10	309 (12.2)	9	9

単位: mm(inches)

# 11.3.3 IP66 製品群

Г

### 0.4-4.0kW - NP (Non PDS) type







#### 0.4-4.0kW -PDS type







製品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	D2	Α	Φ	T1	T2
0004S100-1											
0004S100-2	100	170	256.6	04E	0.0	171 1	Non-PDS :	4 5	4 5	22.2	
0008S100-2	100 (7.00)	170	200.0	240 (0.65)	0.2	174.1	PDS ·	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)	22.3 (0.88)	-
0004S100-4	(1.03)	(0.03)	(1010)	(3.00)	(0.52)	(0.00)	188.2(7.41)	(0.10)	(0.10)	(0.00)	
0008S100-4											
0008S100-1											
0015S100-1											
0022S100-1											
0015S100-2											
0022S100-2	220	204	250.0	044	11 0	201	Non-PDS :	<b>F F</b>	E E	22.2	20.6
0037S100-2	220 (8.66)	204 (8.03)	200.0 (10 10)	241 (0./0)	11.0	201 (7.01)	204 (8.03) PDS ·	0.0 0.22)	5.5 (0.22)	22.3 (0.88)	20.0 (1 13)
0040S100-2	(0.00)	(0.00)	(10.13)	(3.43)	(00)	(1.51)	215(8.46)	(0.22)	(0.22)	(0.00)	(1.10)
0015S100-4							- ( )				
0022S100-4											
0037S100-4											
0040S100-4											

Γ

単位: mm(inches)

### 5.5-7.5kW - NP (Non PDS) type





٦



### 5.5-7.5kW - PDS type

Γ







制品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	D2	Α	Φ	T1	T2
0055S100-2							Non-PDS :				
0075S100-2	050	000	000	000		007.0	230.1	•	•	00.0	00.0
0055S100-4	250 (9.84)	(9.13)	328 (12.91)	308	11 (0.43)	227.2 (8.94)	(9.06) PDS:	6 (0.24)	6 (0.24)	22.3 (0.88)	28.6 (1.13)
0075S100-4	(0.01)	(0110)	(12.01)	(12.10)	(0110)	(0.01)	241.2(9.50 )	(0.2.1)	(0.2.1)	(0.00)	(

単位: mm(inches)

11.0-22.0kW- NP (Non PDS) type







## 11.0-22.0kW-PDS type

Γ







製品	W1	W2	H1	H2	H3	D1	D2	Α	T1	T2
0110S100-2							Non-PDS :			
0150S100-2	260	229.2	399.6	377	14.6	245.4	248.5 (9.78)	6.5	22.3	34.9
0110S100-4	(10.24)	(9.02)	(15.73)	(14.84)	(0.57)	(9.66)	PDS:	(0.26)	(0.88)	(1.37)
0150S100-4							259.6(10.22)			
0185S100-4	300 (11.81)	270.8 (10.66)	460 (18.11)	436.5 (17.19)	15.5 (0.61)	250 (9.84)	Non-PDS : 253.1 (9.96) PDS:	7 (0.28)	22.3 (0.88)	44.5 (1.75)
0220S100-4							264(10.39)			

単位: mm(inches)

# 11.4 周辺機器

## 11.4.1 0.4~22kW 製品群

### 配線用遮断器/漏電遮断器/電子接触器のモデル名 (LS ELECTRIC)

410/	140		配線用這	遮断器		漏電遮断器		電子接触器	
表而(	KVV)	モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)
	0.4		5				5	MC-6a	9
単相 0.75	AB6330	10		15	EBS220	10	MC-9a, MC-9B	11	
200v 級	1.5	AD3330	15	UTEIOU		ED0000	15	MC-18a, MC-18B	18
	2.2		20		20		20	MC-22b	22
	0.4		5				5	MC-6a	9
	0.75		10		15		10	MC-9a, MC-9b	11
	1.5	ABS33c	15			EBS33c	15	MC-18a, MC-18b	18
3相	2.2		20		20		20	MC-22b	22
200V 級	3.7 4		30		30		30	MC-32a	32
	5.5	ABS53c	50		50	EBS53c	50	MC-50a	55
	7.5	ABS63c	60		60	EBS63c	60	MC-65a	65
	11	ABS103c	100		90	EBS103c	100	MC-85a	85
	15	ADS 1030	125	UTS150	125		125	MC-130a	130
	0.4		3				5	MC-6a	7
	0.75		5				5	MC-6a	'
	1.5		10		15		10	MC-9a, MC-9b	9
3相	2.2	ABS33c	10			EBS33c	10	MC-12a, MC-12b	12
400V	3.7		15	UTE100			15	MC-18a,	18
級	4		20		20		20	MC-18b	10
	5.5		30		20		30	MC-22b	22
	7.5		00		50			MC-32a	32
	11	ABS53c	50		50	EBS53c	50	MC-50a	50
	15	ABS63c	60		60	EBS63c	60	MC-65a	65

生日ロスの			配線用這	遮断器		漏電遮断器		電子接触器	
老(1	KVV)	モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)
	18.5	APS1020	75		80	EBS1020	75	MC-75a	75
	22	AD3 1030	100		90	ED31030	100	MC-85a	85

# 11.4.2 30~75kW 製品群

Г

### 配線用遮断器/漏電遮断器/電子接触器のモデル名 (LS ELECTRIC)

制口/1.34/	製品(kW)		遮断器		漏電過	愈断器	電子接触器	
裘 <b>祏(KVV</b> )			モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)	モデル名	定格(A)
30 kW-4	ABS103c	125		125	EBS 103c	125	MC-100a	105
37 kW-4		150	013150	150	EBS203c	150	MC-130a	130
45 kW-4	ABS203c	175		175		175	MC-150a	150
55 kW-4		225	013230	225		225	MC-185a	185
75 kW-4	ABS403c	300	UTS400	300	EBS 403c	300	MC-225a	225

# 11.5 ヒューズ/リアクター規格

# 11.5.1 0.4~22kW 製品群

		AC 入力ヒューズ		交流リア	クター	直流リアクター	
制口(1)	A/\			インダクタ		インダクタ	
2000(K)	2€00(NVV)		電圧(V)	ンス	電流(A)	ンス	電流(A)
				(mH)		(mH)	
単相	0.4 0.75	10		1.20	10	4	8.67
200V級	1.5	15		0.88	14	3	13.05
	2.2	20		0.56	20	1.3	18.45
	0.4 0.75	10		1.20	10	4	8.67
	1.5	15		0.88	14	3	13.05
010	2.2	20		0.56	20		18.45
3作日	3.7	32		0.39	30	1.33	26 35
200V級	4	50		0.00			20.00
	5.5	50		0.30	34	1.60	32
	7.5	63		0.22	45	1.25	43
	11	80	600	0.16	64	0.95	61
	15	100	000	0.13	79	0.70	75
	0.4	10		4.81	4.8	16	4.27
	0.75	10		2.02	7.5	10	6./1
	2.2	15		2.25	10	12	80
	2.2	20		2.04	10	0	0.9
3相	<u> </u>	20		1.22	15	5.4	13.2
400\/約	5.5	32		1.12	19	3.20	17
400 V IVX	7.5	35		0.78	27	2.50	25
	11	50		0.59	35	1.90	32
	15	63		0.46	44	1.40	41
	18.5	70		0.40	52	1.00	49
	22	100		0.30	68	0.70	64

# 11.5.2 30~75kW 製品群

製品	AC 入力	ヒューズ	交流リアクター			
(kW)	電流(A)	電圧(V)	インダクタンス(mH)	電流(A)		
30 kW-4	1254		0.29	69		
37 kW-4	IZSA		0.24	85		
45 kW-4	160A	600	0.20	100		
55 kW-4	200 4		0.15	134		
75 kW-4	200A		0.13	160		

### ① 注意

٢

必ずUL標準で定めたClass H(またはRK5)規格の入力ヒューズ及びUL標準を遵守する遮断器

を使用してください。

### ① Caution

Use Class H or RK5 UL Listed Input Fuse and UL Listed Breaker Only. See the table above For the Voltage and Current rating of the fuse and the breaker.

### ①Attention

Utiliser UNIQUEMENT des fusibles d'entrée homologués de Classe H ou RK5 UL et des disjoncteurs UL. Se reporter au tableau ci-dessus pour la tension et le courant nominal des fusibless et des disjoncteurs.

# 11.6 端子ネジ規格

# 11.6.1 入出力端子ネジ規格

### 11.6.1.1 0.4~22kW 製品群

製品(kV	V)	端子ネジのサイズ	ネジトルク(Kgf·cm/Nm)		
	0.4				
単相	0.75	M3.5	8.2~10.2 / 0.8~1.0		
200V級	1.5				
	2.2	M4	12.2~14.3 / 1.2~1.4		
	0.4				
	0.75	M3 5	8 2~10 2 / 0 8~1 0		
	1.5	10.0	0.2 10.2 10.0 1.0		
	2.2				
3相	3.7				
200V級	4	MA	12 2~14 3 / 1 2~1 4		
	5.5	IVI <del>-1</del>	12.2 17.07 1.2 1.7		
	7.5				
	11	M5	201~215/20~21		
	15	GIVI	20.4 *24.37 2.0 *2.4		
	0.4				
	0.75	M3 5	8 2~10 2 / 0 8~1 0		
	1.5	10.0	0.2 10.2 / 0.0 1.0		
	2.2				
e 17	3.7				
3相	4	MA	12 2~14 3 / 1 2~1 4		
400V級	5.5	IVI <del>-1</del>	12.2 14.37 1.2 1.4		
	7.5				
	11				
	15	M5	20 4~24 5 / 2 0~2 4		
	18.5		20.7 27.072.0 2.7		
	22				

### 11.6.1.2 30~75kW 製品群

٢

製品	端子ネジサイズ	ネジトルク(Kgf·cm/Nm)
30~75kW	M8	56.1~67.3 / 5.5~6.6

### 11.6.2 制御回路端子ネジ規格

#### 11.6.2.1 0.4~22kW 製品群

端子	端子ネジサイズ	ネジトルク(Kgf·cm/Nm)
P1~P7/CM/VR/V1/I2/AO/Q1/ EG/24/ TI/TO/	M2	2.2~2.5/0.22~0.25
SA,SB,SC/S+,S-,SG		
A1/B1/C1	M2.6	4.0/0.4
7(1)81/81	1112.0	4.0/0.4

\* Standard I/Oの場合、P6/P7/TI/TO端子がありません。

39ページ、Step4制御端子台配線部分を参照してください。

### 11.6.2.2 30~75kW 製品群

端子	端子ネジサイズ	ネジトルク(Kgf·cm/Nm)
P1~P7/CM/VR/V1/I2/AO1/AO		
2/Q1/EG/24/TI/TO/SA,SB,SC/	M2.6	4.0/0.4
S+,S-,SG/A1,B1,C1/A2,C2		

#### (! 注意

端子台ネジは規定トルクに従って締めてください。 ネジがしっかり締め付けられていないと、短 絡や製品故障が発生する可能性があります。 電源端子台配線には600V、75℃規格の銅電線を、 制御端子台配線には300V、75℃規格の銅電線を使用してください。

### Caution

Apply rated torques to the terminal screws. Loose screws may cause short circuits and malfunctions. Tightening the screw too much may damage the terminals and cause short circuits and malfuctions. Use copper wires only with 600V, 75°C rating for the power terminal wiring, and 300V, 75°C rating for the control terminal wiring.

### ①Attention

Appliquer des couples de marche aux vis des bornes. Des vis desserrées peuvent provoquer des courts-circuits et des dysfonctionnements. Ne pas trop serrer la vis, car cela risque d'endommager les bornes et de provoquer des courts-circuits et des dysfonctionnements. Utiliser uniquement des fils de cuivre avec une valeur nominale de 600 V, 75  $^{\circ}$ C pour le câblage de la borne d'alimentation, et une valeur nominale de 300 V, 75  $^{\circ}$ C pour le câblage de la borne de commande.

# 11.7 制動 UNIT 及び抵抗規格

# 11.7.1 制動抵抗規格(0.4~22kW)

製品(k	W)	抵抗(Ω)	定格容量(W)
	0.4	300	100
単相	0.75	150	150
200V級	1.5	60	300
	2.2	50	400
	0.4	300	100
	0.75	150	150
	1.5	60	300
	2.2	50	400
3相	3.7	33	600
200V級	4	33	600
	5.5	20	800
	7.5	15	1,200
	11	10	2,400
	15	8	2,400
	0.4	1,200	100
	0.75	600	150
3相	1.5	300	300
	2.2	200	400
400V級	3.7	130	600
	4	130	600
	5.5	85	1,000

製品(kW)		抵抗(Ω)	定格容量(W)		
	7.5	60	1,200		
	11	40	2,000		
	15	30	2,400		
	18.5	20	3,600		
	22	20	3,600		

制動トルク150%、使用率(%ED)5%基準です。使用率(%ED)を10%にすると、制動抵抗の定格容量を2倍に計算する必要があります。

### 11.7.2 制動 UNIT 規格 (30~75kW)

UL タイプ	適用モータ容量	制動ユニット	外形及び端子配列
UL タイプ	30~37kW	SV370DBU-4U	
	45~55kW	SV550DBU-4U	グループ 1
	75kW	SV750DBU-4U	
非 UL タイ プ -	45~75kW	SV075DB-4	グループ 2
	20 271444	LSLV0370DBU-4HN	グループ 3
	30~37 KVV	LSLV0370DBU-4LN	<i>/</i> ブリ プ <i>/</i>
	45-751/1	LSLV0750DBU-4LN	· <i>JIV</i> <u>J</u> 4
	40~7 OKVV	LSLV0750DBU-4HN	グループ 3

#### 参考

- ・ S100 22kW(200V、400V)以下の製品は制動unitが基本的に内蔵されているため、別 置型制動unitを使用する必要はありません。
- ・ 上の表の推薦制動UNITを使用しようとする場合、変更事項がある場合がありますので、 必ず該当の制動UNIT取扱説明書を参考にしてください。

11.7.3 制動 UNIT 端子配列

グループ 1: P N G B1 B2 グループ 2: G N B2 P/B1

端子名	機能
G	接地端子
B2	制動抵抗器のB2と接続するための端子
B1	制動抵抗器のB1と接続するための端子
N	インバータ端子Nと接続するための端子
Р	インバータ端子 <mark>P1</mark> と接続するための端子

端子名	機能
Р	インバータ端子Pと接続するための端子
B1	制動抵抗器のB1と接続するための端子
Ν	インバータ端子Nと接続するための端子
B2	制動抵抗器のB2と接続するための端子
G	接地端子

グループ 4,5:

### P(+)N(-) B1 B2 N.C E



端子名	機能						
P(+)	インバータのDC電源と接続して使用						
N(-)	1 ノハーグのしし电源と技続して使用。						
B1							
B2							
N.C	使用しない端子です。						
E	外部接地に接続して使用。						

#### 参考

٢

- ・ 該当の制動UNITに使用するため、制動抵抗選定時には、必ず制動UNIT取扱説明書を参照してください。
- ・ 制動UNITの結線方法は55ページ、2.2配線中からStep7制動ユニット選定を参照してください。

# 11.7.4 制動 UNIT 外形図

グループ1





グループ2 グループ4



使用電圧	容量(kW)	配 容量(kW) 製品サイズ (mm)		取付位置 (mm)		重量	取付穴径		
(V)		W	Н	H2	D	W1	H1	(kg)	(φ)
440	30~37	140	227.4	192	76.4	125	215.4	1.56	M4

グループ3



Г





使用電	容量(kW)	使用率	使用率 製品サイズ (mm)				取付位置 (mm)		重量	取付穴
/≖(∨)		(%ED)	W	Н	H2	D	W1	H1	(Kg)	1至(()
440	30~37	50	140	227.4	192	76.4	125	215. 4	1.56	M4

### 11.7.5 表示機能説明

制動(DB)抵抗を制動(DB)ユニットのB1、B2端子に結線します。

制動ユニットには 3 つの発光表示装置(LED)があります。 真ん中の赤色LEDは主電源が印 加されたことを示し、右側の緑色LEDは制動動作中であることを示します。 左側の緑色LEDはOver Heat Trip状態であることを示します。

表示名称	機能説明
POWER	制動ユニットに主電源が印加されると、POWER LEDが点灯します。
(赤色	一般的に制動ユニットはインバータに結線されているため、インバータ入力主電源
LED)	を印加すると、制動ユニットのPOWER LEDが点灯します。
RUN	電動機回生エネルギーにより、制動ユニットが正常なTURN ON動作をする間、RUN
(緑色 LED)	LEDが点滅します。
OHT	制動動作中に制動ユニットヒートシンク(または放熱板)が過熱して設定値を超過する
(緑色	と、過熱保護機能が動作して制動ユニットのTURN ON信号を遮断し、OHT LEDを
LED)	点灯させます。

# 11.7.6 制動 UNIT 抵抗規格

製品(kW)	制動ユニット	抵抗(Ω)	定格容量(W)	使用基準
30kW	SV370DBU-4U	16.9	6,400	
37kW	SV370DBU-4U	16.9	6,400	100% 制動トル
45kW	SV550DBU-4U	11.4	9,600	ク、
55kW	SV550DBU-4U	11.4	9,600	10%ED
75kW	SV750DBU-4U	8.4	12,800	

#### 参考

٢

- 上の表にある制動抵抗値/ワット/制動トルク/使用率は、Type A(ULタイプ)の制動ユニット を使用する場合のみ有効な値です。 制動ユニット使用時に適用する制動抵抗スペックの詳 細については、各制動ユニット取扱説明書を参照してください。
- TypeB、Cの場合は必ず各制動ユニットの取扱説明書に記載されている制動抵抗値、ワット、制動トルク、使用率を使用してください。
- ・ 使用基準で使用率(%ED)を2倍に増やすと、別置型抵抗器の定格ワットを2倍にしなければ なりません。

# 11.8 インバータ連続定格電流ディレーティング

#### 容量別キャリア周波数設定範囲及び初期値

製品容量別設定可能なキャリア周波数範囲と初期値については、次のグラフを参照してください。

容量	Heavy Duty					Normal Duty				
	設定範囲				設定範囲					
	V/F S/L		L 初期値		V/F		S/L		初期値	
	最小値	最大値	最小値	最大値		最小値	最大値	最小値	最大値	
0.4~4.0kW	2	15	2	15		2	5	2	5	
5.5~22kW	1	15	2	15	2	1	5	2	5	2
30~45kW	1	10	2	10	3	1	5	2	5	2
55/75kW	1	7	2	7		1	3	2	3	

#### キャリア周波数による連続定格電流ディレーティング

キャリア周波数によって、インバータの連続定格電流が制限されます。 次のグラフを参照してください。

0.4~22kW Heavy Duty 連続定格電流グラフ



#### 30~75kW Heavy Duty 連続定格電流グラフ


0.4~75kW Normal Duty 連続定格電流グラフ

Г



製品(kW)	DR(%)	製品(kW)	DR(%)	製品(kW)	DR(%)
0.4kW-2	85%	15kW-2	90%	11kW-4	85%
0.8kW-2	88%	0.4kW-4	74%	15kW-4	84%
1.5kW-2	88%	0.8kW-4	85%	18.5kW-4	92%
2.2kW-2	94%	1.5kW-4	84%	22kW-4	83%
3.7kW-2	92%	2.2kW-4	85%	30kW-4	86%
4.0kW-2	96%	3.7kW-4	85%	37kW-4	87%
5.5kW-2	85%	4.0kW-4	93%	45kW-4	89%
7.5kW-2	85%	5.5kW-4	81%	55kW-4	83%
11kW-2	87%	7.5kW-4	77%	75kW-4	92%

\* DR(%) は容量別最大キャリア周波数に該当する値です。

#### 入力電圧による連続定格電流ディレーティング

入力電圧によって、インバータの連続定格電流が制限されます。次のグラフを参照してください。



#### 周囲温度及び設置方法による連続定格電流ディレーティング

周囲温度と設置方法によって、インバータの連続定格電流が制限されます。 次のグラフを参照してください。Side by side運転は0.4~22kW IP20製品のみ適用可能です。



# 11.9 発熱量

Г



次はS100インバータのモデル別発熱量を示すグラフです。

製品	発熱量(Kcal)	きた	発熱量(Kcal)	製品	発熱量(Kcal)
0.4kW-1	3	7.5kW-2	128	11kW-4	133
0.8kW-1	25	11kW-2	164	15kW-4	145
1.5kW-1	36	15kW-2	260	18.5kW-4	238
2.2kW-1	53	0.4kW-4	7	22kW-4	247
0.4kW-2	10	0.8kW-4	4	30kW-4	280
0.8kW-2	9	1.5kW-4	24	37kW-4	432
1.5kW-2	34	2.2kW-4	22	45kW-4	434
2.2kW-2	36	3.7kW-4	54	55kW-4	703
3.7kW-2	86	4.0kW-4	40	75kW-4	869
4.0kW-2	77	5.5kW-4	82		
5.5kW-2	118	7.5kW-4	75		

発熱量はキャリア周波数基本値設定でHeavy duty定格負荷を印加し、周辺温度は常温条件で 測定されました。

# 11.10 リモートオプション

構成はリモートローダーとケーブル(1M、2M、3M、5M)となっています。



単位: mm

#### 設置

1 インバータI/OボードのTop Coverを取り外した後、下にリモートケーブル連結用Holeを開放して接続します。

2 リモートローダーにリモートケーブルのもう一方のコネクタを接続します。



# 品質保証書

## 品質保証情報

製品を購入及び設置した後は、次の情報を詳細に記載して保管してください。 この情報は、製品の品質保証期間中に製品が正常に作動しない場合の無償製品保証サービ スを提供するためのものです。

製品名	LS ELECTRIC汎用インバータ		設置日付	
モデル名	LSLV-S100		保証期間	
	氏名 (商号)			
顧客	住所			
	電話			
	氏名 (商号)			
販売先	住所			
	電話			

#### 品質保証期間

本製品の製品保証期間は設置日から12ヶ月で、設置日付が記入されていない場合、製造日から18ヶ月間を品質保証期間として適用します(製品保証期間は設置及び施工時の契約条件によって異なることがあります)。

#### 品質保証無償サービスのご案内

正常な使用状態で品質保証期間内に故障が発生した場合、弊社の特約点や指定サービスセンターに品質保証故障修理を依頼し、無償修理サービスを受けることができます。

#### 有償修理サービスのご案内

以下の場合には有償修理サービスが提供されます。

- ・ 消費者の故意または不注意により故障が発生した場合
- ・使用電源の異常及び接続機器の不良により故障が発生した場合
- ・ 天災地変により故障が発生した場合(火災、水害、ガス事故、地震など)
- 当社特約店やサービスセンター以外の場所で製品を任意に改造または修理した場合
- ・製品にLSELECTRIC銘板が付いていない場合
- ・無償保証期間が過ぎた場合

#### ホームページのご案内

LSELECTRICホームページ(*https://www.ls-electric.com*)にアクセスすると、サービス情報 をはじめ、製品に関する有用な情報をご確認いただけます。

#### EC DECLARATION OF CONFORMITY

#### We, the undersigned,

Representative:	LS ELECTRIC Co., Ltd.
Address:	LS Tower, 127, LS-ro, Dongan-gu,
	Anyang-si, Gyeonggi-do,
	Korea
Manufacturer:	LS ELECTRIC Co., Ltd.
Address:	56, Samseong 4-gil, Mokcheon-eup,
	Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do,
	Korea

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Type of Equipment:	Inverter (Power Conversion Equipment)		
Model Name:	LSLV-S100 series		
Trade Mark:	LS ELECTRIC Co., Ltd.		

#### Conforms with the essential requirements of the directives:

2014/35/EU Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

2014/30/EU Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

#### Based on the following specifications applied:

#### EN IEC 61800-3:2018 EN 61800-5-1:2007

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the 2014/35/CE and 2014/30/CE Directives.

Place:

Cheonan, Chungnam, Korea

버는 친구 2021.5, 20 Mr. PARK CHANGKEUN / Senior Manager (Full Name / Position)

# UL mark

The UL mark applies to products in the United States and Canada. This mark indicates that UL has tested and evaluated the products and determined that the products satisfy the UL standards for product safety. If a product received UL certification, this means that all components inside the product had been certified for UL standards as well.

Suitable for Installation in a compartment Handing Conditioned Air

# CE mark

The CE mark indicates that the products carrying this mark comply with European safety and environmental regulations. European standards include the Machinery Directive for machine manufacturers, the Low Voltage Directive for electronics manufacturers and the EMC guidelines for safe noise control.

#### Low Voltage Directive

We have confirmed that our products comply with the Low Voltage Directive (EN 61800-5-1).

#### **EMC** Directive

The Directive defines the requirements for immunity and emissions of electrical equipment used within the European Union. The EMC product standard (EN61800-3) covers requirements stated for drives.

# EAC mark

EHC

The EAC (EurAsian Conformity) mark is applied to the products before they are placed on the market of the Eurasian Customs Union member states.

It indicates the compliance of the products with the following technical regulations and requirements of the Eurasian Customs Union:

Technical Regulations of the Customs Union 004/2011 "On safety of low voltage equipment"

Technical Regulations of the Customs Union 020/2011 "On electromagnetic compatibility of technical products"

#### EMI / RFI POWER LINE FILTERS

LS inverters, S100 series



#### **RFI FILTERS**

THE LS RANGE OF POWER LINE FILTERS FEEL (Standard.) and FF (Footgatint) SERIES, HAVE BEEN SPECIFICALLY DESIGNED WITH HIGH FREQUENCY LSG INVERTERS. THE USE OF LS FILTERS, WITH THE INSTALL ATION ADVICE OVERLEAF HELP TO ENSURE TROUBLE FREE USE ALONG SIDE SENSITIVE DEVICES AND COMPLIANCE TO CONDUCTED EMISSION AND IMMUNITY STANDARS TO EN 60061.

CAUTION

IN CASE OF A LEAKAGE CURRENT PROTECTIVE DEVICES IS USED ON POWER SUPPLY, IT MAY BE FAULT AT POWER-ON OR OFF. IN AVOID THIS CASE, THE SENSE CURRENT OF PROTECTIVE DEVICE SHOULD BE LARGER

#### **RECOMMENDED INSTALLATION INSTRUCTIONS**

To conform to the EMC directive, it is necessary that these instructions be followed as closely as possible. Follow the usual safety procedures when working with electrical equipment. All electrical connections to the filter, inverter and motor must be made by a qualified electrical technician.

- 1-) Check the filter rating label to ensure that the current, voltage rating and part number are correct.
- 2-) For best results the filter should be fitted as closely as possible to the incoming mains supply of the wiring enclousure, usually directly after the enclousures circuit breaker or supply switch.
- 3- ) The back panel of the wining cabinet of board should be prepared for the mounting dimensions of the filter. Care should be taken to remove any paint etc... from the mounting holes and face area of the panel to ensure the best possible earthing of the filter.
- 4-) Mount the filter securely.
- 5-) Connect the mains supply to the filter terminals marked LINE, connect any earth cables to the earth stud provided. Connect the filter terminals marked LOAD to the mains input of the inverter using short lengths of appropriate gauge cable.
- 6- ) Connect the motor and fit the <u>feritie core</u> ( output chokes ) as close to the inverter as possible. Armoured or screened cable should be used with the 3 phase conductors only threaded twice through the center of the ferrite core. The earth conductor should be securely earthed at both inverter and motor ends. The screen should be connected to the enclousure body via and earthed cable gland.
- 7-) Connect any control cables as instructed in the inverter instructions manual.

IT IS IMPORTANT THAT ALL LEAD LENGHTS ARE KEPT AS SHORT AS POSSIBLE AND THAT INCOMING MAINS AND OUTGOING MOTOR CABLES ARE KEPT WELL SEPARATED.



Footprint Filter			EN 61900 1	2 (2)							
Inverter	Power	Code	Current	Voltage	Currer	age nt[mA]	Dimension	Mounting	Weight	Fig.	Output
interior		0000	[A]	[Vac]	Nom.	Max.	[L,W,H]	[Y,X]	[Kg]		Choke
LSLV0004S100-1	0.4kW	FFS100-M010-2	10	250	-	3.5	176x71.5x45	162x50	0.6	В	FS-1
LSLV0008S100-1	0.75kW	FFS100-M011-2	10	250	-	3.5	176x103.5x45	162x82	0.8	В	FS-1
LSLV0015S100-1	1.5kW	FFS100-M020-2	20	250	-	3.5	176x103.5x45	162x82	0.8	В	FS-2
LSLV0022S100-1	2.2kW	FFS100-M021-2	20	250	-	3.5	176x143.5x45	162x122	0.9	В	FS-2
LSLV0004S100-2	0.4kW									_	
LSLV0008S100-2	0.75kW	FFS100-1006-2	6	220-480	0.3	18	176x71.5x45	162x50	1.6	в	FS-2
LSLV0015S100-2	1.5kW	FE0400 T040 0	40	000 400		40	470-400 5-45	400-00	4.0	-	50.0
LSLV0022S100-2	2.2kW	FFS100-1012-2	12	220-480	0.3	18	176x103.5x45	162x82	1.6	в	FS-2
LSLV0037S100-2	3.7kW	FE0400 T000 0		000 400		07	470-440 5-45	400-400	4.0		50.0
LSLV0040S100-2	4.0kW	FFS100-1020-2	20	220-480	0.3	27	176X143.5X45	162X122	1.8	в	F8-2
LSLV0004S100-4	0.4kW	FES100 T006 2	6	220 490	0.2	10	176×71 Ex4E	160/60	1.6	Р	ES 2
LSLV0008S100-4	0.75kW	FF3100-1000-2	0	220-400	0.5	10	170871.5845	102,50	1.0	D	F3-2
LSLV0015S100-4	1.5kW	EES100-T012-2	12	220-480	0.3	19	176×103 5×45	162782	16	в	ES-2
LSLV0022S100-4	2.2kW	113100-1012-2	12	220-400	0.5	10	170×103.3×43	102,02	1.0	В	1 3-2
LSLV0037S100-4	3.7kW	FES100-T020-2	20	220-480	03	27	176x143 5x45	162x122	1.8	в	ES-2
LSLV0040S100-4	4.0kW	110100-1020-2	20	220-400	0.0	21	1702143.3243	1023122	1.0	D	10-2
Standard Filters	<b>S</b> EN 55011	CLASS A IEC/EN 61	800-3 C3								
		Power Code	ode Current Voltage [A] [Vac]	) (alta aa	Leakage			Maxim	Weight.		Output
Inverter	Power			[Vac]	Curren	ųmAj	[L,W,H]	[Y,X]	[Kg]	Fig.	Choke
				Nom.	Max.						
LSLV0055S100-2	5.5kW	FLD 3042	42A	220-480	0.5	27	335x60x150	35x320	2.8	С	FS-2
LSLV0075S100-2	7.5kW	FLD 3055	55A	220-480	0.5	27	335x60x150	35x320	3.1	С	FS-2
LSLV0110S100-2	11kW	FLD 3075	75A	220-480	0.5	27	335x60x150	35x320	4	С	FS-2
LSLV0150S100-2	15kW	FLD 3100	100A	220-480	0.5	27	330x80x220	55x314	5.5	С	FS-3
Internal Filters	N 55011 C	LASS A IEC/EN 618	00-3 C3								
			0		Leaka	age	Dimension	Manualian	Weight [Kq]		Output
Inverter	Power	Code	[A]	Voltage [Vac]	Curren	ųmaj	Dimension [L,W,H]	Mounting [Y,X]		Fig.	Choke
					Nom.	Max.					
LSLV0055S100-4	5.5kW										FS-2
LSLV0075S100-4	7.5kW		<u> </u>								FS-2
LSLV0110S100-4	11kW										FS-2
LSLV0150S100-4	15kW										FS-3
LSLV0185S100-4	18.5kW					$\prec$					FS-3
LSLV0220S100-4	22kW										FS-3
LSLV0300S100-4	30kW										FS-3
LSLV0370S100-4	37kW								_		FS-3
LSLV0450S100-4	45kW									/	FS-3
Non-Filters	EN 5501	1 CLASS A IEC/EN	61800-3 C3	3							
					Look						
Invertor	Power	Codo	Current	Voltage	Curren	age t[mA]	Dimension	Mounting	Weight	Fig	Output
inverter	Power	Code	[A]	[Vac]	Nom	Max	[L,W,H]	[Y,X]	[Kg]	гıg.	Choke
	EELAN				Nom.	Max.					EC 2
LOLVUJJUJ100-4	33677	1									10-0





# マニュアルの改訂履歴

# 改訂履歴

No	Date	Edition	Changes
1	2013.12	First Release	-
2	2014.11	2 <sup>nd</sup> Edition	S/W Version up(V2.0)
3	2015.06	3 <sup>rd</sup> Edition	S/W Version up(V2.3)
4	2016.06	4 <sup>th</sup> Edition	S/W Version up(V2.5)
5	2019.05	5 <sup>th</sup> Edition	マニュアル3種統合
6	2020.05	6 <sup>th</sup> Edition	S/W Version up(V2.8)
7	2020.12	7 <sup>th</sup> Edition	S/W Version up(V2.9)

٦

# 索引

Γ

#### 0

0~+10V 電圧入力10	05
---------------	----

#### 1

-10~+10V	電圧入力	109

#### 2

24 端子	42, 45
2乗低減	102
2乗低减負荷	134
V/F パターン運転	134

#### 3

3相 200V級 (0.4~	<sup>,</sup> 4kW)41	1
3相 200V級 (5.5~	<sup>,</sup> 15kW)41	2
3相 400V級 (0.4~	<sup>,</sup> 4kW)41	3
3相 400V級 (5.5~	<sup>,</sup> 22kW)414, 41	5
3-ワイヤー (3-Wir	e) 運転17	'5

#### 4

4 極標準モータ...... 410, 411, 413

#### 7

7-セグメントディスプレイ......59

#### Α

A1/C1/B1 端子...... 43

Ad(拡張機能グループ)65, 330
Analog Hold アナログ周波数固定参照
AO 端子42, 123, 246
アナログ出力設定スイッチ (SW3) 38
AP(応用機能グループ)66, 356
ASCII コード301
A接点 (Normal Open)147

#### В

bA(基本機能グループ)	65, 325
Bipolar(両極電源)	41, 109
BX	
B接点 (Normal Close)	147

### С

CM 端子40	), 45, 89
CM(通信機能グループ)	.66, 351
Cn(制御機能グループ)	.65, 336
CPU ウォッチドッグ(Watch Dog)	トリップ
	288

#### D

DB Warn %ED	制動抵抗使用率参照
DC リンク電圧	163, 212
dr(ドライブグループ)	65, 320

#### Ε

EEP Rom Empty232
EG 端子 42
EMC filter
disabling49
enabling 49
EMC フィルタ 47
非対称電源 47
使用 48
解除 47
Enclosed Type 1418
ESC +63
[ESC] キー設定121, 171
多機能キー121
ローカル/リモート運転切替121
入力キャンセル63
ジョグ運転キー82
ETHモータ過熱防止 (ETH) 参照
E-Thermal287
external dimensions
0.8~1.5kW(Single Phase),
1.5~2.2kW(3 Phase)430
External Trip 275, 287, 394

### F

Fan Trip	281, 287, 394
Fan Warning	281, 288, 396
FE(FRAME ERROR)	
Fieldbus	フィールドバス参照
464	

### G

٦

Ground Trip	
地絡	

## Ι

I2 端子41,	111
アナログ入力設定スイッチ (SW2)	. 41
周波数設定(電流/電圧)端子	. 41
IA(ILLEGAL DATA ADDRESS)	300
ID(ILLEGAL DATA VALUE)	300
IF(ILLEGAL FUNCTION)	300
In Phase Open287,	393
入力欠相保護	274
In(入力端子台機能グループ)65,	342
IP 20	418

## L

LCD ローダー25,	28
LCD ローダー専用グループ3	389
LCD 明暗調節2	241
配線長	44
コンフィグモード (CNF)	389
トリップモード	389
Lost Command 288, 395, 3	396
指令喪失警報2	288
指令喪失トリップ2	288
Low Voltage 283, 288, 3	393
低電圧トリップ283, 2	288
LowLeakage PWM2	226
LS INV 485 プロトコル2	296

#### Μ

Γ

M2(第2モータ機能グループ)66,	364
Modbus-RTU プロトコル	.302

#### Ν

N- 端子(-DCリンク端子)	33, 35
No Motor Trip	. 286, 288, 393
Normal PWM	226
NPN モード (Sink)	46

#### 0

Option Trip-x	
オプショントリップ	
OU(出力端子台機能グループ	<i>ື</i> ໃ)65, 346
Out Phase Open	
Over Current1	
Over Current2	
Over Heat	
Over Load	
過負荷警報	267, 288, 395
過負荷トリップ	
Over Voltage	

### Ρ

P/Iゲイン	222
P1~P7	多機能入力端子参照
P1+ 端子(+DCリンク	端子)33, 34, 35
P2P	148
マスターパラメータ	148
設定	148, 149
スレーブパラメータ	149

通信機能1	.48
PID 機能1	81
PID 基本運転1	81
PID リファレンス1	.83
PID 運転待機(Sleep)モード1	.88
PID 運転転換1	.89
PID 制御ブロック図1	.86
PID 出力1	.83
PID フィードバック3	94
Pre-PID Fail1	.87
Pre-PID 運転1	.87
Pゲイン1	.84
微分時間 (PID D-Time)1	.84
設定1	81
オシレーション1	.84
積分時間 (PID I-Time)1	.84
PLC2	89
PNP モード (Source)	45
PNP/NPN モード設定スイッチ (SW1)	38
NPN モード (Sink)	46
PNP モード (Source)	45
Power-on Run 電源投入即時起動参	照
Pr(保護機能グループ)66, 3	58
PWM2	26
周波数変調2	26

# Q

Q1 端子	42
Quantizing	.107
ノイズ	.107

#### R

R/S/T 端子 33, 34, 35, 36, 399
Reset Restart
トリップ発生後初期化時再起動参照
RS-232290
コンバータ290
通信290
RS-485289
内蔵型通信114
信号端子43, 114
コンバータ290
通信290
RS-485 信号入力端子 S+/S-/SG 端子参照

### S

S カーブパターン	130
実際の加/減速時間計算法	132
S/W バージョン	241
制品	241
キーパッド	241
S+/S-/SG 端子	43
S100 拡張共通領域パラメータ	308
メモリ制御領域パラメータ(読み込み	*/書
き込み両方可能)	315
モニター領域パラメータ(読み込みの	)み)
	308
制御領域パラメータ(読み込み/書き込	み両
方可能)313	
SA 端子	41
S <b>B6G</b> 端子	41

SC 端子 41
SET(設定)表示灯59,83
side by side 11
SW1 Refer to PNP/NPN mode selection
switch(SW1), PNP/NPN
モード設定スイッチ <i>(SW1)</i> 参照
SW2 アナログ入力設定スイッチ (SW2)
参照
SW3 アナログ入力設定スイッチ (SW3)
参照

٦

#### т

TI 端子	 113
TO 端子	 250

#### U

U&M モード	239
U/V/W 端子 33, 34, 35, 36, 3	399
UF(ユーザーシーケンス関数グループ)	66,
369	
Under Load	288
軽負荷警報 280, 288, 2	395
軽負荷トリップ 280, 288, 2	393
Unipolar(単極電源)	. 41
US(ユーザーシーケンスグループ)…66,	366

#### V

V/F 制御	133
2乗低減V/Fパターン運転	134
リニア V/F パターン運転	133
ユーザーV/F パターン運転	135

V1 端子41, 105
V2 入力112
I2 電圧入力112
アナログ入力設定スイッチ (SW2) 41
VR 端子40, 105

Γ

# W

WM(WRITE MODE ERROR)	
----------------------	--

# あ

アナログ入力40,65
I2 電流入力111
I2 電圧入力112
TI パルス入力113
V1 電圧入力105
アナログ入力設定スイッチ (SW2)38,112
アナログ周波数固定115
Analog Hold115
アナログ出力42, 65, 246
AO 端子42
電圧及び電流出力246
パルス出力250
アナログ出力設定スイッチ (SW3)38,246
安全運転モード176
安全入力A端子SA 端子参照
安全入力B端子SB端子参照
安全に関する注意事項ii
アーム (ARM) 短絡電流トリップ Over
Current2 参照
アップ-ダウン(Up-Down)運転172
アップデート241, 299

異常信号出力端子 A1/C1/B1 端子参照
インバータ過負荷保護 (IOLT)276
運転グループ65, 319
運転時間263
運転累積時間263
運転累積時間初期化
作動累積時間263
運転周波数
運転指令118
Cmd Source118
RS-485120
設定118
正/逆方向端子指定118
指令/回転方向端子指定119
キーパッド118
運転音226
周波数ジャンプ145
キャリア周波数226
エネルギーバッファリング運転212
省工ネ運転218
手動省エネルギー運転218
自動省エネルギー運転219
エラーコード300
FE(FRAME ERROR)300
IA(ILLEGAL DATA ADDRESS)300
ID(ILLEGAL DATA VALUE)
IF(ILLEGAL FUNCTION)300
WM(WRITE MODE ERROR)300
オプションスロット241
オプショントリップ Option Trip-x 参照
応用機能グループAP(応用機能グループ)

_	-	
7	11	
,	J	
	-	

加/减速基準周波数126,1	127
Delta Freq1	126
Max Freq1	126
Ramp T Mode	126
加/減速時間1	125
加/減速時間切替周波数設定1	129
多機能端子で設定1	128
運転周波数基準設定1	127
最大周波数基準設定	125
加/減速中止指令1	133
加/減速パターン102,1	130
S カーブパターン	130
リニアパターン1	130
可変トルク負荷135,2	214
仮想多機能入力設定	293
各部名称	3
過負荷警報Over Load 参	家照
過負荷トリップ Over Load 参	家照
過負荷率	227
過熱トリップOver Heat 参	家照
過電流トリップOver Current1 参	家照
過電圧トリップOver Voltage 参	参照
拡張機能グループAd拡張機能グループ)	家照
回生エネルギー 142, 212, 2	269
回転禁止	
468-561	123

正方向	123
カスタマーセンター	392

外部24V電源端子 24 端子参照
外部トリップ External Trip 参照
外部トリップ信号処理275
外形サイズ419, 425
0.4kW(単相), 0.4~0.8kW(3相)419,
425
0.8~1.5kW(単相), 1.5~2.2kW( 3相)
2.2kW(単相), 3.7~4.0kW( 3相)422
5.5~22kW(3相)424
キーパッド57
S/W バージョン241
操作部 57
キーパッド言語259
表示部 57
キーパッド使用68
ジャンプコード 77
ジョグ運転キー設定82
パラメータ値設定 80
パラメータ表示モードのグループ移動.74
キーパッドキー63
[▲]/[▼]/[▲]/[▶] ≠63
[ESC] ≠–63
[RUN] ‡—63
[STOP/RESET] + 63
規定トルク31
起動方法139
加速起動139

直流制動後起動139
基本機能グループ bA(基本機能グループ)参照
基本操作法57
技術仕様410
詳細仕様416
キャリア周波数36, 226
ディレーティング447
共振周波数145
周波数ジャンプ145
キャリア周波数226
キャリア周波数226 共通端子 <i>EG</i> 端子参照
キャリア周波数226 共通端子 <i>E</i> G 端子参照 ケーブルタイ44
キャリア周波数

Γ

故障	
軽故障	
警報 (Warning)	. 288, 395
故障/警報一覧表	
ラッチ (Latch)	
レベリレ (Level)	
重故障	
トリップ (Trip)	
ハードウェアエラー (Fatal)	
工場出荷値	87, 89
交流電源入力端子R/S/7	- 端子参照,
局番	

# t

サージキラー	36, 52
時間単位設定	126
0.01sec	126
0.1sec	126
1sec	126
システム基本構成図	16
試運転	54
シーケンス共通端子	CM 端子参照
自動再起動設定	224
自動トルクブースト	
自動チューニング	ブ189
自動チューニング	
All(静止型)	191
All(回転型)	191
Tr(静止型)	191
基本設定值	190
ジョグ(Jog)運転	169
[ESC] キー設定	82
ジョグ周波数	169
キーパッド	

周辺機器	434
周波数設定	104
I2 電流入力	111
I2 電圧入力	112
RS-485	114
TI パルス入力	113

V1 電圧入力	105
キーパッド	
周波数設定(電圧)端子	V1 端子参照
周波数設定(パルストレイン	⁄)端子
周波数設定用電源端子	VR 端子参照
周波数ジャンプ	145
周波数制限	143
周波数上下限值	144
周波数ジャンプ	145
最大/開始周波数.	143
重量 (kg)	410
重負荷	
出力欠相トリップOut	Phase Open 参照
出力端子台機能グループ	
OU(出力端子台機	能グループ) 参照
出力/通信端子	42
24 端子	42
A1/C1/B1 端子.	43
AO 端子	42
EG 端子	42
Q1 端子	42
S+/S-/SG 端子.	43
TO 端子	42
充電表示灯	21, 392, 399
相間耐圧	400
商用電源切替運転	229
手動トルクブースト	136
瞬時停電	212, 221, 224

ジャンプ	周波数145
ジャンプ	コード77
水平計	
数字/英字	*表示形式 59
スイッチ	
	PNP/NPN モード設定スイッチ
	(SW1)
	アナログ入力設定スイッチ (SW2)
	アナログ出力設定スイッチ (SW3)
ストール	(Stall)269
	ビットオン(On)/オフ(Off)270
	ストール防止269
スレーブ	(Slave) 148, 149, 290
スリップ	(Slip)179
スリップ	(Slip)補償運転179
線間電圧	降下
設置	15
	配線21
	設置フローチャート15
	システム基本構成図 16
	位置選定 9
	製品据置 17
設置位置	選定9
	side by side 11
設置環境	
	作動高度/振動8
	周囲気圧 8
	周囲湿度 8
	周囲温度 8

J	周囲環境	8
設置後点核	食事項	52
センサレス	スベクトル制御	. 193, 201
ŀ	Hold Time	. 197, 206
1	M Sensorless	. 195, 205
I	ダイン197,	206, 207
F	アゲイン 197,	206, 207
Ē	設定195, 205	
-	センサレスベクトル制御	運転ガイド
		200
i	初期励磁時間	
接点		147
ļ	A 接点147,	258, 275
E	3 接点147,	258, 275
接地		28
ŧ	接地端子2	28, 29, 30
ŧ	妾地線規格	13, 14
e L	第3種接地	28
4	侍別第3種接地	28
制動ユニッ	ット16	5, 51, 245
制動抵抗.		33, 34, 35
Ě	制動抵抗規格	440
<u>+</u> F	制動抵抗使用率 (DB Wa	rn %ED)
		278
<u>+</u> F	制動トルク	441
<u>+</u> F	制動回路	278
制御機能生	ブループCn(制御機能	<b>Ĕグループ)</b>
参照		
制御端子台	] 西線	37
製品出力站	端子R/S/T	'端子参照,
速度サーチ	F(Speed Search)運転	219

Γ

Flying Start-12	20
Flying Start-22	20
P/Iゲイン2	222
設定種類2	21
速度単位変更 (Hz↔Rpm)1	16
速度指令喪失2	276

# た

#### タイマ 242, 256

多機能入力端子 40
In.65~71344
Px Define
Px 端子機能設定344
多機能入力端子オフフィルタ147
多機能入力端子オンフィルタ147
制御147
多機能出力
多機能出力端子及びリレーでトリップ出力
257
多機能出力端子遅延時間設定258
多機能キー59,82
[ESC] ≠82
Multi Key Sel
多機能キー項目391
多機能(オープンコレクタ)出力端子 Q1
端子参照
多機能リレー1項目 (Relay 1)348
多機能出力端子及びリレー設定252
多機能出力端子及びリレーでトリップ出力

		.257
多機能出力端子	運延時間設定	.258
多機能出力オン	/オフ制御	.244
多機能出力項目1	(Q1 Define)	.349
多段速周波数		.116
Speed-L/Spee	d-M/Speed-H	.117
設定		.116
単相200V級 (0.4	~2.2kW) 410	
第2モータ機能グル	レープ	
<i>M2(</i> 第2	2モータ機能グループ)	参照
第2モータ運転		.228
第2運転方法		.146
第2指令 (2nd	Source)	.146
主指令 (Main S	Source)	.146
地絡トリップ	Ground Trip 参照	

直流制動周波数	.140
直流制動後起動	.139
直流制動後停止	.140
通信	.289
PLC	.289
仮想多機能入力設定	.293
メモリマップ	.295
システム構成図	.290
指令喪失保護作動設定	.293
通信関連パラメータ	.291
通信規格	.289
通信番地	.302
通信速度	.291
4通信線接続	.290
通信で設定したパラメータ値保存	.294

プロトコル296
通信機能グループ CM(通信機能グループ)
参照
通信互換共通領域パラメータ305
低電圧故障2 286
点検
日常点検404
定期点検(1年周期)405
定期点検(2年周期)407
定格411
ディレーティング447
モータ定格電流179
モータ定格電圧189
定格スリップ速度179
定格スリップ周波数180
定格入力411
定格出力411
制動抵抗定格容量440, 446
定格トルク分電流248
停止方法140
減速停止140
直流制動後停止140
パワーブレーキ142
フリーラン停止142
デルタ結線47
電力消費量260, 262
電線13
銅電線13
入出力配線規格13, 14
接地線規格13, 14

制御回路配線規	格	14	1
遮蔽撚線		53	3
電圧降下率		13	3
電圧/電流出力端子	<u>-</u> AO	端子参照	Ę
電源端子		3, 34, 35	5
N- 端子		33, 35	5
P2+/B 端子		3, 34, 35	5
R/S/T 端子		3, 34, 35	5
U/V/W 端子		3, 34, 35	5
電源端子台配線		31	L
電源投入即時起動		123	3
電子接触器	36, 434, 435		

Г

デジタルソース	122
デジタル出力	252
トルク	21, 36
トルクリファレンス設定	216
トルクブースト	136
過励磁	137
手動トルクブースト	136
トルク制御	215
トリップ発生後初期化時再起動	124
トリップ (Trip)	392
故障/警報一覧表	287
トリップ発生時措置事項	396
トリップ状態モニター	94
トリップ履歴削除	241
トリップ項目	392
トリップ解除	284
多機能端子で出力遮断	283
突入電流	16

ドライブグループdr(ドライブグループ)	参照
ドロー(Draw)運転	.163
ドウェル(Dwell)運転	.177
加/減速ドウェル周波数	.177
加速ドウェル	.177
減速ドウェル	.177

# な

並んで配列	side by side 参照
内蔵型通信	<i>RS-485 参</i> 照
入力欠相トリップ I	n Phase Open 参照
入力端子	40
CM 端子	40
I2 端子	41
P1~P7 端子	40
SA 端子	41
SB 端子	
SC 端子	
TI 端子	
V1 端子	41
VR 端子	40
入力端子台機能グループ	in(入力端子台機能
グループ)参照	
入力及び出力規格	410
定格入力	410
定格出力	410
入力電源電圧	231
入力電源周波数	231
入出力欠相保護	274
入出力配線	電源端子台参照

ネジ規格	ζ 	438
	ネジサイズ	438
	ネジトルク	438
	入出力端子ネジ	438
	制御回路端子ネジ	439
ノイズ		107
	低域通過フィルタ	106

## は

半二重通信方式	289
反限時特性	
配線	21
3芯電線	36
銅電線	21
配線長	36, 44
配線ブラケット	
配線用遮断器	434, 435
信号配線先端処理	43
電源端子台配線	31
接地	28
制御端子台配線	37
カバー分離	22
カバー組立	51
フェライト	44
ハードウェアエラー (Fatal)	
ハンティング	200, 209
廃棄	404, 408
パラメータ	
変更されたパラメータ表示	237
4 <b>7%</b> スワード	234, 236
読み込み/書き込み/保存	232

全機能表31	9
初期化23	33
パラメータ値設定 8	30
パラメータモード非表示23	34
パラメータ変更禁止23	36
パルス出力端子 TO 端子参照	
非同期通信システム28	39
非対称接地電源4	ł7
EMC フィルタ4	ł7
非常停止トリップBX 参	照
ヒューズ 437	

ビット	147
多機能入力設定	147
多機能出力設定	257
ビット設定	148
ビットオフ (Off)	148
ビットオン (On)	148
速度サーチ設定	221
ストール防止	270
フィールドバス1	04, 118
通信オプション	146
フィルタ時定数1	06, 147
フェライト	44
分解能	107
分解図	3
ブレーキ制御	243
BR Control	243
ブレーキ開放シーケンス	243
ブレーキ閉シーケンス	243
ブロードキャスト (BroadCast)	298

ファン警報Fan Warning	参照
ファントリップ Fan Trip	参照
プレス用回生回避	245
Pゲイン/Iゲイン	246
プロトコル	296
LS INV 485 プロトコル	296
Modbus-RTU プロトコル	302
フリーラン停止	142
フラックス制動	269
保管	408
保管温度	8
補助周波数	165
補助速ゲイン	166
補助速周波数	165
補助速指令設定	165
設定	165
主速周波数	165
最終指令周波数計算	167
保護機能グループPr(保護機能グループ)	参照
ボリューム抵抗40, 90,	105
棒端子14	, 43

Γ

メンテナンス	404
モニター	. 93
モニター登録詳細プロトコル	299
運転状態モニター	259
運転時間モニター	263
モードバス-RTUプロトコル Modbus-	RTU
プロトコル参照	
モータ過熱防止 (ETH)	265
E-Thermal232,	265
モータ過熱防止トリップ	265
モータ保護	265
モータなしトリップ No Motor Trip	参照
モータ出力電圧調整	138
モータ回転方向確認	. 55
目標周波数104,	139
Cmd Frequency	320
問題解決	392
その他の問題発生時措置事項	399
トリップ発生時措置事項	396

# や

ユーザーV/Fパターン運転	135
ユーザーグループ追加	237
UserGrp SelKey	238
パラメータ登録	238
パラメータ削除	239
ユーザーシーケンスグループ	
US(ユーザーシーケンスグループ	)参照
ユーザシーケンス関数グループ	
UF(ユーザシーケンス関数グループ	)参照

# ま

マスター (Master)148, 149, 290
マウンティングボルト17
マウンティング部19
マイクロサージフィルタ
マルチドロップリンクシステム289
メーガーテスト405, 407
銘板1

ユーザーシーケンス (User Sequence)	151
UF グループ	151
US グループ	151
ループタイム	151
ボイドパラメータ151,	154
ユーザー関数演算条件	155
設定	151
関数ブロックパラメータ 155	

ラッチ (Latch) 392
リニア V/F パターン運転133
基底周波数134
開始周波数134
リニアパターン130
リモート運転(遠隔運転)121
[ESC] +121
ローカル運転121
ローカル/リモート運転モード切替
121
リアクター16,436
リップル108

量子化	Quantizing	) 参照
ループタイム (Lo	op Time)151	, 154
ループ (Loop)	151	

1

累積電力量初期化 241

冷却ファン	230
ファン故障	281
ファン運転累積時間	263

- ファン運転累積時間初期化......263
- ファン制御 ......230

励磁電流 (Exciting Current) ......196

レベンレ (Level) 392

ローカル運転(現場運転)	121
[ESC] きー	121
ローカル/リモ	ート運転モード切替
	121
リモート運転.	121
漏電遮断器	402, 434, 435